DIPS

GUÍA RÁPIDA

USO DEL PROGRAMA

Copa Airlines

Abra una terminal (CMD o PowerShell) en la carpeta DIPS.
En esta guía, `$` indica un comando y se omite al escribirlo.
Sustituya `entrada.xlsx` por el nombre o la ruta de su archivo.

1 INSTALACIÓN Y AUDITORÍA CON EXCEL

Primera instalación: ejecute `.\setup.bat` una vez.
Después audite el Excel con `.\auditar.bat`, o arrástrelo sobre ese archivo.

Terminal

```
$ .\setup.bat
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx"
```

2 ICAM Y PENDIENTES

Terminal

```
$ .\auditar.bat "entrada.xlsx" --icam --pendientes
```

`--icam` consulta ICAM. Inicie sesión si Edge la pide.

`--pendientes` deja ACTV sin DIP Open Audit User y COMPLETE sin DIP Closed Audit User. Quite la opción para auditar todos.
Crea una copia `FILTERED.xlsx` junto al archivo original.

3 CONSULTA POR BARCODE

Consulte un DIP en ICAM sin cargar un Excel.
Sustituya el barcode de ejemplo por el barcode real.

Terminal

```
$ .\auditar.bat T40S0099V9C
```

El programa muestra los datos, el resultado y los hallazgos en la terminal. Esta consulta no genera un Excel de resultado.

Resultados: carpeta `salida/`

El Excel incluye los resultados de la auditoría.
La hoja Dashboard muestra indicadores y gráficos del resultado.
La página siguiente explica los seis resultados y sus colores.

La columna RESULTADO usa estos colores en el Excel de salida. Cada resultado indica qué revisar. Lea también HALLAZGOS y VERIFICACIÓN MANUAL para conocer la evidencia y los pasos pendientes.

1. POSIBLE DISCREPANCIA

El programa detectó una posible discrepancia. Revise el hallazgo y su evidencia antes de registrar la auditoría.

2. CORREGIDO EN CIERRE

DIP COMPLETE: la apertura tuvo una posible discrepancia y el cierre quedó OK. Revise ambos estados y complete la verificación manual.

3. REVISAR

El TA o el RIR depende del daño, de una condición o del manual. Consulte la referencia técnica para definir el límite aplicable.

4. SIN FUENTE EN DIPS REFERENCES

El DIP no tiene una referencia asociada en el Excel de referencias. Compruebe la fuente y complete los datos aprobados de la tabla.

5. OK

La auditoría automática no detectó una posible discrepancia. Complete los puntos pendientes en VERIFICACIÓN MANUAL.

6. FUERA DE ALCANCE

El tipo de DIP quedó fuera de los tipos elegidos para auditar. El programa no evaluó ese DIP en esta ejecución.

En cada etapa de auditoría prevalece POSIBLE DISCREPANCIA, luego REVISAR y después SIN FUENTE EN DIPS REFERENCES. Los demás hallazgos siguen visibles. CORREGIDO EN CIERRE se calcula al comparar las etapas de auditoría (apertura y cierre).

El programa usa DIPs References.xlsx como tabla de referencias.
Cada fila describe una referencia. Para cada DIP busca la fila aplicable
y compara sus datos con el TA, el RIR y la fuente técnica de esa fila.

1 ARCHIVO DE REFERENCIAS

Archivo local: DIPs References.xlsx. Hoja: References.

Abrir DIPs References.xlsx en SharePoint

En config/config.yaml: referencias indica el archivo local,
hoja_referencias la hoja y referencias_sharepoint el enlace.
Edite cada fila con valores aprobados y conserve los encabezados.

2 CAMPOS DE CADA REFERENCIA

Campo del Excel	Contenido de la referencia
TYPE	Tipo de referencia o de DIP.
AREA	Área a la que pertenece la referencia.
ATA	Capítulo ATA del sistema o componente.
FLEET	Flota o modelo al que aplica.
DESCRIPTION	Descripción para identificar la condición o el componente.
PARENT ASSY	Conjunto al que se asocia el DIP, como AIRCRAFT o ENGINE.
REFERENCES	Manual o documento técnico que respalda la referencia.
TA	Plazo o límite permitido para corregir la condición.
RIR	Intervalo de la inspección repetitiva, cuando aplica.

TA y RIR incluyen valor y unidad, por ejemplo: 30 DAYS, 100 FH o 50 FC.

3 COPIA QUE UTILIZA EL PROGRAMA

Intenta actualizar desde SharePoint. Si falla, usa la última copia válida
descargada o el archivo local inicial. Inicie sesión en Edge si la pide.
La terminal indica la copia y su fecha. Sin una copia válida, se detiene.

GUÍA RÁPIDA

YAML DE DISCREPANCIAS

El programa ya está configurado para funcionar correctamente.
No necesita modificar el YAML ahora. Esta sección es para cambios futuros.

1 SEVERIDAD DE UNA REGLA

Ejemplo de un bloque existente:

```yaml
tipos:
  Incorrect DIP Interval:
    reglas:
      intervalo_excedido: POSIBLE DISCREPANCIA
      intervalo_menor: OK
```

2 DESACTIVAR Y REACTIVAR

Para desactivar una regla, sustituya su línea por:

```yaml
intervalo_excedido: {activa: false, severidad: POSIBLE DISCREPANCIA}
```

Reactivar: cambie `false` por `true`. Para todo un tipo, ponga `activo: false` a la altura de `reglas:`.

3 VALORES DISPONIBLES

Valor en YAML	Efecto en el resultado
`POSIBLE DISCREPANCIA`	POSIBLE DISCREPANCIA
`REVISAR`	REVISAR
`SIN FUENTE EN DIPS REFERENCES`	SIN FUENTE EN DIPS REFERENCES
`OK`	OK si no hay otros hallazgos

Se aplica la prioridad explicada en la página de resultados.

Configuración desde el YAML

El YAML configura qué chequeos disponibles se informan y su severidad.
Para cambios futuros, edite config/discrepancias.yaml y guarde.
CORREGIDO EN CIERRE se calcula, no se asigna a una regla.