

深圳荣品电子科技有限公司 SPECIFICATION

规格书编号:	版	本:	V	1.0

发布日期: 21.5.2022 _____

产品类型: Linux 核心板 ____

产品名称: <u>RP-T113-C</u>

	批准	审核	检查	编制
签名				

_1

网址: WWW. RPDZKJ. COM 电话: 0755-23036780



文档修改历史

版本	修改人	日期
V1.0	CJF	2022-5-21



目录

第一章	产品	既述	.4
	1.1	适用范围	4
	1.2	产品概述	4
	1.3	产品特点	4
	1.4	主芯片方框图	5
	1.5	核心板方框图	6
	1.6	外观图	7
	1.7	功能及驱动支持列表	10
第二章	基本	功能列表1	11
第三章	PCB	尺寸和接口定义1	13
第四章	核心	扳接口定义说明1	14
第五章	电流	参数表1	18
第六章	开钢	网工艺说明1	19
第七章	焊接	曲线图2	20
第八章	注意	事项2	21



第一章产品概述

1.1 适用范围

- .工业控制(电力,流水线自动化)
- .智能家居(网关,控制面板)
- .人机互动,自动售卖机,智能快递柜
- .智能硬件

1.2 产品概述


核心板采用 Allwinner T113 双核 CortexTM-A7CPU, 搭载 Linux 系统, A35 主频 1G, 内置 128M DDR3 内存,标配 4GB e MM C存储。T113-S3 支持全格式解码,如 H.265、H.264、MPEG-1/2/4、JPEG、VC1等。独立的硬件编码器可以用 JPEG 或 MJPEG 进行编码。集成了多 adc/DACs 和 I2S/PCM/DMIC/OWA 音频接口,支持 RGB显示屏,核心板引出全部功能,支持以太网,USB,串口,是您在人机交互、工控项目上的最佳选择。

1.3 产品特点

- ◆ 邮票孔核心板,尺寸为 40mm x 30mm x 3 mm,引出全部功能
- ◆ 支持 1 路 CVBS 输出,二路 CVBS 输入。
- ◆ 支持 Linux 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发及 SDK。




1.4 主芯片方框图





1.5 核心板方框图






1.6 外观图

正面






反面





含屏蔽罩





1.7 功能及驱动支持列表

RP-T113 功能及驱动支持列表					
	Buildroot Linux4.4.143				
硬件功能					
RGB 接口	√				
USB	√				
GPI0	√				
ADC 按键	√				
RTL8723 WIFI	√				
RTL8723 BT 4.2	√				
以太网 10M/100M/1000M	√				
耳机	√				
lineout	√				
串口	√				
RTC	√				
I2S_4ch 输入					
USB2. 0	√				
CAN	√				
RS485	√				
总线驱动					
ADC 驱动	√				
PWM 驱动	√				
SDIO 驱动	√				
GPIO 驱动	√				
USB 驱动	√				
can 驱动	√				
i2s 驱动	√				
i2c 驱动	√				
spi 驱动	√				



第二章**基本功能列表**

	主要硬件指标						
尺寸	40mm 长*30mm 宽*3mm 高						
连接方式	邮票孔						
CPU	AllWINNER RPT113 双核 ARM CortexTM-A7 CPU						
内存	内置 128MB DDR3						
存储器	EMMC 5.1 标配 4GB 选配 8G/16G/32G						
电源管理	分立式设计						
工作电压	3.4-5.5V						
支持系统	Linux5.4 QT5.12.5						
工作温度	-25 到+85 度						
寿命	连续运行寿命大于 5 年以上						



	核心板常用接口
RGB	RGB666 输出最大 720P
LVDS	支持单 6/8 LVDS 输出 最大 1280x800
以太网	支持以太网百兆 RMII 接口
CVBS 输入	支持二路 CVBS 模拟摄像头输入
CVBS 输出	支持一路 CVBS 输出
I2S	二路 I2S,一路 8 通道/一路 2 通道
语音	支持 1 路左右声道输出
SDIO	支持一路 SDIO 3.0 接口
USB 2.0	1 路独立 USB 2.0
UART	5 路串口
SPI	1路 SPI
I2C	4路I2C
PWM	8路PWM
ADC	1 路模拟 ADC 输入接口
GPIO	可复用 GPIO 高达 62
升级	支持 USB/TF 卡本地升级




第三章PCB 尺寸和接口定义

正面

PCB: 4层板

尺寸: 40mm*30mm*3mm



0mm*30mm*3mm



第四章**核心板接口定义说明**

脚位	名称/默认功能	10 电压	可配置状态	可复用其它功能
1	GND			接地
2	SDC0-DET	VCC-PF 3V3	输入输出	PF6/SPDIF_OUT/IR_RX/I2S2_MCLK/PWM5/PF_EINT6
3	SDC0-D1	VCC-PF 3V3	输入输出	PFO/SDCO_D1/JTAG_MS/R_JTAG_MS/I2S2_DOUT1/I2S2_DINO/PF_EINTO
4	SDC0-D0	VCC-PF 3V3	输入输出	PF1/SDC0_D0/JTAG_DI/R_JTAG_DI/I2S2_D0UT0/I2S2_DIN1/PF_EINT1
5	SDC0-CLK	VCC-PF 3V3	输入输出	PF2/SDCO_CLK/UARTO_TX/TWIO_SCK/LEDC_DO/SPDIF_IN/PF_EINT2
6	SDCO-CMD	VCC-PF 3V3	输入输出	PF3/SDCO_CMD/JTAG_DO/R_JTAG_DO/12S2_BCLK/PF_EINT3
7	SDC0-D3	VCC-PF 3V3	输入输出	PF4/SDC0_D3/UART0_RX/TWI0_SDA/PWM6/IR_TX/PF_EINT4
8	SDC0-D2	VCC-PF 3V3	输入输出	PF5/SDC0_D2/JTAG_CK/R_JTAG_CK/I2S2_LRCK/PF_EINT5
9	GND			接地
10				无功能
11				无功能
12				无功能
13				无功能
14				无功能
15				无功能
16				无功能
17				无功能
18				无功能
19				无功能
20				无功能
21				无功能
22				无功能
23				无功能
24				无功能
25				无功能
26				无功能
27	GND			接地
28	VSYS	3V4-5V5	输入	主电源输入 3.4V-5.5V
29	GND			接地
30	VCC-3V3	3V3	输出	3.3V 输 出 500mA
31	GND			接地
32	VCC-1V8	1V8	输出	1.8V 输 出 80mA
33	GND			接地
34	AVCC	1V8	输出	1.8V 输 出 100mA
35	EMMC_KEY	1V8-3V3	输入	升级按键



	I	1		RONGPIN
36	POWER_EN	3V4-5V5	输入	开机使能
37	KEY_RST	3V3	输入	复位按键
38	AP-CK24M-OUT	1V8	输出	24M 时钟输出
39	GND			接地
40				无功能
41				无功能
42	PE13	VCC-PE 3V3	输入输出	PE13/TW12_SDA/PWM5/12S0_DOUTO/12S0_DIN1/DMIC_DATA3/RGMII_RXD2/PE_EINT13
43	PE12	VCC-PE 3V3	输入输出	PE12/TW12_SCK/NCSI0_FIELD/12S0_DOUT2/12S0_DIN2/RGMII_TXD3/PE_EINT12
44	RXD1	VCC-PE 3V3	输入输出	PE11/NCSIO_D7/UART1_RX/I2SO_DOUT3/I2SO_DIN3/JTAG_CK/RGMII_TXD2/PE_EINT11
45	TXD1	VCC-PE 3V3	输入输出	PE10/NCSIO_D6/UART1_TX/PWM4/IR_RX/JTAG_D0/EPHY_25M/PE_EINT10
46	RXD3	VCC-PE 3V3	输入输出	PE9/NCSIO_D5/UART1_CTS/PWM3/UART3_RX/JTAG_DI/MDIO/PE_EINT9
47	TXD3	VCC-PE 3V3	输入输出	PE8/NCSIO_D4/UART1_RTS/PWM2/UART3_TX/JTAG_MS/MDC/PE_EINT8
40	DVDE	NCC DE ONO	tA) tA II	PE7/NCSIO_D3/UART5_RX/TWI3_SDA/SPDIF_OUT/D_JTAG_CK/R_JTAG_CK/RGMII_CLKIN/RMI
48	RXD5	VCC-PE 3V3	输入输出	I_RXER/PE_EINT7
40	TVDE	VCC DE 2V2	<i>t</i> ♠) <i>t</i> ♠ılı	PE6/NCSIO_D2/UART5_TX/TWI3_SCK/SPDIF_IN/D_JTAG_D0/R_JTAG_D0/RGMII_TXCTRL/RMI
49	TXD5	VCC-PE 3V3	输入输出	I_TXEN/PE_EINT6
50	DVD4	VCC DE 2V2	输入输出	PE5/NCSIO_D1/UART4_RX/TWI2_SDA/LEDC_D0/D_JTAG_DI/R_JTAG_DI/RGMII_TXD1/RMII_T
90	RXD4	VCC-PE 3V3		XD1/PE_EINT5
F1	TVD4	ACC DE SAS	t^) t^	PE4/NCSIO_DO/UART4_TX/TWI2_SCK/CLK_FANOUT2/D_JTAG_MS/R_JTAG_MS/RGMII_TXDO/RM
51	TXD4 VCC-PE 3V3	VCC-PE 3V3	3 输入输出	II_TXDO/PE_EINT4
52	RXD0	ACC DE SAS	t^) t^	PE3/NCSIO_MCLK/UART2_RX/TWIO_SDA/CLK_FANOUT1/UARTO_RX/RGMII_TXCK/RMII_TXCK/P
52	KADO	VCC-PE 3V3	输入输出	E_EINT3
53	TXD0	VCC-PE 3V3	输入输出	PE2/NCSIO_PCLK/UART2_TX/TWIO_SCK/CLK_FANOUTO/UARTO_TX/RGMII_RXD1/RMII_RXD1/P
99	TADO	VCC-PE 3V3	- 棚八棚山	E_EINT2
54	PE1	VCC-PE 3V3	输入输出	PE1/NCSIO_VSYNC/UART2_CTS/TWI1_SDA/LCDO_VSYNC/RGMII_RXDO/RMII_RXDO/PE_EINT1
55	PE0	VCC-PE 3V3	输入输出	PEO/NCSIO_HSYNC/UART2_RTS/TWI1_SCK/LCDO_HSYNC/RGMII_RXCTRL/RMII_CRS_DV/PE_EI
55	FEO	VCC FE 3V3	- 柳八	NTO
56	GND		输入输出	接地
57	LVDS0-V0P	VCC-PD 3V3	输入输出	PDO/LCDO_D2/LVDSO_VOP/DSI_DOP/TWIO_SCK/PD_EINTO
58	LVDS0-VON	VCC-PD 3V3	输入输出	PD1/LCD0_D3/LVDS0_VON/DSI_DON/UART2_TX/PD_EINT1
59	LVDS0-V1P	VCC-PD 3V3	输入输出	PD2/LCD0_D4/LVDS0_V1P/DSI_D1P/UART2_RX/PD_EINT2
60	LVDSO-V1N	VCC-PD 3V3	输入输出	PD3/LCD0_D5/LVDS0_V1N/DSI_D1N/UART2_RTS/PD_EINT3
61	LVDS0-V2P	VCC-PD 3V3	输入输出	PD4/LCD0_D6/LVDS0_V2P/DSI_CKP/UART2_CTS/PD_EINT4
62	LVDS0-V2N	VCC-PD 3V3	输入输出	PD5/LCD0_D7/LVDS0_V2N/DSI_CKN/UART5_TX/PD_EINT5
63	LVDS0-CKP	VCC-PD 3V3	输入输出	PD6/LCD0_D10/LVDS0_CKP/DSI_D2P/UART5_RX/PD_EINT6
64	LVDSO-CKN	VCC-PD 3V3	输入输出	PD7/LCD0_D11/LVDS0_CKN/DSI_D2N/UART4_TX/PD_EINT7
65	LVDS0-V3P	VCC-PD 3V3	输入输出	PD8/LCD0_D12/LVDS0_V3P/DSI_D3P/UART4_RX/PD_EINT8
66	LVDS0-V3N	VCC-PD 3V3	输入输出	PD9/LCD0_D13/LVDS0_V3N/DSI_D3N/PWM6/PD_EINT9
67	SPI1_CS	VCC-PD 3V3	输入输出	PD10/LCD0_D14/LVDS1_VOP/SPI1_CS/DBI_CSX/UART3_TX/PD_EINT10
68	SPI1_CLK	VCC-PD 3V3	输入输出	PD11/LCD0_D15/LVDS1_VON/SPI1_CLK/DBI_SCLK/UART3_RX/PD_EINT11
69	SPI1_MOSI	VCC-PD 3V3	输入输出	PD12/LCD0_D18/LVDS1_V1P/SPI1_MOSI/DBI_SD0/TWI0_SDA/PD_EINT12

网址: WWW. RPDZKJ. COM 电话: 0755-23036780



70	SPI1_MISO	VCC-PD 3V3	输入输出	PD13/LCD0_D19/LVDS1_V1N/SPI1_MISO/DBI_SDI/DBI_TE/DBI_DCX/UART3_RTS/PD_EINT13
71	USB_DET	VCC-PD 3V3	输入输出	PD14/LCD0_D20/LVDS1_V2P/SPI1_HOLD/DBI_DCX/DBI_WRX/UART3_CTS/PD_EINT14
72	PD15	VCC-PD 3V3	输入输出	PD15/LCD0_D21/LVDS1_V2N/SPI1_WP/DBI_TE/IR_RX/PD_EINT15
73	PWMO	VCC-PD 3V3	输入输出	PD16/LCD0_D22/LVDS1_CKP/DMIC_DATA3/PWM0/PD_EINT16
74	PD17	VCC-PD 3V3	输入输出	PD17/LCD0_D23/LVDS1_CKN/DMIC_DATA2/PWM1/PD_EINT17
75	PD18	VCC-PD 3V3	输入输出	PD18/LCDO_CLK/LVDS1_V3P/DMIC_DATA1/PWM2/PD_EINT18
76	PD19	VCC-PD 3V3	输入输出	PD19/LCD0_DE/LVDS1_V3N/DMIC_DATAO/PWM3/PD_EINT19
77	TWI2_SCL	VCC-PD 3V3	输入输出	PD20/LCD0_HSYNC/TWI2_SCK/DMIC_CLK/PWM4/PD_EINT20
78	TWI2_SDA	VCC-PD 3V3	输入输出	PD21/LCD0_VSYNC/TWI2_SDA/UART1_TX/PWM5/PD_EINT21
79	PWM7	VCC-PD 3V3	输入输出	PD22/SPDIF_OUT/IR_RX/UART1_RX/PWM7/PD_EINT22
80	GND			接地
81	TWI3_SDA	VCC-PB 3V3	输入输出	PB7/LCD0_D17/I2S2_MCLK/TWI3_SDA/IR_RX/LCD0_D23/UART3_RX/CPUBIST1/PB_EINT7
82	TWI3_SCL	VCC-PB 3V3	输入输出	PB6/LCD0_D16/I2S2_LRCK/TWI3_SCK/PWM1/LCD0_D22/UART3_TX/CPUBISTO/PB_EINT6
83	CAN1-RX	VCC-PB 3V3	输入输出	PB5/LCD0_D9/I2S2_BCLK/TWI1_SDA/PWM0/LCD0_D21/UART5_RX/CAN1-RX0/PB_EINT5
0.4	CAN'I TV	VCC DD OVO	tA) tA II	PB4/LCD0_D8/I2S2_DOUT0/TWI1_SCK/I2S2_DIN1/LCD0_D20/UART5_TX/CAN1-
84	CAN1-TX	VCC-PB 3V3	输入输出	TXO/PB_EINT4
O.F.	CANO DV	VCC DD 2V2	**) *** III	PB3/LCD0_D1/I2S2_DOUT1/TWI0_SCK/I2S2_DIN0/LCD0_D19/UART4_RX/CAN0-
85	CANO-RX	VCC-PB 3V3	输入输出	RXO/PB_EINT3
0.0	CANO TV	VCC DD 2V2	t^) t^	PB2/LCD0_D0/I2S2_DOUT2/TWI0_SDA/I2S2_DIN2/LCD0_D18/UART4_TX/CAN0-
86	CANO-TX	VCC-PB 3V3	输入输出	TXO/PB_EINT2
87	GND			接地
88	MICIN3N		输入	麦克风输入负
89	MICIN3P		输入	麦克风输入正
90	GND			接地
91	FMINL		输入	语音入L
92	FMINR		输入	语音入R
93	GND			接地
94	LINEINL		输入	语音入L
95	LINEINR		输入	语音入R
96	HPOUTFB		输入	耳机接地
97	HPOUTL			耳机左
98	HPOUTR			耳机右
99	GND			接地
100	GPADC0	1V8	输入	模拟 ADC 输入
101	TP-X1		输入	电阻触摸屏 X1
102	TP-X2		输入	电阻触摸屏 X2
103	TP-Y1		输入	电阻触摸屏 Y1
104	TP-Y2		输入	电阻触摸屏 Y2
105	GND			接地
106	TV-IN1		输入	CVBS 输入 1
	I	L		L



107 0次D					RUNGF IN
199 GND	107	GND			接地
Ty-OUT 物出 でいまい でいまい でいまいまします。 でいまいまします。 でいまいまいまします。 でいまいまします。 でいまいましまします。 でいまいましまします。 でいまいましまします。 でいまいまいましまします。 でいまいまいましましましまいましまいましまいましまいましまいましまいましまいまし	108	TV-INO		输入	CVBS 输入 0
接地	109	GND			接地
USBI-DP	110	TV-OUT		输出	CVBS 输出
USBI-DM	111	GND			接地
GND	112	USB1-DP			USB1-DP
USBO-DM	113	USB1-DM			USB1-DM
116	114	GND			GND
接地	115	USBO-DM			OTG-DM
RMII-MDIO	116	USB0-DP			OTG-DP
RMII-MDC	117	GND			接地
PG13/12S1_BCLK/TW10_SDA/RGMI1_CLKIN/RMI1_RXER/PWM2/LEDC_DO/UART1_RX/PG_EINT1	118	RMII-MDIO	VCC-PG 3V3	输入输出	PG15/I2S1_DOUTO/TWI2_SDA/MDIO/I2S1_DIN1/SPIO_HOLD/UART1_CTS/PG_EINT15
120 RMII-RXER VCC-PG 3V3 输入输出 3 3 3 3 3 3 3 3 3	119	RMII-MDC	VCC-PG 3V3	输入输出	PG14/I2S1_DINO/TWI2_SCK/MDC/I2S1_DOUT1/SPIO_WP/UART1_RTS/PG_EINT14
122 RMII-RXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG1/SDC1_CMD/UART3_RX/RGMII_RXD0/PWM6/PG_EINT1 123 RMII-RXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG2/SDC1_D0/UART3_RTS/RGMII_RXD1/RMII_RXD1/UART4_TX/PG_EINT2 124 RMII-RXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG10/PWM3/TWI3_SCK/RGMII_RXCK/CLK_FANOUTO/IR_RX/PG_EINT10 125 RMII-TXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG3/SDC1_D1/UART3_CTS/RGMII_TXCK/CLK_FANOUTO/IR_RX/PG_EINT3 126 RMII-TXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXD0/RMII_TXD0/PWM5/PG_EINT4 127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/RMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/12S1_LRCK/TWI0_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/12S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RXS/TWI1_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT5 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_TX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 134 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 135 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 136 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 137 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 138 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 139 PG6 VCC-PG 3V3 MAAMAH PG7/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG1/UART1_TXD	120	RMII-RXER	VCC-PG 3V3	输入输出	
123 RMII-RXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG2/SDC1_DO/UART3_RTS/RGMII_RXD1/UART4_TX/PG_EINT2 124 RMII-RXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG10/PWM3/TWI3_SCK/RGMII_RXCK/CLK_FANOUTO/IR_RX/PG_EINT10 125 RMII-TXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG3/SDC1_D1/UART3_CTS/RGMII_TXCK/CMRT4_RX/PG_EINT3 126 RMII-TXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXD0/PWM5/PG_EINT4 127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/PRMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/I2S1_LRCK/TW10_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TW13_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TW12_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 153 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 154 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 155 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 156 PG1/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 155 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 156 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 156 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 156 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG7/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT6 157 PG7/UART1_TX/TW12	121	RMII-CRS-RXDV	VCC-PG 3V3	输入输出	PGO/SDC1_CLK/UART3_TX/RGMII_RXCTRL/RMII_CRS_DV/PWM7/PG_EINTO
124 RMII-RXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG10/PWM3/TWI3_SCK/RGMII_RXCK/CLK_FANOUTO/IR_RX/PG_EINT10 125 RMII-TXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG3/SDC1_D1/UART3_CTS/RGMII_TXCK/RMII_TXCK/UART4_RX/PG_EINT3 126 RMII-TXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXD0/PWM5/PG_EINT4 127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/RMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/I2S1_LRCK/TWI0_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SDA/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_E	122	RMII-RXDO	VCC-PG 3V3	输入输出	PG1/SDC1_CMD/UART3_RX/RGMII_RXDO/RMII_RXDO/PWM6/PG_EINT1
125 RMII-TXCK VCC-PG 3V3 输入输出 PG3/SDC1_D1/UART3_CTS/RGMII_TXCK/RMII_TXCK/UART4_RX/PG_EINT3 126 RMII-TXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXD0/RMII_TXD0/PWM5/PG_EINT4 127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG1/I2S1_LRCK/TWIO_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 151 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 152 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 153 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 154 PG7/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 155 PG7/	123	RMII-RXD1	VCC-PG 3V3	输入输出	PG2/SDC1_DO/UART3_RTS/RGMII_RXD1/RMII_RXD1/UART4_TX/PG_EINT2
126 RMII-TXD0 VCC-PG 3V3 输入输出 PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXD0/PWM5/PG_EINT4 127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/RMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/I2S1_LRCK/TWI0_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 160 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 170 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 180 PG6/UART1_TX/	124	RMII-RXCK	VCC-PG 3V3	输入输出	PG10/PWM3/TWI3_SCK/RGMII_RXCK/CLK_FANOUTO/IR_RX/PG_EINT10
127 RMII-TXD1 VCC-PG 3V3 输入输出 PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/RMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5 128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/I2S1_LRCK/TWIO_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWM0/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 140 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 150 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 160 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6 170 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EIN	125	RMII-TXCK	VCC-PG 3V3	输入输出	PG3/SDC1_D1/UART3_CTS/RGMII_TXCK/RMII_TXCK/UART4_RX/PG_EINT3
128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 PG12/I2S1_LRCK/TWI0_SCK/RGMII_TXCTRL/RMII_TXEN/CLK_FANOUT2/PWMO/UART1_TX/PG_EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	126	RMII-TXDO	VCC-PG 3V3	输入输出	PG4/SDC1_D2/UART5_TX/RGMII_TXDO/RMII_TXDO/PWM5/PG_EINT4
128 RMII-TXEN VCC-PG 3V3 输入输出 EINT12 129 EPHY_25M VCC-PG 3V3 输入输出 PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11 130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	127	RMII-TXD1	VCC-PG 3V3	输入输出	PG5/SDC1_D3/UART5_RX/RGMII_TXD1/RMII_TXD1/PWM4/PG_EINT5
130 RMII-RESET VCC-PG 3V3 输入输出 PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9 131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	128	RMII-TXEN	VCC-PG 3V3	输入输出	
131 PG8 VCC-PG 3V3 输入输出 PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8 132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	129	EPHY_25M	VCC-PG 3V3	输入输出	PG11/I2S1_MCLK/TWI3_SDA/EPHY_25M/CLK_FANOUT1/TCON_TRIG/PG_EINT11
132 PG7 VCC-PG 3V3 输入输出 PG7/UART1_RX/TW12_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7 133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TW12_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	130	RMII-RESET	VCC-PG 3V3	输入输出	PG9/UART1_CTS/TWI1_SDA/RGMII_RXD3/UART3_RX/PG_EINT9
133 PG6 VCC-PG 3V3 输入输出 PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6	131	PG8	VCC-PG 3V3	输入输出	PG8/UART1_RTS/TWI1_SCK/RGMII_RXD2/UART3_TX/PG_EINT8
	132	PG7	VCC-PG 3V3	输入输出	PG7/UART1_RX/TWI2_SDA/RGMII_TXD3/SPDIF_IN/PG_EINT7
134 GND 接地	133	PG6	VCC-PG 3V3	输入输出	PG6/UART1_TX/TWI2_SCK/RGMII_TXD2/PWM1/PG_EINT6
	134	GND			接地




第五章电流参数表

电流参数表

项目	■	最小	典型	最大
中语会粉	电压	3.4V	5V	5.5V
电源参数	纹波		50mV	
	RTC (HYM8563)	0.3uA	0.9uA	1.2uA
◇庁七中 法別(+)	开机电流	14mA	55mA	76mA
含底板电流测试	桌面静态电流		38mA	
	相对湿度		65%	75%
环境	工作温度	-25°C		85℃
	存储温度	-40°C	-0°C	100°C



第六章开钢网工艺说明




开钢网焊盘尺寸2mm×0.8mm增加爬锡量,保障焊接品质



第七章**核心板二次焊接曲线图**

Reflow Profile



 Dwell
 Peak

 SPEC
 30~60
 235~245

 Actual
 49.15s
 241.34°C



第八章**组装使用注意事项**

贴片安装请注意以下事项。

- 一, 生产尽量考滤 SMT 贴片,电烙铁容易产生静电有机率性击坏核心板引脚。
- 二, 贴装位置需注意极性。

核心板贴装的钢网需要参照以上第六章钢网说明,增加爬锡量。