

Instructions for Use

Please use three AAA batteries to power the device. If the device still does not work after the batteries have been inserted, please check that the batteries are inserted with the correct polarity.

Recording Version



1. Power button: Press once to switch on, and press again to switch off.



2. Record button: Press once to start recording, and press again to stop recording.

Note: To replace recorded content, simply re-record to overwrite the previous file.



3. Mode switch button: Press once to switch between the built-in voice and recorded voice playback; press again to switch back.

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să folosiți trei baterii AAA pentru alimentarea dispozitivului.

Dacă dispozitivul nu funcționează nici după introducerea bateriilor, vă rugăm să verificați dacă bateriile au fost introduse cu polaritatea corectă.

Versiunea de înregistrare



1. Butonul de pornire: Apăsați o dată pentru a porni dispozitivul și apăsați din nou pentru a-l opri.



2. Butonul de înregistrare: Apăsați o dată pentru a începe înregistrarea și apăsați din nou pentru a opri înregistrarea.

Pentru a înlocui conținutul înregistrat, pur și simplu înregistrați din nou pentru a suprascrie fișierul anterior.



3. Butonul de comutare a modului: Apăsați o dată pentru a comuta între redarea vocii în direct și cea a vocii înregistrate; apăsați din nou pentru a reveni la modul anterior.

И н с т р у к ц и и з а у п о т р е б а

М о л я , и з п о л з в а й т е т р и б а т е р и и т и п А А А з а з а х р а н в а н е н а у с т р о й с т в о т о . А к о у с т р о й с т в о т о в с е о щ е н е р а б о т и с л е д п о с т а в я н е т о н а б а т е р и и т е , м о л я , п р о в е р е т е д а л и б а т е р и и т е с а п о с т а в е н и с п р а в и л н а т а п о л я р н о с т .

Версия за запис



1. Бутон за включване: Натиснете веднъж, за да включите устройството, и натиснете отново, за да го изключите.



2. Бутон за запис: Натиснете веднъж, за да започнете запис, и натиснете отново, за да спрете записа.

Забележка: За да замените записаното съдържание, просто запишете отново, за да презапишете предишния файл.



3. Бутон за превключване на режим: Натиснете веднъж, за да превключите между възпроизвеждане на вградения глас и записания глас; натиснете отново, за да се върнете назад.

Használati utasítás

Kérjük, három AAA elemet használjon a készülék áramellátásához. Ha az elemek behelyezése után a készülék továbbra sem működik, kérjük, ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte-e be.

Felvételi mód



1. Bekapcsoló gomb: Nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg újra a kikapcsoláshoz.



2. Felvétel gomb: Nyomja meg egyszer a felvétel elindításához, majd nyomja meg újra a felvétel leállításához.

Megjegyzés: A rögzített tartalom felülírásához egyszerűen rögzítsen újra, így felülírja az előző fájlt.



3. Üzem mód-váltó gomb: Nyomja meg egyszer a beépített hang és a rögzített hang lejátszása közötti váltáshoz; nyomja meg újra a visszaváltáshoz.