Cập nhật firmware

Không cần cáp.

1. Ở Chế độ 3, mở trang web, bấm **Firmware** và nhập mã PIN (mặc định `0918393391`).
2. Chọn file firmware (`.bin`) đi kèm bản cập nhật và bấm **Nạp firmware**.
3. Màn hình nhiễn thẻ hồng **OTA**. Đợi khoảng 10 giây để máy khởi động lại. **Không tắt nguồn.**

Lưu ý: máy từ chối cập nhật khi heater đang bật hoặc PID đang chạy. Nếu mất điện giữa chừng, bản cũ vẫn chạy bình thường. Trang web tự tắt khi đang rang.

Ví dụ đơn giản hoá của trang web

Cách đọc màn hình

Trang HiBean và Artisan giống nhau
đang nối máy rang thật

BT °C — nhiệt độ hạt, số lớn. Màu đổi từ xanh dương (nguội) sang đỏ (nóng).

RoR — tốc độ tăng nhiệt: nhiệt độ hạt đang tăng nhanh cỡ nào, tính bằng °C mỗi phút.

HEATER · AIR — công suất heater và air tính bằng %, cùng giá trị với trong HiBean hoặc Artisan.

"---" — chưa có tín hiệu nhiệt độ.

Chế độ 1 · HiBean

Rang bằng điện thoại.

1. Cấp nguồn. Màn hình hiện **HiBean** với logo đang chớp. (Nếu hiện tên khác, nhấn BOOT cho đến khi hiện HiBean.)
2. Mở ứng dụng HiBean trên điện thoại và tìm thiết bị qua Bluetooth.
3. Chọn **LyAn Roaster Geek**. Phía sau tên có số phiên bản firmware.
4. Logo ngừng chớp. Bảy giờ bạn điều khiển được Heater, Air, Drum, Cool và PID từ HiBean. Dùng được với HiBean model V1 và V2.

HiBean đã kết nối
logo sáng đứng, thẻ LIVE

Chế độ 2 · Artisan

Rang bằng máy tính. **Chỉ lần đầu: nạp file cài đặt.**

1. Chuyển sang **Chế độ 3** (Web portal) và mở trang web (trang 11). Bấm **Cấu hình Artisan**, rồi **Tải file cài đặt Artisan**.
2. Trong Artisan chọn **Help → Load Settings** rồi chọn file vừa tải.

Trước khi nạp, hãy dùng **Help → Save Settings** để lưu cấu hình Artisan cũ: file mới sẽ thay thế nó.

Tải lại file nếu địa chỉ thiết bị đổi (ví dụ bạn chuyển sang mạng WiFi khác), hoặc sau một lần cập nhật firmware có ghi chú yêu cầu.

Chế độ 3 · Web portal
mở trang web để tải file

Đổi mã PIN

1. Ở Chế độ 3, mở trang web và bấm **PIN** ở cuối trang. Nhập mã PIN hiện tại (mặc định `0918393391`).
2. Nhập mã PIN mới (4 đến 10 chữ số) hai lần và bấm **Lưu mã PIN**.
3. Đăng nhập lại bằng mã mới. Mã được lưu trong thiết bị và giữ nguyên sau khi tắt nguồn.

Quên mã PIN?

Reset Factory:

1. Ở màn hình PIN, nhập mã PIN mặc định `0918393391`.
2. Trang web hỏi **Reset Factory?** Bấm **Có, reset**.
3. Trong vòng **10 giây**, nhấn nút BOOT (màn hình hiện thẻ RESET? chớp trắng).

Mã PIN và toàn bộ mạng WiFi đã lưu sẽ bị xoá, thiết bị khởi động lại. Bấm **Không**, hoặc không làm gì, để huỷ.

Nhập sai nhiều lần thì đợi 1 phút rồi thử lại.

Nút BOOT: ba chế độ

Nhấn **ngắn** nút BOOT để sang chế độ kế tiếp. Luôn khởi động ở **Chế độ 1**. Mỗi lần đổi chế độ **tắt heater và PID** (air, drum, cool giữ nguyên).

mỗi lần nhấn BOOT đi tiếp một chế độ; sau chế độ 3 quay lại chế độ 1

Xoay ngược màn hình

Thanh cắm được theo cả hai chiều. **Giữ nút BOOT 2 giây**: màn hình xoay 180° (có thể thả tay). Làm lại để xoay về. Hướng được **nhớ** cả khi tắt nguồn.

Bình thường | **Xoay 180°**

Nhấn ngắn (dưới 2 giây) là đổi chế độ; giữ lâu thì không.

LY AN ROASTER LAB

LyAn Bridge Geek

Hướng dẫn nhanh

Bộ cầu nối có màn hình
cho máy rang Skywalker V1

Tiếng Việt · 12/11/2026 · Firmware v1.7.1

GIỮ BÍ MẬT CHO THIẾT BỊ

Mã PIN mặc định `0918393391` được in trong hướng dẫn này, vì vậy hãy **đổi mã (trang 13)** trước khi dùng hoặc bàn giao thiết bị.

Mật khẩu WiFi của thiết bị (AP_Geek):

Mã PIN của tôi:

Cất tờ hướng dẫn này ở nơi an toàn. Trang Giới thiệu trên web của thiết bị cho biết phiên bản firmware.

LIÊN HỆ
LY AN Roaster LAB
Điện thoại: +8491 8393 391
Email: lycoffee.ai@gmail.com
TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam

Thiết bị này làm gì

LyAn Bridge Geek là thanh nhỏ có **màn hình màu**, cắm giữa máy rang **Skywalker V1** và điện thoại hoặc máy tính. Bạn xem nhiệt độ hạt và điều khiển **Heater, Air, Drum, Cool, PID** từ phần mềm, đồng thời thấy cùng số liệu ngay trên màn hình.

Mỗi lần bạn chọn **một** kiểu kết nối, chỉ bằng một nút bấm.

nét liền: dây cáp · nét đứt: không dây

Bắt đầu nhanh

1. **Cắm** đầu USB của Bridge Geek vào máy rang. Màn hình hiện logo **HiBean** và logo **chớp**: thiết bị đang chờ ứng dụng HiBean.
2. **Chọn kiểu kết nối** bằng cách nhấn **ngắn** nút BOOT: một lần vào **Artisan**, hai lần vào **Web portal**, ba lần quay lại **HiBean**.
3. **Rang.** Khi phần mềm của bạn kết nối xong, logo ngừng chớp và sáng đứng.

Vì sao mỗi lần chỉ một kiểu? Bluetooth và WiFi dùng chung một ăng-ten trong con chip nhỏ này. Dùng từng kiểu một giúp kết nối ổn định.

Chưa cắm máy rang? Khoảng 10 giây sau khi cấp nguồn, màn hình hiện thẻ vàng **SIM**: thiết bị giả làm một máy rang để bạn tập với HiBean hoặc Artisan (trang 7).

Màn hình bị ngược? Giữ nút BOOT **2 giây** để xoay màn hình 180° (trang 4).

An toàn (có sẵn trong máy)

OVERHEAT | NO SIGNAL

Màn hình cảnh báo: cả màn hình nháy đỏ, ở mọi chế độ, và tự tắt khi nguyên nhân đã hết.
OVERHEAT khi nhiệt độ hạt từ **230 °C** (hiện kèm nhiệt độ). Hãy giảm heater ngay.
NO SIGNAL khi đã từng có tín hiệu nhiệt độ từ máy rang rồi bị mất. Kiểm tra kết nối USB.

Máy tự bảo vệ

- Nhiệt độ hạt đạt **240 °C**: heater bị cắt.
- Trên **50 °C**: drum tự bật và không tắt được.
- Khi heater bật: air tự tăng lên tối thiểu **10%**.
- Mất tín hiệu nhiệt độ **7,5 giây** khi đang gia nhiệt: tắt heater và PID (màn hình đỏ NO SIGNAL).

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	CÁCH XỬ LÝ
HiBean không tìm thấy thiết bị	Màn hình phải hiện **HiBean**; nếu không, nhấn BOOT cho đến khi hiện. Đợi vài giây.
Artisan không kết nối được	Màn hình phải hiện **Artisan**. Cho máy tính vào cùng WiFi với thiết bị. Tải lại file cài đặt nếu địa chỉ thiết bị đã đổi.
Trang web không mở được	Màn hình phải hiện **Web portal**. Vào WiFi **AP_Geek** và dùng **192.168.4.1**, hoặc **lyangeek.local** khi ở WiFi của bạn. Trang tắt trong lúc rang.
Danh sách mạng trống	Bấm **Quét lại**, đợi vài giây. Nếu điện thoại rớt khỏi WiFi thiết bị, hãy nối lại và mở lại trang.
Thẻ cứ là WAIT, BT hiện "---"	Chưa có tín hiệu nhiệt độ. Kiểm tra USB nối máy rang và máy rang đã bật. Sau khoảng 10 giây thẻ SIM có thể xuất hiện.
Màn hình đỏ NO SIGNAL	Tín hiệu nhiệt độ từ máy rang đã mất, heater đã bị cắt. Kiểm tra kết nối USB giữa Bridge Geek và máy rang.
Cập nhật firmware bị từ chối	Đưa heater về 0%, tắt PID, rồi thử lại.
Sai hoặc quên mã PIN	Sai nhiều lần thì đợi 1 phút. Nếu quên, xem mục Quên mã PIN (trang 13).

Tập với chế độ giả lập (SIM)

Nếu sau khoảng 10 giây kể từ lúc cắp nguồn vẫn chưa có nhiệt độ từ máy rang, thẻ vàng **SIM** xuất hiện. Thiết bị đóng vai một máy Skywalker V1 giả: HiBean và Artisan thấy nhiệt độ giả lập, thay đổi theo Heater, Air và PID.

- Khi tín hiệu của **máy rang thật** xuất hiện, SIM dừng ngay và Heater, PID, Air, Cool về 0. Dữ liệu giả lập không bao giờ được gửi xuống máy rang thật.
- Nếu tín hiệu thật bị **mất** về sau, SIM không chạy: bạn thấy cảnh báo đỏ NO SIGNAL (trang 14).
- Trong Artisan, nhấn **CHARGE** khi lòng giả lập đã trên khoảng 120 °C: nhiệt độ tụt rồi tăng lại.
- SIM bắt đầu lại theo quy tắc trên sau mỗi lần cắp nguồn.

Logo và thẻ trạng thái

Logo và tên ở đầu màn hình cho biết chế độ. **Logo chớp chậm** = đang chờ kết nối; **sáng đứng** = đã kết nối.

THẺ	Ý NGHĨA
● LIVE	Đang đọc máy rang thật.
SIM	Giả lập: chế độ tập, không có máy rang thật (trang 7).
WAIT	Chưa có tín hiệu nhiệt độ.
ONLINE ●	Trang Web portal: thiết bị đã vào WiFi (của bạn hoặc WiFi riêng của nó).
PID	PID đang bật (cạnh thẻ LIVE hoặc SIM).
OTA	Đang cài firmware mới (chớp nhanh). Không được tắt nguồn.
RESET?	Chờ bạn xác nhận Reset Factory bằng BOOT (chớp trắng, trang 13).
Đỏ	Màn hình nhấy đỏ = cảnh báo OVERHEAT hoặc NO SIGNAL (trang 14).

Artisan · mỗi mẻ rang

1. Từ Chế độ 1, nhấn **BOOT** một lần. Màn hình hiện **Artisan**, logo chớp. (Bluetooth tắt.)
2. Cho máy tính vào **cùng WiFi** với thiết bị, hoặc vào WiFi riêng **AP_Geek** nếu không có mạng đã lưu.
3. Trong Artisan nhấn **ON**. Logo ngừng chớp và nhiệt độ hạt (BT) bắt đầu chạy.
4. Dùng hàng nút điều khiển có sẵn trong file. **Không cần nút START.**

HEATER −	HEATER +	AIR −	AIR +	DRUM ON	
DRUM OFF	COOL ON	COOL OFF	PID ON	PID OFF	

Mỗi lần bấm Heater hoặc Air đổi 5%. Các nút sự kiện của Artisan (DRY END, FC START, SC START, DROP) chỉ đánh dấu biểu đồ, không điều khiển thiết bị. CHARGE cũng đánh dấu biểu đồ; ở chế độ SIM nó cũng làm nhiệt độ giả lập tụt xuống như khi đổ hạt.

logo sáng đứng, thẻ LIVE

Chế độ 3 · Trang web

Cài WiFi và cập nhật.

1. Nhấn **BOOT** cho đến khi màn hình hiện **Web portal** (hai lần từ Chế độ 1). Đổi chế độ tắt heater và PID, nhớ vậy trang web mới mở được.
2. Mở trang web: nếu thiết bị đã vào WiFi của bạn, dùng `http://lyangeek.local` (mặc định cứng hiện địa chỉ IP). Nếu chưa, vào WiFi `AP_Geek`, mật khẩu `12345678`, rồi mở `http://192.168.4.1`.
3. Bấm **Cài đặt WiFi**. Chưa thấy mạng thì bấm **Quét lại**, đợi vài giây.
4. Chọn mạng, nhập mật khẩu, bấm **Lưu và kết nối**.

Thiết bị lưu tối đa 5 mạng và vào mạng mạnh nhất. Sau khoảng 12 giây không có mạng nào trong tâm, nó tự phát WiFi riêng. Sau khi lưu mạng, địa chỉ đó lần sau dùng `lyangeek.local`.

"AP" = WiFi riêng của thiết bị