

We emphasize that all spare parts must be installed by trained and specialized staff. Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass alle Ersatzteile von geschultem Fachpersonal eingbaut werden müssen.

Toutes les pièces de rechange doivent être montées par du personnel qualifié, formé à cet effet.

Vi ricordiamo che tutte le parti di ricambio devono essere montate da personale specializzato.



















Gaskets must be installed according to the engine manufacturer's instructions. These recommendations are issued in conformity with our latest technical data, and excludes all warranties.

Für den Einbau der Dichtungen sind die Vorschriften des Motorenherstellers verbindlich. Die vorliegenden Einbaurichtlinien sind unter Ausschuss jeglicher Gewährleistung nach aktuellem Stand erstellt.

Respecter les instructions de montage indiquées sur cette notice ou le cas échéant par le constructeur. Les présentes instructions de montage ont été établies conformément aux dernières connaissances techniques avec exclusion de garantie.

Per il montaggio sono impegnative le istruzioni del produttore del motore. Le presenti istruzioni di montaggio sono state preparate con le informazioni disponibili in data, con esclusione di ogni garanzia.

## TIGHTENING NOTICE FOR CYLINDER **HEAD BOLTS**

MONTAGEANLEITUNG FÜR ZYLINDERKOPFSCHRAUBEN NOTICE DE SERRAGE DES VIS DE CULASSE ISTRUZIONI DI SERRAGGIO PER VITI DI TESTATA



016752B





M11 x 150 - L. 126

Dacia	Logan, Sandero	K9K - 1,5 dCi
Nissan	Almera, Cube, Juke, Micra, Note, Tiida	K9K - 1,5 dCi
Renault	Clio, Fluence, Kangoo, Laguna, Megane, Modus, Scenic, Twingo	K9K - 1,5 dCi
Suzuki	Jimny	K9K - 1,5 dCi





Anzugsrichtlinie | Phases de serrage | Fase di serraggio

## **PHASE OF TIGHTENING**

1. D + 25 N.m	
2.	
3. ∂ + 255°	

Anzugsreihenfolge | Ordre de serrage | Ordine di serraggio

## **ORDER OF TIGHTENING**



www.corteco.com www.ecatcorteco.com

Anzugsrichtlinie | Type de serrage | Tipo di serraggio

## **TYPE OF TIGHTENING**

	EN	DE	FR	IT
<b>&gt;</b>	Torque Nm	Drehmoment Nm	Couple de serrage Nm	Coppia di serragio Nm
д	Angular	Winkel	Angulaire	Angolare
	Angular loosening	Winckliges Lösen	Desserrage angulaire	Allentamento angolare
	Loosen	Lockern	Desserrer	Allentare
	Heat	Hitze	A chaud	Scaldare
**	Cool	Kühl	A froid	Raffreddare
(1-4)	Headbolt position	Position Zylinderkopf- schrauben	Position des vis de culasse	Posizione delle viti
4	Kilometre / Miles	Kilometer / Miles	Kilomètre / Miles	Chilometro / Miles
$\bigcirc$	Wait	Warten	Attendre	Attesa

