Leistungsmangel/Ladedruck zu niedrig							niedrig	Turbolader-Prüftabelle			
Schwarzrauch										Motair	
	Hoher Ölverbrauch							Störungen f	inden & beseitigen		
		Blaurauch Turbolader macht Geräusche									
								Boosting Your Turbo Business			
		Ölleckage am Verdichter (kalte Seite)									
			Ölleckage an der Turbine (heiße Seite)								
				Verdichter-/Turbinenrad defekt				www.motair.de			
		Ladedruck zu hoch				La					
							URSACHE		ABHILFE		
•	• • •		)	•			Zugesetzter Luftfilter		Neuen Luftfilter einsetzen gemäß Herstellerempfehlung		
	•		•	•			Verengung in der Ansaugleitung zum Ver	dichter	Verengung beseitigen oder Leitung erneuern		
•	•		•				Verengung im Druckrohr vom Verdichter	zum Einlasskrümmer	Verengung beseitigen oder Leitung erneuern		
•	•		•				Verengung im Einlasskrümmer		Siehe Wartungshandbuch des Fahrzeugherstellers		
			•	Undichtigkeit an der Saugleitung zwischen Filter und Einlasskrümmer				en Filter und Einlasskrümmer	Undichte Stelle abdichten oder durch Nachziehen der Befestigungselemente beheben		
•	•						Luftleckage zwischen Verdichter und Einla	asskrümmer	Undichtigkeit beheben		
•	•						Luftleckage zwischen Einlasskrümmer und	d Zylinderkopf	Undichtigkeit beheben		
•	•			•			Verengung im Auspuffkrümmer		Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen und Verengung beheben		
•	•			•			Verengung im Auspuffrohr oder Schalldär	mpfer	Verengung beheben oder schadhafte Rohrleitung oder Schalldämpfer erneuern		
•	•		•	•			Abgasleckage zwischen Zylinderkopf und	l Auspuffkrümmer	Undichtigkeit beheben		
•	•		•	•			Abgasleckage zwischen Auspuffkrümme	r und Turbineneinlass	Undichtigkeit beheben		
			•				Abgasleckage zwischen Turbinenauslass u	und Auspuffrohr	Undichtigkeit beheben		
	•			•	•		Verengung in der Ölablaufleitung		Verengung beseitigen oder Leitung erneuern		
				•	•		Verengte oder verstopfte Kurbelgehäusee	entlüftung	Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen und Kurbelgehäuse reinigen		
	•	•	)	•	•		Lagergehäuse des Turboladers verschlam	mt oder verkokt	Turbolader überholen oder ersetzen, Ölwechsel durchführen, Ölfilter erneuern		
•	•					•	Kraftstoffsystem defekt oder falsch einges	stellt	Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen		
•	•						Nockenwelle verstellt		Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen		
•	•			•	•		Verschlissene Kolbenringe oder Laufbüchsen (Blow-by)		Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen		
•	•			•	•		Motorseitiges Problem (Ventile, Kolben etc.)		Wartungshandbuch des Motorherstellers zu Rate ziehen		
•	•		•	•	•		Schmutzablagerung im Kompressorrad oder im Diffusor		Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen		
•	•		•	•	•		Beschädigter Turbolader		Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lassen		
•							Fehlfunktion der Bypassventiles		Öffnungsfunktion nach Herstellerangaben überprüfen		
• •							Ladedruckregelklappe/Ventil schließt nich	ht	Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lasse	n	
						•	Ladedruckregelklappe/Ventil öffnet nicht		Ladedruckregelventil austauschen		
•						•	Steuerleitung zur Regelklappe/Ventil defekt		Ladedruckregelventil/Steuerleitung austauschen		
•	•		•	•	•	•	Turbolader Lagerschaden Tu		Turbolader austauschen		
•	•		•			•	Fremdkörperschaden an Verdichter oder	Turbine	Turbolader durch autorisierten Spezialisten instandsetzen lasse	n oder austauschen	
	•		•			•	Mangelnde Ölversorgung des Turbolader	S	Ölzulaufleitung prüfen, Ölstand prüfen, Ölwechsel durchführen	, Ölfilter wechseln	