团体标准

T/CAAMTB XXXX- XXXX

电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范

第3部分:换电电池包通信协议要求

Technical specification for construction of electric medium and heavy truck sharing power station and electric vehicle

(草案)

xxxx-xx-xx 发布

xxxx-xx-xx 实施

目 录

前	言	
	1 范围	1
	2 规范性引用文件	1
	3 术语和定义	1
	4 一般要求	1
	5 报文分类	2
	5.1 电池消息	2
	5.2 VCU 发给 BMS 消息	28
	5.3 BMS 发 CHG 消息	33
	5.4 CHG 发 BMS 消息	34
	5.5 BSM 发 TMS 消息	35
	5.6 TMS 发 BMS 消息	36
	附录	38
	附录	45

前 言

T/CAAMTB XX《电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范》共13部分:

- ——第1部分**:** 总则;
- ——第2部分:换电平台和装置技术要求;
- ——第3部分:换电电池箱通信协议要求;
- ——第4部分:车辆识别系统要求;
- ——第5部分: 充电设备、搬运设备、电池仓储系统要求;
- ——第6部分:数据安全管理,风险预警分析技术要求:
- ——第7部分:安全防护及应急要求;
- ——第8部分:换电站规划布局要求:
- ——第9部分:换电站标识、安全运营、设备运输和安装要求;
- 一一第10部分:换电车辆换电电池箱技术要求;
- 一一第11部分:换电车辆换电底托技术要求;
- ——第12部分:换电车辆换电连接器技术要求:
- ——第13部分:换电车辆换电控制器技术要求。

本文件为T/CAAMTB XX《电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范》的第10部分。

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车工业协会提出并归口。

本文件起草单位:

本文件主要起草人:

本文件为首次发布。

电动中重卡共享换电站建设及换电车辆技术规范

第3部分:换电电池包通信协议要求

1 范围

本标准规定了电动中重卡共享换电电池组基于控制局域网(CAN)的通讯物理层、数据链路层及应用层的定义。

本文件适用于采用 CAN 通信方式的电动中重卡共享换电电池组在换电站内与其相连接的设备之间的通信。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 19596 电动汽车术语
- GB/T 18487.1 电动汽车传到充电系统一般要求
- GB/T 27930-2015电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议
- GB/T 32895-2016电动汽车快换电池箱通信协议
- ISO 11898-1:2003道路车辆控制器局域网络第1部分
- ISO 11898-2:2003道路车辆控制器局域网络第2部分
- ISO 11898-5:2006道路车辆控制器区域网络. 第5部分
- SAEJ 1939-11:2016商用车控制系统局域网CAN通信协议第11部分
- SAEJ 1939-21:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第21部分
- SAEJ 1939-73:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第73部分
- SAEJ 1939-81:2006商用车控制系统局域网CAN通信协议第81部分

3 术语和定义

GB/T 19596、ISO 11898、SAE J1939界定的下列术语和定义适用于本文件。

4 一般要求

4.1 物理层

本标准采用的物理层应符合 ISO 11898-1: 2003、SAE J1939-11: 2016 中关于物理层的定义。

4.2 数据链路层

4.2.1 帧格式

本标准采用 CAN 扩展帧的 29 位标识符,具体应符合 SAE J1939-21: 2006 中的相关规定。

4.2.2 消息类型

物理层应符合 ISO 11898-1、ISO 11898-2、ISO 11898-5、SAE J1939-11 的规定。BMS 与 VCU 的通讯速率采用 250kbit/s; BMS 与充电机的通讯应使用独立于动力总成控制系统之外的 CAN 接口,通讯速率采用 250kbit/s。

5 报文分类

5.1 电池消息

5.1.1 基本状态类

- 5.1.1.1 电池管理系统应能检测如下状态: 电池包电流、高压、故障状态等级、下高压请求、继电器状态、主回路高压状态、均衡状态、充电连接状态、充电模式、热管理状态信息,并通过 CAN 信号上报给 VCU。
- 5. 1. 1. 2 电池管理系统应能实时估算当前 SOC 状态,并通过 CAN 信号上报给 VCU, VCU 可通过 SOC 状态,作为估算 VCU 可续驶里程的条件之一。
- 5. 1. 1. 3 电池管理系统应能实时估算当前 SOH 状态,并通过 CAN 信号上报给 VCU, VCU 可通过 SOH 状态,作为估算 VCU 可续驶里程的条件之一。
- 5.1.1.4 电池基本状态信息应符合表 1 的要求。

表 1 基本状态信息 1

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的 地址
1	B2V_ST2_SOC 电池包 SOC	8	255 "Signal Invalid"	分辨率: 0.4 偏移量: 0 单位: % 实际范围: 0~102	BMU>VCU
2	B2V_ST2_SOH 电池包 SOH	8	255 "Signal Invalid"	分辨率: 0.4 偏移量: 0 单位: % 实际范围: 0~102	BMU>VCU
3	B2V_ST2_Current 电池包总电流,充电 为负值,放电为正值	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: -1000 单位: A 实际范围: -1000~5553.5	BMU>VCU
4	B2V_ST3_Upack_Ba tt 电池端高压(主继电	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: V	BMU>VCU

	器内侧)			实际范围: 0~6553.5	
5	B2V_ST3_Upack_Ou t 母线端高压(主继电 器外侧)	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: V 实际范围: 0~6553.5	BMU>VCU
6	B2V_ST0_Rechrgeab leDev_Num 可充电储能子系统总 数(预留功能)	4		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~15	BMU>VCU
7	B2V_ST1_Checksum B2V_ST1 的 Checksum, Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
8	B2V_ST1_ALIV B2V_ST1 的生命信 号	4	15 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~15	BMU>VCU
9	B2V_ST1_BMS BMS 当前状态	2	0 "HV open" 1 "Precharge" 2 "HV closed" 3 "Fail to HV on"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
10	B2V_ST1_Balance BMS 当前均衡状态	1	0 "No Balancing" 1 "Balancing"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
11	B2V_ST1_ChgLine 充电枪连接状态	1	0 "Not connected" 1 "Connected"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
12	B2V_ST1_ChgMode 充电模式	2	0 "Reserved" 1 "DC charging" 2 "AC charging" 3 "Other charging"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
13	B2V_ST1_ChgSt 充电状态	2	0 "Ready to be charging" 1 "Charging" 2 "End of Charge" 3 "Charge error"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU

14	B2V_ST0_BatteryFau lt_No 电池故障码	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
15	B2V_ST1_Fault_Levl 最高报警等级	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
16	B2V_ST1_GBT3296 0FltNum GBT32960.3 中规定 的故障数目(当前时 刻发生的)	5		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~31	BMU>VCU
17	B2V_ST0_Rechrgeab leDev_No 可充电装置系统序号 (BMS 是整车中可充 电装置系统中的第几 个,需要整车告知)	4		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~15	BMU>VCU

5.1.2 继电器状态及故障反馈

继电器状态及故障反馈信息应符合表2的要求。

表 2 继电器状态及故障反馈信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_ST0_ST_MainP os 主正继电器状态(如 继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
2	B2V_ST0_ST_Main Neg 主负继电器状态(如 继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
3	B2V_ST0_ST_Prechg 预充继电器状态(如 继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU

4	B2V_ST0_ST_ChgPo s1 充正继电器 1 状态 (如继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
5	B2V_ST0_ST_ChgN eg1 充负继电器 1 状态 (如继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
6	B2V_ST0_ST_ChgPo s2 充正继电器 2 状态 (如继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
7	B2V_ST0_ST_ChgN eg2 充负继电器 2 状态 (如继电器状态由 BMS 检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
8	B2V_ST1_ACC_Rela y 附件继电器状态	1	0 "Open" 1 "Closed"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
9	B2V_ST0_Flt_MainP osRelayWeld 主正继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
10	B2V_ST0_Flt_MainN egRelayWeld 主负继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
11	B2V_ST0_Flt_ChgPo sRelay1Weld 充正 1 继电器粘连故 障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
12	B2V_ST0_Flt_ChgNe gRelay1Weld 充负 1 继电器粘连故 障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
13	B2V_ST0_Flt_ChgPo sRelay2Weld	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0	BMU>VCU

	充正2继电器粘连故障			单位: 实际范围: 0~1	
14	B2V_ST0_Flt_ChgNe gRelay2Weld 充负 2 继电器粘连故 障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
15	B2V_ST0_Flt_HeatR elay1Weld 加热 1 继电器粘连故 障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
16	B2V_ST0_Flt_HeatR elay2Weld 加热 2 继电器粘连故 障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
17	B2V_ST0_Flt_ACCR elayWeld 附件继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
18	B2V_ST0_Flt_MainP osRelayOpen 主正继电器无法闭合 报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
19	B2V_ST0_Flt_MainN egRelayOpen 主负继电器无法闭合 报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
20	B2V_ST0_Flt_ChgPo sRelay1Open 直流充电 1 正继电器 无法闭合报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
21	B2V_ST0_Flt_ChgPo sRelay2Open 直流充电 2 正继电器 无法闭合报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
22	B2V_ST0_Flt_ChgNe gRelay1Open 直流充电 1 负继电器 无法闭合报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
23	B2V_ST0_Flt_ChgNe gRelay2Open 直流充电 2 负继电器 无法闭合报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU

	B2V_ST0_Flt_HeatO			分辨率: 1	
24	rTMSRelayWeld	1	1 0 "Normal" 1 "fault"	偏移量: 0	DMIL >VCII
24	加热膜或 TMS 接触	1		单位:	BMU>VCU
	器无法断开报警			实际范围: 0~1	
	B2V_ST0_Flt_HeatO			分辨率: 1	
2.5	rTMSRelayOpen	1	0.001 10.1.00 1.0	偏移量: 0	DMI - MOH
25	加热膜或 TMS 接触		0 "Normal" 1 "fault"	单位:	BMU>VCU
	器无法闭合故障			实际范围: 0~1	

5.1.3 BMS 信息请求

BMS信息请求信息应符合表3的要求。

表 3 BMS 信息请求信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_RQ_VIN 是否请求 VIN	2	0 "Reserved" 1 "Request VIN" 2 "No Request VIN" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
2	B2V_RQ_HVOff 是否请求下高压	2	0 "Reserved" 1 "Request HV Off" 2 "No Request HV Off" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
3	Reserved 预留(填充 0)	10		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1023	BMU>VCU
4	Reserved 预留(填充 0)	10		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1023	BMU>VCU

5.1.4 累计充放电电量

电池管理系统应能统计单次充电电量、累计充放电电量并通过CAN信号上报至VCU。 累计充放电量信息应符合表4的要求。

表 4 累计充放电量信息

序号	信号名称	信 号 长 度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
----	------	------------------	------	------	----------

1	B2V_TotChgEner gy 累计充电电量	24	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: kwh 实 际 范 围 : 0~1677721.5	BMU>VCU
2	B2V_TotDischgE nergy 累计放电电量	24	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: kwh 实 际 范 围 : 0~1677721.5	BMU>VCU
3	B2V_SingleChgE nergy 单次充电电量(充 电机在线时)	16	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: kwh 实际范围: 0~6553.5	BMU>VCU

5.1.4 电池包功率(SOP)信息

电池管理系统应能实时估算当前允许的放电电流、当前允许的能量回馈电流,并通过 CAN 上报给 VCU; VCU 需要实时检测电池的允许放电电流、能量回馈电流并结合驾驶员 的驾驶意图,实时调整放电电流,始终使得 VCU 放电电流+后备电流≤电池当前允许的放电电流, VCU 回馈电流≤电池当前允许的能量回馈电流。SOP 信息应符合表 5 的要求。

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
	B2V_ST2_MaxLmt_			分辨率: 0.1	
1	ChgCurr	16	65535 "Signal	偏移量: 0	DMILSVOII
1	电池包允许最大回充	16	Invalid"	单位: A	BMU>VCU
	电电流值(脉冲)			实际范围: 0~6553.5	
	B2V_ST2_MaxLmt_			分辨率: 0.1	
2	DisChgCurr	16	65535 "Signal	偏移量: 0	BMU>VCU
2	电池包允许最大放电	16	Invalid"	单位: A	DIVIO>VCU
	电流值(脉冲)			实际范围: 0~6553.5	

表 5 SOP 信息

5.1.5 单体电压概要信息

电池管理系统应能检测单体电压极值(最高单体电压、最低单体电压)及对应的电池编号,并通过 CAN 信号上报给 VCU; VCU 使用极值作为 VCU 行驶、能量回馈、充电控制条件之一,同时,VCU 将单体电压极值信息往云平台传输。单体电压概要信息应符合表 6 的要求。

表 6 单体电压概要信息

序号	信号名称	信号长度	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
, , ,	•	(bit)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,
	B2V_ST5_Max_Ucel			分辨率: 0.001	
1		16	8190 "Abnormal"	偏移量: 0	BMU>VCU
1	· 电芯电压最大值	10	8191 "Signal invalid"	单位: V	BMC - VCC
				实际范围: 0~65.535	
				分辨率: 0.001	
2	B2V_ST5_Avg_Ucell	16	8190 "Abnormal"	偏移量: 0	BMU>VCU
2	电芯电压平均值	10	8191 "Signal invalid"	单位: V	BWO>VCO
				实际范围: 0~65.535	
				分辨率: 0.001	
	B2V_ST5_Min_Ucell	1.6	8190 "Abnormal"	偏移量: 0	DMI - WOW
3	电芯电压最小值	16	8191 "Signal invalid"	单位: V	BMU>VCU
				实际范围: 0~65.535	
			1 "CSC1" 2 "CSC2" 3		
			"CSC3" 4 "CSC4" 5		
			"CSC5" 6 "CSC6" 7		
			"CSC7" 8 "CSC8" 9		
	B2V_ST5_MaxUcell		"CSC9" 10 "CSC10"	 分辨率: 1	
	CSCNo		11 "CSC11" 12	偏移量: 0	
4	- 电芯电压最大值所在	8	"CSC12" 13 "CSC13"	单位:	BMU>VCU
	CSC 编号		14 "CSC14" 15	实际范围: 0~255	
			"CSC15" 16 "CSC16") () () () () () () () () () (
			17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal		
			Invalid"		
			1 "CSC1" 2 "CSC2" 3		
			"CSC3" 4 "CSC4" 5		
			"CSC5" 6 "CSC6" 7		
			"CSC7" 8 "CSC8" 9		
	B2V_ST5_MaxUcell		"CSC9" 10 "CSC10"	 分辨率: 1	
	Position		11 "CSC11" 12	偏移量: 0	
5	- T OSITION	8	"CSC12" 13 "CSC13"	神砂重: 0 单位:	BMU>VCU
	CSC 内单体编号		14 "CSC14" 15	字际范围: 0~255	
	LSC 內平仰細亏			大阶沿回: U~233	
			"CSC15" 16 "CSC16"		
			17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal		
	DOLL GET 15: 55		Invalid"	八分除元	
6	B2V_ST5_MinUcell_	8	1 "CSC1" 2 "CSC2" 3	分辨率: 1	BMU>VCU
	CSCNo		"CSC3" 4 "CSC4" 5	偏移量: 0	

	电芯电压最小值所在		"CSC5" 6 "CSC6" 7	单位:	
	CSC 编号		"CSC7" 8 "CSC8" 9	实际范围: 0~255	
			"CSC9" 10 "CSC10"		
			11 "CSC11" 12		
			"CSC12" 13 "CSC13"		
			14 "CSC14" 15		
			"CSC15" 16 "CSC16"		
			17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal		
			Invalid"		
			1 "Cell1" 2 "Cell2" 3		
	B2V_ST5_MinUcell_		"Cell3" 4 "Cell4" 5	 分辨率: 1	
	Position		"Cell5" 6 "Cell6" 7		
7	电芯电压最小值所在	8	"Cell7" 8 "Cell8" 9	単位:	BMU>VCU
	CSC 内单体编号		"Cell9" 10 "Cell10"	辛世: 实际范围: 0~255	
			11 "Cell11" 12	大网络国· 0~255	
			"Cell12"		

5.1.6 单点温度概要信息

电池管理系统应能检测单个温度采集点温度极值(最高温度、最低温度)及对应的温度编号,并通过 CAN 信号上报给 VCU; VCU 使用极值作为 VCU 行驶、能量回馈、充电控制条件之一,同时,VCU 将单点温度极值信息往云平台传输。单点温度概要信息应符合表 7的要求。

表 7 单点温度概要信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_ST4_Max_Tem p 电芯温度最大值	8	254 "Abnormal" 255 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: -50 单位: ℃ 实际范围: -50~205	BMU>VCU
2	B2V_ST4_Min_Temp 电芯温度最小值	8	254 "Abnormal" 255 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: -50 单位: ℃ 实际范围: -50~205	BMU>VCU
3	B2V_ST4_Avg_Temp 电芯温度平均值	8	254 "Abnormal" 255 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: -50 单位: ℃ 实际范围: -50~205	BMU>VCU
4	B2V_ST4_MaxTemp	8	1 "CSC1" 2 "CSC2" 3	分辨率: 1	BMU>VCU

	CSCNo		"CSC3" 4 "CSC4" 5	偏移量: 0	
	电芯温度最大值所在		"CSC5" 6 "CSC6" 7	单位:	
	CSC 编号		"CSC7" 8 "CSC8" 9	一位. 实际范围: 1~255	
	252 And 3		"CSC9" 10 "CSC10"	Уиман. 1 200	
			11 "CSC11" 12		
			"CSC12" 13 "CSC13"		
			14 "CSC14" 15		
			"CSC15" 16 "CSC16"		
			17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal		
			Invalid"		
			1 "Temp point 1" 2		
	B2V_ST4_MaxTemp		"Temp point 2" 3	 分辨率: 1	
_	_Position		"Temp point 3" 4	偏移量: 0	
5	电芯温度最大值所在	8	"Temp point 4" 5	单位:	BMU>VCU
	CSC内温度探针编号		"Temp point 5" 6	实际范围: 1~255	
			"Temp point 6"		
			1 "CSC1" 2 "CSC2" 3		
			"CSC3" 4 "CSC4" 5		
			"CSC5" 6 "CSC6" 7		
			"CSC7" 8 "CSC8" 9		
	B2V_ST4_MinTemp_		"CSC9" 10 "CSC10"	分辨率: 1	
6	CSCNo	8	11 "CSC11" 12	偏移量: 0	BMU>VCU
0	电芯温度最小值所在	8	"CSC12" 13 "CSC13"	单位:	BWO> VCO
	CSC 编号		14 "CSC14" 15	实际范围: 1~255	
			"CSC15" 16 "CSC16"		
			17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal		
			Invalid"		
			1 "Temp point 1" 2		
	B2V_ST4_MinTemp_		"Temp point 2" 3	分辨率: 1	
7	Position	8	"Temp point 3" 4	偏移量: 0	BMU>VCU
,	电芯温度最小值所在		"Temp point 4" 5	单位:	
	CSC内温度探针编号		"Temp point 5" 6	实际范围: 1~255	
			"Temp point 6"		

5.1.7 电池包编码

电池管理系统应能在 CAN 上向 VCU 汇报电池系统编码信息,电池包编码应符合 GB/T 34014 的要求。电池包编码信息应符合表 8 的要求。

表 8 电池包编码信息

序号	信号名称	信号长 度(bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_SC1_Checksum 电池编码信息 1 的 CheckSum	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
2	B2V_SC1_Manufactu rer 电池厂家	3	1 "CATL" 2 "Li Shen" 3 "MGL" 4 "SAMSUN" 5 "LG"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~7	BMU>VCU
3	B2V_SC1_SysCodeL ength 电池编码长度	5	0 "Do not transmit this Code"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~31	BMU>VCU
4	B2V_SC1_SysCode_ B1 电池编码(SN)字符 1(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
5	B2V_SC1_SysCode_ B2 电池编码(SN)字符 2(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
6	B2V_SC1_SysCode_ B3 电池编码(SN)字符 3(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
7	B2V_SC1_SysCode_	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52	分辨率: 1	BMU>VCU

	B4		"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"	偏移量: 0	
	电池编码(SN)字符		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 单位 :	
	4(ASCII)		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	实际范围: 0~255	
			73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77		
			"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"		
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC1_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1 	
8	B5	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	
	5(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC1_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
9	B6	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	
	6(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
	B2V_SC2_Checksum			偏移量: 0	
10	电池编码信息2的	8		 单位 :	BMU>VCU
	CheckSum			y际范围: 0~255	
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC2_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
11	B7	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	
	7(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
	B2V_SC2_SysCode_		48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52	分辨率: 1	
12	B8	8	"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	单位:	
	1		I .	1	

	8(ASCII)		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	实际范围: 0~255	
			73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77		
			"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"		
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC2_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
13	B9	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
15	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	Dillo Tee
	9(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC2_SysCode_			分辨率: 1	
1.4	B10	0	"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	偏移量: 0	DMI - VCII
14	电池编码(SN)字符	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	单位:	BMU>VCU
	10(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
		8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	B2V_SC2_SysCode_		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率 : 1	
	B11		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	偏移量: 0	
15	电池编码(SN)字符		73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	单位 :	BMU>VCU
	11(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	XIAMEM: 0 233	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	Day 202 5 C 1		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	八克原壶 1	
	B2V_SC2_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
16	B12	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	
	12(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
	İ		1	l .	

			49 11011 40 1111 50 11211 51 11211 52		
17	B2V_SC2_SysCode_ B13 电池编码(SN)字符 13(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
18	B2V_SC3_Checksum 电池编码信息 3 的 CheckSum	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
19	B2V_SC3_SysCode_ B14 电池编码(SN)字符 14(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
20	B2V_SC3_SysCode_ B15 电池编码(SN)字符 15(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
21	B2V_SC3_SysCode_ B16 电池编码(SN)字符 16(ASCII)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
22	B2V_SC3_SysCode_ B17	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"	分辨率: 1 偏移量: 0	BMU>VCU

	电池编码(SN)字符		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	单位:	
	17(ASCII)		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	实际范围: 0~255	
			73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77		
			"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"		
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
		8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC3_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
23	B18		73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	
	18(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC3_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
24	B19	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	Birie + Vee
	19(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	实际范围: 0~255	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
			57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68		
	B2V_SC3_SysCode_		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	分辨率: 1	
25	B20	0	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	偏移量: 0	DMII > VCII
25	电池编码(SN)字符	8	"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	单位:	BMU>VCU
	20(ASCII)		`	实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"	八百萬元	
	B2V_SC4_Checksum			分辨率: 1	
26	电池编码信息4的	8		偏移量: 0	BMU>VCU
	CheckSum			单位:	
	Davi a = 1 - 1 - 1		40 1101 40 1101 70 1101	实际范围: 0~255	
	B2V_SC4_SysCode_		48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52	分辨率: 1	
27	B21	8	"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"	偏移量: 0	BMU>VCU
	电池编码(SN)字符		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	单位:	
	21(ASCII)		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	实际范围: 0~255	

			73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"		
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	B2V_SC4_SysCode_		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率: 1	
	B22		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	偏移量: 0	
28	电池编码(SN)字符	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	 单位 :	BMU>VCU
	22(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	B2V_SC4_SysCode_		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率 : 1	
	B23		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	 偏移量 : 0	
29	电池编码(SN)字符	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	 单位 :	BMU>VCU
	23(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	 实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	B2V_SC4_SysCode_		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率: 1	
	B24		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	偏移量: 0	
30	电池编码(SN)字符	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	单位 :	BMU>VCU
	24(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	2(14)	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
		8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	B2V_SC4_SysCode_		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率: 1	
	B25		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	// // / · · · · // // / / / / / / /	
31	电池编码(SN)字符		73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	单位 :	BMU>VCU
	25(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	一世: 实际范围: 0~255	
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	25179-12 Eq. (6. 200)	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
32	B2V_SC4_SysCode_	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52	分辨率: 1	BMU>VCU

	B26		"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"	偏移量: 0	
	电池编码(SN)字符		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	単位:	
	26(ASCII)		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	实际范围: 0~255	
			73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77		
			"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"		
			82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86		
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52		
			"4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8"		
	P2V SCA SysCode		57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68	 分辨率: 1	
	B2V_SC4_SysCode_ B27		"D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H"	<i>分析</i>	
33	B2	8	73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77	MONTO MON	BMU>VCU
	27(ASCII)		"M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q"	一位· 实际范围: 0~255	
	27(ASCII)		82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86	关例范围: 0~233	
			"V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90		
			"Z"		

5.1.8 电池包单体电压

电池管理系统应能检测单体电压及对应的电池编号,并上报至 VCU; VCU 将单体电压及电池编号信息往云平台传输。电池包单体电压信息应符合表 9 的要求。

表9电池包单体电压信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_UC_FrameNo 帧序号	8	1 "Frame1" 2 "Frame2" 3 "Frame3" 4 "Frame4" 5 "Frame5" 6 "Frame6" 7 "Frame7" 8 "Frame8" 9 "Frame9" 10 "Frame10" 11 "Frame11" 12 "Frame12" 13 "Frame13" 14 "Frame14" 15 "Frame15" 16 "Frame16" 17 "Frame17" 18 "Frame18" 19 "Frame19" 20 "Frame20"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
2	B2V_UC_CSCNo CSC 编号	8	1 "CSC1" 2 "CSC2" 3 "CSC3" 4 "CSC4" 5 "CSC5" 6 "CSC6" 7 "CSC7" 8 "CSC8" 9 "CSC9" 10 "CSC10" 11	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU

			"CSC11" 12 "CSC12" 13 "CSC13" 14 "CSC14" 15 "CSC15" 16 "CSC16" 17 "CSC17" 18 "CSC18" 255 "Signal Invalid"		
3	B2V_UC_CSCNo_U cellN 当前 CSC 下的第 N 个电芯的电压	16	65535 "Invalid"	分辨率: 0.001 偏移量: 0 单位: V 实 际 范 围: 0~65.535	BMU>VCU
4	B2V_UC_CSCNo_U cellN1 当前 CSC 下的第 N1 个电芯的电压	16	65535 "Invalid"	分辨率: 0.001 偏移量: 0 单位: V 实 际 范 围: 0~65.535	BMU>VCU
5	B2V_UC_CSCNo_U cellN2 当前 CSC 下的第 N2 个电芯的电压	16	65535 "Invalid"	分辨率: 0.001 偏移量: 0 单位: V 实 际 范 围 : 0~65.535	BMU>VCU

5.1.9 电池包探针温度

电池管理系统应能检测单点温度及对应的温度编号,并上报至 VCU; VCU 将单点温度及温度编号信息往云平台传输。电池包探针温度应符合表 10 的要求。

表 10 电池包探针温度信息

序号	信号名称	信号长 度(bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_UC_FrameNo 帧序号	8	1 "Frame1" 2 "Frame2" 3 "Frame3" 4 "Frame4" 5 "Frame5" 6 "Frame6" 7 "Frame7" 8 "Frame8" 9 "Frame9" 10 "Frame10" 11 "Frame11" 12 "Frame12" 13 "Frame13" 14 "Frame14" 15 "Frame15" 16 "Frame16" 17 "Frame17" 18 "Frame18" 19 "Frame19" 20 "Frame20"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
2	B2V_UC_CSCNo CSC 编号	8	1 "CSC1" 2 "CSC2" 3 "CSC3" 4 "CSC4" 5 "CSC5" 6 "CSC6" 7 "CSC7" 8 "CSC8" 9 "CSC9"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位:	BMU>VCU

			10 "CSC10" 11 "CSC11" 12	实际范围: 0~255	
			"CSC12" 13 "CSC13" 14	关例范围: 0-255	
			"CSC14" 15 "CSC15" 16		
			"CSC16" 17 "CSC17" 18		
			"CSC18" 255 "Signal Invalid"	八分除录: 1	
	B2V_T_CSCNo_Tem			分辨率: 1	
	pN			偏移量: -50	
3	当前 CSC 下的第 N	8	255 "Invalid"	单位: °C	BMU>VCU
	个探针的温度			实际范围:	
				-50~205	
	B2V_T_CSCNo_Tem			分辨率:1	
	pN1			偏移量: -50	
4	当前 CSC 下的第 N1	8	255 "Invalid"	单位: ℃	BMU>VCU
	个探针的温度			实际范围:	
	17年1日7年1月			-50~205	
	DAY T CCCN T			分辨率: 1	
	B2V_T_CSCNo_Tem			偏移量: -50	
5	pN2	8	255 "Invalid"	单位: ℃	BMU>VCU
	当前 CSC 下的第 N2			实际范围:	
	个探针的温度			-50~205	
		8		分辨率: 1	
	B2V_T_CSCNo_Tem			偏移量: -50	
6	pN3		255 "Invalid"	单位 : ℃	BMU>VCU
	当前 CSC 下的第 N3	莉 N3	255 Invalid	实际范围:	
	个探针的温度			-50~205	
				分辨率: 1	
	B2V_T_CSCNo_Tem			偏移量: -50	
7	pN4	8	255 "Invalid"	単位: °C	BMU>VCU
'	当前 CSC 下的第 N4	o	233 Ilivaliu	^{半位: C} 实际范围:	DMO/VCO
	个探针的温度			头 M 担 目: -50~205	
	B2V_T_CSCNo_Tem			分辨率: 1	
	pN5	6	255 117 11 111	偏移量: -50	D) (1)
8	当前 CSC 下的第 N5	8	255 "Invalid"	单位: °C	BMU>VCU
	个探针的温度			实际范围:	
				-50~205	

5.1.10 电池包绝缘检测信息

电池管理系统应能检测高压正极侧对地绝缘值、高压负极侧对地绝缘值并上报至 VCU; VCU 将单点温度及温度编号信息往云平台传输。电池包绝缘检测信息应符合表 11 的要求。

表 11 电池包绝缘检测信息

序号	信号名称	信号长 度(bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_ST3_Pos_InsRes 电池包正极绝缘值	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: kohm 实际范围: 0~65535	BMU>VCU
2	B2V_ST3_Neg_InsRes 电池包负极绝缘值	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: kohm 实际范围: 0~65535	BMU>VCU

5.1.11 电池包故障信息

BMS 向 VCU 汇报电池系统当前故障信息, VCU 接收到 BMS 告警信息后, 应能依据故障处理策略进行处理, 比如降低电流充/放电, 停止充/放电等。电池包故障信息应符合表 12的要求。

表 12 电池包故障信息

序号	信号名称	信号长 度(bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2V_ST1_Flt_DelTem p 电芯温差异常报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
2	B2V_ST1_Flt_OverTe mp 电芯温度过高报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
3	B2V_ST1_Flt_OverHV olt PACK 过压报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU

4	B2V_ST1_Flt_LowHVo lt PACK 欠压报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
5	B2V_ST1_Flt_LowSO C SOC 过低报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
6	B2V_ST1_Flt_OverUce ll 单体电压过高报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
7	B2V_ST1_Flt_LowUce ll 单体电压欠压报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
8	B2V_ST1_Flt_LowIns Res 绝缘报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
9	B2V_ST1_Flt_UcellUn iformity 单体压差过大	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU

			0.10.1		
10	B2V_ST1_Flt_OverCh g 充电电流过大报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
11	B2V_ST1_Flt_OverDis Chg 放电电流过大报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
12	B2V_ST1_Flt_LowTem p 电芯温度过低报警	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
13	B2V_ST1_Flt_DelPara U 支路压差过大报警(存 在并联支路的系统)	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
14	B2V_ST1_Flt_HW BMS 硬件故障	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
15	B2V_ST1_Flt_OverSO C SOC 过高报警	1	0 "Normal" 1 "Fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
16	B2V_ST1_Flt_SOCJum p SOC 跳变报警	1	0 "Normal" 1 "Fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位:	BMU>VCU

BMS 内部通讯故障	->VCU ->VCU	
17	->VCU	
17 mm	->VCU	
Sep		
B2V_ST1_Flt_SysNot Matched BMS 系统不匹配报警		
B2V_ST1_Flt_SysNot Matched BMS 系统不匹配报警 1		
18 Matched BMS 系统不匹配报警 1 "fault" 单位: 实际范围: 0~1 19 B2V_ST1_Flt_HVIL 高压互锁报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1 20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 分辨率: 1 偏移量: 0 单位: BMU		
BMS 系统不匹配报警 实际范围: 0~1 19 B2V_ST1_Flt_HVIL 高压互锁报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1 20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: 单位: 由校量: 0 单位: 由校记: 中位: 由校记: 由校记: 由校记: 由校记: 由校记: 由校记: 由校记: 由校记	->VCU	
19 B2V_ST1_Flt_HVIL 高压互锁报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1 BMU 20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: BMU 分辨率: 1 偏移量: 0 单位:	->VCU	
19 B2V_ST1_Flt_HVIL 高压互锁报警 1 0 "Normal" 1 "fault" 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1 20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 "fault" 倫移量: 0 单位: BMU	->VCU	
19 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 三 三 三 三 三 三 三 三 三	->VCU	
20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: BMU		
20 B2V_ST1_Flt_Fog 烟雾报警 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 单位: BMU		
B2V_ST1_Flt_Fog		
20		
	->VCU	
分辨率: 1		
B2V_ST1_Flt_Fire 0 "Normal" 1 偏移量: 0 BMU	->VCU	
火灾报警		
实际范围: 0~1		
B2V_ST0_Flt_MainPos 分辨率: 1		
22 RelayWeld 1 0 "Normal" 1 偏移量: 0 BMU	->VCU	
实际范围: 0~1		
B2V_ST0_Flt_MainNe		
	->VCU	
Tault 単位: 主负继电器粘连故障 Tault 単位: Tault 単位: Tault 単位: Tault Tault	7 (00	
实际范围: 0~1		
B2V ST0 Flt ChgPos 分辨率: 1		
	->VCU	
"fault" 单位:	->٧00	
充正1继电器粘连故障		
分辨率: 1		
B2V_ST0_Flt_ChgNeg 0 "Normal" 1 偏移量: 0	> UCL!	
"fault" 单位:	->VCU	
充负1继电器粘连故障 实际范围: 0~1		
分辨率: 1		
B2V_ST0_Flt_ChgPos 0 "Normal" 1 偏移量: 0	BMU>VCU	
26 Relay2Weld 1 #位: BMU 充正 2 继电器粘连故障 "fault" 单位:		

			I		
27	B2V_ST0_Flt_ChgNeg Relay2Weld 充负2继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
28	B2V_ST0_Flt_HeatRel ay1Weld 加热1继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
29	B2V_ST0_Flt_HeatRel ay2Weld 加热2继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
30	B2V_ST0_Flt_ACCRel ayWeld 附件继电器粘连故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
31	B2V_ST0_Flt_BranchO pen 支路断路故障	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
32	B2V_ST0_Flt_Feedbac kChgOC 回充电流超限故障	2	0 "Normal" 1 "Level 1-Light fault" 2 "Level 2-More severe fault" 3 "Level3-Most severe fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
33	B2V_ST0_Flt_MainPos RelayOpen 主正继电器无法闭合 报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
34	B2V_ST0_Flt_MainNe gRelayOpen 主负继电器无法闭合 报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
35	B2V_ST0_Flt_ChgPos Relay1Open 直流充电1正继电器无 法闭合报警	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	BMU>VCU
36	B2V_ST0_Flt_ChgPos Relay2Open 直流充电2正继电器无	1	0 "Normal" 1 "fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位:	BMU>VCU

	法闭合报警			实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_ChgNeg			分辨率: 1		
27	Relay1Open	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	DMIL > VCII	
37	直流充电1负继电器无	1	"fault"	单位:	BMU>VCU	
	法闭合报警			实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_ChgNeg			分辨率: 1		
38	Relay2Open	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	DMIL > VCII	
38	直流充电2负继电器无	1	"fault"	单位:	BMU>VCU	
	法闭合报警			实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_HeatOrT			分辨率: 1		
39	MSRelayWeld	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	DMII >VCII	
39	加热膜或 TMS 接触器	1	"fault"	单位:	BMU>VCU	
	无法断开报警			实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_HeatOrT			分辨率: 1		
40	MSRelayOpen	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	BMU>VCU	
40	加热膜或 TMS 接触器	1	"fault"	单位:	Bivio> v Co	
	无法闭合故障			实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_TMS_Sy			分辨率: 1		
41	stem	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	BMU>VCU	
71	热管理系统故障		"fault"	单位:		
				实际范围: 0~1		
	B2V_ST0_Flt_PowerSu			分辨率: 1		
42	pply	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	BMU>VCU	
.2	BMS 24V 供电异常报	1	"fault"	单位:	Bille	
	敬			实际范围: 0~1		
	B2V ST0 Flt PackSelf			分辨率: 1		
43	Protect	1	0 "Normal" 1	偏移量: 0	BMU>VCU	
13	电池包自保护报警	1	"fault"	单位:	Bivie - Vee	
	212 O U W 1 1 V E			实际范围: 0~1		
			0 "Normal" 1	 分辨率: 1		
	B2V_ST0_Flt_ChgPlug		"Level 1-Light	偏移量: 0		
44	OT	2	fault" 2 "Level	单位:	BMU>VCU	
	充电插座过温报警		2-More severe	→ □· 实际范围: 0~3		
			fault"	2.17		

5.1.12 电池系统基本参数

电池包能力配置,描述的是电池包电压、温度等适配能力,电池系统的额定容量、电压、 能量、电池类型、厂家等基本信息。电池系统基本参数信息应符合表 13 的要求。

表 13 电池系统基本参数信息

序号	信号名称	信号长度	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
11, 4	in ライロイが	(bit)	珊昀足又	旧马足人	7年10年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年
1	B2V_BI1_RateCap 电池包额定容量	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: Ah 实际范围: 0~65535	BMU>VCU
2	B2V_BI1_RateHVolt 电池包额定电压	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: V 实际范围: 0~6553.5	BMU>VCU
3	B2V_BI1_RatePower 电池包额定总能量	16	65535 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: kWh 实际范围: 0~6553.5	BMU>VCU
4	B2V_BI1_BattType 电池类型	4	1 "铅酸电池" 2 "镍氢电池" 3 "磷酸铁锂电池" 4 "锰酸锂电池" 5 "钴酸锂电池" 6 "三元材料电池" 7 "聚合物锂离子电池" 8 "钛酸锂电池" 9 "超级电容" 10 "Reserved" 11 "Reserved" 12 "Reserved" 13 "Reserved" 14 "燃料电池" 15 "其他车载储能装置"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~15	BMU>VCU
5	B2V_BI1_CoolType 电池冷却方式	2	1 "Natural cooling" 2 "Fan cooling" 3 "Water cooling"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
6	B2V_BI2_TotCSCNum 电池系统中 CSC 总的 数目(电池监控单元数 目)	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	BMU>VCU
7	B2V_BI2_TotCellNum PACK 中单体电芯的总 数目	16		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~65535	BMU>VCU
8	B2V_BI2_TotTempNum PACK 中电芯温度点 (探针)的总数目	16		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~65535	BMU>VCU
9	B2V_BI2_Platform_Uc ell	8	255 "Signal Invalid"	分辨率: 0.1 偏移量: 0	BMU>VCU

	单体平台电压(非实时			单位: V	
	变化的值)			实际范围: 0~5	
	B2V_BI2_AvaiMin_Uc			分辨率: 0.1	
10	ell	8 255 "Signal Invalid"	255 "Signal Invalid"	偏移量: 0	BMU>VCU
10	单体可用最低电压(非	8	233 Signai ilivanu	单位: V	
	实时变化的值)			实际范围: 0~5	
	B2V_BI2_AvaiMax_Uc	8		分辨率: 0.1	
11	ell		255 110' 17 1' 11	偏移量: 0	BMU>VCU
	单体可用最高电压(非		255 "Signal Invalid"	单位: V	DMO>VCO
	实时变化的值)			实际范围: 0~5	

5. 2 VCU 发给 BMS 消息

5. 2. 1 VCU 控制电池指令

- 5. 2. 1. 1 VCU 上下高压: VCU 接收到用户启动 VCU 状态时,需要发送上电命令给电池管理系统,电池管理系统接收到上电命令后,进入预充阶段,当预充完成后,进入高压上电状态,并反馈当前运行状态给 VCU。
- 5.2.1.2 VCU 在发送上电指令前,需要向电池管理系统汇报整车继电器状态。
- 5.2.1.3 VCU 需要向电池管理系统汇报车速信息。
- 5. 2. 1. 4 VCU 接收到用户停车熄火状态时,需要发送下电命令给电池管理系统,电池管理系统接收到 VCU 下电命令后,进入下电状态,并保存数据后休眠。
- 5. 2. 1. 5 VCU 控制电池指令应符合表 14 的要求。

表 14 VCU 控制电池指令信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	V2B_CMD_Checksum V2B_CMD 报文 Checksum 值, Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
2	V2B_CMD_ALIV VCU 生命信号	4	15 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~15	VCU>BMU
3	V2B_CMD_HV_OnOff 高压上下电指令	2	0 "Reserved" 1 "HV On" 2 "HV Off" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位:	VCU>BMU

				实际范围: 0~3	
4	V2B_CMD_HV_ACC_ OnOff 附件高压上下电指令	2	0 "Reserved" 1 "HV ACC On" 2 "HV ACC Off" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
5	V2B_CMD_VehicleSpe ed 车速	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: km/h 实际范围: 0~255	VCU>BMU
6	V2B_CMD_Heat_OnOf f 加热开启关闭命令	2	0 "Reserved" 1 "Heat On" 2 "Heat Off" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
7	V2B_CMD_MainPosRe layST 主正继电器状态(如继 电器状态由整车检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
8	V2B_CMD_MainNegR elayST 主负继电器状态(如继 电器状态由整车检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
9	V2B_CMD_PrechgRela yST 预充继电器状态(如继 电器状态由整车检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
10	V2B_CMD_AttRelayST 附件继电器状态(如继 电器状态由整车检测)	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
11	V2B_CMD_MainMotor ConST 主电机接触器状态	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
12	V2B_CMD_MainMotor ConFlt 主电机接触器故障	2	0 "Normal" 1 "Weld" 2 "Opened" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
13	V2B_CMD_AttConST1 辅件 1 接触器状态	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU

14	V2B_CMD_AttConFlt1 辅件 1 接触器故障	2	0 "Normal" 1 "Weld" 2 "Opened" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
15	V2B_CMD_AttConST2 辅件 2 接触器状态	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
16	V2B_CMD_AttConFlt2 辅件 2 接触器故障	2	0 "Normal" 1 "Weld" 2 "Opened" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
17	V2B_CMD_AttConST3 辅件 3 接触器状态	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
18	V2B_CMD_AttConFlt3 辅件 3 接触器故障	2	0 "Normal" 1 "Weld" 2 "Opened" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
19	V2B_CMD_AttConST4 辅件 4 接触器状态	2	0 "Reserved" 1 "Open" 2 "Closed" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
20	V2B_CMD_AttConFlt4 辅件 4 接触器故障	2	0 "Normal" 1 "Weld" 2 "Opened" 3 "Signal Invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
21	Reserved 预留(填充 0)	10		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1023	VCU>BMU

5.2.2 车辆 VIN 码

VCU 根据电池管理系统需求将 VIN 发送给电池管理系统,充电过程中,电池管理系统需要将 VIN 信息转发给充电桩。车辆 VIN 码信息应符合表 15 的要求。

表 15 车辆 VIN 码信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	V2B_VIN_FrameNo VIN 帧序号	8	1 "Frame1" 2 "Frame2" 3 "Frame3"	分辨率: 1 偏移量: 0	VCU>BMU

				单位:	
				y际范围: 0~255	
2	V2B_VIN_B1_8_15 车辆 VIN 码 1, 8, 15 字符(ASCII 码)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
3	V2B_VIN_B2_9_16 车辆 VIN 码 2,9,16 字符(ASCII 码)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
4	V2B_VIN_B3_10_17 车辆 VIN 码 3,10,17 字符(ASCII 码)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
5	V2B_VIN_B4_11 车辆 VIN 码 4, 11 字符 (ASCII 码)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F" 71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J" 75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N" 79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R" 83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V" 87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
6	V2B_VIN_B5_12 车辆 VIN 码 5, 12 字符 (ASCII 码)	8	48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3" 52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7" 56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B" 67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU

			1	1	
			71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J"		
			75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N"		
			79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R"		
			83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V"		
			87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3"		
			52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7"		
			56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B"	八克萨克。	
	V2B_VIN_B6_13		67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F"	分辨率: 1	
7	7 车辆 VIN 码 6, 13 字符		71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J"	偏移量: 0	VCU>BMU
	(ASCII 码)		75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N"	单位:	
			79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R"	实际范围: 0~255	
			83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V"		
			87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"		
			48 "0" 49 "1" 50 "2" 51 "3"		
			52 "4" 53 "5" 54 "6" 55 "7"		
			56 "8" 57 "9" 65 "A" 66 "B"	/\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	
	V2B_VIN_B7_14		67 "C" 68 "D" 69 "E" 70 "F"	分辨率: 1	
8	车辆 VIN 码 7, 14 字符	8	71 "G" 72 "H" 73 "I" 74 "J"	偏移量: 0	VCU>BMU
	(ASCII 码)		75 "K" 76 "L" 77 "M" 78 "N"	单位:	
		, l	79 "O" 80 "P" 81 "Q" 82 "R"	实际范围: 0~255	
			83 "S" 84 "T" 85 "U" 86 "V"		
			87 "W" 88 "X" 89 "Y" 90 "Z"		
			•	•	•

5.2.3 请求电池系统信息报文

VCU 请求发送电池系统信息。请求电池系统信息应符合表 16 的要求。

表 16 电池系统信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	V2B_RD_Checksum Checksum 值, Byte0=Byte1 XOR Byte2 XOR Byte3 XOR Byte4 XOR Byte5 XOR Byte6 XOR Byte7	8		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~255	VCU>BMU
2	V2B_RD_RQBattInfo 是否请求发送 BattInfo	2	1 "Request BattInfo Data" 2 "Not request BattInfo Data" 3 "Signal invalid"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	VCU>BMU
3	V2B_RD_RQSysCode	2	1 "Request SysCode	分辨率: 1	VCU>BMU

是否请求发送 SysCode	Data" 2 "Not	偏移量: 0	
	request SysCode	单位:	
	Data" 3 "Signal	实际范围: 0~3	
	invalid"		

5.2.4 换电控制器状态报文

换电控制器应将换电控制器生命帧、换电控制器连接状态、换电连接器对接口温度、锁止反馈状态、换电连接器对接口过温报警通过 CAN 实时发送给 VCU,VCU 将换电控制器信息往云平台传输。换电控制器状态信息应符合表 17 的要求。

= 1	- 1/2		牛미므모시	\ - / - .	\sim \sim
	/ 177	申.控	ᆂᆘᇰᆇᇻ	ナハヘ	I= =
1X I	/ 17	: HP.1 T I	かいちょく	A 111.5	

序号	信号名称	信号长度	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
		(bit)			
				分辨率: 1	
1	BSU_Live	8		偏移量: 0	BSS>BMU
1	换电控制器 LIVE	0		单位:	DSS>DIVIU
				实际范围: 1~255	
				分辨率: 1	
	BSU_Lock		0"未解锁未上锁"	偏移量: 0	Dag - Digi
2	锁止反馈状态	2	1"解锁成功"2"上	单位:	BSS>BMU
			锁成功"3"其他"	实际范围: 1~3	
				分辨率: 1	
3	BSU_ConnectSt	2	1 "连接" 2 "未连接	偏移量: 0	DCC > DMII
3	换电连接器状态	2	"	单位:	BSS>BMU
				实际范围: 1~3	
	DOLL C T.			分辨率: 1	
1	BSU_ConnectorTemp			偏移量: -40	DCC > DMII
4	换电连接器对接口温	8		单位: ℃	BSS>BMU
	度			实际范围: 1~210	
	BSU_ConctorTempWar			分辨率: 1	
_	n		0 "无效" 1 "1 级" 2	偏移量: 0	DGG > DMI
5	换电连接器对接口过	2	"2 级" 3 "3 级"	单位:	BSS>BMU
	温报警			实际范围: 1~3	

5.3 BMS 发 CHG 消息

BMS 应将交流充电电压设置、交流充电电流设置和交流充电机控制通过 CAN 实时发送给充电机(CHG)。交流充电发给充电机的信息应符合表 18 的要求。

表 18 交流充电状态信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	B2C_S_VoltageSet	16		分辨率: 0.1	BMU>Chg

	交流充电电压设置			偏移量: 0	
				单位: V	
				实际范围: 0~6553.5	
				分辨率: 0.1	
	B2C_S_CurrentSet	16		偏移量: 0	DMU >Cl-
2	交流充电电流设置	10		单位: A	BMU>Chg
				实际范围: 0~6553.5	
			0 "Start to charge" 1	分辨率: 1	
3	B2V_S_ChargeControl	2	"Normal Stop to	偏移量: 0	DMU >Cl-
3	交流充电机控制	2	charge" 2 "Fault,	单位:	BMU>Chg
			Stop to charge"	实际范围: 0~3	

5.4 CHG 发 BMS 消息

充电机应将交流充电机电压输出、交流充电机电流输出、交流充电机硬件故障、交流充电机温度过高警告、交流充电机输入电压异常、交流充电机初始化状态、交流充电机工作状态和充电机通讯故障通过 CAN 实时发送给 BMS。交流充电充电机发给 BMS 的信息应符合表 19的要求。

表 19 换电控制器状态信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	C2B_N_VoltageOutput 交流充电机电压输出	16		分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: V 实际范围: 0~6553.5	Chg>BMU
2	C2B_N_CurrentOutput 交流充电机电流输出	16		分辨率: 0.1 偏移量: 0 单位: A 实际范围: 0~6553.5	Chg>BMU
3	C2B_F_ChargerHardwa re 交流充电机硬件故障 (BMU 终止充电流程, 待故障消失后重启充 电流程)	1	0 "OK" 1 "Fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	Chg>BMU
4	C2B_F_ChargerOverTe mp 交流充电机温度过高 警告(BMS 限制充电功 率)	1	0 "OK" 1 "Fault"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	Chg>BMU
5	C2B_F_ChargerInputVo	1	0 "OK" 1 "Fault"	分辨率: 1 偏移量: 0	Chg>BMU

	交流充电机输入电压 异常(BMU 终止充电 流程,待故障消失后重 启充电流程)			单位: 实际范围: 0~1	
6	C2B_St_ChargerReady 交流充电机初始化状 态(充电机上电后自检, 自检完成后将自检状 态发给 BMS)	1	0 "Normal" 1 "Fault(overtime)"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	Chg>BMU
7	C2B_St_ChargerStart 交流充电机工作状态 (当车载充电机接收到 BMS 发送的启动命令 后,反馈自己运行的状 态信息)	1	0 "On" 1 "Off(in order to prevent Battery reverse connection)"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	Chg>BMU
8	C2B_F_Charger_CAN 充电机通讯故障(BMS 终止充电流程, 待故障 消失后重启充电过程)	1	0 "Normal" 1 "Fault(overtime)"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~1	Chg>BMU

5.5 BSM 发 TMS 消息

BMS 应将 BMS 请求设定模式、高压请求、充电状态、BMS 高压继电器状态、BMS 当前电压、设定温度和 BMS 生命帧通过 CAN 实时发送给水冷机组(TMS)。交流充电发给充电机的信息应符合表 19 的要求。

表 19 换电控制器状态信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	BMS_ReqstSetTMSts BMS 请求设定模式	2	0 "关机" 1 "制冷" 2 "制热" 3 "自循环"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>TMS
2	BMS_ReqstTMSHVon 高压请求	2	0 "请求上高压" 1 " 请求下高压"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~3	BMU>TMS
3	B2V_ST1_ChgSt 充电状态	2	0 "Ready to be charging" 1 "Charging" 2 "End of Charge" 3 "Charge error"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 0~3	BMU>VCU
4	BMS_HVRlySts	2	0 "断开" 1 "闭合"	分辨率: 1	BMU>TMS

	BMS 高压继电器状态			偏移量: 0 单位:	
				幸位: 实际范围: 1~3	
				分辨率: 1	
5	BMS_Volt	16		偏移量: 0	BMU>TMS
	BMS 当前电压高字节		Ė	单位: V	Direction 11115
			5	实际范围: 1~65535	
	BMS_SetTemp		5	分辨率: 1	
6		8	1	偏移量: -40	BMU>TMS
0	设定温度	8	<u>Ē</u>	单位: ℃	
			2	实际范围: 1~255	
			3	分辨率: 1	
7	BMS_Life	0	í	偏移量: 0	DMIL > TMC
/	BMS 生命帧	8	<u>Ē</u>	单位:	BMU>TMS
			2	实际范围: 1~255	
			3	分辨率: 1	
0	8 BMS_CRC CRC 校验	0	1	偏移量: 0	DMIL > TMC
8		8	<u>į</u>	单位:	BMU>TMS
			2	实际范围: 1~255	

5.6 TMS 发 BMS 消息

水冷机组应将 TMS 工作状态、TMS 高压继电器状态、出水温度、TMS 需求功率、TMS 故障码和 TMS 故障等级通过 CAN 实时发送给 BMS。TMS 发给 BMS 的信息应符合表 20 的要求。

表 20 换电控制器状态信息

序号	信号名称	信号长度 (bit)	编码定义	信号定义	源地址>目的地址
1	TMS_WorkSts TMS 工作状态	2	0 "关机" 1 "制冷" 2 "制热" 3 "自循环"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~3	TMS>BMU
2	TMS_HVRlySts TMS 高压继电器状态	2	0 "断开" 1 "闭合"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~3	TMS>BMU
3	TMS_OutputWaterTemp 出水温度	8		分辨率: 1 偏移量: -40 单位: ℃ 实际范围: 1~255	TMS>BMU
4	TMS_InputWaterTemp 回水温度	8		分辨率: 1 偏移量: -40	TMS>BMU

T/CAAMTB XXXXX—XXXX

				单位: ℃ 实际范围: 1~255	
5	TMS_ReqstCap TMS 需求功率	16		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~65535	TMS>BMU
6	TMS_FaultCode TMS 故障码	6		分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~255	TMS>BMU
7	TMS_FaultLv TMS 故障等级	2	0 "无效" 1 "1 级" 2 "2 级" 3 "3 级"	分辨率: 1 偏移量: 0 单位: 实际范围: 1~3	TMS>BMU

附录

附录A

(资料性附录)

车辆与电池包通讯协议(Intel格式)

A.1 车辆与电池包通讯协议的格式

车辆与电池包通讯协议格式宜符合表A.1的要求。

表 A.1 车辆与电池包通讯协议格式

报文ID	报文名称	报文长度	报文	报文 周期	信号名称	信号 长度	信号起始 位(以bit0
		K/X	大王	(ms)		(bit)	开始)
					V2B_CMD_Checksum	8	0
					V2B_CMD_ALIV	4	8
					V2B_CMD_HV_OnOff	2	12
					V2B_CMD_HV_ACC_OnOff	2	14
					V2B_CMD_VehicleSpeed	8	16
					V2B_CMD_Heat_OnOff	2	24
					V2B_CMD_MainPosRelayST	2	26
					V2B_CMD_MainNegRelayST	2	28
					V2B_CMD_PrechgRelayST	2	30
					V2B_CMD_AttRelayST	2	32
0x1802F3D0	V2B_CMD	8	Cyclic	50	V2B_CMD_MainMotorConST	2	34
					V2B_CMD_MainMotorConFlt	2	36
					V2B_CMD_AttConST1	2	38
					V2B_CMD_AttConFlt1	2	40
					V2B_CMD_AttConST2	2	42
					V2B_CMD_AttConFlt2	2	44
					V2B_CMD_AttConST3	2	46
					V2B_CMD_AttConFlt3	2	48
					V2B_CMD_AttConST4	2	50
					V2B_CMD_AttConFlt4	2	52
					Reserved	10	54
					B2V_RQ_VIN	2	0
01001D0E2	DAY DO	0	F		B2V_RQ_HVOff	2	2
0x1801D0F3	B2V_RQ	8	Event	0	Reserved	30	4
					Reserved	30	34
0x18E1F3D0	V2B_VIN	8	Event	0	V2B_VIN_FrameNo	8	0

					V2B_VIN_B1_8_15	8	8
					V2B_VIN_B2_9_16	8	16
					V2B_VIN_B3_10_17	8	24
					V2B_VIN_B4_11	8	32
					V2B_VIN_B5_12	8	40
					V2B_VIN_B6_13	8	48
					V2B_VIN_B7_14	8	56
					V2B_RD_Checksum	8	0
0x1801F3EF	V2B_RQData	8	Event	0	V2B_RD_RQBattInfo	2	8
					V2B_RD_RQSysCode	2	10
					B2V_SC1_Checksum	8	0
					B2V_SC1_Manufacturer	3	8
					B2V_SC1_SysCodeLength	5	11
			Event		B2V_SC1_SysCode_B1	8	16
0x18E1D0F3	B2V_SysCod	8		1000	B2V_SC1_SysCode_B2	8	24
	e1				B2V_SC1_SysCode_B3	8	32
					B2V_SC1_SysCode_B4	8	40
					B2V_SC1_SysCode_B5	8	48
					B2V_SC1_SysCode_B6	8	56
			Event	1000	B2V_SC2_Checksum	8	0
					B2V_SC2_SysCode_B7	8	8
					B2V_SC2_SysCode_B8	8	16
	B2V_SysCod	8			B2V_SC2_SysCode_B9	8	24
0x18E2D0F3	e2				B2V_SC2_SysCode_B10	8	32
					B2V_SC2_SysCode_B11	8	40
					B2V_SC2_SysCode_B12	8	48
					B2V_SC2_SysCode_B13	8	56
					B2V_SC3_Checksum	8	0
					B2V_SC3_SysCode_B14	8	8
					B2V_SC3_SysCode_B15	8	16
0.10000000	B2V_SysCod			1000	B2V_SC3_SysCode_B16	8	24
0x18E3D0F3	e3	8	Event	1000	B2V_SC3_SysCode_B17	8	32
					B2V_SC3_SysCode_B18	8	40
					B2V_SC3_SysCode_B19	8	48
					B2V_SC3_SysCode_B20	8	56
					B2V_SC4_Checksum	8	0
					B2V_SC4_SysCode_B21	8	8
0.10040000	B2V_SysCod			1000	B2V_SC4_SysCode_B22	8	16
0x18E4D0F3	e4	8	Event	1000	B2V_SC4_SysCode_B23	8	24
					B2V_SC4_SysCode_B24	8	32
					B2V_SC4_SysCode_B25	8	40

					B2V_SC4_SysCode_B26	8	48
					B2V SC4 SysCode B27	8	56
					B2V_BI1_RateCap	16	0
					B2V_BI1_RateHVolt	16	16
	B2V BattInfo				B2V_BI1_RatePower	16	32
0x18E5D0F3		8	Event	100	B2V BI1 BattType	4	48
	1				B2V BI1 CoolType	2	52
					Reserved	10	54
					B2V_BI2_TotCSCNum	8	0
					B2V_BI2_TotCellNum	16	8
	B2V_BattInfo				B2V_BI2_TotTempNum	16	24
0x18E6D0F3	2	8	Event	100	B2V_BI2_Platform_Ucell	8	40
					B2V_BI2_AvaiMin_Ucell	8	48
					B2V BI2 AvaiMax Ucell	8	56
					B2V UC FrameNo	8	0
					B2V_UC_CSCNo	8	8
0x18C1D0F3	B2V Ucell	8	Event	100	B2V UC CSCNo UcellN	16	16
0.00010013	B2 v_occii				B2V_UC_CSCNo_UcellN1	16	32
					B2V_UC_CSCNo_UcellN2	16	48
					B2V T FrameNo	8	0
			Event	200	B2V_T_CSCNo	8	8
					B2V_T_CSCNo_TempN	8	16
	B2V_Temp	8			B2V_T_CSCNo_TempN1	8	24
0x18C2D0F3					B2V_T_CSCNo_TempN2	8	32
					B2V_T_CSCNo_TempN3	8	40
					B2V_T_CSCNo_TempN4	8	48
					B2V_T_CSCNo_TempN5	8	56
					B2V_ST0_RechrgeableDev_No	4	0
					B2V_ST0_Flt_MainPosRelayW		
					eld	1	4
					B2V_ST0_Flt_MainNegRelay		
					Weld	1	5
					B2V_ST0_Flt_ChgPosRelay1		
			_		Weld	1	6
0x1880D0F3	B2V_ST0	8	Event	100	B2V_ST0_Flt_ChgNegRelay1		_
					Weld	1	7
					B2V_ST0_Flt_ChgPosRelay2	1	0
					Weld	1	8
					B2V_ST0_Flt_ChgNegRelay2	1	0
					Weld	1	9
					B2V_ST0_Flt_HeatRelay1Wel	1	10

					d		
					B2V_ST0_Flt_HeatRelay2Wel		
					d	1	11
					B2V_ST0_ST_MainPos	2	12
					B2V_ST0_ST_MainNeg	2	14
					B2V ST0 ST Prechg	2	16
					B2V_ST0_ST_ChgPos1	2	18
					B2V_ST0_ST_ChgNeg1	2	20
					B2V_ST0_ST_ChgPos2	2	22
					B2V_ST0_ST_ChgNeg2	2	24
					B2V_ST0_Flt_ACCRelayWeld	1	26
					B2V ST0 Flt BranchOpen	1	27
					B2V_ST0_Flt_FeedbackChgO		
					$\begin{bmatrix} - & - & - & \\ C & & \end{bmatrix}$	2	28
					B2V_ST0_Flt_MainPosRelayO		
					pen	1	30
					B2V_ST0_Flt_MainNegRelay	1	2.1
				Open	1	31	
					B2V_ST0_Flt_ChgPosRelay1O		
					pen	1	32
					B2V_ST0_Flt_ChgPosRelay2O		
					pen	1	33
					B2V_ST0_Flt_ChgNegRelay1		2.4
					Open	1	34
					B2V_ST0_Flt_ChgNegRelay2		2.5
					Open	1	35
					B2V_ST0_Flt_HeatOrTMSRel	1	26
					ayWeld	1	36
					B2V_ST0_Flt_HeatOrTMSRel	1	27
					ayOpen	1	37
					B2V_ST0_Flt_TMS_System	1	38
					B2V_ST0_Flt_PowerSupply	1	39
					B2V_ST0_Flt_PackSelfProtect	1	40
					B2V_ST0_Flt_ChgPlugOT	2	41
					B2V_ST0_RechrgeableDev_Nu	4	10
					m	4	48
					B2V_ST0_BatteryFault_No	8	56
					B2V_ST1_Checksum	8	0
01001D0E2	DAM CT1	0	F .	100	B2V_ST1_ALIV	4	8
0x1881D0F3	B2V_ST1	8	Event	100	B2V_ST1_BMS	2	12
					B2V_ST1_ACC_Relay	1	14

	1	1		ı			
					B2V_ST1_Balance	1	15
					B2V_ST1_ChgLine	1	16
					B2V_ST1_ChgMode	2	17
					B2V_ST1_ChgSt	2	19
					B2V_ST1_Fault_Levl	2	21
					B2V_ST1_Flt_DelTemp	2	24
					B2V_ST1_Flt_OverTemp	2	26
					B2V_ST1_Flt_OverHVolt	2	28
					B2V_ST1_Flt_LowHVolt	2	30
					B2V_ST1_Flt_LowSOC	2	32
					B2V_ST1_Flt_OverUcell	2	34
					B2V_ST1_Flt_LowUcell	2	36
					B2V ST1 Flt LowInsRes	2	38
					B2V ST1 Flt UcellUniformity	2	40
					B2V_ST1_Flt_OverChg	2	42
					B2V_ST1_Flt_OverDisChg	2	44
					B2V_ST1_Flt_LowTemp	2	46
					B2V_ST1_Flt_DelParaU	2	48
					B2V_ST1_Flt_HW	2	50
					B2V_ST1_Flt_OverSOC	1	52
					B2V_ST1_Flt_SOCJump	1	53
					B2V_ST1_Flt_LocalComm	1	54
					B2V_ST1_Flt_SysNotMatched	1	55
					B2V_ST1_Flt_HVIL	1	56
					B2V ST1 Flt Fog	1	57
					B2V_ST1_Flt_Fire	1	58
					B2V_ST1_GBT32960FltNum	5	59
					B2V_ST2_SOC	8	0
					B2V_ST2_SOH	8	8
					B2V_ST2_Current	16	16
0x1882D0F3	B2V_ST2	8	Event	100	B2V_ST2_MaxLmt_ChgCurr	16	32
					B2V ST2 MaxLmt DisChgCu	10	32
					rr	16	48
					B2V ST3 Pos InsRes	16	0
					B2V_ST3_Pos_InsRes B2V_ST3_Neg_InsRes	16	16
0x1883D0F3	B2V_ST3	8	Event	100	B2V_ST3_Upack_Batt	16	32
					B2V_ST3_Upack_Out	16	48
						8	0
					B2V_ST4_Max_Temp		
0x1884D0F3	B2V_ST4	8	Event	100	B2V_ST4_Min_Temp	8	8
					B2V_ST4_Avg_Temp	8	16
					B2V_ST4_MaxTemp_CSCNo	8	24

			1		B2V_ST4_MaxTemp_Position	8	32	
					B2V_ST4_IMAXTemp_Tosidion	8	40	
					B2V_ST4_IMINTemp_CSCN0		48	
						8	_	
					B2V_ST5_Max_Ucell	16	0	
0x1885D0F3	B2V_ST5	8	Event	100	B2V_ST5_MaxUcell_CSCNo	8	16	
					B2V_ST5_MaxUcell_Position	8	24	
					B2V_ST5_Avg_Ucell	16	32	
			Event		B2V_ST5_Min_Ucell	16	0	
0x1886D0F3	B2V_ST6	8		100	B2V_ST5_MinUcell_CSCNo	8	16	
					B2V_ST5_MinUcell_Position	8	24	
	B2V ElecEne		Event		B2V_TotChgEnergy	24	0	
0x18F1D0F3	rgy	8		10000	B2V_TotDischgEnergy	24	24	
	1gy				B2V_SingleChgEnergy	16	48	
			Event		B2C_S_VoltageSet	16	0	
019015 <i>(</i> E2	D2C Channe	o		500	B2C_S_CurrentSet	16	16	
0x180156F3	B2C_Charger	8		500	B2V_S_ChargeControl	2	32	
					Reserved	30	34	
	C2B_ACStatu	8	Event		C2B_N_VoltageOutput	16	0	
				500	C2B_N_CurrentOutput	16	16	
					C2B_F_ChargerHardware	1	32	
					C2B_F_ChargerOverTemp	1	33	
0x1801F356					C2B_F_ChargerInputVoltage	1	34	
					C2B_St_ChargerReady	1	35	
					C2B_St_ChargerStart	1	36	
					C2B_F_Charger_CAN	1	37	
					Reserved	26	38	
			Event	1000	BMS_ReqstSetTMSts	2	1	
	BMS_TMS_0	8			BMS ReqstTMSHVon	2	3	
					BMS_ChrgSts	2	5	
					BMS HVRlySts	2	7	
0x18ff45f4					BMS_Volt	16	15	
					BMS_SetTemp	8	39	
					BMS Life	8	55	
					BMS_CRC	8	63	
		8	Event		TMS_WorkSts	2	1	
0x18ffc13A	TMS_BMS_0			1000	TMS HVRlySts	2	3	
					TMS_OutputWaterTemp	8	15	
					TMS_InputWaterTemp	8	23	
					TMS_ReqstCap	16	47	
					TMS_FaultCode	6	61	
							TMS_FaultLv	2

T/CAAMTB XXXXX—XXXX

0X18FFF8A7 BSU_BM				100	BSU_Live	8	0
	0X18FFF8A7 BSU_BMS_0 8 Event	8	Event		BSU_Lock	2	8
					BSU_ConnectSt	2	10
					Reserved	4	12
					BSU_ConnectorTemp	8	16
					BSU_ConctorTempWarn	2	24
					Reserved	6	26
			Reserved	32	32		

附录

附录 A (规范性附录)

修改记录单

有关标准的修改记录单中的相关标识、管理程序应按规定执行。

标准的修改记录应遵照表 A.1 的规定执行。

表A.1 修改记录单

次八・一戸以北水 十								
んタコケ	修改	ルタコケ	んタコケ わい	标	准修改通知		んタコケ	
修改	章条	修改	修改处				修改人	修改
标记	记 页码 号	页码	(个)	编号	发布日期	实施日期		日期

附录 B (规范性附录)

a 标记修改内容 1)

有关标记修改内容的相关标识、管理程序应按照规定执行。

标准中修改记录单的具体内容应遵照表 B.1 的规定执行。

表 B. 1 a 标记修改内容

次 D, 1		罗以内存	
标记	章条号	取消内容	采用内容
а			
修改目的			

负责起草单位	
主要起草人	
标准修改通知单编号	
发布日期	
实施日期	

b 修改标记(附录C)、c修改标记(附录D)的修改文本形式等同于附录B。