

1.1 接口定义

1.1.1 PIN 定义

型号	仪表端	备注
接插件 1 (A)	AMP2137614-1	32PIN
接插件 2 (B)	AMP2137614-2	32PIN
接插件 3 (C)	AMP185226-1	26PIN

Pin 脚 序 号	PIN 脚定义	属性	端 口	线径规 格(MM ²)	信号类 型	电压或电流范围	备注
			类 型		(模拟/ 数字)		
A1							
A2							
A3							
A4	仪表电源-	地	电源	0.75			
A5	仪表电源-	地	电源	0.75			
A6							
A7	空滤堵塞报警开关 (预留)	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
A8	驾驶室锁止不到位报警开关	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
A9	司机侧安全带指示开关	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
A10	低档开关 (预留)	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
A11							
A12							
A13							
A14	仪表电源- (预留, CAN 屏蔽)	地	输入	0.5			
A15							
A16	CAN2-M	动力 CAN 总 线		0.75	模拟	(预留终端电阻 120 欧姆)	PCB 上 事先与 CAN-H 连接, 后 根据整 车需要 再通过 外部整 车线束 与 CAN-L 连接, 实

							现电阻 接入
A17	蓄电池电源+	电源	输入	0.75	模拟	16~32v	常电
A18							
A19	仪表电源+（on 档电源）	电源		0.75		16~32v	ON 档 电
A20	仪表电源-	地	输入	0.75			
A21	仪表电源-	地	输入	0.75			
A22	干燥器开关	高边输入	输入	0.35	数字		
A23	空气悬架开关	高边输入	输入	0.35	数字		
A24	浮动桥报警开关（预留）	高边输入	输入	0.35	数字		
A25	预留-开关信号	高边输入	输入	0.35	数字		
A26	充电指示（预留）	低边输入	输入	0.5	数字		
A27	CAN1-H	信 号 CAN 总 线		0.5	数字		车身 CAN
A28	CAN1-L	信 号 CAN 总 线		0.5	数字		
A29	CAN1-M	信 号 CAN 总 线		0.5		（预留终端电阻 120 欧姆）	PCB 上 事先与 CAN-H 连接,后 根据整 车需要 再通过 外部整 车线束 与 CAN-L 连接,实 现电阻 接入
A30							
A31	CAN2-H	动 力 CAN 总 线		0.5	数字		动力 CAN
A32	CAN2-L	动 力 CAN 总 线		0.5	数字		
B1	预留-模拟信号	信号输入	输入	0.5	模拟	20Ω~37kΩ	

B2	预留-模拟信号	信号输入	输入	0.5	模拟	0~180Ω	
B3	前桥回路气压传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	0.3V~5V	
B4	乘客侧压力开关	信号输入	输入	0.5	模拟	电阻	受到压力后,阻值为0Ω~150Ω
B5	预留-模拟信号	信号输入	输入	0.5	模拟	0~4.6MΩ	
B6	预留	信号输入	输入	0.5	模拟	电阻	
B7							
B8							
B9							
B10							
B11							
B12							
B13							
B14							
B15							
B16							
B17	水位传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	>140KΩ报警	
B18	环境温度传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	83Ω~96KΩ	
B19	预留-驻车回路气压传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	0.3V~5V	
B20	后桥回路气压传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	0.3V~5V	
B21	预留	信号输入	输入	0.5	模拟	电压	
B22	预留	信号输入		0.5	模拟	电压	
B23							
B24	前桥回路气压传感器电源	传感器电源		0.75	模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B25	前桥气压传感器电源（预留）	传感器电源		0.75	模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B26	预留-驻车气压传感器电源	传感器电源		0.75	模拟输出	5V±0.1V/8.0mA	
B27	车速传感器电源	传感器电源		0.75	模拟输出	12V±0.3V	
B28	传感器地	传感器地		0.75			
B29	车速传感器信号	信号输入	输入	0.5	模拟	见 8.10.3	
B30	车速信号输出地	信号输出地		0.75			
B31	车速信号输出 1（集电极开路）	信号输出	输出	0.5	数字输出	见 8.10.3	仪表端内置 2K 电阻,使用信号
B32	车速信号输出 2	信号输出	输出	0.5			

							的 ECU 与 仪 表 输 出 端 电 路 匹 配
C1	变速箱取力指示（预留）	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C2	-预留-后照灯指示	高边输入	输入	0.35	数 字 输 入	高边输入	
C3	预留	高低边兼 容	输入	0.35	数 字 输 入	高低边兼容	
C4	菜单确认键	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C5	菜单取消键	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C6	菜单上翻键	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C7	菜单下翻键	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C8	高档开关（预留）	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C9	进气预热开关（预留）	高边输入	输入	0.35	数 字 输 入	16~32V	
C10	预留-挂车 ABS 指示	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C11	轴差开关	低边输入	输入	0.35	数 字 输 入	0~2V	
C12	轮差开关	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C13	电源开关指示	高边输入	输入	0.35	数字	16~32V	
C14	紧急切断（预留）	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C15	取力指示灯（预留）	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	走总线
C16	制动蹄片磨损 L1	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	悬空报 警
C17	制动蹄片磨损 L2	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C18	制动蹄片磨损 L3	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C19	制动蹄片磨损 L4	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C20	制动蹄片磨损 R1	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C21	制动蹄片磨损 R2	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C22	制动蹄片磨损 R3	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C23	制动蹄片磨损 R4	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C24	驻车制动开关	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
C25	BCM 跛行回家开关（预 留）	高边输入	输入	0.35	数字	16~32V/3mA~8mA	内阻 5K Ω

C26	乘客侧安全带开关	低边输入	输入	0.35	数字	0~2V	
-----	----------	------	----	------	----	------	--