



5.1 里程表传感器每转脉冲数

标定里程表表头系数

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	07 2E 01 40 GH GL HH HL		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 40 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表5 标定车速传感器脉冲

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分高 8 位, GL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的整数部分低 8 位; HH 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分高 8 位, HL 代表“里程表传感器每转脉冲数”的小数部分低 8 位;

例如: 里程表传感器每转脉冲数 12.214, 则 GH=0, GL=0C, HH=0, HL=D6;

里程表传感器每转脉冲数 350.782, 则 GH=1, GL=5E, HH=3, HL=0E。

标志	标定值	标志含义	功能
PA301	6	车速传感器脉冲	计算 K 值
PA302	8		
PA303	12.214		
PA304	8.89		
PA305	20		
PA306	16		

表6 DID 0140-车速传感器脉冲

注【1】表格中的标定值为“10 进制”, 下同。

5.2 里程表表头系数

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	05 2E 01 41 JH JL - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 41 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表7 标定表头系数

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH 代表“里程表表头系数”的高位, JL 代表“里程表表头系数”的低位

标志	标定值	标志含义	功能
无	略	表头系数	计算 K 值, 计算变速箱输出轴转速

表8 DID 0141-表头系数

5.3 变速箱里程表速比分子

标定变速箱里程表速比分子

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 42 ZZ - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 42 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表9 标定变速箱里程表速比分子

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱里程表速比”的分子;



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

标志	标定值	标志含义	功能
E2B01	1	变速箱里程表速比	无
...	...	...	...

表10 DID 0142-变速箱里程表速比分子

5.4 变速箱里程表速比分母

标定变速箱里程表速比分母

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 43 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 43 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表11 标定变速箱里程表速比分母

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱里程表速比”的分母;

标志	标定值	标志含义	功能
E2B01	1	变速箱里程表速比	无
...	...	...	...

表12 DID 0143-变速箱里程表速比分母

5.5 语言

标定语言

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 44 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 44 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表13 标定语言

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “语言”

标志	标定值	标志含义	功能
R0601	0	中文版	中文显示
R0602	1	英文版	英文显示
R0603	2	葡文版	葡文显示
R0604	3	俄文版	俄文显示

表14 DID 0144-语言

5.6 后处理方案

标定后处理方案配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 45 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 45 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 后处理方案

表15 标定后处理配置

标志	标定值	标志含义	功能
----	-----	------	----



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

D2604	0	康明斯发动机, 标准后处理, 格兰富(Grundfos)	康机国五, 无后处理报文
D2605	1	康明斯发动机, FFM 后处理, Daytona	康机国五, 无后处理报文
D2601	2	研发发动机-快速方案 添蓝 DCU 预留	
D2602	3	研发发动机-量产方案 沃尔沃集成 预留	
D2603	4	研发发动机-CES 系统方案 燃油系统升级 预留	CES 后处理
D2606	5	康明斯发动机-威孚力达后处理 箱式 EGP 博世泵 预留	康机国五, 无后处理报文
D2607	6	玉柴发动机-三立进口后处理预留	
D260A	7	康明斯发动机-欧六后处理	康机国六, 无后处理报文
D260B	8	玉柴发动机-三立国产后处理预留	玉柴国六, 无后处理报文
D260C	9	康明斯发动机-FFM 优化版后处理	康机国五, 无后处理报文
D260E	20	研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, ACU+E-BOX	DTES 后处理, 国五
D260L	10	研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, A2CU	DTES 后处理, 国五
D2609	11	康明斯发动机-威孚力达后处理 筒式 EGP 博世泵 预留	康机国五, 无后处理报文
D260F	12	研发发动机-博士 (BOSCH) 国六后处理	X7 国六, 无后处理报文
D260G	13	康明斯发动机-CES 后处理 (国产), 国六	康机国六, 无后处理报文
D260H	14	研发发动机-威孚力达后处理	
D260J	15	研发发动机-Volvo 后处理, 国六	Volvo 后处理, 有后处理报文
D260K	16	康明斯发动机-BOSCH 后处理, BOSCH 泵, 筒式 EGP	
D260M	17	研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, ACU+E-BOX, PEMS 节气门 (备注: 暂只适用于 dCi 发动机)	DTES 后处理, 仪表根据 0x0CFFFA46 显示节气门故障
D260N	18	研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, A2CU, PEMS 节气门 (备注: 暂只适用于 dCi 发动机)	DTES 后处理, 仪表根据 0x0CFFFA46 显示节气门故障
D2600	19	无后处理	无后处理, 不诊断后处理超时
D260P	21	研发发动机-DTES (迪耐斯) 后处理, A2CU, 国 6	DTES 后处理, 国六, 匹配 DDi13 用
D2608	22	天然气发动机-氧化型催化器	DGi13、康机 15N 燃气机用
D260T	23	研发燃气发动机, 邦得利后处理	匹配燃气机用
D260Q	24	研发发动机-迪耐斯 (DTES) 后处理, U 型, 国 6	匹配 X7 国六自主系统用
D260S	24	研发发动机-艾可蓝后处理, 国 6	匹配 X7 国六自主系统用

表16 DID 0145-后处理配置

注【2】 康明斯发动机可通过后处理标定判断。

注【3】 功能未标注的, 表明该功能需求缺失, 不实现。

5.7 发动机类型

标定发动机类型配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 46 ZZ --- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 46 --- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

表17 标定发动机类型



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “发动机类型”

标志	标 定 值	标志含义	功能
B406V	0	柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E44(国 5)	X7 国五
B406X	1	柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2350 控制系统、压燃式、六缸直列	康机-京 6
B4076	2	柴油、东风 DDi11-6 缸系列 11L、E93、压燃式、六缸直列(正在与康工确认)	DDi11
B407G	3	柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2350 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-京 6
B406M	4	柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B405N	5	柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91(国 5SCR)-竞争力提升、压燃式、六缸直列	DCi11
B406L	6	柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81-D560 车型竞争力提升(空压机排量、换油里程等)、压燃式、四缸直列	4H
B4070	7	柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81B(国 5SCR)、压燃式、四缸直列、卡车	4H
B405Z	8	柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E92(国 5EGR)、压燃式、六缸直列	DCi11
B406Z	9	柴油、东风 EQ4H 系列 4.7L,Denso 控制系统、E81C(国 5SCR+WHTC)-D530 车型、压燃式、四缸直列	4H
B407H	10	柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E46(国 6EGR)、BOSCH MD1 控制系统、压燃式、六缸直列	X7 国六-bosch 系统
B4065	11	柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B4064	12	柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B4063	13	柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2880 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B405R	14	柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 9.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B4077	15	柴油、进口康明斯 ISL8.9E6、压燃式、六缸直列	康机-国六
B4020	16	柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2150E 控制系统、压燃式、四缸直列	康机国五
B4031	17	柴油、康明斯 ISB-6 缸系列 5.9L,CM2880 控制系统	康机国五
B4078	18	柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2880 控制系统、压燃式、四缸直列	康机国五
B405J	19	柴油、康明斯 ISC-6 缸系列 8.3L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

B407J	20	柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E47(国 6 EGR)、BOSCH MD1 控制系统、压燃式、四缸直列	X7 国六-bosch 系统
B4054	21	柴油、康明斯 ISZ-6 缸系列 12.98L,CM2150E 控制系统	康机国五 ISZ
B406P	22	柴油、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L,EDC17 控制系统、E91A(国 5SCR)、压燃式、六缸直列	DCi11
B4021	23	柴油、康明斯 ISLe-6 缸系列 8.9L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B4019	24	柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2150E 控制系统、压燃式、六缸直列	康机国五
B405A	25	柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E43(国 5)	X7 国五
B407M	26	柴油、康明斯 ISD-6 缸系列 6.7L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列	康机-国六
B407U	27	柴油、玉柴 YCK09 系列 9.41L,高压共轨,CE108 控制系统、压燃式、六缸直列	YC-国六-博世系统
B407L	28	柴油、康明斯 ISD-4 缸系列 4.5L,CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-国六
B407N	29	柴油、康明斯 ISZ-6 缸系列 13.5L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列	康机-国六
B407Q	30	柴油、康明斯 ISF-4 缸系列 2.8L,CM2220 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-国六
B407R	31	柴油、康明斯 ISB-6 缸系列 6.2L,CM2670 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-国六
B407S	32	柴油、康明斯 ISL-6 缸系列 8.9L,CM2670 控制系统、压燃式、六缸直列	康机-国六
B407K	33	柴油、东风 DDi13-6 缸系列 13L、E95、DFS1.0 控制系统、压燃式	DDi13-国六
B4087	34	柴油+动力蓄电池、东风雷诺 DCi11-6 缸系列 11L、EDC17 控制系统、E91 (国 5SCR)、竞争力提升、压燃式、六缸直列	DCi11+混动-国五
B407Y	35	柴油、玉柴 S06 系列 6.23L、压燃式、六缸直列	YC-国六-博世系统
B4086	36	柴油、玉柴 YCY30 系列 3.0L,高压共轨、压燃式、四缸直列	YC-国六-德尔福系统
B4080	37	柴油、康明斯 D4.0 系列 4.0L, CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-国六
B4082	38	柴油、康明斯 ISF-4 缸系列 2.8L,CM2620 控制系统、压燃式、四缸直列	康机-国六
B4079	38	纯电动、电机适用于卡车	仪表不做工作，只是系统校验需要维护参数
B407Z	39	柴油、玉柴 YCK08 系列 7.69L, 高压共轨, CE108 控制系统、压燃式、六缸直列	YC-国六-博世系统
B408C	40	柴油、东风 DDi50-4 缸系列 5.0L、E45(国 6EGR)、DFCS2.0 控制系统、压燃式、四缸直列	X7 国六-自主 EECU
B408D	41	柴油、东风 DDi75-6 缸系列 7.52L、E49(国 6EGR)、DFCS2.0 控制系统、压燃式、六缸直列	X7 国六-自主 EECU



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

B4084	42	LNG、东风 DGi13-6 缸系列 13L、E9C、点燃式、六缸直列	东风 DGi13
B408L	43	LNG、康明斯 15N 系列 14.5L, CM2380 控制系统、点燃式、六缸直列	康明斯 15N
	44		预留给玉柴燃气机
B408Q	45	氢燃、驱动电机+燃料电池+动力电池	氢燃料电池, 仪表不做工作, 只是系统校验需要维护参数
	60	D600 骡子车——混动车匹配	
	61	D600 骡子车——纯电动匹配	

表18 DID 0146-发动机类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 发动机类型

5.8 发动机经济转速区

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	07 2E 01 47 GH GL HH HL		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 47 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表19 标定发动机经济转速区

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH: “发动机转速经济区下限” 的高位

GL: “发动机转速经济区下限” 的低位

HH: “发动机转速经济区上限” 的高位

HL: “发动机转速经济区上限” 的低位;

标志	标定值	标志含义	功能
C0301	900~1600	发动机经济转速区	转速表绿区显示, 标定直接写入经济转速区上、下限值
...	...	...	...

表20 DID 0147-发动机经济转速区

5.9 发动机报警转速区

标定发动机报警转速区定义

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	05 2E 01 48 JH JL - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 48 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表21 标定发动机报警转速区

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH: “发动机转速报警区” 的高位

JL: “发动机转速报警区” 的低位

标志	标定值	标志含义	功能
C0401	>1900	发动机报警转速区	转速表红区显示, 标定直接写入报警转



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

			速区下限值
...	...	...	...

表22 DID 0148-发动机报警转速区

5.10 变速箱类型

标定变速箱类型选择定义

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 49 ZZ -- -- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 49 -- -- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -- -- -- --	50ms	

表23 标定变速箱类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “变速箱类型”

标志	标定值	标志含义	功能
E1001	0	ZF、手动 9 档、9	手动箱
E1002	1	山西大同、手动 9 档、9	手动箱
E1003	2	山西大同、手动 7 档、7	手动箱
E1004	3	山西大同、手动 12 档、12	手动箱
E1005	4	陕齿、手动 8 档、8	手动箱
E1006	5	陕齿、手动 9 档、9	手动箱
E1008	6	ZF、手动 16 档、16	手动箱
E1009	7	陕齿、手动 16 档、16	手动箱
E1010	8	东风、手动 6 档、6	手动箱
E1011	9	山西大同、手动 6 档、6	手动箱
E1012	10	东风、手动 5 档、5	手动箱
E1015	11	东风、手动 9 档、9	手动箱
E1016	12	山西大同、手动 5 档、5	手动箱
E1023	13	东风、手动 8 档、8	手动箱
E1025	14	陕齿、手动 12 档、12	手动箱
E1027	15	陕齿、手动 10 档、10	手动箱
E1028	16	东风、手动 14 档、14	手动箱
E1029	17	ZF、自动 12 档、12	ZF 自动箱
E102B	18	ZF、手动 6 档、6	手动箱
E102C	19	ZF、手动 5 档、5	手动箱
E102E	20	东风、自动 6 档、6	
E102F	21	陕齿、手动 5 档、5	手动箱
E102G	22	东风、自动 14 档、14	东风自动箱, Volvo 国产化, 一代
E102J	23	沃尔沃、手动 14 档、14	手动箱
E102Q	24	山西大同、手动 10 档、10	手动箱
E102T	25	陕齿、手动 6 档、6	手动箱
E1031	26	Allison 艾里逊、自动 6 档、6	Allison 自动箱 (AT)
E102V	27	苏州绿控、自动 6 档、6	电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

E1033	28	伊顿、自动 12 档、12、Endurant	D760 大改型仪表采用
E1036	29	陕齿、自动 8 档、8	D560 匹配陕齿 AMT
E1034 E1035	30	电驱桥	电动车仪表用，仅系统发文维护需要，仪表无匹配开发工作
E1030	31	陕齿、自动 6 档	新能源匹配
E102V	32	东风自主 AMT 二代	东风自主研发变速箱（DA12）
E1000	33	无变速箱	仅用于纯电动车

表24 DID 0149-变速箱类型

5.11 ABS 或 EBS 及厂家

标定 ABS 或 EBS 及厂家

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4A ZZ - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4A - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表25 标定 ABS 或 EBS 及厂家

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“ABS 或 EBS 及厂家”

标志	标定值	标志含义	功能
G5100	0	无	无 ABS、EBS
G5101	1	ABS-WABCO(D 版本)	ABS-WABCO
G5102	2	ABS-东风 62 厂(D 版本)	ABS-62
G5103	3	ABS-WABCO	ABS-WABCO
G5104 G510D	4	ABS-东风 62 厂（老版） ABS-东风 62 厂（sword 版）	ABS-62
G5105	5	EBS-WABCO	EBS-WABCO
G5106	6	EBS-KNORR	EBS-KNORR
G5107	7	ABS-瀚德	ABS-瀚德
G5108	8	ABS-河南焦作	ABS-焦作
G5109	9	ABS-广州科密	
G510A	10	EBS3-WABCO	EBS-WABCO
G510B G510C	11	ABS-KNORR	ABS-KNORR
G510E	12	ABS-万安	
G510N	13	EBS-万安	

表26 DID 014A-ABS 或 EBS 及厂家

5.12 TPMS 系统有无

标定 TPMS 系统配置参数

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4B ZZ - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4B - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表27 标定 TPMS



LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “TPMS 系统有无”

标志	标定值	标志含义	功能
G4000	0	无	无 TPMS
G4001	1	有-全车轮胎配, WABCO	
G4002	2	有-全车轮胎配, 武汉南斗六星	
G4003	3	有-全车轮胎配, 东风汽车电子有限公司	森萨塔 TPMS, 全车轮胎配
G4004	4	有-仅单胎配, 武汉南斗六星	
G4005	5	有-0 仅单胎配, 东风汽车电子有限公司	森萨塔 TPMS, 仅单胎配

表28 DID 014B-TPMS

5.13 ECAS 类型

标定 ECAS 类型

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4C ZZ ----		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4C ----	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL ----	50ms	

表29 标定 ECAS

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “ECAS 类型”

标志	标定值	标志含义	功能
F2500	0	无	无 ECAS
F2501	1	机械式	机械式 ECAS
F2502	2	电子式 (ECAS) WABCO 非 CAN	
F2503	3	电子式 (ECAS) WABCO 带 CAN	ECAS-WABCO
F2504	4	电子式 (ELC) -KNORR	ECAS-KNORR
F2505	5	电子式 (ECAS) -瑞立	ECAS-瑞立

表30 DID 014C-ECAS

5.14 缓速器类型

标定缓速器类型

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4D ZZ ----		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4D ----	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL ----	50ms	

表31 标定缓速器

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “缓速器类型”

标志	标定值	标志含义	功能
G2500	0	无缓速器	无缓速器
G2501	1	福伊特 Voith 非 CAN	
G2502	2	电涡流缓速器	缓速器, 无故障码



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

G2503	3	液力缓速器 ZF 带 CAN	ZF 缓速器
G2504	4	液力缓速器 Voith 带 CAN	福伊特缓速器
G2505	5	液力缓速器 Fast 带 CAN, 并联	缓速器, 无故障码
G2506		液力缓速器 Fast 带 CAN, 串联	
G2508		液力缓速器 Fast 带 CAN, 并联, FHB400	

表32 DID 014D-缓速器

5.15 盘式制动器磨损报警

标定盘式制动器磨损报警配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4E ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4E - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表33 标定制动蹄片磨损

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “盘式制动器磨损报警”

标志	标定值	标志含义	功能
E5A00	0	无	无蹄片磨损报警
E5A01	1	通断式 2 路, 第一轴	两路蹄片磨损报警
E5A02	2	余量式 2 路, 第一轴	无蹄片磨损报警
E5A03	3	通断式 4 路, 第一轴、第二轴	四路蹄片磨损报警
E5A04	4	余量式 4 路, 第一轴、第二轴	无蹄片磨损报警
E5A05	5	通断式 6 路, 第一轴、第二轴、第三轴	六路蹄片磨损报警
E5A06	6	余量式 6 路, 第一轴、第二轴、第三轴	无蹄片磨损报警
E5A07	7	通断式 8 路, 第一轴、第二轴、第三轴、第四轴	
E5A08	8	余量式 8 路, 第一轴、第二轴、第三轴、第四轴	无蹄片磨损报警

表34 DID 014E-制动蹄片磨损

5.16 ESC 及厂家

标定 ESC 及厂家配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 4F ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 4F - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表35 标定 ESC

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “ESC 及厂家”

标志	标定值	标志含义	功能
G5600	0	无	无 ESC
G5601	1	有-WABCO	ESC



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

G5603			
G5602	2	有-KNNOR	ESC
G5602	3	有-万安	ESC

表36 DID 014F-ESC

5.17 LDWS 车道偏离预警系统

标定 LDWS 车道偏离预警系统

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 50 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 50 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表37 标定 LDWS

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “LDWS 车道偏离预警系统”

标志	标定值	标志含义	功能
G5800	0	无	无
G5801	1	有, WABCO	
G5802	2	有, KNORR	
G5803 G5806	3	有, 东软 (集成 FCWS)	东软-LDWS+FCWS
G5807	4	有, 月照松	月照松 LDWS

表38 DID 0150-LDWS

5.18 乘客侧安全带未系报警功能有无

标定乘客侧安全带未系报警功能有无

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 51 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 51 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表39 标定乘客侧安全带未系报警

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “乘客侧安全带未系报警功能有无配置”

标志	标定值	标志含义	功能
P1H00	0	无	无乘客侧安全带未系报警
P1H01	1	有	有

表40 DID 0151-乘客侧安全带未系报警

5.19 气压传感器数量

标定气压传感器数量

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 52 ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 52 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表41 标定气压传感器数量

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

ZZ: “气压传感器数量”

标志	标定值	标志含义	功能
P1B01	0	2-两路气压显示（前、后回路）	两路气压显示
P1B02	1	4-四路气压显示（前、后、驻/挂回路，后储）	
P1B02	2	3-三路气压显示（前、后、驻/挂回路）	三路气压显示

表42 DID 0152-气压显示数量

5.20 车辆类别

标定车辆类别

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 53 ZZ --- --		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 53 --- -- --	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

表43 标定车辆类别

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ: “车辆类别”

标志	标定值	标志含义	功能
B0301	0	载货汽车及底盘（R）	
B0303	1	自卸汽车及底盘（C）	
B0304	2	半挂牵引汽车（T）	
B0305	3	专用汽车及底盘（S）-特殊用途（民车）	
B0302	4	越野汽车及底盘	
B0311	5	专用汽车及底盘（S）-军车	

表44 DID 0153-车辆类别

5.21 AEBS 自动紧急制动系统

标定 AEBS 自动紧急制动系统

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 54 ZZ --- --		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 54 --- -- --	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

表45 标定 AEBS

LL: 负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ: “AEBS 自动紧急制动系统”

标志	标定值	标志含义	功能
G5700	0	无	
G5701	1	有-WABCO	
G5702	2	有-KNORR	KNORR AEBS
G5705	3	有-月照松	月照松 AEBS

表46 DID 0154-AEBS

5.22 排放及升级技术

标定排放及升级技术系统

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 55 ZZ --- --		单帧（SF）



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 55 -- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -- -- --	50ms	

表47 标定排放及升级技术

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “排放及升级技术”

标志	标定值	标志含义	功能
B4609	0	国 V、柴油-高压共轨+SCR	
B460P	1	国 VI、柴油-高压共轨+SCR+DPF	国六
B460A	2	国 V、柴油-高压共轨+EGR+DPF	
B460F	3	国 V、柴油-单体泵+SCR 后处理	
B460M	4	京 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC	
B460R	5	国 V、柴油-高压共轨+SCR+WHTC	
B460Z	6	国 V、柴油-高压共轨+SCR+PEMS	
B4612	7	京 VI、柴油-高压共轨+SCR+DPF	京 5++
B460W	8	国 VI、柴油-高压共轨+EGR(热)+SCR+DPF	国六
B460X	8	国 VI、柴油-高压共轨+EGR(冷)+DOC+DPF+SCR+ASC	国六
B460U	9	纯电动	电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作
B460Y	10	国 VI、柴油-高压共轨+DOC+DPF+SCR+ASC	国六
B4614	11	国 VI、天然气-催化净化器	国六

表48 DID 0155-排放及升级技术

注【4】 可通过 B40+D26 标志确定发动机+排放

5.23 空调调节类型

标定空调调节类型

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 56 ZZ -- -- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 56 -- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -- -- --	50ms	

表49 标定空调调节类型

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “空调调节类型”

标志	标定值	标志含义	功能
N2100	0	无	
N2101	1	手动	
N2102	2	电子控制	
N2103	3	自动调节	自动空调, 水温信号转发

表50 DID 0156-空调调节类型

5.24 整车 VECU 匹配

标定整车 VECU 匹配

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 57 ZZ -- -- --		单帧 (SF)



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 57 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表51 标定 VECU

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “整车 VECU 匹配”

标志	标定值	标志含义	功能
P9100	0	无	无 VECU
P9101	1	有-武当一号	VECU
P9102	2	有-武当二号	VECU
P9104	3	有-武当三号	VECU
P9103	4	有-武当三号	VECU (电动车仪表用, 仅系统发文维护需要, 仪表无匹配开发工作)

表52 DID 0157-VECU

5.25 整车保养里程

标定整车保养里程

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	05 2E 01 5A JH JL - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5A - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表53 标定整车保养里程

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

JH: “整车保养里程”的高位

JL: “整车保养里程”的低位

标志	标定值	标志含义	功能
RA103	3000	3 万	保养里程-3 万
RA101	5000	5 万	保养里程-5 万
RA102	10000	10 万	保养里程-10 万
RA104	4000	4 万	保养里程-4 万

表54 DID 015A-整车保养里程

5.26 整车保养周期

标定整车保养周期

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 5B ZZ - - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5B - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表55 标定整车保养周期

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ 的值区分 “整车保养周期”, 具体真值如表 52

标志	标定值	标志含义	功能
RA201	6	6 个月	保养周期-6 个月
RA202	12	12 个月	保养周期-12 个月

表56 DID 015B-整车保养周期



5.27 变速箱型号及速比

标定变速箱型号及速比

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	05 2E 01 5C JH JL ---		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5C - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表57 标定变速箱型号及速比

JH: “变速箱型号及速比” 的高位

JL: “变速箱型号及速比” 的低位

标志	标定值	标志含义	功能
E13EE	0	E13EE 东风 14 档 DA1422 OD 13.513,10.827,8.922,7.149,5.739,4.598,3.750,3.005,2.379,1.906,1.530,1.22 6,1.000,0.801,12.091R1,9.688R2	挡位计算

表58 DID 0150-变速箱挡位及速比

注【5】 该功能预留

5.28 驱动型式及位置

标定驱动型式及位置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 5D ZZ - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5D - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

表59 标定驱动型式及位置

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “驱动型式及位置”

标志	标定值	标志含义	功能
B2001	0	4x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 轴数: 2	TPMS 显示 2 轴 
B2003	1	6x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 轴数: 3	TPMS 显示 3 轴 
B2004 B2011	2	6x4, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二、三轴, 轴数: 3 6x2, 转向轴数:1, 驱动轴: 第二轴, 附件浮动桥: 三轴, 轴数: 3	TPMS 显示 3 轴 
B2006	3	8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第四轴, 附加支撑桥: 第三轴, 轴数: 4	TPMS 显示 4 轴 
B2012	4	8x2, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三轴, 附件浮动桥: 第四轴, 轴数: 4	TPMS 显示 4 轴 



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV


B2007	5	8x4, 转向轴数:2, 驱动轴: 第三、四轴, 轴数: 4	TPMS 显示 4 轴 
B2013	6	6x4, 转向轴数:1, 驱动轴:第二、三轴, 轴数 3, 驱动轮: 单宽胎	TPMS 显示 3 轴

表1 标定驱动型式及位置

5.29 超速报警值

超速报警值

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 5E ZZ -----		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5E -----	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -----	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “超速报警值”

标志	标定值	标志含义	功能
T3000	255	无-海外车型暂无超速报警要求	
T3001	60	60-适用于水泥搅拌车	车速>=60 蜂鸣器报警
T3002	100	100-其它非水泥搅拌车	车速>=100 蜂鸣器报警

5.30 气压报警值定义 (D310&D530、D320、D760 大改型仪表)

气压报警值定义

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	07 2E 01 5F GH GL HH HL		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 5F -----	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -----	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

GH GL HH HL: “气压报警值定义”

GH: “气压低报警值”的高 8 位

GL: “气压低报警值”的低 8 位

HH: “气压高报警值”的高 8 位

HL: “气压高报警值”的低 8 位;

标志	标定值	标志含义	功能
	535~1250	低压报警气压~高压报警气压	
...	590~1350	...	...

5.31 BSD 配置 (D760 大改型仪表)

BSD 配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 60 ZZ -----		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 60 -----	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL -----	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “BSD 配置”



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

标志	标定值	标志含义	功能
P7500	0	0-无	
		非 0 视为有（如参数未写入，默认值为 0）	

5.32 疲劳驾驶报警系统配置（D760 大改型仪表）

疲劳驾驶报警系统配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 61 ZZ --- --		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 61 --- --	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- --	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“超速报警值”

标志	标定值	标志含义	功能
P7800	0	0-无	
		非 0 视为有（如参数未写入，默认值为 0）	

5.33 PEPS 配置（D760 大改型仪表）

电子锁-一键启动系统配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 62 ZZ --- --		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 62 --- --	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- --	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“PEPS 配置”

标志	标定值	标志含义	功能
P1102	1	1-有	
		非 1 视为无（如参数未写入，默认值为 0）	

解释：PEPS 系统包括 PEPS+ESCL 控制器

5.34 燃气瓶数量（中心系统限定只有配燃气机才存在该标定项）

D320、D760 大改型需支持

燃气瓶数量

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 63 ZZ --- --		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 63 --- --	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- --	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“燃气瓶数量”

标志	标定值	标志含义	备注
D50	1	1 个燃气瓶，后背下	
	2	2 个燃气瓶，下上布置	
	3	2 个燃气瓶，左右布置	
	4	2 个燃气瓶，下左布置	
	5	2 个燃气瓶，下右布置	



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

6	3 个燃气瓶，下上左布置	
7	3 个燃气瓶，下上右布置	
8	3 个燃气瓶，下左右布置	
9	4 个燃气瓶，下上左右布置	

5.35 动力电池冷却方式（仅用于纯电动仪表）

动力电池冷却方式——水冷和自然冷却

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 64 ZZ - - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 64 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“动力电池冷却方式”

标志	标定值	标志含义	功能
PF600	0	无冷却	电池输出电流偏移量“-600”
PF602	1	水冷	电池输出电流偏移量“-1000”

5.36 燃气泄漏传感器配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项）

D320、D760 大改型需支持

燃气泄漏传感器配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 65 ZZ - - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 65 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“燃气泄漏传感器配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	0-无，或不带 CAN	
	2	2 - 有 2 路带 CAN 的传感器	
	3	3 - 有 3 路带 CAN 的传感器	
	4	4 - 有 4 路带 CAN 的传感器	

5.37 CIOM 配置（PDM 规则限定燃气机才存在该标定项） 仅 D760 大改型需支持

CIOM 配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 66 ZZ - - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 66 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“CIOM 配置”

标志	标定值	标志含义	功能
----	-----	------	----



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

	1	1-有	
		非 1 视为无（如参数未写入，默认值为 0）	

5.38 TBOX 配置

TBOX 配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 91 ZZ - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 91 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“TBOX 配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	0-无 TBOX	
	1	1-有 TBOX，且支持国六数据上传	

5.39 电液转向机配置（仅用于大改型）

（注意该标定项在 D320&D560 上已经是内部标定 DID，后续若扩展该标定项，需更换 DID）

电液转向机配置

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 69 ZZ - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 69 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“电液转向机配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	0-无	
	1	1-有	

5.40 限速功能

限速功能

发送节点	ID	命令数据（B1-B8）	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 92 ZZ - - - -		单帧（SF）
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 92 - - - - -	50ms	单帧（SF）
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL：负反馈代码，具体解释见附 1

ZZ：“限速功能”

标志	标定值	标志含义	功能
	X	根据系统自动获取整车限速值	
	255	不限速时，标定模板维护为 255	

5.41 水位传感器配置

水位传感器，数据长度 1byte，数值均为整数，范围 0-255。



发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 12 ZZ --- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 12 --- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “水位传感器配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	不带水位传感器	
	1	带水位传感器	
	255	默认值	

5.42 应急转向配置

应急转向配置, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 93 ZZ --- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 93 --- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “应急转向配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	不带应急转向	
	1	带应急转向	
	255	默认值	

5.43 行驶记录仪

行驶记录仪配置, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 94 ZZ --- --		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 94 --- -- --	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL --- -- --	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “行驶记录仪配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	不带行驶记录仪	
	1	带待行驶记录仪	

5.44 预留标定项

预留标定项 7 项, DID 定义为 0195、0196、0197、0197、0198、0199、019A, 数据长度 1byte, 数值均为整数, 范围 0-255。

仪表需支持刷写入和读取, 标定参数暂时不需要与功能关联

下表以 DID: 01 95 为例



东风商用车技术中心电控开发部

Electronic Control Department of Dongfeng Commercial Vehicle Technical Center, DFCV

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 95 ZZ - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 95 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: 刷写数据

5.45 D600 骡子车需求导致新增标定项

(1) 电控干燥器配置

电控干燥器配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 a1 ZZ - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 a1 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “电控干燥器配置”

标志	标定值	标志含义	备注
	0	不带电控干燥器, 气压传感器接仪表	默认气压传感器接仪表
	1	带电控干燥器, 气压传感器不接仪表	

(2) EPB 配置

EPB 配置

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 2E 01 a2 ZZ - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	03 6E 01 a2 - - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 2E LL - - - - -	50ms	

LL: 负反馈代码, 具体解释见附 1

ZZ: “EPB 配置”

标志	标定值	标志含义	功能
	0	不带电控干燥器	默认不带 EPB
	1	瑞立 EPB	
	2	Knorr EPB	

6 标定结束指令

6.1 写入 FL

将标定值写入 ROM 中, 如下表

发送节点	ID	命令数据 (B1-B8)	最大等待时间	备注
标定设备	18DA17F1	04 31 01 10 08 - - - -		单帧 (SF)
仪表正反馈	18DAF117	04 71 01 10 08 - - - -	50ms	单帧 (SF)
仪表负反馈	18DAF117	03 7f 31 LL - - - - -	50ms	