

学习

沉 淀

成长

分享

设备管理及CISCO IOS基础配置

红茶三杯(朱SIR)微博: http://t.sina.com/vinsoney

Latest update: 2012-06-01

Content

CISCO路由器及启动过程

设备管理及CISCO IOS介绍

CISCO IOS路由器基础实验




Vinsoney

CISCO路由器及启动过程

- 路由器组件
- 路由器启动过程

路由器组件



路由器组件及功能

- CPU
 - 执行操作系统的指令,中央处理器
- · 随机访问存储器(RAM)-RAM中存储的信息在设备断电后会丢失
 - 当前运行中的操作系统镜像(CISCO IOS)
 - 当前运行的配置文件(Running-configuration)
 - IP路由表 (IP Routing-Table)
 - ARP表(ARP cache)
 - 数据包缓存区



路由器组件及功能 (cont.)

- ・ 只读存储器(ROM)
 - 启动引导程序(BOOTSTRAP)
 - 基本的自检软件(POST)
 - Mini IOS (用于紧急恢复)
- ・ 非易失性存储器(NVRAM)
 - 存储启动配置 (Startup-configuration)
- FLASH
 - CISCO IOS
- Interfaces



Cisco路由器的启动步骤

- · 检测路由器硬件
 - Power-On Self Test (POST)
 - 执行Bootstrap
- · 定位加载 Cisco IOS 软件
 - 定位 IOS
 - 加载 IOS
- · 定位加载启动配置文件或进入配置模式
 - 启动程序搜寻配置文件

Vinsoney

设备管理及CISCO IOS介绍

- 通过Console接口管理网络设备
- CISCO IOS概述
- CISCO IOS命令行界面
- CISCO IOS基础配置命令

Cisco IOS简介

- Cisco Internetwork Operating System (CISCO IOS)
 - Cisco互联网络操作系统, Cisco私有的网络设备操作系统。它是Cisco 的一项核心技术,该操作系统应用于Cisco路由器、局域网交换机、小型无线接入点等设备。
- · Cisco IOS 可为设备提供下列网络服务:
 - 基本的路由和交换功能
 - 安全可靠地访问网络资源
 - 网络可伸缩性



设备管理方法

- · 可以通过多种方法访问 CLI 环境。最常用的方法有:
 - 通过Console接口管理设备
 - 通过Telnet或SSH远程管理设备
 - 辅助端口



通过Console线管理设备



Console线




PC



COM

Console Port



认识相关线缆



USB-RS232

Console线



Laptop








Console线




认识相关线缆



SecureCRT软件的设置及使用




SecureCRT软件的设置及使用





SecureCRT软件的设置及使用(Log Session)



Cisco IOS配置模式

- ・ 用户模式 cisco>
 - 正常登陆设备CLI后的第一个配置模式,只具备最基本的查看权限
- 特权模式 cisco#
 - 从用户模式通过认证后即可进入特权模式
- · 全局配置模式
 - 可配置设备全局参数,开启或关闭设备全局特性或功能;
 - 从全局配置模式可进入多种不同的其他子配置模式。




Cisco IOS配置模式

- · 接口模式
 - 用于配置设备的接口
- 线路模式
 - 用于配置一条线路(实际线路或虚拟线路)(例如控制台、AUX或 VTY等等)
- · 路由进程配置模式
 - 用于配置一个路由协议进程




Cisco IOS配置模式的切换



基本IOS命令结构

- 每个 IOS 命令都具有特定的格式或语法,并在相应的提示符下执行。
- 常规命令语法为命令后接相应的关键字和参数。
- 某些命令包含一个关键字和参数子集,此子集可提供额外功能。



- 命令提示及补全
- 命令语法检查
- 热键和快捷方式

• 命令提示及补全

```
R1(config)#rout?
 route-map router
R1(config)#router?
 bgp
         Border Gateway Protocol (BGP)
 eigrp
         Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
         ISO IS-IS
 isis
 iso-igrp IGRP for OSI networks
 mobile Mobile routes
 odr
         On Demand stub Routes
         Open Shortest Path First (OSPF)
 ospf
 rip
         Routing Information Protocol (RIP)
```



• 命令提示及补全

R1#conf t<tab>

R1#configure terminal



· 命令语法检查



· 热键和快捷方式

- Tab 填写命令或关键字的剩下部分。

- Ctrl-R 重新显示一行

- Ctrl-Z 退出配置模式并返回到执行模式

- 向下箭头 用于在前面用过的命令的列表中向前滚动

- 向上箭头 用于在前面用过的命令的列表中向后滚动

- Ctrl-Shift-6 用于中断诸如 ping 或 traceroute 之类的 IOS 进程

- Ctrl-C 放弃当前命令并退出配置模式



• 配置设备名称

Router(config)# hostname AS_SSL_1F_S3640

AS_SSL_1F_S3640(config)#

· 配置用户登录密码

Console Password:用于限制人员通过控制台(Console)连接访问设备

- Enable Password:用于限制人员访问特权执行模式

- Enable Secrect:经加密,用于限制人员访问特权执行模式

- VTY Password:用于限制人员通过 Telnet 访问设备

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password spoto

R1(config-line)#login

!! Enable password checking



· 配置用户登录密码

- 控制台口令 用于限制人员通过控制台连接访问设备
- 使能口令 用于限制人员访问特权执行模式
- 使能加密口令 经加密,用于限制人员访问特权执行模式
- VTY 口令 用于限制人员通过 Telnet 访问设备

Router(config)#enable password spoto

Router(config)#enable secret spoto



· 配置用户登录密码

- 控制台口令 用于限制人员通过控制台连接访问设备
- 使能口令 用于限制人员访问特权执行模式
- 使能加密口令 经加密,用于限制人员访问特权执行模式
- VTY 口令 用于限制人员通过 Telnet 访问设备

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#password password

Router(config-line)#login



• 管理配置文件

将当前配置写入启动配置文件

R1# write

R1# copy running-config startup-config


删除启动配置文件

R1# erase startup-config

R1# delete flash:config.text



• 接口配置



为接口配置IP地址

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

激活接口

R1(config-if)# no shutdown //CISCO设备接口默认shutdown状态



• 接口配置 (cont.)

配置serial接口

R1(config)# interface serial 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# clock rate 64000 // 在DCE端配置时钟信号



Line接口配置

配置telnet密码

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password spoto

R1(config-line)# login



show命令

show?

show version 查看当前操作系统版本

show running-config 查看运行配置

show startup-config 查看启动配置

show flash 查看FLASH

show cpu 查看CPU利用率

show memory 查看内存使用情况

show interface 查看端口



配置文件

write 或 copy running-config startup-config

Running-config

- 运行中的配置文件,存储在RAM中
- 对设备进行配置时,配置信息将写 入该配置文件,对运行中的设备产 生直接影响
- 该配置信息在设备掉电后将丢失,如果需保存当前运行的配置,使用write命令
- 使用show running-config命令查看

Startup-config

- 保存的配置文件,存储在Flash中
- 该文件由于保存在Flash中,因此设备重启该配置不丢失
- 设备启动过程中,会加载该配置文件,将配置信息拷贝到runningconfig后运行
- 使用show startup-config命令查看
- 使用erase startup-config命令删除



验证配置

ping

Ping 192.168.1.2

traceroute

traceroute 2.2.2.2



Vinsoney

CISCO IOS 路由器基础实验

Topology

FE0/0

192.168.12.1/24

FE0/0

192.168.12.2/24



Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# interface fastethernet 0/0

R1(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0

R1(config-if)# no shutdown

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R2

R2(config)# interface fastethernet 0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown



红茶三杯 Vinsoney 学习 沉淀 成长 分享 メ注@红茶三杯: weibo.com/vinsoney

Thank You

