

Réinitialisation OpenWrt

Réinitialisation via l'interface Web

Il est recommandé de se connecter au routeur via un câble Ethernet. Après une réinitialisation, le SSID Wi-Fi reviendra à ses paramètres par défaut, ce qui peut différer de vos attentes.

Réinitialisation via la ligne de commande (SSH)

Vous pouvez réinitialiser OpenWrt à ses paramètres par défaut en utilisant l'interface en ligne de commande (SSH). Voici comment :

1. Connectez-vous à votre routeur OpenWrt via SSH.
2. Exécutez la commande suivante :

```
root@OpenWrt:~# firstboot
This will erase all settings and remove any installed packages. Are you sure? [N/y]
y
/dev/ubi0_1 is mounted as /overlay, only erasing files
root@OpenWrt:~# reboot
```

3. Le routeur redémarrera avec les paramètres par défaut.

Explication des commandes :

- **firstboot** : Cette commande lance le processus de réinitialisation, effaçant toutes les configurations et les paquets installés.
- **reboot** : Cette commande redémarre le routeur, appliquant la réinitialisation.