

Instruction Manual

Children under 3 years old should play under adult supervision and avoid putting small parts in their mouths to prevent suffocation or injury.

Please check if all parts of the toy are secure before playing. If any damage or sharp edges are found, please stop using immediately. Do not use toys to strike hard objects, humans, or animals to avoid toy damage or personal injury.

Stay away from fire and heat sources: This toy is made of plastic. Do not approach open flames, heaters, or other high-temperature objects to avoid deformation or safety hazards.

Cleaning and maintenance: When cleaning, please use a soft dry towel. To wipe the surface, avoid using chemical cleaners or soaking in water. Prevent damage to the internal structure.

Storage method: When not in use, please store in a cool and dry place. Do not expose to direct sunlight or humid environments.

Gebrauchsanweisung

Kinder unter 3 Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen spielen und dürfen keine kleinen Teile in den Mund nehmen, um Erstickungs- oder Verletzungsgefahren vorzubeugen.

Bitte überprüfen Sie vor dem Spielen, ob alle Teile des Spielzeugs sicher befestigt sind. Sollten Sie Beschädigungen oder scharfe Kanten feststellen, stellen Sie die Nutzung sofort ein. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, um harte Gegenstände, Menschen oder Tiere zu treffen, um Beschädigungen des Spielzeugs oder Verletzungen zu vermeiden. Von Feuer und Hitzequellen fernhalten: Dieses Spielzeug besteht aus Kunststoff. Halten Sie es von offenem Feuer, Heizgeräten und anderen hitzeempfindlichen Gegenständen fern, um Verformungen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Reinigung und Pflege: Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, trockenes Tuch. Vermeiden Sie chemische Reinigungsmittel und das Eintauchen in Wasser, um Beschädigungen der inneren Struktur zu verhindern.

Lagerungshinweis: Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und feuchte Umgebungen.

Käyttöohjeet

Alle 3-vuotiaiden lasten tulee leikkiä aikuisen valvonnassa, eikä heidän pidä laittaa pieniä osia suuhunsa tukehtumis- tai loukkaantumisvaaran vuoksi.

Tarkista ennen leikkimistä, että lelun kaikki osat ovat kiinnitettynä paikoilleen. Jos huomaat vaurioita tai teräviä reunoja, lopeta lelun käyttö välittömästi. Älä käytä leluja kovien esineiden, ihmisten tai eläinten lyömiseen, jotta vältät lelun vaurioitumisen ja henkilövahingot.

Pidä lelu poissa tulesta ja lämmönlähteistä: Tämä lelu on valmistettu muovista. Älä lähesty avointa tulta, lämmittimiä tai muita korkean lämpötilan lähteitä, jotta lelu ei vääristy eikä aiheuta turvallisuusriskiä.

Puhdistus ja huolto: Puhdista lelu pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita tai upota lelua veteen, jotta sisäinen rakenne ei vahingoitu.

Säilytysohjeet: Kun tuotetta ei käytetä, säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Älä altista sitä suoralle auringonvalolle tai kostealle ympäristölle.

Инструкция по эксплуатации

Детям до 3 лет следует играть под присмотром взрослых и не класть мелкие детали в рот, чтобы избежать удушья или травм.

Перед началом игры убедитесь, что все части игрушки надежно закреплены. Если вы обнаружите какие-либо повреждения или острые края, немедленно прекратите использование. Не используйте игрушки для ударов по твердым предметам, людям или животным, чтобы избежать повреждения игрушки или получения травм.

Держите игрушку подальше от огня и источников тепла: она изготовлена из пластика. Не приближайте её к открытому огню, обогревателям или другим предметам с высокой температурой, чтобы избежать деформации или возникновения опасных ситуаций.

Уход и чистка: при чистке используйте мягкую сухую салфетку. Не используйте химические чистящие средства и не погружайте игрушку в воду, чтобы не повредить внутреннюю структуру.

Способы хранения: При неиспользовании храните изделие в сухом и прохладном месте. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей или влажной среды.

Manual de Instruções

Crianças com menos de 3 anos devem brincar sob supervisão de um adulto e evitar colocar peças pequenas na boca para evitar asfixia ou ferimentos.

Por favor, verifique se todas as peças do brinquedo estão seguras antes de brincar. Se forem encontrados danos ou bordas afiadas, pare de usar imediatamente. Não use brinquedos para bater em objetos duros, humanos ou animais para evitar danos ao brinquedo ou ferimentos pessoais.

Mantenha-se afastado do fogo e de fontes de calor: Este brinquedo é feito de plástico. Não se aproxime de chamas abertas, aquecedores ou outros objetos de alta temperatura para evitar deformações ou riscos de segurança.

Limpeza e manutenção: Ao limpar, use uma toalha macia e seca para limpar a superfície. Evite usar produtos de limpeza químicos ou molhar em água. Evite danos à estrutura interna.

Método de armazenamento: Quando não estiver em uso, guarde num local fresco e seco. Não exponha à luz solar direta ou ambientes húmidos.

Инструкции за употреба

Деца под 3 години трябва да играят под надзора на възрастен и да избягват поставянето на малки части в устата, за да се предотврати задушаване или нараняване.

Моля, проверете дали всички части на играчката са закрепени здраво преди игра. Ако бъдат открити повреди или остри ръбове, моля, спрете незабавно употребата. Не използвайте играчки, за да удряте твърди предмети, хора или животни, за да избегнете повреда на играчката или лични наранявания.

Стойте далеч от огън и източници на топлина: Тази играчка е направена от пластмаса. Не се приближавайте до открит пламък, нагреватели или други високотемпературни предмети, за да избегнете деформация или опасности за безопасността.

Почистване и поддръжка: Когато почиствате, моля, използвайте мека суха кърпа. За да избършете повърхността, избягвайте използването на химически почистващи препарати или на кисване във вода. Предотвратете повреда на вътрешната структура.

Метод на съхранение: Когато не се използва, моля, съхранявайте на хладно и сухо място. Не излагайте на пряка слънчева светлина или влажна среда.

Instrukcijų vadovas

Vaikai iki 3 metų amžiaus turėtų žaisti prižiūrimi suaugusiųjų ir vengti dėti smulkias dalis į burną, kad išvengtų uždegimo ar sužalojimo.

Prieš žaisdami patikrinkite, ar visos žaislo dalys yra saugios. Jei randate kokių nors pazaidimų ar aštrių briaunų, nedelsdami nustokite naudoti. Nenaudokite žaislų smūgiams į kietus daiktus, žmones ar gyvūnus, kad išvengtumėte žaislo sugadinimo ar asmens sužalojimo.

Laikykite š atokiau nuo ugnies ir šilumos šaltinių: šis žaislas pagamintas iš plastiko. Nesiartinkite prie atviros ugnies, šildytuvų ar kitų aukštos temperatūros objektų, kad išvengtumėte deformacijos ar pavojaus saugumui.

Valymas ir priežiūra: valydami naudokite minkštą sausą rankšluostį. Paviršui valyti venkite naudoti cheminius valiklius arba mirkyti vandenyje. Saugokite, kad nepažeistumėte vidinės struktūros.

Laikymo būdas: kai nenaudojate, laikykite vešioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ar drėgnos aplinkos.

Upute za korištenje

Djeca mlađa od 3 godine trebaju igrati pod nadzorom odraslih i izbjegavati stavljanje malih dijelova u usta kako bi se spriječio gutanje ili ozljede.

Prije igranja provjerite jesu li svi dijelovi igracke sigurno pričvršćeni. Ako primijetite bilo kakva oštećenja ili oštre rubove, odmah prestanite s korištenjem. Nemojte udarati igrackom o tvrde predmete, ljude ili životinje kako biste izbjegli oštećenje igracke ili osobne ozljede.

Držite se podalje od vatre i izvora topline: Ova igracka je izrađena od plastike. Nemojte je približavati otvorenom plamenu, grijacima ili drugim predmetima visoke temperature kako biste izbjegli deformaciju ili opasnost po sigurnost.

Čišćenje i održavanje: Pri čišćenju koristite mekani suhi ručnik. Za brisanje površine izbjegavajte korištenje kemijskih sredstava za čišćenje ili uranjanje u vodu. To može oštetiti unutarnju strukturu.

Nachuvanje: Kada se ne koristi, čuvajte proizvod na hladnom i suhom mjestu. Nemojte ga izlagati izravnom suncu svjetlu ili vlažnim uvjetima.

Lietosšanas instrukcija

Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, rotaļāšanās jānotiek pieaugušo uzraudzībā, un viņiem nevajadzētu ievietot mutē mazas detaļas, lai izvairītos no aizrīšanās vai traumām.

Pirms rotaļāšanās, lūdzu, pārbaudiet, vai visas rotaļlietas daļas ir drošnostiprinātas. Ja tiek konstatēti bojājumi vai asas malas, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.

Nelietojiet rotaļlietas, lai sitītu pa cietiem priekšmetiem, cilvēkiem vai dzīvniekiem, lai izvairītos no rotaļlietas bojājumiem vai personīgām traumām.

Izvairieties no uguns un siltuma avotiem: šī rotaļlieta ir izgatavota no plastmasas.

Neatstājiet to tuvu atklātai ugunij, sildītājiem vai citiem augstas temperatūras avotiem, lai izvairītos no deformācijas vai drošības riskiem.

Tīrīšana un kopsāna: tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu dvieli. Virsmas tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus un nemērciet to ūdenī. Tas var sabojāt iekšējo struktūru.

Uzglabāšanas veids: Ja prece netiek lietota, lūdzu, uzglabājiet to vēsā un sausā vietā.

Neatstājiet to tiesās saules staros vai mitrā vidē.

Manuel d'instructions

Les enfants de moins de 3 ans doivent jouer sous la surveillance d'un adulte et éviter de mettre de petites pièces dans leur bouche pour éviter la suffocation ou les blessures.

Veillez vérifier si toutes les pièces du jouet sont bien fixées avant de jouer. Si des dommages ou des arêtes vives sont constatés, veuillez cesser immédiatement de l'utiliser. N'utilisez pas les jouets pour frapper des objets durs, des humains ou des animaux afin d'éviter d'endommager le jouet ou de blesser des personnes.

Tenir à l'écart du feu et des sources de chaleur : Ce jouet est en plastique. Ne vous approchez pas des flammes nues, des radiateurs ou d'autres objets à haute température pour éviter toute déformation ou tout risque pour la sécurité.

Nettoyage et entretien : Lors du nettoyage, veuillez utiliser une serviette douce et sèche pour essuyer la surface. Évitez d'utiliser des nettoyeurs chimiques ou de tremper dans l'eau. Évitez d'endommager la structure interne.

Méthode de stockage : Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez le stocker dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à des environnements humides.

Használati utasítás

A 3 év alatti gyermekek felnőtt felügyelete mellett játsszanak, és kerüljék a kis alkatrészek szájba vételét a fulladás vagy sérülés elkerülése érdekében.

Kérjük, játék előtt ellenőrizze, hogy a játék minden része biztonságosan rögzítve van-e.

Ha bármilyen sérülést vagy éles szélet talál, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát.

Ne használja a játékokat kemény tárgyak, emberek vagy állatok ütésére a játék károsodásának vagy személyi sérülés elkerülése érdekében.

Tartsa távol tűztől és hőforrásoktól: Ez a játék műanyagból készült. A deformáció vagy a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne közelítsen nyílt lánghoz, fűtőtestekhez vagy más magas hőmérsékletű tárgyakhoz.

Tisztítás és karbantartás: Tisztításkor használjon puha, száraz törülőkendőt. A felület törléséhez kerülje a vegyi tisztítószerek használatát vagy a vízbe áztatást. Előzze meg a belső szerkezet károsodását.

Tárolási mód: Ha nem használja, kérjük, tárolja hűvös és száraz helyen. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy párás környezetnek.

Інструкція з експлуатації

Дітям до 3 років слід грати під наглядом дорослих і уникати того, щоб класти дрібні деталі в рот, щоб запобігти задушенню або травмам.

Будь ласка, перевірте, чи всі частини іграшки надійно закріплені, перед початком гри. Якщо виявите будь-які пошкодження або гострі краї, негайно припиніть використання. Не використовуйте іграшки для ударів по твердим предметам, людям або тваринам, щоб уникнути пошкодження іграшки або травм.

Тримайте іграшку подалі від вогню та джерел тепла: вона виготовлена з пластику. Не наближайте її до відкритого вогню, обігрівачів або інших предметів з високою температурою, щоб уникнути деформації або небезпечних ситуацій.

Догляд та чищення: для чищення використовуйте м'яку суху ганчірку. Не використовуйте хімічні засоби для чищення та не замочуйте іграшку у воді, щоб уникнути пошкодження внутрішньої структури.

Спосіб зберігання: коли приладом не користуються, зберігайте його в прохолодному та сухому місці. Не залишайте його під прямими сонячними променями або у вологому середовищі.

Návod na použitie

Deti mladšie ako 3 roky by sa mali hrať pod dohľadom dospelšej osoby a mali by sa vyhýbať vkladaniu malých častí do úst, aby sa predišlo uduseniu alebo zraneniu.

Pred hraním skontrolujte, či sú všetky časti hračky bezpečné. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo ostré hrany, okamžite prestaňte používať. Nepoužívajte hračky na udieranie tvrdých predmetov, ľudí alebo zvierat, aby ste predišli poškodeniu hračky alebo zraneniu osôb.

Udržujte odstup od ohňa a zdrojov tepla: Táto hračka je vyrobená z plastu. Nepribližujte sa k otvorenému ohňu, ohrievacím alebo iným predmetom s vysokou teplotou, aby ste predišli deformácii alebo bezpečnostným rizikám.

Čistenie a údržba: Pri čistení používajte mäkkú suchú handričku. Na utretie povrchu nepoužívajte chemické čistiace prostriedky ani nenamáčajte vo vode. Zabráňte poškodeniu vnútornej štruktúry.

Spôsob skladovania: Keď hračku nepoužívate, skladujte ju na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkému prostrediu.

Navodila za uporabo

Otroci, mlajši od 3 let, naj se igrajo pod nadzorom odrasle osebe in se izogibajo dajanju majhnih delov v usta, da preprečijo zadušitev ali poškodbe.

Pred igro preverite, ali so vsi deli igrac̃ varni. Če opazite kakršne koli poškodbe ali ostre robove, takoj prenehajte z uporabo. Ne uporabljajte igrac̃ za udarjanje trdih predmetov, ljudi ali živali, da preprečite poškodbe igrac̃ ali telesne poškodbe.

Izogibajte se ognju in virom toplote: Ta igrac̃ je izdelana iz plastike. Ne približujte se odprtemu ognju, grelcem ali drugim predmetom z visoko temperaturo, da preprečite deformacije ali varnostne nevarnosti.

Čiščenje in vzdrževanje: Pri čiščenju uporabite mehko suho brisac̃. Za brisanje površine se izogibajte uporabi kemičnih čistil ali namakanju v vodi. Preprečite poškodbe notranje strukture.

Nach shranjevanja: Ko igrac̃ ne uporabljate, jo shranite na hladnem in suhem mestu. Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi ali vlažnemu okolju.

Bruksanvisning

Barn under 3 år bör leka under vuxens övervakning och undvika att sätta små delar i munnen för att förhindra kvävning eller skador.

Kontrollera att alla delar av leksaken är säkra innan lek. Om några skador eller vassa kanter upptäcks, sluta använda den omedelbart. Använd inte leksaker för att slå mot hårda föremål, människor eller djur för att undvika skador på leksaken eller personskador.

Håll dig borta från eld och värmekällor: Denna leksak är gjord av plast. Närma dig inte öppna lågor, värmare eller andra föremål med hög temperatur för att undvika deformation eller säkerhetsrisker.

Rengöring och underhåll: Vid rengöring, använd en mjuk torr handduk. För att torka av ytan, undvik att använda kemiska rengöringsmedel eller att blöta ner i vatten. Förhindra skador på den interna strukturen.

Förvaringsmetod: När den inte används, förvara den på en sval och torr plats. Utsätt inte för direkt solljus eller fuktiga miljöer.

사용 설명서

3세 미만의 어린이는 성인의 감독 하에 놀아야 하며, 작은 부품을 입에 넣지 않도록 주의하여 질식이나 부상을 예방해야 합니다.

놀이 전에 장난감의 모든 부품이 제대로 고정되어 있는지 확인하십시오. 손상되거나 날카로운 부분이 발견되면 즉시 사용을 중단하십시오. 장난감을 단단한 물체, 사람, 동물에게 부딪히게 하여 장난감이 손상되거나 개인적인 부상을 입는 일이 없도록 하십시오.

불과 열원에서 멀리하세요: 이 장난감은 플라스틱으로 만들어졌습니다. 변형이나 안전 문제를 방지하기 위해 불꽃, 히터 또는 기타 고온 물체에 접근하지 마십시오.

세척 및 유지 관리: 세척 시 부드러운 마른 수건을 사용하십시오. 표면을 닦을 때는 화학 세정제를 사용하거나 물에 담그지 마십시오. 내부 구조가 손상되지 않도록 주의하십시오.

보관 방법: 사용하지 않을 때는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 직사광선이나 습한 환경에 노출시키지 마십시오.

Εγχειρίδιο Οδηγιών

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παίζουν υπο την επιβλεψη ενηλίκου και να αποφεύγουν να βάζουν μικρά μέρη στο στομά τους για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πνιγμού ή τραυματισμού.

Ελέγξτε αν όλα τα μέρη του παιχνιδιού είναι ασφαλή πριν παίζετε. Εάν βρεθεί οποιαδήποτε ζημια ή αιχμηρές άκρες, σταματήστε αμέσως τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε παιχνίδια για να χτυπήσετε σκληρά αντικείμενα, ανθρώπους ή ζώα για να αποφύγετε ζημιές στο παιχνίδι ή σωματικούς τραυματισμούς.

Μεινέτε μακριά από πηγές φωτιάς και θερμότητας: Αυτό το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο από πλαστικό. Μην πλησιάζετε σε ανοιχτές φλόγες, θερμαντικά σώματα ή άλλα αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας για να αποφύγετε την παραμόρφωση ή τους κινδύνους για την ασφαλεία.

Καθαρισμός και συντήρηση: Κατά τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια μαλακή στεγνή πετσέτα. Για να σκουπίσετε την επιφάνεια, αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών ή το μούλιασμα σε νερό. Αποτρεψτε ζημιές στην εσωτερική δομή.

Μεθοδος αποθήκευσης: Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Μην εκθετέτε σε άμεσο ηλιακό φως ή υγρό περιβάλλοντα.

Leiðbeiningarhandbók

Börn yngri en 3 ára ættu að leika undir eftirliti fullorðinna og forðast að setja smáhluti í munninn til að koma í veg fyrir köfnun eða meiðsli.

Vinsamlegast athugaðu hvort allir hlutar leikfangsins séu öruggir áður en leikið er. Ef einhverjar skemmdir eða skarpar brúnir finnast, vinsamlegast hættu notkun strax. Ekki nota leikföng til að slá á harða hluti, menn eða dýr til að forðast skemmdir á leikfangi eða líkamstjón.

Haldið ykkur frá eldi og hitagjöfum: Þetta leikfang er úr plasti. Ekki nálgast opinn eld, hitara eða aðra háhita hluti til að forðast aflögun eða öryggishættu.

Þrif og viðhald: Þegar þrifið er, vinsamlegast notið mjúkt þurrt handklæði. Til að þurrka yfirborðið, forðist að nota kemísk hreinsiefni eða liggja í bleyti í vatni. Koma í veg fyrir skemmdir á innri byggingu.

Geymsluaðferð: Þegar það er ekki í notkun, vinsamlegast geymið á köldum og þurrum stað. Ekki útsetja fyrir beinu sólarljósi eða rakt umhverfi.

Manuale di istruzioni

I bambini di età inferiore ai 3 anni devono giocare sotto la supervisione di un adulto ed evitare di mettere in bocca piccole parti per prevenire soffocamenti o lesioni.

Si prega di controllare che tutte le parti del giocattolo siano ben fissate prima di iniziare a giocare. Se si riscontrano danni o bordi taglienti, si prega di interrompere immediatamente l'uso. Non utilizzare il giocattolo per colpire oggetti duri, persone o animali per evitare danni al giocattolo o lesioni personali.

Tenere il giocattolo lontano da fonti di fuoco e calore: è realizzato in plastica. Non avvicinarlo a fiamme libere, riscaldatori o altri oggetti ad alta temperatura per evitare deformazioni o pericoli per la sicurezza.

Pulizia e manutenzione: per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto. Per pulire la superficie, evitare l'uso di detergenti chimici o l'immersione in acqua. Ciò eviterà danni alla struttura interna.

Modo di conservazione: quando non in uso, conservare in un luogo fresco e asciutto. Non esporre alla luce solare diretta o ad ambienti umidi.

Manual de instrucciones

Los niños menores de 3 años deben jugar bajo la supervisión de un adulto y evitar meter piezas pequeñas en la boca para prevenir asfixia o lesiones.

Por favor, verifique que todas las partes del juguete estén seguras antes de usarlo. Si encuentra algún daño o bordes afilados, deje de usarlo inmediatamente. No use el juguete para golpear objetos duros, personas o animales para evitar daños al juguete o lesiones personales.

Mantenga este juguete alejado del fuego y de fuentes de calor: está hecho de plástico. No lo acerque a llamas abiertas, calentadores u otros objetos de alta temperatura para evitar deformaciones o riesgos de seguridad.

Limpieza y mantenimiento: Para limpiar, utilice una toalla suave y seca. Evite usar productos químicos o sumergirlo en agua para limpiar la superficie. Esto evitará daños en la estructura interna.

Método de almacenamiento: Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar fresco y seco. No lo exponga a la luz solar directa ni a ambientes húmedos.

Kasutusjuhend

Alla 3-aastased lapsed peaksid mängima täiskasvanu järelevalve all ja vältima väikeste osade suhu panemist, et vältida lämbumist või vigastusi.

Enne mängimist kontrollige, kas kõik mänguasja osad on kindlalt kinnitatud. Kui leiate kahjustusi või teravaid servi, lõpetage kohe kasutamine. Ärge kasutage mänguasju kõvade esemete, inimeste või loomade löömiseks, et vältida mänguasja kahjustamist või kehavigastusi.

Hoidke eemal tulest ja soojusallikatest: see mänguasi on valmistatud plastikust.

Deformatsiooni või ohutusriskide vältimiseks ärge lähenege lahtisele tulele, küttekehadele või muudele kõrge temperatuuriga esemetele.

Puhastamine ja hooldus: Puhastamisel kasutage pehmet kuiva rätikut. Pinna pühkimiseks vältige keemiliste puhastusvahendite kasutamist või vees leotamist.

Vältige sisemise struktuuri kahjustamist.

Säilitusmeetod: Kui te seda ei kasuta, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas. Ärge jätke otsese päikesevalguse või niiske keskkonna kätte.

Návod k použití

Děti mladší 3 let by si měly hrát pod dohledem dospělé osoby a neměly by si dávat malé části do úst, aby se předešlo udusění nebo zranění.

Před hraním zkontrolujte, zda jsou všechny části hračky bezpečné. Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo ostré hrany, okamžitě přestaňte hračku používat. Nepoužívejte hračku k úderům do tvrdých předmětů, lidí nebo zvířat, abyste předešli poškození hračky nebo zranění osob.

Udržujte hračku mimo dosah ohně a zdrojů tepla: Tato hračka je vyrobena z plastu. Nepřibližujte se k otevřenému ohni, topidlům nebo jiným předmětům s vysokou teplotou, abyste předešli deformaci nebo bezpečnostním rizikům.

Čištění a údržba: Při čištění používejte měkký suchý hadřík. K otírání povrchu nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani hračku nenamáčejte ve vodě. Zabraňte poškození vnitřní struktury.

Způsob skladování: Pokud hračku nepoužíváte, skladujte ji na chladném a suchém místě. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření nebo vlhkému prostředí.

دليل التعليمات

يجب أن يلعب الأطفال دون سن 3 سنوات تحت إشراف الكبار وتجنب وضع الأجزاء الصغيرة في أفواههم لمنع الاختناق أو الإصابة.

يرجى التحقق مما إذا كانت جميع أجزاء اللعبة آمنة قبل اللعب. إذا تم العثور على أي تلف أو حواف حادة، يرجى التوقف عن الاستخدام على الفور. لا تستخدم الألعاب لضرب الأشياء الصلبة أو البشر أو الحيوانات لتجنب تلف اللعبة أو الإصابة الشخصية.

الابتعاد عن مصادر النار والحرارة: هذه اللعبة مصنوعة من البلاستيك. لا تقترب من اللهب المكشوف أو السخانات أو غيرها من الأشياء ذات درجة الحرارة العالية لتجنب التشوه أو المخاطر المتعلقة بالسلامة التنظيف والصيانة: عند التنظيف، يرجى استخدام منشفة جافة ناعمة لمسح السطح، وتجنب استخدام المنظفات الكيميائية أو النقع في الماء. منع تلف الهيكل الداخلي.

طريقة التخزين: عند عدم الاستخدام، يرجى التخزين في مكان بارد وجاف. لا تعرض لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة.

Bruksanvisning

Barn under 3 år bør leke under tilsyn av voksne og unngå å putte små deler i munnen for å forhindre kvelning eller skade.

Kontroller at alle deler av leken er sikre før du leker. Hvis det oppdages skader eller skarpe kanter, må du slutte å bruke den umiddelbart. Ikke bruk leker til å slå harde gjenstander, mennesker eller dyr for å unngå skade på leketøyet eller personskaade.

Hold deg unna brann og varmekilder: Denne leken er laget av plast. Ikke gå nær åpen ild, varmeovner eller andre høytemperaturobjekter for å unngå deformasjon eller sikkerhetsrisiko.

Rengjøring og vedlikehold: Ved rengjøring, bruk en myk, tørr klut. For å tørke overflaten, unngå å bruke kjemiske rengjøringsmidler eller å bløtlegge i vann. Unngå skade på den interne strukturen.

Oppbevaringsmetode: Når den ikke er i bruk, oppbevar den på et kjølig og tørt sted. Ikke utsett for direkte sollys eller fuktige omgivelser.

取扱説明書

3歳未満のお子様がおもちゃで遊ぶ際は、必ず大人の監督の下で行い、小さな部品を口に入れないようにしてください。窒息や怪我の原因となる可能性があります。

遊ぶ前に、おもちゃのすべての部品がしっかりと固定されているか確認してください。損傷や鋭いエッジがある場合は、直ちに使用を中止してください。おもちゃを硬い物体、人、動物にぶつけて使用しないでください。おもちゃの破損や人身事故の原因となります。

火や熱源の近くには置かないでください。このおもちゃはプラスチック製です。変形や安全上の危険を避けるため、火の近く、ヒーター、その他の高温の物体には近づけないでください。

お手入れとメンテナンス：お手入れの際は、柔らかい乾いたタオルを使用してください。表面を拭く際は、化学洗剤の使用や水に浸すことは避けてください。内部構造の損傷を防いでください。

保管方法：使用しないときは、涼しく乾燥した場所に保管してください。直射日光や湿気の多い環境にはさらさないでください。

Instrukcja obsługi

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny bawić się pod nadzorem dorosłych i unikać wkładania małych części do ust, aby zapobiec zadławieniu się lub urazom.

Przed rozpoczęciem zabawy sprawdź, czy wszystkie części zabawki są dobrze zamocowane. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostre krawędzie, natychmiast przestań z niej korzystać. Nie używaj zabawki do uderzania w twarde przedmioty, ludzi ani zwierzęta, aby uniknąć uszkodzenia zabawki lub obrażeń ciała. Trzymaj zabawkę z dala od ognia i źródeł ciepła: Zabawka wykonana jest z plastiku. Nie zbliżaj jej do otwartego ognia, grzejników ani innych przedmiotów o wysokiej temperaturze, aby uniknąć deformacji lub zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Czyszczenie i konserwacja: Podczas czyszczenia używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie używaj środków chemicznych do czyszczenia ani nie zanurzaj zabawki w wodzie, aby zapobiec uszkodzeniu jej wewnętrznej struktury.

Sposób przechowywania: Gdy produkt nie jest używany, proszę przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Nie należy wystawiać go na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani wilgotnego powietrza.

Instruktionsmanual

Børn under 3 år bør lege under opsyn af en voksen og undgå at putte små dele i munden for at forhindre kvælning eller skade.

Kontroller venligst, om alle legetøjets dele er sikre, før du leger. Hvis der findes skader eller skarpe kanter, skal du straks stoppe med at bruge det. Brug ikke legetøj til at slå hårde genstande, mennesker eller dyr for at undgå skade på legetøjet eller personskade. Hold dig væk fra ild og varmekilder: Dette legetøj er lavet af plastik. Undgå at nærme dig åben ild, varmeapparater eller andre højtemperaturobjekter for at undgå deformation eller sikkerhedsrisici.

Rengøring og vedligeholdelse: Brug en blød, tør klud ved rengøring. For at tørre overfladen skal du undgå at bruge kemiske rengøringsmidler eller at lægge den i blød i vand. Undgå at beskadige den indre struktur.

Opbevaringsmetode: Når den ikke er i brug, skal den opbevares på et køligt og tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys eller fugtige omgivelser.

Manual de instrucțiuni

Copiii sub 3 ani trebuie să joace sub supravegherea unui adult și să evite introducerea pieselor mici în gură pentru a preveni sufocarea sau accidentările.

Vă rugăm să verificați dacă toate piesele jucăriei sunt bine fixate înainte de a începe să vă jucați. Dacă observați orice deteriorare sau margini ascuțite, vă rugăm să încetați imediat utilizarea. Nu folosiți jucăria pentru a lovi obiecte dure, persoane sau animale pentru a evita deteriorarea jucăriei sau accidentările personale.

Țineți acest produs departe de sursele de foc și căldură: acest jucăriu este fabricat din plastic. Nu îl apropiați de flăcări deschise, încălzitoare sau alte obiecte cu temperaturi ridicate pentru a evita deformarea sau pericolele pentru siguranță.

Curățare și întreținere: la curățare, folosiți un prosop uscat și moale. Pentru a șterge suprafața, evitați utilizarea produselor chimice de curățare sau scufundarea în apă.

Evitați deteriorarea structurii interne.

Mod de depozitare: Când nu este utilizat, păstrați produsul într-un loc răcoros și uscat.

Evitați expunerea la lumina directă a soarelui sau la medii umede.

מדריך הוראות שימוש:

ילדים מתחת לגיל 3 צריכים לשחק תחת השגחת מבוגרים ולהימנע מהכנסת חלקים קטנים לפה כדי למנוע חנק או פציעה.

אנא ודאו שכל חלקי הצעצוע מחוברים היטב לפני המשחק. אם נמצאו נזקים או קצוות חדים, הפסיקו להשתמש בו מיד. אין להשתמש בצעצוע כדי לפגוע בחפצים קשים, בבני אדם או בבעלי חיים כדי למנוע נזק לצעצוע או פציעה אישית.

הימנעו מחשיפה לאש ומקורות חום: הצעצוע עשוי מפלסטיק. אל תקרבו אותו ללהבות פתוחות, מחממים או חפצים אחרים בעלי טמפרטורה גבוהה כדי למנוע עיוות או סכנות בטיחותיות.

ניקוי ותחזוקה: בעת הניקוי, השתמשו במגבת יבשה ורכה. כדי לנקות את המשטח, הימנעו משימוש בחומרי ניקוי כימיים או מהשריה במים. זה ימנע נזק למבנה הפנימי.

אופן אחסון: כאשר המוצר אינו בשימוש, יש לאחסן אותו במקום קריר ויבש. אין לחשוף אותו לאור שמש ישיר או לסביבות לחות.

Handleiding

Kinderen onder de 3 jaar moeten onder toezicht van een volwassene spelen en kleine onderdelen uit hun mond houden om verstikking of verwondingen te voorkomen.

Controleer of alle onderdelen van het speelgoed goed vastzitten voordat je gaat spelen.

Stop onmiddellijk met gebruiken als er schade of scherpe randen worden aangetroffen.

Gebruik speelgoed niet om harde voorwerpen, mensen of dieren te raken om schade aan het speelgoed of persoonlijke verwondingen te voorkomen.

Blijf uit de buurt van vuur en hittebronnen: Dit speelgoed is van plastic. Kom niet in de buurt van open vlammen, kachels of andere voorwerpen met hoge temperaturen om vervorming of veiligheidsrisico's te voorkomen.

Reiniging en onderhoud: Gebruik bij het schoonmaken een zachte droge doek. Vermijd het gebruik van chemische reinigingsmiddelen of onderdompeling in water om schade aan de interne structuur te voorkomen.

Opslagmethode: Bewaar het speelgoed op een koele en droge plaats wanneer het niet in gebruik is. Stel het niet bloot aan direct zonlicht of vochtige omgevingen.

Kullanım Kılavuzu

3 yařın altındaki çocuklar yetiřkin gözetiminde oynamalı ve boğulma veya yaralanmayı önlemek için küçük parçaları ağızlarına almaktan kaçınmalıdır.

Lütfen oynamadan önce oyuncağın tüm parçalarının güvenli olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya keskin kenar bulunursa, lütfen derhal kullanmayı bırakın. Oyuncak hasarını veya kişisel yaralanmayı önlemek için oyuncakları sert nesnelere, insanlara veya hayvanlara vurmamak için kullanmayın.

Ateř ve ısı kaynaklarından uzak durun: Bu oyuncak plastikten yapılmıřtır. Deformasyonu veya güvenlik tehlikelerini önlemek için açık alevlere, ısıtıcılara veya diğerk yüksek sıcaklıktaki nesnelere yaklařmayın.

Temizlik ve bakım: Temizlerken lütfen yumuřak kuru bir havlu kullanın. Yüzeyi silmek için kimyasal temizleyiciler kullanmaktan veya suya batırmaktan kaçının. İ yapıya zarar gelmesini önleyin.

Saklama yöntemi: Kullanılmadığı zaman, lütfen serin ve kuru bir yerde saklayın.

Doğrudan güneř ışığına veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.