自动诊断规则

一、名词

- 振动速度报警值 ALARM-VEL
- 振动加速度报警值 ALARM-ACC
- 振动速度通频值为有效值,编号:测点编号+VEL
- 振动速度某一频率幅值为该频率有效值
- 振动加速度幅值为真峰值,编号:测点编号+ACC
- 振动加速度某一频率的幅值为该频率的峰值
- 斜率: 过去 4 天内每 12 个小时趋势中位值的直线拟合的斜率。
- 入口流量 Qi、出口流量 Qo、入口压力 Pi、出口压力 Po、电流 I、电压 V、功率 W
- 线性相关系数 r (皮尔逊系数)。
- ●___FG--齿轮啮合频率
- 设备参数字段:

设备类型(风机和泵):离心风机、轴流风机;离心泵、轴流泵;立式泵 设备类型(电机):是否变频。

结构类型(风机和泵): 两端支撑、悬臂

轴承类型(风机、泵、电机):滑动轴承、滚动轴承

基础类型(风机、泵、电机): 刚性基础、弹性基础

二、测点及诊断优先级

1、通用风机、通用泵、电机传感器测点

设备	测点	编号
	风机 <u>(泵)</u> 联轴端水平	FDE-H
	风机 <u>(泵)</u> 联轴端垂直	FDE-V
通用风机、泵(离心风机和 轴流风机、离心泵和离心风	风机 <u>(泵)</u> 联轴端轴向	FDE-A
机八机、 两心永和两心风	风机 <u>(泵)</u> 非联轴端水平	FNDE-H
1) 1) 1)	风机 (泵) 非联轴端垂直	FNDE-V
	风机 (泵) 非联轴端轴向	FNDE-A
	电机联轴端水平	MDE-H
	电机联轴端垂直	MDE-V
申机.	电机联轴端轴向	MDE-A
七 初1	电机非联轴端水平	MNDE-H
	电机非联轴端垂直	MNDE-V
	电机非联轴端轴向	MNDE-A
	电机联轴端东西方向	MDE- <u>H</u>
立式泵(包括泵和电机)	电机联轴端南北方向	MDE- <u>V</u>
	电机联轴端轴向	MDE-A
	电机非联轴端东西方向	MNDE- <u>H</u>
	电机非非联轴端南北方向	MNDE- <u>V</u>

2、优先级排序

<u>异常</u> 名称	规则编号	优先级
风机、泵轴上零部件松动	LOOSE1	1
电机轴上零部件松动	LOOSE2	

泵、风机摩擦	RUB1	2
电机摩擦	RUB2	
风机、泵轴承配合间隙不良	CLEARANCE1	3
电机轴承配合间隙不良	CLEARANCE2	
风机、泵台板不平、管线应力等引起的壳体变形	STRESS1	4
电机台板不平等引起的壳体变形	STRESS2	
泵、风机基础松动、软脚	FDLOOSE1	5
电机基础松动、软脚	FDLOOSE2	
不对中 (刚性基础)	MISAGN1	6
不对中 (弹性基础)	MISAGN2	
<u>转子</u> 不平衡	UNBL1-UNBL11	7
泵风机叶轮偏心或流体不均	ROTOR-ECC1	8
泵流体激励-汽蚀	FL-EXCIT1	不分先后
泵流体激励-回流	FL-EXCIT2	
电机电气 <u>异常</u>	ELECTRC1-ELECTRC3	
滚道轴承 <u>异常</u>	BEAR-Fc/Fb/Fo/Fi	
齿轮 <u>异常</u>	GEAR1/2	

二、<u>转子</u>不平衡诊断规则

1、<u>转子</u>不平衡规则编号

设备	形式			规则编号
		刚性	两端支撑	UNBL1
通用风机(离心风	卧 式	内小注	悬臂	UNBL2
机和轴流风机)	田江	弹性	两端支撑	UNBL3
		严圧	悬臂	UNBL4
		刚性	两端支撑	UNBL5
 通用泵(离心泵和	臣式	的江	悬臂	UNBL6
轴流泵)	田丁九	弹性	两端支撑	UNBL7
1四が11万ペプ		严ഥ	悬臂	UNBL8
	立式	刚性	-	UNBL9
电机 卧式	4- 131	刚性	两端支撑	UNBL10
	弹性	两端支撑	UNBL11	

2、不平衡故障诊断规则

1) UNBL1---通用风机(离心风机和轴流风机)--刚性基础、两端支撑

说明:符合"如果风机或泵所有振动测点振动速度值有一个达到报警值,或者所有测点振动速度有效值虽然都没有达到报警值,但其中任一个测点在4天内的振动速度有效值趋势直线拟合斜率大于0.375。"的最大值的测点设为X测点。以下同

(1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成立,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。以下同),且 X 测点的 V_{Nmax}/V_{Nmin}>0.7

(Nmax/Nmin)².

(2) (测点 X 按以下对号入座)

- 如果 FDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效<u>(安装有传感器且是开机状态,以下同)</u>, FDE-H-VEL 大于 2 倍 FDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效, FNDE-H-VEL 大于 2 倍 FNDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效<u>(只有这 2 个传感器个传感器)</u>,FDE-H-VEL 大于 2 倍 FNDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效 (只有这 2 个传感器个传感器), FNDE-H-VEL 大于 2 倍 FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 有效(只有1个传感器), FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 有效 (只有 1 个传感器), FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立时。
- 如果 FDE-V-VEL 有效 (只有 1 个传感器), FDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立时。
- 如果 FNDE-V-VEL 有效 <u>(只有 1 个传感器)</u>,FNDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立时。

2) UNBL2---通用风机(离心风机和轴流风机)--<mark>刚性基础、悬臂支撑</mark>

- (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 如果 FDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(安装有传感器且是开机状态,以下同), FDE-H-VEL 大于 2 倍 FDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效, FNDE-H-VEL 大于 2 倍 FNDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FDE-H-VEL 大 于 2 倍 FNDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FNDE-H-VEL 大于 2 倍 FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立时。
- 如果 FDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器),FDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立 时。
 - 如果 FNDE-V-VEL 有效 (只有 1 个传感器), FNDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90% 成立时。
- 如果<u>只有</u>FDE-A-VEL <u>或 FNDE-A-VEL</u> 有效, FDE-A-VEL <u>或 FNDE-A-VEL</u> 主频幅值大于通频值的 90%成立。

3) UNBL3---通用风机(离心风机和轴流风机)--<mark>弹性基础</mark>、两端支撑

(1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成立,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。),且 X 测点的 Vnmax/Vnmin>0.7

(Nmax/Nmin)²。

- (2) (测点 X 按以下对号入座)
- <u>如果 X 测点为 FDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL、FNDE-V-VEL 的其中一个,测点 X 其</u>主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 4) UNBL4---通用风机(离心风机和轴流风机)--卧式、<mark>弹性基础、悬臂支撑</mark>
 - (1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成立,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。),且 X 测点的 V_{Nmax}/V_{Nmin}>0.7 (Nmax/Nmin)²。
 - (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 测点 X 其主频幅值大于通频值的 80%成立。
- **5)UNBL5---**通用泵(离心泵和轴流泵)--刚性基础、<mark>两端支撑</mark>
- (1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成立,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。以下同),且 X 测点的 V_{Nmax}/V_{Nmin}>0.7 (Nmax/Nmin)²。
 - (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 如果 FDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(安装有传感器且是开机状态,以下同), FDE-H-VEL 大于 3 倍 FDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效, FNDE-H-VEL 大于 3 倍 FNDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅<u>值大于通频值的 80%同时成立时。</u>
- 如果 FDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FDE-H-VEL 大 于 3 倍 FNDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FNDE-H-VEL 大于 3 倍 FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成 立时。
- 如果 FDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器),FDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立。
- 如果 FNDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器),FNDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立。
- 6) UNBL6---通用泵(离心泵和轴流泵)--卧式、刚性基础、<mark>悬臂支撑</mark>

 - (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 如果 FDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(安装有传感器且是开机状态,以下同), FDE-H-VEL 大于 3 倍 FDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效, FNDE-H-VEL 大于 3 倍 FNDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL 与 FNDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FDE-H-VEL 大 于 3 倍 FNDE-V-VEL、FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 FNDE-H-VEL 与 FDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),FNDE-H-VEL

大于 3 倍 FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。

- 如果 FDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器), FDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立。
- 如果 FNDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),FNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立时。
- 如果 FDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器), FDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立 时。
 - 如果 FNDE-V-VEL 有效 (只有 1 个传感器), FNDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90% 成立时。
- 如果只有 FDE-A-VEL 或 FNDE-A-VEL 有效, FDE-A-VEL 或 FNDE-A-VEL 主频幅值大于通频值 的 90%成立。
- 7) UNBL7---通用泵(离心泵和轴流泵)--<mark>弹性基础</mark>、两端支撑

 - (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 如果 X 测点为 FDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL、FNDE-V-VEL 的其中一个,测点 X 其 主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 8) UNBL8---通用泵(离心泵和轴流泵)--卧式、弹性基础、<mark>悬臂支撑</mark>
- - (2) (测点 X 按以下对号入座)
- <u>测点 X 其主频幅值大于通频值的 80%成立。</u>
- 9) <u>(暂时不做)</u> UNBL9---通用泵、电机(离心泵和轴流泵、电机)--<mark>立式</mark>、弹性基础、悬臂 支撑
- 1.1)如果风机所有振动测点振动速度值有一个达到报警值,或者所有测点振动速度有效值虽然都没有达到报警值,但其中任一个测点在4天内的振动速度有效值趋势直线拟合斜率大于0.03125,则按以下进行不平衡故障诊断分析。
- 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01,且振动速度值最大的测点的 VNmax/VNmin<0.7 (Nmax/Nmin)²,则转子不存在不平衡故障。
- 如果 MDE-EW-VEL、FDE-SN-VEL、FNDE-EX-VEL、FNDE-SN-VEL 的最大值大于 80%报警值、 且其主频幅值大于通频值的 80%同时成立时,转子存在不平衡故障。否则不存在不平衡 故障。
- 如果 MDE-EW-VEL、FDE-SN-VEL、FNDE-EX-VEL、FNDE-SN-VEL 全部为无效值,则 MDE-A-VEL 主频幅值大于通频值的 90%时,转子存在不平衡故障。否则不存在不平衡故障。
 1.2) 否则不进行不平衡故障诊断分析。
- 10) UNBL10---电机--刚性基础
- (1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成

带格式的:缩进: 左 0 字符

<u>立</u>,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。以下同),且 X 测点的 V_{Nmax}/V_{Nmin}>0.7 (Nmax/Nmin)²。

(2) (测点 X 按以下对号入座)

- 如果 MDE-H-VEL 与 MDE-V-VEL 同时有效(安装有传感器且是开机状态,以下同), MDE-H-VEL 大于 3 倍 MDE-V-VEL、MDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立。
- 如果 MNDE-H-VEL 与 MNDE-V-VEL 同时有效,MNDE-H-VEL 大于 3 倍 MNDE-V-VEL、MNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 MDE-H-VEL 与 MNDE-V-VEL 同时有效(只有这 2 个传感器个传感器),MDE-H-VEL 大于 3 倍 MNDE-V-VEL、MDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 MNDE-H-VEL 与 MDE-V-VEL 同时有效 (只有这 2 个传感器个传感器), MNDE-H-VEL 大于 3 倍 MDE-V-VEL、MNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%同时成立时。
- 如果 MDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),MDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80%成立。
- 如果 MNDE-H-VEL 有效(只有 1 个传感器),MNDE-H-VEL 主频幅值大于通频值的 80% 成立时。
- 如果 MDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器), MDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90%成立。
- 如果 MNDE-V-VEL 有效(只有 1 个传感器),MNDE-V-VEL 主频幅值大于通频值的 90% 成立。

11) UNBL11---电机--卧式、<mark>弹性基础</mark>

- (1) 如果 4 天内最大转速 Nmax/Nmin>1.01 (说明:如果成立,则(1)和(2)必须同时成立,才能确定为不平衡;否则(1)忽略,只看(2)是否成立。),且 X 测点的 V_{Nmax}/V_{Nmin}>0.7 (Nmax/Nmin)²。
- (2) (测点 X 按以下对号入座)
- 如果 X 测点为 FDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FNDE-H-VEL、FNDE-V-VEL 的其中一个,测点 X 其 主频幅值大于通频值的 80%成立。

三、不对中故障诊断规则

1、不对中故障诊断规则编号

设备	形式		规则编号
通用风机、泵(离心风机和		刚性	MISAGN1
轴流风机、离心泵和轴流		弹性	MISAGN2
泵)			

2、不对中故障诊断规则

1) **MISAGN1**--通用风机、泵(离心风机、轴流风机、离心泵、轴流泵)、刚性基础 <u>(1)</u> 如果 4 天内 <u>X</u>与负载(电流 I、入口流量 Qi、出口流量 Qo,按优先顺序只取一个指标) 线性相关系数 r <u>大于</u> 0.3。 <u>(如果 I、Qi、Qo 其中一个有效,则(1)、(2)同时成立则为不对中故障;如果 I、Qi、Qo 均无效,则(1)忽略,只看(2)知否成立)</u>

(2) (X与下面对号入座)

● 如果 FDE-A-VEL 或者 FNDE-A-VEL (按优先顺序只取一个) 大于 0.7 倍 FDE-H-VEL 或者 0.7 倍 FNDE-H-VEL 或者 1.5 倍 FDE-V-VEL 或者 1.5 倍 FNDE-V-VEL (按优先顺序只取一个)、且 FDE-A-VEL 或者 FNDE-A-VEL 其主频与 2 倍频的和大于通频值的 60%同时成立时。

- 如果 FDE-H-VEL、<u>F</u>NDE-H-VEL、<u>F</u>DE-V-VEL、<u>F</u>NDE-V-VEL(取最大值)其主频与 2 倍频的和大于通频值的 <u>8</u>0%同时成立时。
- 2) MISAGN2---通用风机、(离心风机、轴流风机、离心泵、轴流泵)弹性基础
- (1) 如果 4 天内 X 与负载(电流 I、入口流量 Qi、出口流量 Qo,按优先顺序只取一个指标) 线性相关系数 r 大于 0.3。(如果 I、Qi、Qo 其中一个有效,则(1)、(2)同时成立则为 不对中故障;如果 I、Qi、Qo 均无效,则(1)忽略,只看(2)知否成立)
- (2) (X与下面对号入座)
- 如果 FDE-A-VEL 或者 FNDE-A-VEL (按优先顺序只取一个) 大于 0.7 倍 FDE-H-VEL 或者 0.7 倍 FNDE-H-VEL 或者 0.7 倍 FDE-V-VEL 或者 0.7 倍 FNDE-V-VEL (按优先顺序只取一个)、且 FDE-A-VEL 或者 FNDE-A-VEL 其主频与 2 倍频的和大于通频值的 60%同时成立时。
- 如果 FDE-H-VEL、FNDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FNDE-V-VEL(取最大值)其主频与 2 倍频的 和大于通频值的 80%同时成立时。

四、轴上零部件松动诊断规则

1、规则编码

设备	规则编号
泵、风机	LOOSE1
电机	LOOSE2

2、诊断规则

- **1) LOOSE1--**风机、泵(以下按(1)、(2)顺序依次判断)
- <u>(1)</u>如果 FDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FDE-A-VEL 的最大值的<u>测点</u>频谱中 0.5X、1.5X、2.5X、3.5X、4.5X、5.5X 至少有 3 个大于 <u>1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的</u> 20%。 <u>结论:联轴端轴承或轴上其它零部件存在松动或间隙不良。</u>
- <u>(2)</u>如果 FNDE-H-VEL、FNDE-V-VEL、FNDE-A-VEL的<u>最大值的测点频谱中 0.5X、1.5X、2.5X、3.5X、4.5X、5.5X 至少有 3 个大于 1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的 20%。。 <u>结论:</u>非联轴端轴承或轴上其它零部件存在松动或间隙不良。</u>
- **2) LOOSE2**-电机 (以下按(1)、(2)顺序依次判断)
- (1) 如果 MDE-H-VEL、MDE-V-VEL、MDE-A-VEL 的最大值的测点频谱中 0.5X、1.5X、2.5X、← 3.5X、4.5X、5.5X 至少有 3 个大于 1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的 20%。结论: 联轴端轴承或轴上其它零部件存在松动或间隙不良。

如果 MNDE-H-VEL、MNDE-V-VEL、MNDE-A-VEL 的最大值的测点频谱中 0.5X、1.5X、2.5X、3.5X、4.5X、5.5X 至少有 3 个大于 1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的 20%。结论:非联轴端轴承或轴上其它零部件存在松动或间隙不良。

五、动静摩擦故障

1、规则编码

|--|

带格式的

带格式的

泵、风机	RUB1
电机	RUB2

2、诊断规则

- 1) RUB1--泵、风机(以下按(1)、(2)顺序依次判断)
- <u>(1)</u>如果 FDE-H-VEL、FDE-V-VEL、FDE-A-VEL 的最大值的频谱中大于 6X 的所有整数倍频分量中至少有 10 个频率的幅值大于频谱中 1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的 10%。结论:联轴端轴承或轴上零部件存在<u>动静</u>摩擦故障,检查联轴端轴承等部位动静安装配合状态。
- - 2) RUB2--电机(以下按(1)、(2) 顺序依次判断)
- (1) 如果 MDE-H-VEL、MDE-V-VEL、MDE-A-VEL 的最大值的频谱中大于 6X 的所有整数倍频分量中至少有 10 个频率的幅值大于频谱中 1X、2X、3X、4X、5X、6X 的最高峰值的10%。结论: 联轴端轴承或轴上零部件存在动静摩擦故障,检查联轴端轴承等部位动静安装配合状态。

六、轴承配合间隙不良

1、规则编码

设备	规则编号
泵、风机	CLEARANCE1
电机	CLEARANCE2

2、诊断规则

- 1) CLEARANCE1--泵、风机(测点 X 与 (1)、(2) 对号入座)
- (2) 如果 FNDE-H-VEL、FNDE-V-VEL、FNDE-A-VEL 的最大值的频谱中 1X、2X、3X、4X、5X 之和大于 80%总值,且至少有 4 个分量幅值都大于 10%总值。结论:非联轴端轴承配合间隙不良,检查非联轴端轴承等部位动静安装配合状态。
 - **2)CLEARANCE2-**-电机<u>(测点 X 与(1)、(2)对号入座)</u>

 - (2) 如果 MNDE-H-VEL、MNDE-V-VEL、MNDE-A-VEL 的最大值的频谱中 1X、2X、3X、4X、

5X 之和大于 80%总值,且至少有 4 个分量幅值都大于 10%总值。结论:非联轴端轴承配合间隙不良,检查非联轴端轴承等部位动静安装配合状态。

七、基础松动、软脚等故障

1、规则编码

设备	計	基础	规则编号
泵、风机		刚性	FDLOOSE1
电机	卧式	刚性	FDLOOSE2

2、诊断规则

- **1) FDLOOSE1--**泵、风机--刚性支撑
- 如果 FDEV、FNDEV 至少一个有效,则这两个的最大值如果大于水平方向振动速度值(优先同轴承)的 0.80 倍,且这个最大值的 1-6 倍频之和大于 80%总值。结论:基础松动、软脚等基础垂直刚度不足故障。检查台板、水泥基础以及垫铁等紧固松动或台板不平。
- **2) FDLOOSE2**--电机--卧式、刚性支撑
- 如果 MDEV、MNDEV 至少一个有效,则这两个的最大值如果大于水平方向振动速度值 (优先同轴承)的 0.80 倍,且这个最大值的 1-6 倍频之和大于 80%总值。结论:基础 松动、软脚等基础垂直刚度不足故障。检查台板、水泥基础以及垫铁等紧固松动或台板 不平。

<u>八</u>七、台板不平、管线应力等引起的壳体变形

1、规则编码

设备	规则编号
泵、风机	STRESS1
电机	STRESS2

2、诊断规则

- 1) STRESS1--泵、风机
- 如果 X 测点其 4 天趋势符合以下描述: 大于 4 天拟合直线上对应点的所有振动速度值的平均值 Vmax 减去小于 4 天拟合直线上对应点的所有振动速度值的平均值 Vmin 的差大于 0.5Vmax。同时该测点 1-6 倍频之和大于总值的 80%。则设备存在壳体变形故障;检查基础台板变形或出入口管线应力。

2) STRESS1--电机

● 如果 X 测点其 4 天趋势符合以下描述: 大于 4 天拟合直线上对应点的所有振动速度值的平均值 Vmax 减去小于 4 天拟合直线上对应点的所有振动速度值的平均值 Vmin 的差大于 0.5Vmax。同时该测点 1-6 倍频之和大于总值的 80%。则设备存在壳体变形故障;检查基础台板变形。

八九、电机电气故障(<mark>如果频谱分辨率大于 0.5Hz,不做判断)</mark>

1、规则编码

设备	电气故障	规则编号
电机	转子断条	ELECTRC1
	转子偏心、气隙不均或定	ELECTRC2
	子松动	

	定子短路	ELECTRC3

2、电气故障规则

1.1) ELECTRC1 断条--电机

- 电机所有测点中振动速度值最大的频谱图上存在主频 1X 幅值大于 50%总值,且 1X+极数*滑差或 1X-极数*滑差的幅值大于 1X 幅值的 20%。诊断为断条故障。
- 1.2) **ELECTRC2 转子偏心、气隙不均、定子松动故障**--电机
- 电机所有测点中振动速度值最大的频谱图上存在 100Hz,且其幅值大于总值的 50%。诊断为电机转系偏心或气隙不均或定子松动。
- 1.3) **ELECTRC3** 定子短路--电机
- 电机所有测点中振动速度值最大的频谱图上 100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、600Hz 频率中至少有 3 个幅值大于频谱中最高幅值的 50%。诊断为定子短路故障。

九、泵、风机叶轮偏心或流体不均故障

1、规则编码

设备	故障	规则编号
泵或风机	泵、风机叶轮偏心或流体	Rotor-ecc1
	不均	

2、诊断规则

- 1) Rotor-ecc1--泵、风机
- 如果<u>测点 X</u>的频谱上存在叶轮通过频率(主频*叶片数)的幅值大于总值 60%,则诊断为叶轮偏心或流体不均故障。

十、流体激励故障

1、规则编码

- 1 //20/14-/ild i- 4				
设备	故障	规则编号		
泵	汽蚀	FL-EXCIT1		
泵	回流	FL-EXCIT2		

2、诊断规则

1) FL-EXCIT1 **汽蚀**-泵

- 泵入口压力小于 1.2 倍汽蚀余量(如果能计算的话),且加速度峰值最大测点的振动速度谱图上 60+1*谱图分辨率+......+500*谱图分辨率的所有谱线中至少有 200 个频率幅值大于谱图上最高峰值的 20%。则该泵存在汽蚀故障。
- 如果没有泵入口压力,则如果加速度峰值最大测点的振动速度谱图上60+1*谱图分辨率 +.....+500*谱图分辨率的所有谱线中至少有200个频率幅值大于谱图上最高峰值的 20%。则该泵存在汽蚀故障或流体激励故障。

2) FL-EXCIT2 泵回流--泵

● 如果泵背压大于泵出口压力(如果能计算的话),且加速度峰值最大测点的振动速度谱图上 60+1*谱图分辨率+.....+300*谱图分辨率的所有谱线中至少有 100 个频率幅值大于谱图上最高峰值的 20%。则该泵存在回流故障。

● 如果不能计算泵背压与出口压力,则加速度峰值最大测点的振动速度谱图上 60+1*谱图 分辨率+.....+300*谱图分辨率的所有谱线中至少有 100 个频率幅值大于谱图上最高峰值的 20%。则该泵存在回流或流体激励故障。

十一、滚道轴承故障

1、故障编码

滚动轴承故障	规则编号
轴承保持架碰磨故障	BEAR-Fc
轴承滚珠故障	BEAR-Fb
轴承外圈故障	BEAR-Fo
轴承内圈故障	BEAR-Fi

2、诊断规则

1) BEAR-Fc 保持架故障--滚动轴承

对每个测点振动速度谱图逐个进行诊断,当 1 倍保持架特征频率(即保持架特征频率系数*主频)、2 倍保持架特征频率、3 倍保持架特征频率中至少有两个的幅值大于谱图中最高谱线的 20%时,该点轴承保持架存在碰磨故障。

2) 轴承损伤

2.1)如果设备所有振动测点振动加速度值有一个达到报警值,或者所有测点振动加速度有效值虽然都没有达到报警值,但其中任一个测点在 4 天内的振动加速度峰值趋势直线拟合斜率大于 0.417,则按以下进行轴承故障诊断分析。

2.1.1 BEAR-Fb 滚珠故障-滚动轴承

对每个测点振动速度谱图逐个进行诊断,当 1 倍滚动体特征频率(即滚动体特征频率系数*主频)、2 倍滚动体特征频率、3 倍滚动体特征频率中至少有两个的幅值大于谱图中最高谱线的 20%时,该点轴承滚动体存在损伤故障。

2.1.2 BEAR-Fo 外圈故障-滚动轴承

对每个测点振动速度谱图逐个进行诊断,当1倍外圈特征频率(即外圈特征频率系数*主频)、2倍外圈特征频率、3倍外圈特征频率中至少有两个的幅值大于谱图中最高谱线的20%时,该点轴承外圈存在损伤故障。

2.1.3 BEAR-Fi 内圈故障-滚动轴承

对每个测点振动速度谱图逐个进行诊断,当1倍内圈特征频率(即内圈特征频率系数*主频)、2倍外圈特征频率、3倍内圈特征频率中至少有两个的幅值大于谱图中最高谱线的20%时,该点轴承内圈存在损伤故障。

2.2) 否则不做诊断分析

十二、齿轮故障(先不做)

1、故障编码

设备	齿轮故障	规则编号
齿轮箱	齿轮偏心	GEAR1
	齿面磨损	GEAR2

2、诊断规则

1) 如果设备所有振动测点振动加速度值有一个达到报警值,或者所有测点振动加速度有效值虽然都没有达到报警值,但其中任一个测点在 4 天内的振动加速度峰值趋势直线拟合斜率大于 0.417,则按以下进行轴承故障诊断分析。

1.1) GEAR1-齿轮偏心

- 如果加速度谱图上存在 FG±f0、FG±2f0、FG±3f0、FG±4f0 的谱峰至少有 4 个大于啮合频率 FG 谱峰幅值的 30%,则输入轴齿轮存在偏心故障。
- 如果加速度谱图上存在 FG±f1、FG±2f1、FG±3f1、FG±4f1 的谱峰至少有 4 个大于啮合频率 FG 谱峰幅值的 30%,则输出轴齿轮存在偏心故障。

1.2) **GEAR2**-齿面磨损故障

- 如果加速度谱图上存在 1/2*FG、1/3FG、1/4FG 的谱峰至少有 2 个大于啮合频率 FG 谱峰幅值的 50%,则齿轮啮合存在齿面磨损。
 - 其中 FG--啮合频率 f0 输入轴转速频率 f1--输出轴转速频率
- 2) 否则不做齿轮故障诊断分析。