
QUICK START

Dragino LG308-AS923-TH-EC25

1. จัดการตัว Dragino LoRaWAN Gateway

เสียบเสาอากาศ และเสียบสาย Ethernet จาก Wifi Router ที่บ้าน/ที่ทำงาน เข้า Port WAN ของ LoRaWAN Gateway Dragino (ขอเน้นว่าเป็นช่อง Port WAN) ป้อนไฟจาก Adapter เข้า Dragino LoRaWAN Gateway เปิดเครื่อง PC และใช้โปรแกรม PC Scan หา IP Number ของ Dragino Gateway

เช่น ใช้โปรแกรม Wireless Network Watcher (ซึ่ง Download ได้จาก https://www.nirsoft.net/utils/wnetwatcher.zip)



ตามภาพจะเห็นหมายเลข IP ของ Gateway Dragino ว่าใช้หมายเลข IP อะไร ตัวอย่างเป็นหมายเลข 192.168.1.40 เปิดเวปตามหมายเลข IP ที่พบ เช่น http://192.168.1.40


ใช้ User root และ Password dragino เพื่อล็อกอิน



1.1<u>สิ่งที่ควรแก้สำคัญๆ มีดังนี้</u>


1. ตั้งเวลาให้ตรงกับประเทศไทย โดยแก้ที่ค่า Time Zone

เข้าเมนู System/system ที่หัวข้อ Timezone เปลี่ยนจาก UTC ไปเป็น ASIA/Bangkok แล้วกด save/apply มุมขวา ล่าง จำเป็นต้องตั้งเวลา เนื่องจาก LoRaWAN Network Server บางแห่งจะไม่ยอมให้ gateway เชื่อมต่อหากเวลา ต่างกันมาก



อาจคลิกที่ Sync with browser 1 ครั้ง


2. เปลี่ยน Password admin ที่เข้าตั้งค่าระบบ จาก dragino เป็นตัวอื่น (จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างยิ่ง) เข้าเมนู System/Administration



ใส่ Password ใหม่สองครั้ง หลัง Password และหลัง Confirmation แล้วกด save/apply มุมขวา

3. ตัว Dragino ทำหน้าที่เป็น Access Point ได้ด้วย ควรตั้งรหัสผ่านเข้าใช้ Wifi ของ Dragino และตั้งใช้มาตรฐาน ประเทศ ดังนี้

เข้าเมนู Network/Wireless




Interface Configuration

ตรง Wireless Security

เปลี่ยน Encryption เป็น WPA-PSK/WPA2-PSK Mixed Mode (จำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างยิ่ง หากไม่เปลี่ยนจะมีคนใช้ งาน Wifi เราได้โดยไม่ต้องใช้ Password)

Cipher เป็น Auto




Key รหัสเข้าใช้ Wifi ตามที่ชอบ เช่น tim12345 เป็นต้น

แล้วกด save/apply มุมขวา

ตั้งใช้มาตรฐานประเทศ Country Code เป็น TH

Device Configuration Advance Setting


County Code TH



ตั้งค่า Gateway ให้บริการอะไรได้บ้าง อันแรกคือ เป็น LoRaWAN Gateway

Service / LoRaWAN Gateway

เมนู General Setting หัว IOT Service ให้เลือก LoRaWAN/Raw forwarder เลือก Server Address ที่ต้องการ ส่งข้อมูลไป โดยให้เลือกเป็น ttn-router-asia-se และความถี่เป็น AS1 (920-923Mhz) หรือ AS2 (923-925Mhz)




จดค่า Gateway ID ไปลงทะเบียนที่ TheThingsNetwork.org ในช่อง Gateway EUI


ส่วนของ Tab Radio Setting หรือ Channels Settings ไม่ได้ใช้ ไม่ต้องตั้งค่า (ใช้สำหรับตั้งค่าความถี่สำหรับประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศไทย)

2. เพิ่มอุปกรณ์ Gateway บนเวป The Things Network (TTN)

เข้าเวปที่ <u>www.thethingsnetwork.org</u> ถ้ายังไม่มี Account ก็ลงทะเบียนก่อนแล้ว signup เลย การลงทะเบียนก็ กรอกแค่ username, password และ email จากนั้นก็จะมี email ส่งเข้ามาที่ Mailbox ให้ confirm คลิกตามลิงค์ที่ แนบมากับ email การลงทะเบียนก็จะเสร็จสมบูรณ์สามารถ Login เข้าใช้งานได้แล้ว

Login เสร็จให้เข้าไปที่หน้า Console






มีสองไอคอนให้เลือกคือ Applications และ gateways ให้คลิกรูป Gateways




คลิกที่ register gateway




ติกที่ I'm using the legacy packet forwarder แล้ว นำค่า Gateway ID จากเวป Admin Dragino มาป้อนตรงช่อง Gateway EUI (เป็นเลข Hex 6 ชุดและมีเว้นหนึ่งช่องว่างระหว่างเลข Hex ตามรูป) ใส่ Description ตามต้องการ เลือก Freq Plan เช่น ASIA 920-923 Mhz หรือ ASIA 923-925 Mhzและเลือก Router เป็น ttn-router-asia-se


+ เพื่อ Zoom แผนที่แล้ว กดหนึ่งครั้งบนแผนที่เพื่อกำหนดจุดที่เราติดตั้ง Gateway คลิกเลือกว่าตั้ง indoor ป้อน เรียบร้อยแล้วให้คลิก Register Gateway มุมขวาล่าง ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขบวนการลงทะเบียน Gateway



หากดูหน้า Overview ของ gateway หลังลงทะเบียนเสร็จ Status จะขึ้นว่า Connected




ถ้ามี เซ็นเซอร์ Node อยู่ใกล้ๆ และเปิดหน้า Traffic จะเห็นข้อมูลขึ้นที่ละบรรทัดตามภาพตัวอย่าง




เราสามารถดูรายละเอียดมากขึ้นโดยคลิกบนบรรทัดที่เราสนใจ


สามารถเพิ่มเติมข้อมูล ในหน้า Setting / Information เพื่อให้มีข้อมูลแสดงบน Map ของ TTN ถูกต้องมากขึ้น




3.เพิ่ม Application บนเวป The Things Network (TTN)



คลิก ICON Application



แล้วคลิก add application มุมขวา





ใส่ Application ID ด้วยตัวอักษร เล็กและไม่มีช่องว่าง ใส่ Description ส่วนช่อง Application EUI ให้ระบบ Gen ให้อัตโนมัติ ค่านี้สามารถแก้ไขได้ ภายหลัง เลือก handler registration เป็น ttn-handlerasia-se เสร็จแล้วให้คลิก Add application มุมขวาล่าง

4.เพิ่มอุปกรณ์ device บนเวป The Things Network (TTN)


4.1 เพิ่มอุปกรณ์ที่ใช้วิธียืนยันตัวตนแบบ ABP

เข้าใน Application ให้ คลิก register devices






ป้อน device id เป็นตัวอักษรเล็ก คลิกสัญลักษณ์หน้าข่องว่าง Device EUI ให้เป็นรูปดินสอเพื่อเลือกให้ TTN สร้างค่าให้ เราอัตโนมัติ คลิก Register ด้านขวาล่าง




Default Device ที่สร้างขึ้นจะใช้ Activation Method แบบ OTAA เราจะเห็น Devie EUI, Application EUI, App Key ให้คลิก Setting มุมขวาบน




เลือก ABP แล้ว เอาเครื่องหมายถูกหน้า Frame Counter Checks ออก แล้วจึงคลิก Save โดยช่อง Address กับ Key ไม่ต้องกรอก ให้ TTN สร้างให้อัตโนมัติ

*Frame Counter Checks ความหมายคือ ตัว Node ทุกครั้งที่ส่งจะมีการนับลำดับการส่ง ว่าเป็นการส่งครั้งที่เท่าไร หากบังคับ Frame Counter ระบบจะรับเฉพาะ Packet ที่ส่งเรียงตามเลขลำดับ แต่หากมีโหนดแปลกปลอมที่ใช้ Key เดียวกันส่งมา ก็จะไม่แสดงหาก Frame Counter ไม่ตรงตามลำดับ



คลิกที่ดวงตา จะแสดงค่าที่เราอ่านได้มาให้เห็น คลิกที่ <> ให้เห็นเป็น Format แบบ MSB




Key ที่ต้องนำไปใส่ในโปรแกรมภาษา C++ ของตัว Device คือ

Device Address = DEVADDR เช่น 0X260113E6 มักใส่ 0X นำหน้าในโปรแกรมตัวอย่างภาษา C++


Network Session Key = NWKSKEY เช่น { 0x48, 0x67, 0x80, 0x00, 0xBE, 0x86, 0x9C, 0x5C, 0x98, 0x81, 0x44, 0x26, 0xE4, 0xA6, 0xC9, 0x5B }

App Session Key = APPSKEY เช่น { 0x05, 0x01, 0x9A, 0x05, 0x9D, 0x2F, 0xCA, 0x2A, 0xC3, 0x0C, 0xAD, 0x1E, 0x5F, 0xE6, 0xFB, 0x55 }

เป็นต้น



หากเป็น OTA ค่าต้องตรงกับ Device คือ Device EUI, Application EUI, App Key เราสามารถตั้งค่า Device EUI, App Key ในเมนู Setting



ค่าที่นำไปใช้

Device EUI=DEVEUI (LSB)

Application EUI=APPEUI (LSB)

App Key=APPKEY (MSB)



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับ ใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม พ.ศ. 2498



nans. โกรคมนาคม กำกับดูแลเพื่อประชาชน Call Center 1200 (โกรฟรี)