

# Android Application User Manual





# Revision

Release date of version 1.0: Apr. 2020

• Initial distribution

Release date of version 2.0: May. 2020

• M3 SpeedPack, Ring Scanner 추가

Release date of version 2.1: June 2020

● M3 SpeedPack 업데이트

Release date of version 2.2: Sep. 2020

● StartUp 업데이트

Release date of version 2.3: Dec. 2020

- StartUp Wifi preference 업데이트
- Heat the wire 추가



# **Table of Contents**

1.	Sc	ScanEmul7			
	1	EDIT	PROFILE	7	
	2	EDIT	PROFILE - MENU	8	
	3	EDIT	PROFILE – Pop Up Menu	8	
	4	RESU	JLT WINDOW	9	
	5	Gene	eral Settings	9	
		5.1	General Settings – 1D	9	
		5.2	General Settings – Zebra 2D	10	
		5.3	General Settings – Zebra 2D - IDC	11	
		5.4	General Settings – Honeywell 2D	12	
	6	READING OPTION			
		6.1	READING OPTION – 1D	13	
		6.2	READING OPTION – Zebra, Honeywell 2D	14	
		6.3	READING OPTION – Custom data formatting	15	
	7	Inter	nt Output	16	
	8	ETC.		17	
	9 Code Type Settings			18	
	10	Code	e Type Params (1D)	18	
		10.1	Interleaved 2 of 5 Setting	19	
		10.2	UPC-A	19	
		10.3	UPC/EAN	20	
		10.4	Codabar	20	
	11	Code	e Type Params (Zebra 2D)	21	
		11.1	Interleaved 2 of 5 Setting	21	
		11.2	UPC/EAN	22	
		11.3	Data Matrix	22	
		11.4	Codabar	23	
12 Multi Decode Mode		23			
	13	Imag	ge Capture	24	



		13.1	Image Capture - Capture	24	
		13.2	Image Capture - Setting	24	
2.	UF	HF Emul.		25	
	1 EDIT PROFILE			25	
	2 EDIT PROFILE - MENU			26	
	3	EDIT	PROFILE – DELETE	26	
	4	Resul	t Window	27	
		4.1	Result Window - Inventory	27	
		4.2	Result Window - Config	27	
		4.3	Result Window - Memory Access	28	
		4.4	Result Window - Lock/Kill	29	
	5 General Settings		30		
	6	READ	ING OPTION	31	
	7	7 Intent Output			
	8	8 ETC3			
3.	AppCenter3				
	1	First	view of the program	33	
	2	Defau	ılt Setting	34	
	3	Login	Menu in User	35	
	4 Login				
	5 Admin Mode			36	
	6 Manage Apps			37	
	7 Manage Bookmarks			37	
	8 Wallpaper			38	
	9 Apk Path3				
4.	StartUp3				
	1	Main	screen	39	
		1.1	Main screen	39	
		1.2	Main screen – option menu	40	
		1.3	Main screen – add dialog	41	
	2	Wi-Fi	Access Point	42	
		2.1	Wi-Fi Access Point - Settings	42	



		2.2	Wi-Fi Access Point – Settings – 802.1x EAP	43
		2.3	Wi-Fi Preference	43
		2.4	Wi-Fi Remove	45
	3	APN	Settings	45
	4	File [	Download	46
	5	Insta	ıll apk	46
	6	Date	and Time	47
	7	Appl	ication setting	48
		7.1	Application select	48
	8	GMS	Setting	49
	9	Enro	ll a device owner	49
	10	ETC -	- Display & Volume Settings	50
		10.1	ETC – Keyboard, Language, Launcher	51
		10.2	ETC – Location, NFC, OTA, Airplane, Bluetooth	51
		10.3	ETC – Setup after reboot, Bypass setup wizard, Unknown source	52
	11	Make	e barcode(Export)	53
		11.1	Make barcode(Export) - List	53
		11.2	File transfer(Export) - List	53
		11.3	Make barcode(Export) - Barcode	54
	12	Read	l barcode(Import)	54
5.	KeyTool			55
	1	Selec	ct (For SM15)	55
	2	Selec	ct (For UL20)	56
		2.1	☆ Key Setting (For UL20)	56
	3	Seled	ct (For SL10 & SL10K)	57
		3.1	Settings (For SL10 & SL10K)	57
6.	Но	t Swap	for SM15	58
	1 Hot Swap		58	
	2	Resti	rictions	59
7.	LRScanEmul for SM15			60
	1	1 EDIT PROFILE		
	2	RESU	JLT WINDOW	61



	3	Settings	. 62	
8.	M3 SpeedPack		. 64	
	1	Main Screen	. 64	
	10	Apps Version List	. 65	
9.	Ring	Ring Scanner		
	1	Bluetooth Pairing - NFC	. 66	
	2	Bluetooth Pairing - General	. 66	
	3	Ring Scanner list	. 67	
	4	General Settings	. 67	
	5	Input Settings	. 68	
	6	Output Settings	. 68	
	7	Other Settings	. 69	
10.	Heat	the Wire	. 70	
	1	Heater status and temperature	. 70	
	2	Settings	.71	
	3	동작 조건	.72	
11.	Servi	ices	. 73	



# 1. ScanEmul

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.2.0 이상
UL20	Oreo 1.0.0 이상
SL10	Oreo 2.0.0 이상
SL10K	Oreo 2.0.0 이상



### 1 EDIT PROFILE



### ■ Edit Profile


- ✓ 프로파일을 편집할 수 있습니다.
- ✓ DEFAULT profile은 기본으로 생성되어 있습니다.
- ✓ DEFAULT profile은 다른 Profile들의 Associated Apps에 등록되어 있는 App 이외 의 App에서 적용되는 설정입니다.
- ✓ Profile은 DB 파일로 관리됩니다. 아래 경로
   에 DB 파일을 복사함으로 동일한 설정을 여
   러 단말기에서 관리할 수 있습니다.

DB파일경로

'/Android/data/net.m3mobile.app.scane mul/scanemul.db'




### 2 EDIT PROFILE - MENU



### ■ Profile Menu

- ✓ Add Profile: 프로파일을 추가할 수 있다.
- ✓ Result Window: Barcode 디코딩을
   통해 Barcode의 타입과 데이터를 확인
   할 수 있다. Default Profile의 설정을
   따른다.
- ✓ Image Capture: 2D Scanner로
   Preview를 볼 수 있고, 사진을 찍을
   수 있다.

# 3 EDIT PROFILE - Pop Up Menu




### ■ Delete Profile

- ✓ 프로파일을 길게 누르면 Pop-Up 메뉴 가 보여 집니다.
- ✓ Edit Profile: 해당 프로파일의 설정을 편집할 수 있습니다.
- ✓ Rename profile: Profile의 이름을 수 정합니다.
- ✓ Delete profile: 항목을 선택하면 프로 파일을 지울 수 있습니다.
- ✓ Clone profile: 선택된 프로파일을 복 제하여 새로운 프로파일을 생성합니다.



### 4 RESULT WINDOW




### ■ Result Window

- ✓ 바코드 리딩 테스트를 간단하게 할 수 있습니다.
- ✓ DEFAULT 프로파일의 'Intent Enable' 항목이 활성화되어 있어야 결과를 확인 할 수 있습니다.
- ✓ EXPORT: 현재 결과를 csv 파일로Export 합니다.
- ✓ 스캐너 Parameter를 활용하여 설정을 Test 할 수 있습니다. (Parameter 정 보는 SDK 매뉴얼에 공개되어 있습니 다.)

# 5 General Settings

### 5.1 General Settings – 1D




- Is enabled or not: 스캐너를 활성화할 여 부를 결정한다.
- Scanner Button: Scanner 디코딩을 시작 할 수 있는 UI 버튼이 화면에 표시된다.
- Associated Apps: 해당 프로파일이 적용될 App을 선택한다.

(NOTE: 'Associated Apps' 설정은 Default Profile 에서 선택할 수 없다. 새로운 Profile 을 생성하면 그 안에 존재하는 기능이다.)



### 5.2 General Settings – Zebra 2D




- Aimer and Illumination settings:
  - ✓ Aimer and Illumination: 조준선과 조명
  - ✓ Aimer only: 조준선만 출력
  - ✓ Illumination only: 조명만 출력
- Laser On Time: 디코딩 빔이 출력되는 시 간을 결정합니다. (1~10 Seconds)
- Multi Decode Mode: 여러 바코드를 한 번 에 읽을 수 있는 설정을 할 수 있습니다.
- Intelligent Document Capture (IDC): 바 코드와 함께 주변을 촬영하는 기능을 설정 할 수 있습니다.
- Associated Apps: 해당 프로파일이 적용될 App을 선택한다.

(NOTE: 'Associated Apps' 설정은 Default Profile에서 선택할 수 없다.)




### 5.3 General Settings – Zebra 2D - IDC



- Operating Mode: Intelligent Document Capture의 Operating mode를 선택한다.
  - ✓ Off: IDC feature를 수행하지 않는다.
  - ✓ Anchored: 바코드 인식이 필요하다.
    Image Capture의 영역이 인식된 바코드
    를 기반한다.
  - ✓ Linked: 출력된 테두리나 페이지 모서리 를 Image Capture 영역으로 지정한다. 바코드 인식이 필요하다.
- Symbology: Document Capture를 실행할 바코드 타입을 선택한다.
- X,Y Coordinate: 바코드를 중심으로 캡쳐 할 영역의 왼쪽 상단 모서리의 수평 Offset 을 지정한다. 이 값은 IDC 동작 모드가 Anchor 로 설정된 경우에만 적용된다.
- Width, Height: 캡쳐 할 영역의 너비와 높이를 지정한다. 이 값은 IDC 동작 모드가 Anchor 로 설정된 경우에만 적용된다.
- Folder: 이미지가 저장 될 경로를 지정한다.
- File Name: 이미지 파일 이름을 설정한다.
- Border Type : Free-Form 과 Linked modes에서 캡쳐 영역에서 윤곽선을 결정하는 데 사용되는 테두리 스타일을 선택한다.
  - ✓ None: field-of-view 내에서 가장 큰 사각형 영역을 캡쳐 한다.
  - ✓ Black: 테두리는 반드시 검은색 이어야 한다. (예: 인쇄된 사각 테두리).
  - ✓ White: 테두리는 반드시 흰색 이어야 한다. (예: 어두운 배경의 용지 가장자리).
- Advanced Edge Detection (AED): 모든 색상이 모서리로 지정될 수 있다.




### 5.4 General Settings – Honeywell 2D



- Is enabled or not: 스캐너를 사용할지 사용하지 않을지 결정한다.
- Scanner Button: UI 상에 Scanner 버튼이 활성화 된다.
- Laser On Time: 스캐너 빔의 활성화 시간 을 결정한다. (1~10 Seconds)
- Multi Decode Mode: 1회의 Decoding 으로 여러 바코드를 읽는 모드를 설정할 수 있다.

### 6 READING OPTION

### 6.1 READING OPTION – 1D




### ■ Read Mode

- ✓ Async: 버튼을 누를 때만 빔이 방출됨.
- ✓ Sync: 버튼을 누르면 빔이 3초간 방출됨.바코드 인식 시 종료됨
- ✓ Continue: 버튼을 누르고 있는 동안 바 코드를 연속해서 리딩함
- OutPutMode: 바코드 인식 시 출력 방식을 결정한다.
  - ✓ Copy and Paste: 리딩 결과를 클립보드 에 복사/붙여넣기로 커서 위치에 출력한 다.
  - ✓ Key Emulation : 리딩 결과를 Keyboard Event를 발생시켜 커서 위치에 출력한다.
  - ✓ None(Clipboard): 리딩 결과를 클립보드 에 복사하고 마친다.
- End character : 바코드 출력 후에 마침 문자를 지정한다.
  - ✓ Enter: Output Mode 의 Copy and paste 의 경우에 같은 방식으로 Enter 를
     Paste 한다. Key Emulation의 경우에는 Key Event 를 발생시킨다.
  - ✓ Keyboard Enter: 리딩 결과를 Output Mode 에 따라 출력 후, 항상 Key
     Event 로 Enter를 출력한다.
- Enable Adaptive Scanning: 바코드와의 거리에 따라 빔 출력 방식을 자동으로 조절한다.
- Linear Code Type Security Level: 바코드 리딩 결과에 신뢰성을 더하기 위해 읽기 횟수를 결정한다. 2로 설정할 경우 2번을 성공적으로 읽고 결과를 출력한다.
- Hexcode: 바코드 결과를 Hexcode 로 출력한다.
- Custom data formatting: 바코드 출력 시 문자 수정 규칙을 설정할 수 있다.



### 6.2 READING OPTION – Zebra, Honeywell 2D





### ■ Read Mode


- ✓ Async: 버튼을 누르는 동안 빔이 방출됨
- ✓ Sync: 버튼을 누르면 빔이 Laser on time 동안 방출됨. 바코드 인식 시 종료
- ✓ Continue: 버튼을 누르고 있는 동안 바코 드를 연속으로 리딩
- OutPutMode: 바코드 인식 시 출력 방식을 결 정한다.
  - ✓ Copy and Paste: 리딩 결과를 클립보드에 복사/붙여넣기로 커서 위치에 출력한다.
  - ✓ Key Emulation : 리딩 결과를 Keyboard Event를 발생시켜 커서 위치에 출력한다.
  - ✓ None(Clipboard): 리딩 결과를 클립보드
    에 복사하고 마친다.
- End character: 바코드 출력 후에 마침 문자를 지정한다.
  - ✓ Enter: Output Mode 의 Copy and paste 의 경우에 같은 방식으로 Enter 를 Paste 한다. Key Emulation의 경우에는 Key Event 를 발생시킨다.
  - ✓ Keyboard Enter: 리딩 결과를 Output Mode 에 따라 출력 후, 항상 Key Event
     로 Enter를 출력한다.
- Hexcode: 리딩 결과를 16진수로 출력
- Read Mobile Barcode: 휴대폰 LCD 상의 바코드 읽기 성능이 향상된다.
- Centering mode: 이미지 중앙의 바코드만 디코딩 된다.
- Substring Formation: 지정된 위치에서 시작하여 지정된 길이만큼의 문자열을 얻는다.
- Remove FNC : 기능문자를 제거하여 결과를 출력한다.
- Translate Data: 리딩 결과물 중 특정 문자를 다른 문자로 변경할 수 있다. 설정 란에 Ascii Hex Code로 1D,5D 입력하면 바코드 문자 중 1D(Group Separate) 에 해당되는 문자가 5D(']')로 출력된다.
- Custom data formatting: 바코드 출력 시 문자 수정 규칙을 설정할 수 있다



### 6.3 READING OPTION – Custom data formatting







### Custom data Output

✓ Enable: 커스텀 데이터 출력 모드를 켜고 끕니다.

### ■ Rules

 ✓ New rule: 새로운 규칙들을 만들 수 있습니다. 규칙들은 번호 순 대로 실행되며 순서는 변경 가능합니다. 규칙 이름을 길 게 클릭하여 이름 변경과 삭제가 가능합니다.
 다.


### Rule settings

- ✓ Rule enabled: 해당 규칙을 활성화 하거나 비활성화 할 수 있습니다.
- Filter: 해당 룰의 필터를 설정할 수 있습니다.
  - ✓ Data of the containing set string only:
     설정한 문자열이 리딩 결과에 포함된 경우
     에만 출력됩니다.
  - ✓ Starting position of the contained string: 'Data of the containing set string only' 의 문자열에서 시작 위치를 지정합니다.
  - ✓ Data of the set length only: 해당 길이에 해당 될 때만 리딩 결과를 출력합니다.
  - ✓ All decoders enabled : 룰이 적용 될
     Code Type 을 지정할 수 있습니다. All
     은 전체 코드 타입을 지정합니다.
- New action: Rule 안에 Action 을 만들 수 있습니다. 만들 수 있는 Action은 아래와 같습니다.
  - ✓ Duplicate code : 리딩 결과를 복제하여 출력합니다.



- ✓ Add prefix: 리딩 결과 앞에 추가할 문자열.
- ✓ Add suffix: 리딩 결과 뒤에 추가할 문자 열
- ✓ Remove string: 리딩 결과에서 삭제할 문자열 지정
- ✓ Replace string: 리딩 결과에서 교체할문자열 지정.

# 7 Intent Output




### ■ Intent

- ✓ Enabled: 사용자가 Intent Broadcast를 통해 리딩 결과를 받을 수 있습니다.
- ✓ Intent Action: 리딩 결과를 받을 Action 명을 지정합니다.



### 8 ETC



### Prefix and PostFix


- ✓ Prefix and Postfix as Ascii Hex: Prefix
   또는 Postfix 를 이스케이프 코드와 같
   은 Ascii Hex Code 로 사용할 수 있습니다.
  - ◆ Ex) 0A31 0A: line feed, 31:'1'
  - ◆ Ascii code reference
- ✓ (https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII)
- ✓ Prefix and Postfix: 리딩 결과의 앞 또는 뒤에 넣을 문자열을 지정할 수 있습니다.

### Sound and Vibrate

- ✓ Sound: 리딩 후 재생할 소리를 지정합니다.
  - ◆ Ex) None, Beep, DingDong.
- ✓ Vibration: 리딩 후 진동 발생 여부를 결정합니다.



# 9 Code Type Settings



■ Code Type: 리딩 할 코드 타입을 결정합니다.


# 10 Code Type Params (1D)



■ Code Type Params 으로 코드 타입 각각 의 설정을 수행합니다.




### 10.1 Interleaved 2 of 5 Setting



■ Interleaved 2 of 5 : 읽을 바코드의 길이를 지정합니다. (Min/Max length : 0-55)


### 10.2 UPC-A



- UPC-A Preamble: Preamble characters
   에는 Country Code 와 System
   Character 가 포함됩니다.
  - ✓ No Preamble
  - ✓ System Character
  - ✓ System Character Country Code
- Transmit Check Digit: Check Digit는 데 이터의 무결성을 확인하는 데 사용되는 Symbol의 마지막 문자입니다. Check Digit 와 함께 바코드를 Decoding 할 여부를 결정합니다.




### 10.3 UPC/EAN



- Supplemental Mode: Supplementals는 바코드 뒤에 붙는 추가 바코드 입니다. (e.g., UPC A+2, UPC E+2, EAN 13+2). 추가 될 바코드의 모드를 설정할 수 있습니다.
- EAN Zero Extend: Enable 되면 이 설정은 5 개의 선행 0을 디코딩 된 EAN-8 심볼에 추가하여 EAN-13 심볼 형식으로 호환되도록 합니다.
- Security Level: UPC/EAN 바코드를 위한 4단계의 decode Security가 존재합니다. 단계가 올라가면 리딩 결과의 신뢰성이 보장됩니다.


### 10.4 Codabar



- Set Length : 리딩 가능한 바코드의 문자 수를 지정합니다.
- CLSI Editing: 이 설정을 사용하면 Start 와 Stop 문자를 제거하고 14자리의 Codabar의 1,5,10번째 자리에 공백을 삽 입합니다.
- NOTIS Editing: 리딩 결과에서 Start 와 Stop 문자를 제거합니다.




# 11 Code Type Params (Zebra 2D)



■ 각 코드 타입에 대해 설정을 할 수 있습니다.


# 11.1 Interleaved 2 of 5 Setting



■ 호환 가능한 바코드 길이를 지정할 수 있습니다. (Min/Max length: 0-55)



### 11.2 UPC/EAN



- Supplemental Mode: Supplementals는 바코드 뒤에 붙는 추가 바코드 입니다. (e.g., UPC A+2, UPC E+2, EAN 13+2). 추가 될 바코드의 모드를 설정할 수 있습니다.
- Supplemental AIM ID Format: UPC/EAN 바코드와 Supplemental을 리딩 후 출력할 때 Transmit Code ID 문자를 처리할 방식을 지정합니다.
- UPC Reduced Quiet Zone : Quiet Zone이 줄어든 UPC 바코드 리딩 여부를 결정합니다.
- Coupon Report: 기존 Coupon Symbol 은 UPC/EAN 과 Code128 타입 입니다. 새로운 Coupon Symbol 은 Databar Expanded 바코드로 구성되어 있습니다.


### 11.3 Data Matrix



- Data Matrix
  - ✓ Data Matrix Inverse mode
    - ◆ Regular Only
    - Inverse Only
    - Inverse Autodetect




### 11.4 Codabar



- Set Length : 리딩 가능한 바코드의 문자 수를 지정합니다.
- CLSI Editing: 이 설정을 사용하면 Start 와 Stop 문자를 제거하고 14자리의 Codabar의 1,5,10번째 자리에 공백을 삽 입합니다.
- NOTIS Editing: 리딩 결과에서 Start 와 Stop 문자를 제거합니다.

✓

### 12 Multi Decode Mode



- Multi decode mode
  - ✓ Multi Decode Mode: 스캐너 시야 내 여러 개의 바코드를 읽을 수 있습니다.
  - ✓ Set the number of bar codes to read: 바코드를 읽을 개수를 지정합니다.
     다. 1개에서 10개까지 가능합니다.
  - ✓ To generate a decode event
    - ◆ Enable: 'Set the number of bar codes to read' 에서 설정한 바코 드 수가 완전히 Decoding 된 후 에 결과를 출력합니다.
    - ◆ Disable: 바코드가 하나 이상 읽힐 때 결과를 출력합니다.



### 13 Image Capture

### 13.1 Image Capture - Capture




### ImageCapture

- ✓ 스캐너에 내장된 이미지센서를 통해 카메라 기능을 수행합니다.
- ✓ TakePicture버튼을 누르면 이미지센서 에 보여지는 이미지를 캡처하여 카메라 기본 이미지폴더에 저장됩니다.

✓

### 13.2 Image Capture - Setting



# ■ ImageCapture Settings

- ✓ 캡처 되는 이미지에 대한 옵션 설정입니다.
  - ◆ Illumination Power Level:
    Illumination 밝기 조절에 대한 설정입니다.
  - ◆ Image Capture Illumination: 이미지 캡처 시 illumination을 나오게 할 것 인지에 대한 설정입니다.
  - ◆ Image Resolution: 이미지 해상도에 대한 설정입니다.
  - ◆ Image Enhancement: 이미지 화상을 향상 모드입니다.
  - ◆ 이미지 캡처 시 Exposure Time에 대한 설정입니다.




# 2. UHF Emul

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.1.0 이상
UL20	지원하지 않음
SL10	지원하지 않음
SL10K	지원하지 않음



### 1 EDIT PROFILE




### ■ Edit Profile

- ✓ 프로파일을 편집할 수 있습니다.
- ✓ DEFAULT profile은 기본으로 생성되어 있습니다.
- ✓ 모든 프로파일이 Disable 되어 있다면,재부팅 시 자동 실행이 되지 않습니다.




### 2 EDIT PROFILE - MENU



### ■ Profile Menu

- ✓ Add Profile: 프로파일을 추가할 수 있 습니다.
- ✓ Result Window

### 3 EDIT PROFILE - DELETE




# ■ Delete Profile

- ✓ 프로파일을 길게 클릭하면 삭제 메뉴가 나타납니다.
- ✓ OK를 선택하면 프로파일이 삭제됩니다.




### 4 Result Window

### 4.1 Result Window - Inventory



- ✓ 간단한 EPC 읽기 테스트를 할 수 있습니다.
- ✓ START: Inventory 읽기를 시작합니다.
- ✓ CLEAR: 읽기 결과를 Clear 합니다.
- ✓ Trigger Mode: UHF Gun Reader Trigger 를 누를 때, 동작 방식을 설정 합니다. RFID 만 읽을 지, Scanner를 읽을 지 결정합니다.
- ✓ Barcode Reading을 시도하였을 때 리 당 결과가 'Barcode' 아래에 표시 됩 니다.


### 4.2 Result Window - Config



- ✓ Config Menu
- ✓ Region: 국가 규정에 따라 안테나의 주파수를 설정합니다. (장착되어 있는 안테나의 주파수와 맞추어야 정확한 리 딩이 가능합니다. KCC or CE)
- ✓ Power: 안테나의 출력을 설정합니다.
  최대 값은 300 입니다.
- ✓ 정확한 값은 30dBM입니다. (30dBm = 1W = 1000mW). 300의 마지막 '0'는
   모듈에서 사용하는 값입니다. 무시하셔도 됩니다.
- ✓ dBm을 mW 로 변환하는 방법은 아래 링크에서 참고해 주십시오.
- √ https://en.wikipedia.org/wiki/DBm




### 4.3 Result Window - Memory Access



- ✓ Reading / Writing
- ✓ Bank를 선택합니다. (Reserved, EPC, TID, User)
- ✓ Offset: 메모리의 시작 위치를 지정합 니다. (Word Unit)
- ✓ Length: DATA의 길이를 지정합니다.(Word unit)
- ✓ Password: Tag가 Lock 이 되어 있다
   면 Access Password 가 필요합니다.
- ✓ Reading: 설정된 내용대로 TAG 를 리 당하고 결과를 TextView에 출력합니다.
- ✓ Writing: EditText의 Data 가 설정된내용의 위치에 Write 됩니다.




### 4.4 Result Window - Lock/Kill



- ✓ Memory Lock / Tag Kill
- ✓ Lock: 비밀번호를 설정하여 TAG
   Memory에 Access 합니다. Access
   Password는 Reserved 영역에 저장되어 있습니다.
  - ◆ Accessible: Password의 Read, Write가 가능합니다. Permission 변경이 가능합니다.
  - ◆ Always Accessible: Password의 Read, Write가 가능합니다.
    Permission 변경은 불가능합니다.
  - ◆ Secured Accessible: Password의 Read, Write가 불가능합니다. Permission 변경은 가능합니다.
  - ◆ Always Not Accessible:
    Password의 Read, Write는 불가
    능합니다. Permission 변경도 불가
    능합니다.
- ✓ Reserved Bank: Read/Write
   Accessibility 설정이 가능합니다.
- ✓ EPC, USER bank: Read는 항상 가능 하고, Write는 Accessibility 설정 가능 합니다.
- ✓ TID Bank: Read Only 영역입니다.
- ✓ Kill: Tag는 Kill합니다. Kill 되면 태그 는 더 이상 활성화할 수 없습니다. Kill Password는 Reserved 영역에 있습니다.




# 5 General Settings



- Is enabled or not: UHF RFID를 Enable 또는 disable 할 수 있다.
- Associated Apps: 선택된 App이 실행되면 해당 Profile의 설정이 활성화된다.
- Power: Antenna 출력이 설정된다. 최대치 300.
  - ✓ 정확한 값은 30dBM입니다. (30dBm = 1W = 1000mW). 300의 마지막 '0'는
     모듈에서 사용하는 값입니다. 무시하셔도 됩니다.
  - ✓ dBm을 mW 로 변환하는 방법은 아래 링크에서 참고해 주십시오.
  - ✓ https://en.wikipedia.org/wiki/DBm
- Power Saving: 설정된 시간이 경과되면 UHF Emul 을 자동으로 OFF 합니다.



### **6 READING OPTION**



### Inventory Mode

✓ Overlap: 중복 태그 관계 없이 출력

✓ Multiple: 중복을 제외하고 출력

✓ Once: 1회 1개의 태그를 출력

■ OutPutMode: 출력 방식 설정.

✓ Copy and Paste: Clipboard를 사용하여 Copy and Paste 합니다.

✓ None(Clipboard): 리딩 결과를Clipboard에 Copy 하고 종료합니다.

■ Separator (ASCII): Inventory Mode 가 Multiple 이거나 Overlap 일 경우에 유효합니다. 인식된 태그와 태그 값 사이에 입력됩니다. Ascii Hex Code를 입력합니다.

√ (Example)

✓ 0D: Enter

✓ 2C: Comma

✓ 09: TAB


■ Terminator: 태그들을 출력한 후에 최종 문자를 결정합니다.

■ Data Length : 읽을 태그들의 시작과 끝 길 이를 지정합니다.

✓ 기본적으로 PC 값 1 WORD 가 데이터 앞에 포함됩니다. PC 값을 사용하지 않 으려면 Offset을 1로 변경하십시오.




### 7 Intent Output



### ■ Intent

- ✓ Enabled: 사용자가 Intent를 통해 리딩 결과를 받을 수 있다.
- ✓ Intent Action: 리딩 결과를 받을Intent의 Action명을 지정한다.

### 8 ETC



### Prefix and PostFix

- ✓ Prefix and Postfix as Ascii Hex: Prefix
   또는 Postfix 를 이스케이프 코드와 같
   은 Ascii Hex Code 로 사용할 수 있습니다.
  - Ex) 0A31 0A: line feed, 31:'1'
    Ascii code reference
- √ (https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII)
- ✓ Prefix and Postfix: 리딩 결과의 앞 또는 뒤에 넣을 문자열을 지정할 수 있습니다.
- ✓ Sound: 리딩 완료 후에 출력할 소리를 선택한다.
  - ◆ Ex) None, Default.



# 3. AppCenter

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.1.0 이상
UL20	Oreo 1.0.0 이상
SL10	모두 가능
SL10K	모두 가능



# 1 First view of the program





### ■ 메인 화면

- ✓ 앱카테고리에서 관리자에 의해 사용이 허가된 앱들이 정렬됩니다.
- ✓ 유저모드에서는 StatusBar를
   DragDown할 수 없게 잠겨 있습니다.
   (시스템 설정을 할 수 없도록 잠김 상태 유지)



# 2 Default Setting





### ■ 초기 셋팅

- ✓ 앱센터 설치 시 셋팅이 필요합니다.
- ◆ 홈 버튼을 눌러 'M3 Kiosk Launcher'로 Always 선택하세 요.
- ◆ 재부팅하시면 'M3 Kiosk Launcher'로 항상 열립니다.
- ◆ OS버전이 PI(Android 9)이상인 경 우 clear all을 해주셔야 합니다.
  - 1) 메뉴버튼을 누릅니다.(■)
  - 2) 'CLEAR ALL'을 클릭합니다.
- ✓ \*롤백: Settings Apps M3 Kiosk Launcher – Open by default - Clear defaults



# 3 Login Menu in User



### User Menu

- ✓ 메뉴 버튼을 눌러 Login하세요
- ✓ 그림 3-1 (Before Appcenter Version 1.3.2)




그림 3-2 (Appcenter Version 1.3.2)



그림 3-2 (Appcenter Version 1.3.3 or later)




### 4 Login




### ■ Login

- ✓ 관리자 모드에 들어가기 위해 PW를 입력 하세요.
- ✓ Default PW는 'mobile' 입니다.
- ✓ PW 변경 Internal storage에 아래경로에 있는 SettingsInfo.json 파일에 키 값 password 부분을 변경하시면 됩니다. 'Android/data/com.m3.appcenter/Sett ingsInfo.json'
  - >> 해당폴더는 재부팅 후 보여집니다.





### 5 Admin Mode




### ■ Admin Mode

- ✓ Admin Mode에서는 다음 설정들을 할 수 있습니다.
- ✓ Logout: 유저모드로 돌아갑니다.
- ✓ Manage Apps : 홈스크린에 보여질 앱들을 설정합니다.
- ✓ Manage Bookmarks : Bookmark를 추가합니다.
- ✓ Wallpaper: 배경이미지를 설정합니다.
- ✓ Settings: 안드로이드 setting앱을 실행시킵니다.
- ✓ NOTE: Statusbar는 관리자모드에서만
- ✓ 활성, 유저모드에서는 비활성화됩니다.



App Center

## 6 Manage Apps




#### Manage Apps

✓ 홈스크린에 앱들을 관리합니다.

ettingsInfo.json'

- ✓ 이 설정은 Internal storage 아래 경로에 저장됩니다.'Android/data/com.m3.appcenter/S
- ✓ 만약 해당 셋팅을 다른기기로 배포를 원하 시면 이 json 파일을 옮기시면 됩니다.

# 7 Manage Bookmarks



- Manage Bookmarks
- ✓ 북마크 타이틀과 주소를 입력하여 북마크를 등록 할 수 있습니다.
- √ 등록하시면 홈스크린 아래 섹션에 아이콘이 생성됩니다.



**App Center** 

# 8 Wallpaper



## ■ Wallpaper

- ✓ 배경화면을 설정할 수 있습니다.
- ✓ Gallery 와 default wallpapers만 사용 가 능합니다.

(Live Wallpapers 사용 불가)

# 9 Apk Path



## ■ Apk Path

✓ 앱센터 Apk파일은 Preload디렉토리에 있습니다.




# 4. StartUp

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.1.0 이상
UL20	Oreo 1.0.0 이상
SL10	Oreo 2.0.0 이상
SL10K	Oreo 2.0.0 이상



## 1 Main screen

#### 1.1 Main screen




#### ■ Main screen

✓ 어플리케이션의 메인 화면입니다



#### 1.2 Main screen – option menu



## Option menu

- ✓ Add: 프로비저닝이 수행될 설정들을 추가합니다.
- ✓ Make barcode : 현재 단말기의 설정들을 바코드로 생성합니다.
- ✓ File transfer: M3 어플리케이션의 설정파일을 다른 단말기로 전송합니다. 지원하는 파일의 목록은
   아래와 같습니다.

파일명	SM15	UL20	SL10/SL10K
Keytool.xml	0	0	X
ScanEmul.db	0	0	0
LRScanEmul.db	0	Х	Χ
UHFEmul.db	0	Χ	Χ
Keytool.json	Х	Х	0

- ✓ Read barcode: 다른 단말기 또는 PC에서 생성된 바코드에서 설정을 복사할 수 있습니다.
- ✓ Reboot device: 기본적으로 설정들이 적용되기 위해서 단말기를 재부팅 해야 합니다. 재부팅 시에 설정들이 적용됩니다.
- ✓ Clear: 모든 설정들을 제거합니다.

구성된 설정들은 다음 경로에 저장됩니다.


'Internal

Storage/Android/data/com.m3.startup/Start Up.json'. 동일한 구성을 배포하려는 경우, 이 StartUp.json 파일을 다른 장치로 복사할 수 있습니다.

2.x 버전의 StartUp.xml 파일과 호환되지 않습니다.



#### 1.3 Main screen – add dialog




#### Add dialog

- ✓ Wi-Fi Access point : 무선랜 액세스 포 인트에 대한 설정입니다.
- ✓ Wi-Fi Preference: 무선랜 연결의 세부 설정입니다.
- ✓ Wi-Fi Remove: 저장된 액세스 포인트 를 제거할 수 있습니다.
- ✓ APN: 액세스 포인트 이름에 대한 설정 입니다.
- ✓ File Download : 인터넷을 통한 임의 의 파일을 다운로드하는 기능입니다.
- ✓ Install APK : APK 파일을 설치하는 기 능입니다.
- ✓ Date and Time : 날짜/시간과 NTP에 대한 설정입니다.
- ✓ Application Setting: 어플리케이션의 자동실행, 비활성화 등의 설정을 할 수 있습니다.
- ✓ GMS Setting: GMS 패키지를 비활성화 할 수 있습니다.
- ✓ Enroll a device owner: Device owner를 설정할 수 있습니다.
- ✓ ETC: 위에서 분류되지않은 블루투스,볼륨, 화면 등의 설정을 할 수 있습니다.

#### 2 Wi-Fi Access Point

## 2.1 Wi-Fi Access Point - Settings




- Wi-Fi Access Point Settings
  - ✓ Status: 자동으로 활성화 또는 비활성 화 할 수 있습니다.
  - ✓ Wi-Fi Settings enable : 아래의 설정들을 적용하려면 체크하십시오.
  - ✓ SSID: SSID(대/소문자 구분)
  - ✓ Security: 보안 방식을 선택하십시오.
  - ✓ Password: 암호를 입력하십시오.
  - ✓ Static IP Setting: DHCP를 사용하지
     않고 고정 IP를 설정하려면 체크하십시
     오.
  - ✓ Static IP
  - ✓ Subnet Mask: 0~32 사이의 값으로 입력하십시오. 값에 대한 설명은 아래와 같습니다.

Notation	Netmask
0	0.0.0.0
8	255.0.0.0
16	255.255.0.0
24	255.255.255.0
25	255.255.255.128
32	255.255.255

- ✓ Gateway
- ✓ Domain name server




## 2.2 Wi-Fi Access Point – Settings – 802.1x EAP



#### ■ 802.1x EAP

✓ EAP method : PEAP 설정을 지원합니다.

### 2.3 Wi-Fi Preference



#### Wi-Fi Preference

- ✓ 무선랜 세부설정을 할 수 있습니다.
- ✓ Open network notification: highquality의 공용 네트워크가 사용 가능 한상태일 경우 알려 줍니다.
- ✓ Keep Wi-Fi On during sleep: Sleep에 들어가 있는 동안, Wi-Fi On 상태를 유 지할 시간을 정합니다.
- ✓ WLAN frequency Band:
  - Automatic: 2.5Ghz or 5Ghz를 적 절하게 선택하여 접속합니다.
  - 5Ghz only: 5Ghz 대역만 사용합니다.
  - 2.5Ghz only: 2.5Ghz 대역만 사용 합니다.



- ✓ Captive portal detection: 인터넷 Access를 허용하기 전에 웹페이지에 로그인 해야 하는 Wi-Fi Network를 감지하는 여부를 지정합니다.
- ✓ Wi-Fi Country code
- ✓ Roam trigger: 이동할 때 현재 AP의 신호강도가 Roam trigger보다 약해지면 신호강 도가 현재 강도에 비해 최소 Roam delta 값보다 높은 AP를 검색합니다.
- ✓ Roam delta: Roam trigger가 활성화 되었을 때 새로운 AP로 접속하기 전에 현재 AP의 강도보다 최소 Roam delta 값 이상 강한 AP를 검색합니다.
- ✓ Roam period : 로밍 검색 후 로밍 하기 전에 Roam period 동안 RSSI scan data를 수집합니다.

Note! StartUp v.3.5.17 이상부터 Wi-fi preference 를 적용하는 시기가 변경되었습니다.

- 기존: 재부팅 되었을 때 적용
- 변경: StartUp의 메인 화면에서 back 버튼을 누르거나 reboot 버튼을 눌렀을 때, StartUp.json 파일에 덮어쓰기를 했을 때, StartUp barcode를 읽었을 때 적용 Bypass setup wizard 를 사용할 때는 StartUp 이 모두 완료된 후 아래의 코드를 참고하여 sendBroadcast 하십시오.

String SET\_WITH\_STARTUP = "m3mobile.co.kr.ACTION.SET\_WITH\_STARTUP";
sendBroadcast(new Intent(SET\_WITH\_STARTUP));




#### 2.4 Wi-Fi Remove



#### ■ Wi-Fi Remove

- ✓ Settings enable : 액세스 포인트를 제 거하려면 체크하십시오.
- ✓ Remove all: 모든 항목에 대해서 제거 를 원한다면 체크하십시오.
- ✓ SSID: 특정 액세스 포인트를 제거하기 위해 입력합니다.

# 3 APN Settings



#### APN Setting

- ✓ 설정하는 네트워크 환경에 따라 값을 입력하십시오.
- ✓ 필수 입력 항목 : Name, APN, MCC, MNC.




#### 4 File Download



#### ■ File Download

- ✓ File Download enable: 다운로드를 진행하려면 체크하십시오. 다운로드가 완료된 설정에 대해서는 자동으로 비활 성화 됩니다.
- ✓ Path: 파일이 저장될 위치를 지정하십시오.
- ✓ URL: URL을 입력하십시오. 직접적인 다운로드에만 유효하며 http 프로토콜 을 지원합니다.
- ✓ Rename enable: 파일명을 변경하려 면 체크하십시오.
- ✓ Rename value : 변경할 파일명을 입력 하십시오.

## 5 Install APK




#### ■ Install APK

- ✓ Install apk: 설치하려면 체크하십시오.
- ✓ Type: 단말기 내부의 파일일 경우 Local, 외부 URL에서 다운로드가 필요 한 경우 URL을 선택하십시오.



### 6 Date and Time




#### Date and Time

- ✓ Ntp
- ✓ 해당 URL에서 시간정보를 가져와서 단
  말기에 적용할 수 있습니다.
- ✓ Date and Time
- ✓ 수동으로 날짜와 시간을 지정할 때 사용하십시오. (부팅 시 한 번 만 적용됩니다.)




# 7 Application setting



## ■ Application setting

- ✓ Package name: Application select 화면으로 이동하여 선택하면 자동으로 입력됩니다.
- ✓ Component enable state: 활성화 또는 비활성화 할 수 있습니다. 자동실행 만 설정할 경우 No change로 선택하십시오.
- ✓ Auto run enable : 자동실행을 활성화 하려면 체크하십시오.

## 7.1 Application select




## Application select

✓ 패키지 이름을 입력할 때, 어플리케이션 목록에서 선택할 수 있습니다



# 8 GMS Setting



- GMS Settings(SM15/UL20 GMS OS Only)
  - ✓ Package disable을 선택하면 GMS 패 키지에 해당하는 모든 어플리케이션이 비활성화 됩니다.
  - ✓ 다음 부팅 시에 적용되며, StartUp의 알림으로 진행여부가 표시됩니다. 완료 될 때까지 단말기를 조작하지 마십시 오.


### 9 Enroll a device owner



- Enroll a device owner(SM15/UL20 GMS OS Only)
  - ✓ Setting device owner : device owner를 설정하려면 체크하십시오.
  - ✓ Auto Fill to SOTI AE: SOTI AE를
     Device owner로 사용할 경우 체크하
     면 패키지/클래스 이름이 설정됩니다.
  - ✓ 설정을 적용할 단말기는 공장 초기화이후 Setup wizard 상태에서 내보내기된 QR코드를 순서대로 읽어야합니다.
  - ✓ 자세한 설정 예시는 SOTI\_with\_M3StartUp 문서를 참고 하여 적용하십시오.



# 10 ETC - Display & Volume Settings



## Display Settings

- ✓ Display Settings Enable: 화면에 대한 설정을 하려면 체크하십시오.
- ✓ Auto Brightness: 자동 밝기를 사용하려 면 체크하십시오.
- ✓ Brightness Step: 화면 밝기를 0~255 사이의 값으로 입력하십시오.
- ✓ Display Auto Rotate: 화면 회전을 사용 하려면 체크하십시오.
- ✓ ScreenLock Disable: 화면 잠금을 비활 성화하려면 체크하십시오.
- ✓ Sleep: 자동 슬립 시간을 설정하십시오.
- ✓ Policy control: status, navigation bar의 표시/숨김 설정을 할 수 있습니다.


제어가능	SM15	UL20	SL10/SL10K
Status bar	0	0	0
Navigation	Χ	0	0
bar			

- ✓ Battery percentage: status bar 상의 배 터리 잔량을 백분율로 표시할 수 있습니
   다.
- ✓ Screen saver: 화면 보호기를 설정할 수 있습니다.

## Volume Settings

- ✓ Volume Settings Enable: 볼륨을 조절하 려면 체크하십시오.
- ✓ Vibrator Enable: 진동모드를 사용하려면 체크하십시오.
- ✓ Media Volume: 미디어 볼륨 설정
- ✓ Ringtone Volume: 벨소리 볼륨 설정
- ✓ Alarm Volume: 알람 볼륨 설정

## 10.1 ETC - Keyboard, Language, Launcher



#### Keyboard Settings

- ✓ Show virtual keyboard : 하드웨어 키 보드가 연결되었을 때, 가상 키보드를 보이려면 체크하십시오.
- ✓ Keyboard control notification: 키보
   드를 활성화/비활성화 할 수 있는 알림
   을 생성합니다.


## Language Settings

✓ Language: 단말기의 언어를 번경할 수 있습니다.

#### Launcher Settings

✓ Default launcher: 기본 launcher를
 변경하려면 패키지 이름을 입력하십시
 오.

## 10.2 ETC - Location, NFC, OTA, Airplane, Bluetooth




#### Location Settings

- ✓ Location mode : 위치 상태를 변경할 수 있습니다.
- NFC Settings
  - ✓ NFC Auto On: NFC를 활성화하려면 체크하십시오.
  - ✓ Android Beam Auto On: Beam을 활 성화 하려면 체크하십시오.
- OTA Settings(SM15/UL20 only)
  - ✓ OTA URL: 변경하려면 유효한 원격URL을 입력하십시오.
- Airplane Mode: 비행기모드를 활성화하려면 체크하십시오.



■ Bluetooth status: 블루투스를 활성화/비 활성화 할 수 있습니다.

# 10.3 ETC - Setup after reboot, Bypass setup wizard, Unknown source






- Setup after reboot: reboot하지 않고 StartUp의 설정들을 적용하려면 체크를 해 제하십시오. 체크를 해제하면 메인 화면에 서 뒤로 가기 버튼으로 모든 설정들이 적용됩니다.
- Bypass setup wizard : setup wizard를 생략하려면 체크하십시오. (Setup wizard를 수행하지 않은 단말기는 초기 설정들이 다소 다를 수 있습니다)
- Unknown source(SM15 Android 7.1 Only): 알 수 없는 출처의 어플리케이션의 설치를 허용하려면 체크하십시오.



# 11 Make barcode(Export)

## 11.1 Make barcode(Export) - List




#### ■ StartUp Settings

- ✓ 항목을 선택하면 해당 설정이 선택되며, 길게 클릭하면 해당 설정을 수정할수 있습니다.
- ✓ Export: 선택된 항목들을 QR코드로 내보냅니다.
- ✓ Select all: 모든 항목을 선택합니다.
- ✓ Cancel: 내보내기를 그만두고 메인 화 면으로 이동합니다.

\_/

## 11.2 File transfer(Export) - List



#### ■ File transfer

✓ M3 어플리케이션의 설정파일을 다른 단말기로 전송합니다. 지원하는 파일의 목록은 아래와 같 습니다.

파일명	SM15	UL20	SL10/SL10K
Keytool.xml	0	0	Χ
ScanEmul.db	0	0	0
LRScanEmul.db	0	Χ	Х
UHFEmul.db	0	Χ	Х
Keytool.json	Х	Х	0

✓ 블루투스를 통해 전송이 이루어지므로 해당화 면에 진입할 때 블루투스가 자동으로 활성화됩니다. 또한 전송이 완료될 때까지 블루투스를 비활성화하지 마십시오.



## 11.3 Make barcode(Export) - Barcode



#### ■ Export barcode

- ✓ 다른 단말기에서 읽을 수 있는 QR코드 입니다.
- ✓ 바코드를 swipe하면 다음 바코드로 이 동합니다.
- ✓ 하단에 표기된 페이지의 순서대로 스캔을 진행하십시오.

# 12 Read barcode(Import)



## Read barcode

✓ 다른 단말기의 설정을 가져오려면 스캐 너를 사용하여 QR코드를 스캔하십시 오. 아래의 Use camera 버튼으로 카 메라를 이용하여 QR코드를 스캔할 수 도 있습니다.




KeyTool

# 5. KeyTool

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.1.0 이상
UL20	Pie 이상
SL10	Oreo 2.0.0 이상
SL10K	Oreo 2.0.0 이상



# 1 Select (For SM15)



#### Select

- ✓ 변경할 버튼을 선택한다.
- ✓ 버튼이 선택되면, 화면 중앙에 선택된 키의 이름과 기능이 화면 중앙에 표시된다.
- ✓ Assign Keycode: 변경할 기능을 선택여 임시 저장이 가능하다.
- ✓ Save: 임시 저장된 기능들이 저장된다.
- ✓ WakeUp: 키를 선택한 후에 WakeUp을 선택 하면 해당 키를 통해 단말기를 Wake Up 할 수 있다.
- ✓ 설정된 데이터는
   "Android/data/kr.co.m3mobile.keyremapp
   er" 디렉토리에 "keyremap.xml"으로 저장된
   다.



KeyTool

# 2 Select (For UL20)



#### Select

- ✓ 변경할 버튼을 선택한다.
- ✓ 버튼이 선택되면, 화면 중앙에 선택된 키의 이름과 기능이 화면 중앙에 표시된다.
- ✓ Assign Keycode: 변경할 기능을 선택여 임시 저 장이 가능하다.
- ✓ Save: 임시 저장된 기능들이 저장된다.
- ✓ WakeUp: 키를 선택한 후에 WakeUp을 선택하면 해당 키를 통해 단말기를 Wake Up 할 수 있다.
- ✓ 설정 파일은"Android/data/kr.co.m3mobile.keyremapper","keyremap.xml"으로 저장된다.

## 2.1 ☆ Key Setting (For UL20)




### ■ ☆ Key Setting

- ✓ ☆ 키를 누르면 활성화되는 VirtualKeypad를 설정할 수 있습니다.
- ✓ ☆ 키를 누르면 아래와 같이 PAD가 보여집니다.



KeyTool


# 3 Select (For SL10 & SL10K)



#### Select


- ✓ 해당 키를 다른 기능으로 바꿀 수 있다. 그리고 프로그램 바로가기를 설정할 수 있다.
- ✓ SL10 Key List
  - Volume up, Volume down, Left
     & Right scan, F1, F2, F3, F4,
     Back, Home, Menu, Action
- ✓ SL10K Key List
  - Volume up, Volume down, Left & Right scan, Front scan, Back, Home, Back space, Enter, \*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

## 3.1 Settings (For SL10 & SL10K)



#### Settings

- ✓ 선택된 키를 다른 기능으로 변경할 수 있다.
- ✓ Bottom Tab에 Shortcut 을 선택하면 키에 바로가기를 할당할 수 있다.






**Hot Swap** 

# 6. Hot Swap for SM15

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.1.0 이상
UL20	지원하지 않음
SL10	지원하지 않음
SL10K	지원하지 않음



## 1 Hot Swap




## ■ Hot Swap

- ✓ Hot Swap 버튼을 누른다.
- ✓ 잠시 기다리면 단말기 상단에 Blue LED가 나타난다.
- ✓ Blue LED 점등 이후 2분안에 배터리를 교환해야 하며, 교체 후 PowerButton으로 단말기를 Wakeup 한다.



**Hot Swap** 

#### 2 Restrictions



#### Restrictions

- ✓ 부팅 완료 후 3분 후부터 사용 가능 합니다.
- ✓ 배터리가 60% 미만인 경우에 사용 가능합니다.




## 7. LRScanEmul for SM15

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Nougat 1.2.0 이상
UL20	지원하지 않음
SL10	지원하지 않음
SL10K	지원하지 않음



#### 1 EDIT PROFILE



#### ■ Edit Profile

- ✓ 프로파일을 편집할 수 있다.
- ✓ DEFAULT은 기본적으로 생성된다.
- ✓ DEFAULT profile에서는 다른 프로파일
   용으로 설정된 앱을 제외한 모든 앱에
   서 적용되는 설정이다.

#### ■ Profile Menu


- ✓ Add Profile: 프로파일을 추가할 수 있다.
- ✓ Result Window: Barcode Type과
   Data 가 DEFAULT 프로파일 설정에
   따라 리딩 결과로 출력된다.

#### ■ Delete Profile

✓ 프로파일을 길게 클릭하면 삭제 메뉴가 나타난다.



## **2 RESULT WINDOW**




#### ■ Result Window

- ✓ 바코드 리딩 테스트를 간단하게 할 수 있습니다.
- ✓ DEFAULT 프로파일의 'Intent Enable' 항목이 활성화되어 있어야 결과를 확인 할 수 있습니다.




## 3 Settings



- Is enabled or not: Scanner를 Enable or Disable 한다.
- Associated Apps: 해당 프로파일이 적용 될 App 을 선택한다.
  - ✓ (NOTE: 'Associated Apps' 설정은
     Default Profile 에서 선택할 수 없다.)
- OutPutMode: 바코드 인식 시 출력 방식을 결정한다.
  - ✓ Copy and Paste: 리딩 결과를 클립보 드에 복사/붙여넣기로 커서 위치에 출 력한다.
  - ✓ Key Emulation: 리딩 결과를
     Keyboard Event를 발생시켜 커서 위 치에 출력한다.
  - ✓ None(Clipboard): 리딩 결과를 클립 보드에 복사하고 마친다.
- End character : 바코드 출력 후에 마침 문자를 지정한다.
  - ✓ Enter: Output Mode 의 Copy and paste 의 경우에 같은 방식으로 Enter
     를 Paste 한다. Key Emulation의 경우에는 Key Event 를 발생시킨다.
  - ✓ Keyboard Enter: 리딩 결과를 Output Mode 에 따라 출력 후, 항상 Key
     Event 로 Enter를 출력한다.
- Hexcode: 리딩 결과를 16진수로 출력
- Prefix and PostFix
  - ✓ Prefix and Postfix as Ascii Hex: Prefix 또는 Postfix 를 이스케이프 코드와
     같은 Ascii Hex Code 로 사용할 수 있습니다.
    - ◆ Ex) 0A31 0A: line feed, 31:'1'
    - ◆ Ascii code reference
  - √ (https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII)
- Prefix and Postfix: 리딩 결과의 앞 또는 뒤에 넣을 문자열을 지정할 수 있습니다.





#### ■ Intent

- ✓ Enabled: 사용자가 Intent Broadcast를 통해 리딩 결과를 받을 수 있습니다.
- ✓ Intent Action: 리딩 결과를 받을Action 명을 지정합니다.
- Sound and Vibrate
  - ✓ Sound: 리딩 후 재생할 소리를 지정 합니다.
    - ◆ Ex) None, Beep, DingDong.
  - ✓ Vibration : 리딩 후 진동 발생 여부를 결정합니다.
- Code Type: 리딩 할 코드 타입을 결정합니다.




M3 SpeedPack

# 8. M3 SpeedPack

제품	지원 가능 OS 버전 정보
SM15	Oreo 2.3.0 이상
UL20	Pie 2.4.2 이상
SL10	예정
SL10K	예정



#### 1 Main Screen




## ■ M3 앱패키지

- ✓ M3 SpeedPack 실행 시, M3앱들이 보여집니다.
- ✓ 해당 앱을 선택하면 실행됩니다.



M3 SpeedPack

# 10 Apps Version List



#### ■ M3앱들의 버전정보

- ✓ 옵션메뉴 Apps Version List 로 들어 가면 M3앱들의 버전 정보들이 표시됩 니다.
- ✓ 현재 디바이스에 설치된 앱들의 버전을 한눈에 확인할 수 있습니다.



# 9. Ring Scanner

Model	Restriction
SM15	모두 가능
UL20	모두 가능
SL10	모두 가능
SL10K	모두 가능




# 1 Bluetooth Pairing - NFC



#### ■ NFC 페어링으로 연결

 ✓ M3 링 스캐너 앱 설치 후 디바이스 후 면에 링 스캐너 디바이스를 가져다 대면 NFC 페어링 다이얼로그가 나타납니다.
 (최초 연결 시 비밀번호: 1234)

# 2 Bluetooth Pairing - General




#### ■ 일반 연결

✓ SPP 모드 및 페어링 모드 바코드가 있는 다이얼로그가 나타납니다. 해당 바코드들 을 읽어서 링 스캐너를 페어링 모드로 대 기시킵니다.




# 3 Ring Scanner list



#### ■ 링 스캐너 검색 목록

✓ Search 버튼을 누르면 링 스캐너 목록 이 나타납니다. (최초 연결 시 비밀번호: 1234)

# 4 General Settings



## ■ General Settings

- ✓ Readable on / off: 바코드 리딩을 켜고 끕니다.
- ✓ Scanner UI button on / off: UI 버튼을 생성하고 끕니다.
- ✓ Default reset: 스캐너 설정을 초기화 합니다.

## Bluetooth Device Settings

- ✓ Bluetooth name: 블루투스 이름을 변 경합니다.
- ✓ Sound volume: 스캔 시 출력되는 소리 를 설정합니다.


Example: Off, High, Mid, Low

✓ Sleep time: 링 스캐너 스캔 후 잠드는시간을 설정합니다.

Example: 1~240분



# 5 Input Settings






#### Input Settings

✓ Barcode type: 스캐너로 읽을 바코드 타입을 켜고 끌 수 있습니다.

# 6 Output Settings



## Output Settings

- ✓ Keystroke output on / off: 안드로이드 디바이스에 스캔 데이터를 출력 할 지 설정합니다.
- ✓ Intent output on / off: 다른 앱에서 사용할 Intent 기능을 켜고 끕니다.
- ✓ Transmit Code ID: 스캔 데이터 Prefix
   에 AIM Code ID, Symbol Code ID를 설
   정할 수 있습니다.
- ✓ End character: 출력 후 마침 문자를 설 정합니다.
  - Example: Enter, Space, Tab, None
- ✓ Prefix: 출력 데이터에 접두사를 설정합니다.
- ✓ Suffix: 출력 데이터에 접미사를 설정합니다.



# 7 Other Settings





#### ■ Other

- ✓ Result Window: 스캔 테스트를 할 수 있습니다. 카운트와 CSV 파일로 내보내 기 할 수 있습니다.
- ✓ Scanner ID: 스캐너 ID를 확인합니다.
- ✓ Scanner battery: 스캐너 배터리를 확인 합니다.
- ✓ Scanner version: 스캐너 버전을 확인 합니다.
- ✓ Application version: 링 스캐너 앱 버 전을 확인합니다.



Heat the Wire


# 10. Heat the Wire

Model	Restriction	
SM15	지원하지 않음	
UL20	UL20F 단말기	
SL10	지원하지 않음	
SL10K	지원하지 않음	



저온 환경에 특화된 UL20F는 "Heat the Wire" 어플리케이션을 지원합니다. 이 앱은 두가지 상태를 지원합니다. 첫 번째는 스캐너 윈도우 창을 예열하는 Scan-Window heater 이며, 두 번째는 LCD Back Heater 로 LCD 화면을 따뜻하게 유지시켜 저온에서의 화면 전환 시에 보이는 잔상을 사라지게 해줍니다.

# 1 Heater status and temperature




#### Heat status

- ✓ Scan-Window Heater가 동작하면 Status의 버튼이 붉은색으로 변경됩니다.
- ✓ LCD Back Heater가 동작하면 Status의 버튼이 붉은색으로 변경됩니다.



Heat the Wire

# 2 Settings



- Heater preference
  - ✓ Frequency: 열선의 동작 조건을 조정합니다. 자세한 동작 조건은 아래 내용을 참조해주십시오. High 모드는 배터리를 크게 소모합니다.



Heat the Wire

#### 3 동작 조건

#### ■ Scan-Window Heater

- 1) Scan-window의 온도가 0°C 일 때, 1회(2분)만 열선이 켜집니다. 이 동작은 영상 3°C 이상의 환경에 장시간 노출되거나 단말기의 재부팅 시 초기화 됩니다.
- 2) Setting Frequency
  - 2-1) Standard: Scan-window와 Cam-window의 온도가 0°C 이하일 때, Scan window의 온도가 1°C 상승하면 열선이 켜집니다.
  - 2-2) High: Scan-window와 Cam-window의 온도가 3°C 이하일 때, Scan window의 온도가 1°C 상승하면 열선이 켜집니다.
- 3) Scan-window의 온도가 34℃ 이상이거나 열선이 작동된 후 2분이 경과되었을 때, 열선이 꺼집니다.

#### ■ LCD Back Heater

- 1) Setting Frequency
  - 1-1) Standard: 배터리가 30% 이상이면서 Internal의 온도가 -10℃ 이하 일 때, 10초 동안 열선이 켜지고 60초의 쿨다운이 발생합니다.
  - 1-2) High: 배터리가 30% 이상이면서 Internal의 온도가 -10°C 이하 일 때, 60초 동안 열선이 켜지고 60초의 쿨다운이 발생합니다.
- 2) Scan-window heater 와 LCD back heater 는 동시에 작동할 수 없으며 Scanwindow heater 가 우선권을 갖습니다.



Services

## 11. Services

우리 제품을 사용하는 동안 문제가 생기면, M3 서비스 센터를 방문하거나 온라인 지원 웹페이지(http://itc.m3mobile.net)에 문의할 수 있습니다. M3의 서비스 센터 및 온라인지원에서는 문제를 해결하기 위해 최선을 다할 것입니다.

M3 FAQ 문서는 문제 해결에 도움이 될 수 있으니 참고하여 주시기 바랍니다. 비즈니스 프로그램에 대한 문의는 프로그램 공급자에게 문의하여 더 빠른 서비스를 받으십시오.

# **Contact details**

### 본사

서울특별시 광진구 구의강변로 44 (구의동, 남전빌딩 4층), 05116

Tel: +82 2 574 0037 Fax: +82 2 558 1253

www.m3mobile.net, sales@m3mobile.co.kr

#### 공장 / 서비스 센터

경기도 부천시 원미구 부천로 198 번길 18 춘의테크노파크 2차 201 동 611 호, 14557 Tel: +82 32 623 0030, Fax: +82 32 623 0035

#### 온라인 지원 웹 페이지

http://itc.m3mobile.net