PRÁCTICA 5: Buses de comunicación I (introducción y I2c)

PRÁCTICA 5A (sensor de aceleración):

Código:

```
#include <Arduino.h>
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
// Arduino Wire library is required if I2Cdev I2CDEV ARDUINO WIRE implementation
// is used in I2Cdev.h
#if I2CDEV IMPLEMENTATION == I2CDEV ARDUINO WIRE
#include "Wire.h"
#endif
// class default I2C address is 0x68
// specific I2C addresses may be passed as a parameter here
// AD0 low = 0x68 (default for InvenSense evaluation board)
// AD0 high = 0x69
MPU6050 accelgyro;
//MPU6050 accelgyro(0x69); // <-- use for AD0 high
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
// uncomment "OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO" if you want to see a tab-separated
// list of the accel X/Y/Z and then gyro X/Y/Z values in decimal. Easy to read,
// not so easy to parse, and slow(er) over UART.
#define OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO
// uncomment "OUTPUT_BINARY_ACCELGYRO" to send all 6 axes of data as 16-bit
// binary, one right after the other. This is very fast (as fast as possible
// without compression or data loss), and easy to parse, but impossible to read
// for a human.
//#define OUTPUT BINARY ACCELGYRO
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;
void setup() {
    // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
    #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
        Wire.begin();
    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
        Fastwire::setup(400, true);
    #endif
    // initialize serial communication
    // (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
    // it's really up to you depending on your project)
    Serial.begin(115200);
    // initialize device
```

```
Serial.println("Initializing I2C devices...");
    accelgyro.initialize();
    // verify connection
    Serial.println("Testing device connections...");
    Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
    // use the code below to change accel/gyro offset values
    Serial.println("Updating internal sensor offsets...");
    // -76
                -2359
                       1688
                                0
                                        0
                                                0
   Serial.print(accelgyro.getXAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -76
   Serial.print(accelgyro.getYAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -2359
    Serial.print(accelgyro.getZAccelOffset()); Serial.print("\t"); // 1688
    Serial.print(accelgyro.getXGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print(accelgyro.getYGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print(accelgyro.getZGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print("\n");
    accelgyro.setXGyroOffset(220);
    accelgyro.setYGyroOffset(76);
    accelgyro.setZGyroOffset(-85);
    Serial.print(accelgyro.getXAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -76
    Serial.print(accelgyro.getYAccelOffset()); Serial.print("\t"); // -2359
    Serial.print(accelgyro.getZAccelOffset()); Serial.print("\t"); // 1688
    Serial.print(accelgyro.getXGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print(accelgyro.getYGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print(accelgyro.getZGyroOffset()); Serial.print("\t"); // 0
    Serial.print("\n");
    */
    // configure Arduino LED pin for output
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
void loop() {
    // read raw accel/gyro measurements from device
    accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
   // these methods (and a few others) are also available
    //accelgyro.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
    //accelgyro.getRotation(&gx, &gy, &gz);
    #ifdef OUTPUT_READABLE_ACCELGYRO
        // display tab-separated accel/gyro x/y/z values
        Serial.print("a/g:\t");
        Serial.print(ax); Serial.print("\t");
        Serial.print(ay); Serial.print("\t");
        Serial.print(az); Serial.print("\t");
        Serial.print(gx); Serial.print("\t");
        Serial.print(gy); Serial.print("\t");
        Serial.println(gz);
```

}

Salida por el puerto serie:


Despues de compilar el programa y subirlo a la placa, el dispositivo comienza a funcionar. Este dispositivo se capta la aceleracion en el momento que se mueve. Al monitorearlo podemos obeservar como se muestran un seguido de coordenadas, las cuales iran variando respectivanete a medida que vayamos moviendo el sensor indicando hacia la posició a la cual este se mueve.

PROBLE	MS OU	TPUT DI	DEBUG CONSOLE		ERMINAL	
a/g:	344	-212	13008	-273	-181	187
a/g:	408	-296	12988	-241	-176	194
a/g:	320	-272	12976	-285	-189	193
a/g:	360	-264	13048	-256	-176	194
a/g:	240	-264	13036	-291	-175	191
a/g:	400	-200	12880	-278	-218	191

PRÁCTICA 5B (display):

Fotos del montaje:

GND -> GND VCC -> 3,3V SCL -> G22 SDA -> G21



Salidas de depuracion:

Al ejecutar el programa el display muestra en su pantalla el mensaje de "Hola mundo".



Código generado:

```
#include "Adafruit_I2CDevice.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("SSD1306 allocation failed");
    for(;;);
  }
  delay(2000);
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(0, 10);
  // Display static text
  display.println("Hello, world!");
  display.display();
}
void loop(){
}
```

Explicación del código:

Para poder ejecutar primeramente necesitamos incororar las librerias que necesitas el dispositivo:

```
#include "Adafruit_I2CDevice.h"
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h>
```

Definimos el ancho y la altura en nuestro caso de 128x64:

```
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
```

Inicializamos el objeto de visualización con el ancho y alto definidos anteriormente con el protocolo de comunicación I2C (&Wire):

```
Adafruit SSD1306 display(SCREEN WIDTH, SCREEN HEIGHT, &Wire, -1);
```

Inicializamos el Serial Monitor a una velocidad en baudios de 115200 para depurar:

```
Serial.begin(115200);
```

Inicializamos la pantala OLED, donde primeramente hacemos que muestre un mensaje que se mostrara por pantalla en el caso de que no nos podamos conectar a la pantalla.

```
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("SSD1306 allocation failed");
    for(;;);
}
```

Después de inicializar la pantalla, añadimos un retraso de dos segundos, para que el OLED tenga tiempo suficiente para inicializarse antes de escribir el texto:

```
delay(2000);
```

Después de inicializar la pantalla, borre el búfer de pantalla con el clearDisplay () método:

```
display.clearDisplay();
```

Establecemos el tamño de la fuente:

```
display.setTextSize(1);
```

Definimos el color de la fuente:

```
display.setTextColor(WHITE);
```

Defina la posición donde comienza el texto:

```
display.setCursor(0, 10);
```

Finalmente, enviamos el texto a la pantalla:

```
display.println("Hello, world!");
```

Llamamos al "monitor()" método para mostrar realmente el texto en la pantalla:

```
display.display();
```