

- 1、配置Servo模式需要设置对应的定时器频率为 50HZ，否则PWM不会输出。
- 2、PWM、Servo模式的PWM频率是由两个定时器控制，TIM2控制GPIO0~GPIO3通道，TIM5控制GPIO4~GPIO7通道。
- 3、DC电压有高压检测，绑定LED的小灯，高于8.5V小灯亮起。
- 4、GROVE电压有低压检测，绑定LED的小灯，低于4.5V小灯亮起。
- 5、连续读写区域：0x00~0x07、0x10~0x17、0x20~0x27、0x30~0x37、0x40~0x4F、0x50~0x5F、0x60~0x67、0x70~0x77。
- 6、RGB模式下方支持WS2812 RGB

