
Keil 介绍及新建工程

Keil 介绍

Keil 是由美国公司 Keil Software 公司出品的单片机软件开发系统, 它支持包括 ARM、C51、C166等芯片平台的调试、编译以及仿真。由于 STM32 基于 ARM Cortex-M 内核设计的芯片, 它同样可以用来为 STM32 的烧录程序。打开 Keil 官方网址: https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm, 按照下图步骤下载, 下载后直接安装:



MDK-ARM

IDK-ARM Version 5.32 Version 5.32

- Review the <u>hardware requirements</u> before installing this software.
- Note the limitations of the evaluation tools.
- Further installation instructions for MDK5

MD5:66ee47746652ca12d57ec11c34561ece)


To install the MDK-ARM Software...

- Right-click on MDK532.EXE and save it to your computer.
- PDF files may be opened with Acrobat Reader.
- ZIP files may be opened with PKZIP or WINZIP.



Keil 下载步骤


其次为 Keil 安装支持 STM32F103 系列的扩展开发包, 打开网址: https://www.keil.com/dd2/Pack/, 按照如下步骤下载并安装:



STM32F103 扩展包下载步骤

除了 Keil 还需要安装两个驱动: STLink 驱动,以及 CH340G 芯片驱动。前者是为了让 Keil 能够通过 STLink V2 下载器将编译好的程序下载到 STM32 中,后者则是为了让 windows 电脑能够识别到下位机控制板的串口。此外,串口通

信实验还需要一个重要的软件: 山外多功能调试助手。它是一款非常强大的串口调试工具, 拥有众多调试功能。前面提到的驱动以及调试助手, 可以从本书的配套的 github 上下载, 地址为: https://github.com/mrobotit/robot book/tree/master/ch3。将下图中的三个压缩包均下载下来, 并解压缩。



串口驱动与串口调试助手压缩包


CH340 Driver.zip 为 STM32 控制板串口的驱动,解压缩后直接安装即可。 ST-LINK Driver.zip 则为 STLink 下载器的驱动,用户需要根据使用当前使用的 Windows 的版本安装驱动。如下图,如果当前 windows 版本为 32 位则点击 dpinst x86.exe, 如果是 64 位系统则点击 dpinst x64.exe 进行安装。

amd64	2018/2/8 上午1:24	文件夹	
x86	2018/2/8 上午1:24	文件夹	
₹ dpinst_amd64	2018/2/8 上午1:24	应用程序	665 KB
₹ dpinst_x86	2018/2/8 上午1:24	应用程序	540 KB
readme	2018/9/11 下午4:15	文本文档	1 KB
stlink_bridge_winusb	2018/2/8 上午1:25	安装信息	3 KB
stlink_dbg_winusb	2018/2/8 上午1:26	安装信息	5 KB
stlink_VCP	2018/2/8 上午1:29	安装信息	3 KB
stlink_winusb_install	2017/6/23 下午10:16	Windows 批处理	1 KB
stlinkbridgewinusb_x64	2018/2/8 上午1:33	安全目录	11 KB
stlinkbridgewinusb_x86	2018/2/8 上午1:33	安全目录	11 KB
stlinkdbgwinusb_x64	2018/2/8 上午1:33	安全目录	11 KB
stlinkdbgwinusb_x86	2018/2/8 上午1:33	安全目录	11 KB
stlinkvcp_x64	2018/2/8 上午1:33	安全目录	10 KB
stlinkvcp_x86	2018/2/8 上午1:33	安全目录	10 KB

ST-LINK V2 驱动解压包


新建 Keil 工程

从 https://github.com/mrobotit/robot_book/tree/master/ch3 中 下 载 Keil_Example_Proj.zip 工程并将其解压缩到指定文件夹,如放置到 C:\Mrobotit_Example\LED_MR_Proj 中。打开安装好的 Keil 软件,点击 Project->New vision Project 新建项目。找到解压缩文件夹中 User 目录,并在文件 名中输入 LED_MR_Proj 点击保存。




新建 STM32 工程

接下来为工程选择 STM32 型号, 选择 STMicroelectronics ->STM32F1 Serias->STM32F103->STM32F103C8, 并点击 OK 按钮。如下图:




STM32 工程芯片型号设置

接下来为创建后的工程添加相关库文件, 点击 Project->Manage->Project Items。在弹出文件管理界面中,先选中左边的 Target1, 点击 Groups 的添加按钮。按照这种方法依次添加 USER、CORE、FWLIB 以及 HARDWARE。




添加 Groups 文件组

在中间的 Groups 标签页中选中 USER, 并在 Files 标签页中点击 Add Files, 选中如下图所示的文件。



Group 添加文件

按照 USER 的添加方式,分别为 CORE, FWLIB 以及 HARDWARE 中添加库文件。每个文件夹需要加的文件,如下图所示:



工程文件列表

接下来我们为工程设置 ARM 编译器,点击 Project->Options for Target 'Target1'。并将弹出的界面切换到 Target 标签页。如下图将 Arm Compiler 框中的编译器版本修改为 Use default compiler version 5。

evice	Target	Jutput List	ing User	C/C++ A	.sm]	Linker	Debug Util	ities	
TMicroe	electronics	STM32F103C8	3			Generation Compiler:		lt compiler ver	eion 5
			Xtal (MHz): 1	2.0		Joniphor.	Jose deida	it complici ven	31011 3
Operating	g system:	None		7	□Us	e Cross-N	lodule Optimizat	ion	
System V	liewer File:				□ Us	e MicroLl	в П	Big Endian	
STM32	-103xx.svd								
□ Use	Custom Fil	е		_					
-Read/	Only Memo	ory Areas —			Read/	Write Men	nory Areas		
default	off-chip	Start	Size	Startup	default	off-chip	Start	Size	NoInit
	ROM1:			0		RAM1:			
	ROM2:			0		RAM2:			
	ROM3:			0		RAM3:			
	on-chip					on-chip			
✓	IROM1:	0x8000000	0x10000	•	✓	IRAM1:	0x20000000	0x5000	
	IROM2:			0		IRAM2:			

STM32 工程编译器设置


然后切换到配置预定义属性和头文件目录。在 Preprocessor Symbols 中输入: USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_MD,以配置预定义宏。在 Include Path 输入: ..\USER;..\CORE;..\FWLIB\inc;..\HARDWARE,以设置头文件目录。

Preprocessor Symbols —		
Define: USE_STDPERIPH_DRIVE	R,STM32F10X_MD	
Undefine:		
Language / Code Generation		_
Execute-only Code	Strict ANSI C Warnings: All Warnings	_
Optimization: Level 0 (-00)	☐ Enum Container always int ☐ Thumb Mod	e
Optimize for Time	☐ Plain Char is Signed ☐ No Auto Inc	ludes
Split Load and Store Multiple	☐ Read-Only Position Independent ☐ C99 Mode	
One ELF Section per Function	☐ Read-Write Position Independent ☐ GNU extens	ions
Include \USER;\CORE;\FWLIE	3\nc;\HARDWARE	[
Misc Controls		
Compiler control string	apcs=interworksplit_sections -I/USER -I/CORE -I/FWLIB/inc -I	^

STM32 工程头文件预定义宏设置

前面配置完基础属性并保存后,点击 Project->Build Target 进行编译,如果未

出现编译错误,在Keil窗口的最下方的Build Output窗口会输出编译成功的日志。如果出现编译错误,读者可以按照前面的步骤重新设置。



编译成功日志输出