

SRC · UKW-Seefunk — Handout

Short Range Certificate · GMDSS · Funksprache **Englisch** · Notalarm per DSC auf Kanal 70 → Sprechfunk Kanal 16

Notfall: So setzt du den Notruf ab

NOTFALL — roten **DISTRESS**-Knopf öffnen & ~5 s halten



DSC-Notalarm geht automatisch auf **KANAL 70**
sendet MMSI · Position · Zeit · Art der Not



Gerät wechselt automatisch auf **KANAL 16**



Sprech-MAYDAY auf Kanal 16 (Englisch)

▼ keine Antwort? nach ~1 Min wiederholen

Bestätigung (RECEIVED MAYDAY) → Anweisungen folgen

MAYDAY-Spruch (auswendig!)

```
MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY
THIS IS <Schiffsname 3x> <Call Sign> <MMSI>
MAYDAY <Schiffstyp> <Schiffsname>
      <Call Sign> <MMSI>

POSITION .....
NATURE OF DISTRESS: sinking / fire ...
ASSISTANCE REQUIRED: .....
PERSONS ON BOARD: .....
OVER
```

Reihenfolge: Wer · Wo · Was · Welche Hilfe · Wie viele. Ruhig, langsam, deutlich.

Fehlalarm? NICHT ausschalten — widerrufen!

```
ALL STATIONS x3
THIS IS <Name x3> <Call Sign> <MMSI>
PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF <UTC>
OUT
```

Versehentlichen DSC-Alarm immer auf K16 widerrufen — Zeit in **UTC**.

Die 4 Verkehrsarten (Priorität ↓)

MAYDAY NOT — akute Gefahr für Schiff/Leben.
z.B. sinkt, Feuer, Mensch über Bord

PAN PAN DRINGLICHKEIT — dringend, keine akute Lebensgefahr. z.B. manövrierunfähig, MEDICO

SÉCURITÉ SICHERHEIT — Warnung. z.B. treibender Container, Wetter

ROUTINE — Normalverkehr. Marina, Schleuse, Schiff-Schiff

Ankündigung immer auf **K16** → dann Arbeitskanal. **Position nur beim MAYDAY automatisch per DSC!** Aussprache: PAN PAN = „pann pann“, SÉCURITÉ = „Beküritä“.

Wichtige Kanäle

Kanal	Funktion
16	156,800 MHz — Not/Anruf/Sicherheit, Dauerhörwache
70	156,525 MHz — DSC (nur digital, NIE sprechen!)
06	On-Scene / SAR · Schiff-Schiff
08, 13	Ausweichkanal (13: Brücke-Brücke)
15, 17	interner Bordfunk (1 W)
72, 77	Schiff-Schiff (69 nur in DE)
87, 88	AIS — NIE Sprechfunk

Verfügbare Bereiche: **1–28 & 60–88**.

Sendeleistung & Reichweite

25 W bei **Not / Dringlich / Sicherheit** und beim Verkehr mit **Küstenfunkstellen**.

1 W im **Hafen / Nahbereich** (Bordfunk 15/17 ohnehin 1 W).

Merke: Sendeleistung = **Lautstärke, nicht Qualität**. Reichweite kommt von der **Antennenhöhe**: $\approx 3,84 \cdot (\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2})$ km. UKW = Sichtweite-Funk.

SRC · UKW-Seefunk — Handout (2)

Buchstabieralphabet · Floskeln · DSC · Seegebiete · Zuständige Stellen



Internationales Buchstabieralphabet

A Alpha	H Hotel	O Oscar	V Victor
B Bravo	I India	P Papa	W Whiskey
C Charlie	J Juliett	Q Quebec	X X-ray
D Delta	K Kilo	R Romeo	Y Yankee
E Echo	L Lima	S Sierra	Z Zulu
F Foxtrot	M Mike	T Tango	
G Golf	N November	U Uniform	

In der **Meldung** (nicht im Anruf) Namen/Positionen **buchstabieren + wiederholen**: „I spell ... new word ...“. Zahlen einzeln sprechen.



Floskeln

OVER	Ende, Antwort erwartet
OUT	Ende, keine Antwort (nie „Over and Out“!)
ROGER	verstanden
RADIO CHECK	Empfangsprüfung → „loud and clear“
STATION CALLING	unbekannter Anrufer, melde dich
ALL SHIPS / ALL STATIONS	alle Schiffe / alle Funkstellen (auch Land)



Anruf & Routine-Ablauf

```
<Gegenstation x3> THIS IS <eigener Name x3>  
→ Arbeitskanal vereinbaren (K16 freihalten)  
→ Meldung: wo bin ich? was will ich? OVER
```

Erst hören, dann senden — Squelch vor dem Senden öffnen (außer im laufenden Gespräch).



DSC in Kürze

- **Kanal 70** wird automatisch überwacht — man wählt eine **Funktion**, keinen Kanal.
- **MMSI** = 9-stellig, muss programmiert sein. DE-MID 211/218.
- Rufarten: Distress · Distress Relay · Individual · All Ships · Test Call.
- Bei belegtem K16: DSC Individual Call mit Arbeitskanal → ohne K16 erreichbar.
- **Test**: nur „Test Call“ — nie Notalarm zum Testen.



GMDSS-Seegebiete

Gebiet	Technik	Schein
A1	UKW + DSC (~20–40 sm)	SRC
A2	Grenzwelle MF (~100–150 sm)	LRC
A3	Satellit (Inmarsat)	LRC
A4	Polargebiete, Kurzwelle	LRC

Grenzwelle = MF, Not 2182 kHz / DSC 2187,5 kHz.



Wer macht was?

Bundesnetzagentur	Frequenz, Rufzeichen, MMSI, ATIS
DSV / DMV	Prüfung + Zeugnis
BSH	Flaggenzert., Seekarten, Wetterfunk
Bremen Rescue	Seenot (MRCC) · MMSI 00 211 1240 · K16+K70



MEDICO & Wetter

MEDICO

= funktärztliche Beratung über Küstenfunkstelle, als

PAN PAN

(Medico Cuxhaven).

WX

= Wetter per Sprechfunk (hören).

NAVTEX

= Text auf 518 kHz (lesen).

SRC · Funk-Vokabeln (Englisch ↔ Deutsch)

Die wichtigsten Wörter für den Seefunk — laut üben. Zahlen werden einzeln gesprochen.

Notlage & Gefahr

sinking	sinkend
fire / explosion	Feuer / Explosion
flooding	Wassereinbruch
leak	Leck
collision	Kollision
grounding / aground	Grundberührung / aufgelaufen
capsizing	Kentern
man overboard	Mensch über Bord
disabled / adrift	manövrierunfähig / treibend
engine failure	Maschinenausfall
injured / person sick	verletzt / Person krank
abandon ship	Schiff verlassen

Navigation & Manöver

position	Position
course	Kurs
speed (over ground)	Fahrt (über Grund)
knots	Knoten
bearing	Peilung
nautical miles	Seemeilen
port / starboard	Backbord / Steuerbord
ahead / astern	voraus / achteraus
vessel	Fahrzeug / Schiff
at anchor	vor Anker
fairway	Fahrwasser
buoy	Tonne / Boje
depth / shallow water	Wassertiefe / flaches Wasser
visibility / fog	Sicht / Nebel

Hilfe & Rettung

I require assistance	ich benötige Hilfe
immediate assistance	sofortige Hilfe
I require a tow	ich benötige Schlepphilfe
persons on board	Personen an Bord
crew	Besatzung
lifejacket / liferaft	Rettungsweste / -insel
medical advice (MEDICO)	funkärztliche Beratung
rescue / safe	Rettung / in Sicherheit
I am proceeding to assist	ich komme zu Hilfe
stand by to assist	zur Hilfe bereithalten
ETA (estimated time of arrival)	voraussichtliche Ankunft
search and rescue (SAR)	Suche und Rettung
how many persons?	wie viele Personen?

Verfahrenswörter

say again	wiederholen Sie
I spell ...	ich buchstabiere ...
new word	neues Wort
affirmative / negative	ja / nein
correction	Berichtigung
stand by (on channel ...)	bereithalten (auf Kanal ...)
how do you read me?	wie hören Sie mich?
loud and clear	laut und deutlich
what is your position?	wie ist Ihre Position?
nothing more / out	nichts weiter / Ende

Zahlen-Aussprache

0 **ZE-RO** · 1 **WUN** · 2 **TOO** · 3 **TREE** · 4 **FOW-ER** · 5 **FIFE** ·
6 **SIX** · 7 **SEV-EN** · 8 **AIT** · 9 **NIN-ER**

Komma = **DECIMAL** · 1000 = **TOU-SAND**

Zahlen **immer einzeln** sprechen: 156,8 → „one five six decimal eight“. Kanal 16 → „channel one six“. MMSI Ziffer für Ziffer.

Tipps fürs Funken

- **Erst hören, dann senden** — Squelch kurz öffnen (außer im laufenden Gespräch).
- **Sprechtaste ganz drücken**, kurz warten, **dann** sprechen — sonst fehlt der Anfang.
- Langsam & gleichmäßig, **nicht ins Mikro brüllen** (~5 cm Abstand).
- So **kurz wie möglich**, so umfassend wie nötig — **Kanal 16 freigehalten**.
- Wichtiges (Position / Name) **buchstabieren + wiederholen** („I spell ...“).
- Mit **OVER** (Antwort erwartet) oder **OUT** (Schluss) enden — **nie beides**.