H8-3052 ボードコンピュータ 取扱説明書

初版 2005.7.1

第2版 2005.10.19 内部RAM容量誤記16K->8K

RoHS指令準拠品 「BCH83052」

有限会社 ビーリバーエレクトロニクス

H8/3052特徴

内部32ビット構成/外部8,16ビットシングルチップCISCマイクロコンピュータ

CPU: 汎用レジスタ 16ビット×16本(8,16,32レジスタとしても使用可)

高速動作 最大動作周波数:25MHz 加減算:80ns、乗除算:560ns

メモリ:5V単一リード、ライト可能 フラッシュROM 512Kバイト , RAM 16Kバイト内蔵

A / Dコンバータ: 10ビット分解能×8、サンプル&ホールド付き

D/Aコンバータ:8ビット分解能×2

I/Oポート: 入出力端子 70本、入力端子 8本

他、割込みコントローラ、バスコントローラ、DMAコントローラ、16 ビットタイマ×5、プログラマブルタイミングパターンコントローラ、ウオッチドッグタイマ×1、シリアルコミュニュケーションインターフェイス×2 内蔵

CPUボード構成

CPU HD64F3052BF 25.000MHz

ROM 内蔵フラッシュROM 512Kバイト

RAM 内蔵RAM 8Kバイト

外部RAM128Kバイト 8ビットバス

バックアップのための外部電源端子付き。

外部RAMディスイネーブル機能付き(シングルチップ動作時バスライン切離し)

[ROM, RAMメモリアドレス表]

[, , ,
メモリ種類	メモリマップ
内蔵フラッシュROM	000000H-07FFFFH
内蔵RAM	FFDF10H-FFFF0FH
外部RAM	20000H-21FFFFH(モード6時)

RS-232Cポート(レベルインターフェィスIC付き) 2ch

SCI0,1使用。シリアルリモートデバッカ使用時も他のRS-232C 1ch をユーザー使用可能。

A/D 内蔵A/D用電源、リファレンスにオンボードノイズフィルタ搭載。

電源 5 V 200mA以上が必要。オンボード電源ノイズフィルタ搭載。

基板サイズ 80×58×12mm

基板仕上げ 金メッキ

RoHS指令準拠 基板、部品、半田付け全ての工程でRoHS指令準拠仕様。

ピン配置

*CN1 バッテリーバックアップ雷源

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	+ 3 . 0 ~ 3 . 6 V
2	GND

基板搭載ピンヘッダS 2 B - Z R - 3 . 4 (JST 日本圧着端子)対応ソケットハウジングZ H R - 2 (JST 日本圧着端子)

対応ソケットコンタクト SZH-002T-P0.5(JST 日本圧着端子)

コンタクトは2個必要です。

* C N 2 電源

1	V C C (+ 5 V)
2	GND

1

基板搭載アングルピンヘッダ S 2 B - E H (JST 日本圧着端子) 対応ソケットハウジング E H B - 2 (JST 日本圧着端子)

対応ソケットハウジングEHR-2(JST 日本圧着端子)対応ソケットコンタクトSEH-001T-P0.6(JST 日本圧着端子)

コンタクトは2個必要です。

電源はリプル、ノイズのない5∨200mA以上の電源を使用して下さい。

*CN3 2.54mmピッチ 2列×20=40ピン ピンヘッダは実装されておりません。

1	A 1 9 / P 5 3	2	A 1 8 / P 5 2
3	A17/P51	4	A16/P50
5	A15/P27	6	A14/P26
7	A13/P25	8	A 1 2 / P 2 4
9	A11/P23	1 0	A 1 0 / P 2 2
1 1	A 9 / P 2 1	1 2	A8/P20
1 3	A7/P17	1 4	A6/P16
1 5	A 5 / P 1 5	1 6	A4/P14
1 7	A3/P13	1 8	A 2 / P 1 2
1 9	A1/P11	2 0	A0/P10
2 1	D15/P37	2 2	D14/P36
2 3	D13/P35	2 4	D12/P34
2 5	D11/P33	2 6	D10/P32
2 7	D9/P31	2 8	D8/P30
2 9	D7/P47	3 0	D6/P46
3 1	D5/P45	3 2	D4/P44
3 3	D3/P43	3 4	D2/P42
3 5	D1/P41	3 6	D0/P40
3 7	_IRQ5/P95	3 8	_IRQ4/P94
3 9	VCC	4 0	GND

印は基板搭載RAM使用時、アドレスバス、データバスとして使用します。その場合、ユーザーが入出力ポートとして使用することはできません。

*CN4 2.54mm ピッチ 2列×25=50ピン ピンヘッダは実装されておりません。

C IV			ひしつ しつハックは天衣されてのりよせん
1	P 9 2 / R X D 0	2	P90/TXD0
3	PB7/TP15/_DREQ1/_A	4	PB6/TP14/_DREQ0/_C
	DTRG		S 7
5	PB5/TP13/TOCXB4	6	PB4/TP12/TOCXA4
7	PB3/TP11/TIOCB4	8	PB2/TP10/TIOCA4
9	PB1/TP9/TIOCB3	1 0	PB0/TP8/TIOCA3
1 1	PA7/TP7/TIOCB2/A20	1 2	PA6/TP6/TIOCA2/A21
			/C S 4
1 3	PA5/TP5/TIOCB1/A22	1 4	PA4/TP4/TIOCA1/A23
	/C S 5		/C S 6
1 5	PA3/TP3/TIOCB0/TCL	1 6	PA2/TP2/TIOCA0/TCL
	KD		KC
1 7	PA1/TP1/_TEND1/TCL	1 8	PA0/TP0/_TEND0/TCL
	KB		KA
1 9	P 8 4 /C S 0	2 0	P83/_IRQ3/_CS1
2 1	P82/_IRQ2/_CS2	2 2	P81/_IRQ1/_CS3
2 3	P80/IRQ0/RFSH	2 4	P77/AN7/DA1
2 5	P76/AN6/DA0	2 6	P 7 5 / A N 5
2 7	P74/AN4	2 8	P73/AN3
2 9	P72/AN2	3 0	P71/AN1
3 1	P70/AN0	3 2	M D 2
3 3	MD1	3 4	MD0
3 5	P66/_LWR	3 6	P65/_HWR
3 7	P64/RD	3 8	P63/_AS
3 9	NMI	4 0	RES591
4 1	S T B Y	4 2	
4 3	P 6 2 /B A C K	4 4	P61/_BREQ
4 5	P60/_WAIT	4 6	FWE
4 7	VCC	4 8	VCC
4 9	GND	5 0	GND

印はP90,P92はTXD0,RXD0としてRS-232Cレベル変換ICμPD4721に接続されています。 印は基板搭載RAMを使用するとき、制御信号として使用します。その場合、ユーザーが汎用ポートとして使用すること はできません。

*CN5 RS-232C-1

1	TXDS1
2	RXDS1
3	RM
4	DR
5	NMI
6	GND


基板搭載アングルピンヘッダS6 B-ZR-3.4(JST 日本圧着端子)対応ソケットハウジングZHR-6(JST 日本圧着端子)対応ソケットコンタクトSZH-002T-P0.5(JST 日本圧着端子)コンタクトは使用ピン数必要です。

*CN6 RS-232C-0

1	TXDS0
2	RXDS0
3	RM
4	DR
5	NMI
6	GND

基板搭載アングルピンヘッダS6 B-ZR-3.4(JST 日本圧着端子)対応ソケットハウジングZHR-6(JST 日本圧着端子)

各部の名称



動作モード選択

H8/3052の動作モードの選択はデイップスイッチSW1の切り替えで行います。各端子はプルアップされていますので、ONで"0"、OFFで"1"になります。

SW1番	号 接続されているピン名称
1	M D 0
2	M D 1
3	M D 2
4	NC

MD0~2のレベルで動作モードを選択できます。

SW1設定例

SW1	1	2	3	4	JP1 外部RAM選択
モード6	ON	OFF	OFF		1、2ショート (1 M使用)
モード7	OFF	OFF	OFF		3、4ショート(外部RAM不使用)

例えば内蔵ROM有効、外部RAMを使用しての拡張16Mバイトモード動作はモード6です。外部RAMを使用せず、 シングルチップアドバンストモードで動作させる場合、モード7です。モード7の時はJP1の3,4ピンをショートし、 外部RAMを不使用として下さい。

「フォース」機能を使用するフラッシュROMの書き込み(デバック開始~終了まで)

- 1.ロックスイッチSW4をOFFにします。RS-232C EケーブルはCN5 SIO1に接続。
- 2.トグルスイッチSW3を基板端面から見て右に倒す。
- 3. 電源を投入し、赤色 L E D が点灯することを確認。
- 4. 弊社製フラッシュROMライタプログラム「フォースライタ」を動作させ書き込み、動作。デバック中の「書き込み」「リセツト」「動作」は「フォースライタ」による自動制御です。

デバック終了で

- 5.トグルスイッチSW2を左に倒す。LED消灯。
- 6. ロックスイッチON。

「フォース」機能を使用しないフラッシュROMの書き込み(1回の書き込み、動作)

- 1.ロックスイッチSW4をOFFにします。RS-232C EケーブルはCN5 SIO1に接続。
- 2.トグルスイッチSW3を基板端面から見て右に倒す。
- 3.電源を投入し、赤色 L E D が点灯することを確認。
- 4.書き込みソフトウエアを動作させ書き込み。
- 5.書き込みが終了したらトグルスイッチSW3を左に倒す。LED消灯。
- 6. リセットスイッチを押すと、SW1で指定されている動作モードで動作開始。

フラッシュROM書き込みプロテクト

デバックを終了し、これ以上の書き込みを行わない場合、SW4のロックスイッチをONにしてトグルスイッチの位置によらず書き込み不可の状態にして下さい。

フラッシュROM書き換え回数

フラッシュROMの書き換えは100回までと規定されていますが、これは書き換え回数が多いほどROMのデータ保持期間が短縮されるためで、短期間の保持を目的とした書き換えは100回より多く可能です。ROMを書き換えてデバックする場合、100回を超えたものはデバックでは使用しても、市場に出さないということで書き換わりの危険を回避できます。

バッテリーバックアップ

本基板は1Mビット外部RAMのバッテリーバックアップが可能です。コネクタCN1に3.0~3.6 Vの電池を接続して下さい。バックアップしない場合、なにも接続する必要はありません。バックアップ期間は使用温度、搭載RAMの種類、電池の種類、容量により異なります。必要な期間に応じて、ユーザー様にてご検討下さい。当社ではmaxells uper lithium ER3 3.6 V(1/2AA)を使用しています。

コネクタ、ソケットのお問い合わせ

本ボードは基板側にオムロン社 XG8Wシリーズの2.54mmピッチ2列ピンヘッダが使用できます。

例: CN3: ピンヘッダ

オムロン XG8W-4031 対応ソケット例 オムロン XG4M-4030-T

CN4:ピンヘッダ

オムロン XG8W-5031 対応ソケット例 オムロン XG4M-5030-T

オムロン社以外でも2.5 4 mmピッチ2列のピンヘッダであれば使用可能です。個々のメーカーにつきましてはユーザー様でご検討下さい。

RS232Cコネクタ、バッテリーバックアップ用コネクタは日本圧着端子製造のZRシリーズを使用しています。電源コネクタは同社のEHシリーズです。

各コネクタ形状の確認などは下記ホームページで可能です。

会社名	ホームページ
オムロン	http://www.omron.co.jp/ib-info/
日本圧着端子製造	http://www.jst-mfg.com/

なお、これらコネクタ、ハーネスアッシーなどの入手、ご注文は下記お問い合わせ欄のサンデン商事でも可能です。

使用上のご注意

1) 環境の悪いところ (ノイズ、油、ほこり、塵、50 以上の高温、零下)での使用はお止め下さい。

お問い合わせ

BCH83052 CPUボード についてのお問い合わせは以下にお願い致します。

お問い合わせ内容	会社名	電話番号	F A X番号
開発、販売、カスタ	有限会社ビーリバーエレクトロニクス	042-985-6982	042-985-6720
ム対応			
販売代理店、部品	サンデン商事株式会社(担当:譜久山	03-5818-7751	03-5818-6630
	ふくやま)		
ハードウエアマニ	株式会社 ルネサステクノロジ 営業	03-5201-5189	03-3270-3277
ュアル、プログラミ	本部 営業企画統括部 カスタマサ		
ングマニュアルな	ポート部		
どの入手先	窓口:(株)ルネサス小平セミコン		

各会社のホームページ、住所、他

会社名	ホームページ (メールアドレス)	住所	他
有限会社ビーリバ		〒350-1213	ハードウエア設計、製造元
ーエレクトロニク	http://beriver.co.jp/	埼玉県日高市高萩1141-	
ス		1	
サンデン商事株式	http://www.sandenshoji.co.jp	〒101-0021	秋葉原地区代理店、各種部品、
会社		東京都千代田区外神田6-1	ハーネスアッシーなど販売
		2-3 ビックウエストビル	
		3号館4F	
株式会社 ルネサス	http://www.renesas.com/jpn/		ハードウエアマニュアル、プ
テクノロジ カス		京都千代田区大手町2-6-	ログラミングマニュアル入手
タマサポートセン		2 (日本ビル)	先
タ			

