Fakultät für Informations-, Medienund Elektrotechnik

Triebfahrzeugfahrsimulator

Anbindung des Führertisches

Stand: 23. Mai 2022

Prof. Dr. Wolfgang Evers



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung					1					
2	2 Mechanischer und elektrischer Umbau Führertisch							2			
3 Umbau MFA								5			
	3.1	MFA 1/2nb					 		 		5
	3.2	MFA 3/2b					 		 		9
		3.2.1 Geschwindigk	keitsanzeiger				 		 		10
		3.2.2 Netzteil für 2	4 V				 		 . .		10
		3.2.3 Eingang für S	Skalenbeleuchtung				 		 . .		12
		3.2.4 Nachrüstung	Fahrstufenanzeige				 		 		12
4	Anı	passung pneumatisc	che Bremse								14
	4.1	Führerbremsventil .					 		 . .		14
	4.2	Zusatzbremsventil					 		 . .		14
	4.3	Manometer					 		 		16
5	Sch	nittstelle von der S	imulation zum Füh	rert	isch						18
	5.1	Datenschnittstelle					 		 		19
	5.2	UDP-Schnittstelle zu	ı Loksim3D				 		 		24
	5.3	TCP-Schnittstelle zu	ı Zusi 2				 		 . <u>.</u>		26
	5.4	TCP-Schnittstelle zu	ı Zusi 3				 		 		27
	5.5	UDP-Schnittstelle zu	ı Führertischrechner 1				 		 . .		28
	5.6	UDP-Schnittstelle zu	ı Führertischrechner 2				 		 		29
	5.7	Hardwareausgabe an	Führertischrechner 1				 		 		29
	5.8	Hardwareausgabe an	Führertischrechner 2				 		 		30

<u>Inhaltsverzeichnis</u> ii

6	Sch	nittstelle vom Führertisch zur Simulation	31
	6.1	Datenschnittstelle	31
	6.2	Hardwareeingabe an Führertischrechner 1	33
	6.3	Hardwareeingabe an Führertischrechner 2	35
	6.4	UDP-Schnittstelle vom Führertischrechner 1 zum Adapterprogramm	36
	6.5	UDP-Schnittstelle vom Führertischrechner 2 zum Adapterprogramm	37
	6.6	Schnittstelle zu Loksim3D	38
	6.7	Schnittstelle zu Zusi 3	39
7	Ans	steuerung von Instrumenten mit 5 A oder 200 V	42
	7.1	Stromverstärker	42
	7.2	Spannungsverstärker	42
8	Ans	steuerung der MFA über die serielle Schnittstelle	44
	8.1	Physikalische Schnittstelle	44
	8.2	Schnittstellenprotokoll	44
	Lite	eraturverzeichnis	71

1 Einleitung

Für das Praktikum der Vorlesung "Elektrische Bahnen" wird ein Triebfahrzeugsimulator aufgebaut. Als Simulationsprogramme kommen dabei für die Lehre die Software Loksim3D (https://www.loksim3d.de) und für Versuchszwecke die beiden Programme Zusi 2 und Zusi 3 Hobby (https://www.zusi.de) zum Einsatz.

In diesem Dokument wird die Realisierung der Anbindung der Hardware an die Simulationsprogramme erläutert. Zwei wesentliche Leitmotive bei dem Umbau bestehen darin, möglichst viel von der Originalsubstanz zu erhalten und zudem dem einen möglichst realistischen Eindruck während des Simulationsbetrieb zu gewährleisten. Damit sind das Zerlegen der MFA, der Umbau der Manometer auf Schrittmotoren oder der Betrieb des Führerbremsventils ohne Druckluft keine Optionen.

Um das Projekt schneller realisieren zu können, wurden mehr fertige Baugruppen eingesetzt, als dies möglicherweise bei einem Projekt im Freizeitbereich der Fall sein würde. Vielleicht kann die Beschreibung dennoch Anregungen für weitere Realisierungen geben.

2 Mechanischer und elektrischer Umbau Führertisch

Der Führertisch wurde von DBresale erworben und in Leipzig-Engelsdorf aus einem Bnrdzf 483.1 ausgebaut. Er wurde dann auf Europaletten angeliefert (Abbildung 2.1).



Abbildung 2.1: Führertisch vor Umbau

Da der Führertisch zu schwer ist, um ihn mit zwei Personen anzuheben, wurde ein Untergestell gebaut, so dass Raum entstand, um ihn mit einem Hubwagen anzuheben und verfahren zu können. Dies ist von allen vier Seiten aus möglich. Auch im Fahrzeug stand der Tisch auf einem Podest. Die Höhe ermöglicht eine Bedienung sowohl im Sitzen als auch im Stehen.

Zusammen mit dem Tisch wurde auch der Führerraumstuhl erworben, welcher auf einen Sockel gleicher Höhe montiert wurde, damit sich im Sitzen wieder der richtige Höhenbezug zum Tisch ergibt.

Zudem wurde ein Halter für einen 4k-Fernseher, welcher als Monitor für die Sicht durch das Frontfenster dient, an den Sockel und den Tisch angebaut. Insgesamt ist so eine stabile und kippsichere Konstruktion entstanden, die es erlaubt, den Simulator in der Hochschule zu bewegen.

Als Steuergerät zur Anbindung des Bedien- und Anzeigeelemente kommt eine modulare, Linux-basierte Steuerung vom Typ Revolution Pi zum Einsatz. Zu ihrer Integration wurde im linken Unterteil des Tisches, wo sich im Fahrzeug noch das Führerraumklimagerät befand, ein Platte mit drei Hutschienen und Kabelkanälen montiert. Neben dem Steuergerät nehmen die Hutschienen auch noch Reihenklemmen und weitere Elektronik auf. Leider stellte sich heraus, dass der Platz für drei Hutschienen wohl doch zu gering war und hier weniger mehr gewesen wäre. So konnte der angestrebte saubere Aufbau leider nicht erreicht werden.

Die Verkabelung wurde im Tisch belassen. Die Anbindung an die Elektronik erfolgt wie im Fahrzeug über die 37-poligen Rundstecker (Typ TE Connectivity 182926-1) und 24-polige HAN E-Stecker der Firma Harting. Der Stromlaufplan des Tisches wurde freundlicherweise von der Deutschen Bahn zur Verfügung gestellt.

Die Stromversorgung geschieht mit einem externen 24 V-Netzteil, so dass im Tisch mit Ausnahme der später erläuterten Tachometerspannung nur Kleinspannung verwendet wird.

Eine weitere Ausnahme ist die Fußnischenheizung. Diese wird aus einem Trenntransfor-



Abbildung 2.2: Führertisch nach Umbau

mator mit 200 V, 50 Hz versorgt und kommt im Lehrbetrieb nicht zum Einsatz.

Das Druckluftventil für die Fußbedienung des Makrofons wurde durch einen Schalter ersetzt. Die weiteren Umbauten sind in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3 Umbau MFA

Zum Betrieb mit in dem Führertisch mussten an den MFA (Modulare Führerraumanzeige) Anpassungen vorgenommen werden. Grundsätzlich sollte die Änderungen so gering wie möglich ausfallen und reversibel sein.

3.1 MFA 1/2nb

Die MFA 1/2nb war in dem erworbenen Führertisch verbaut und wurde als erstes in Betrieb genommen.



Abbildung 3.1: MFA 1/2nb

Die MFA ist über zwei 37-poligen Rundstecker (Typ TE Connectivity 182926-1) mit dem Führertisch verbunden. Diese sind gemäß Tabelle 3.1 belegt.

Die Signaleingänge außer der Fahrstufenanzeige werden mit 24 V angesteuert.

Dabei ist zu beachten, dass die Fahrstufenanzeige über den Stecker mit 5 V versorgt muss. Ihre Signaleingänge müssen nach Masse geschaltet werden, wenn eine logische 0 übertragen werden soll.

3.1 MFA 1/2nb

Kontakt	Stecker X1A	Stecker X2A
1	Codierstift	+ V-ist
2	+ Gleiten	0 V V-ist
	- Schleudern	
3	- Gleiten	0 V ext. (Fahrstufenanzeige)
	+ Schleudern	
4	nb	5 V ext. (Fahrstufenanzeige)
5	nb	
6	- Fahren	+24 V Instrumentenbeleuchtung
	+ Bremsen	
7	+ Fahren	+24 V Instrumentenbeleuchtung
	- Bremsen	
8	nb	0 V Instrumentenbeleuchtung
9	nb	0 V Instrumentenbeleuchtung
10	nb	Codierstift
11	nb	1er Fahrstufe 2^0
12	nb	+24 V int. (Leuchtmelder)
13	500 Hz (LM 18)	$+24\mathrm{V}$ int. (Leuchtmelder prüfen)
14	Kontakt 1000 Hz prüfen	Elektrische Bremse (LM 5)
15	Kontakt 1000 Hz prüfen	Hohe Abbremsung (LM 1)
16	nb	ZS aus (LM 2)
17	nb	HS aus (LM 6)
18	nb	T (LM 3)
19	nb	Prüftaster Lampen (LM 7)
20	Befehl 40 (LM 17)	Notbremse (LM 8)
21	nb	Sifa (LM 4)
22	1000 Hz prüfen (LM 19)	nb
23	Gemeinsame Indusi	nb
24	55 (LM 9)	nb
25	70 (LM 10)	nb
26	85 (LM 11)	1er Fahrstufe 2 ¹
27	nb	1er Fahrstufe 2 ²
28	nb	Codierstift
29	nb	nb
30	nb	nb
31	nb	1er Fahrstufe 2 ³
32	nb	10er Fahrstufe 2 ⁰
33	nb	nb
34	nb	0 V UE Versorgungsspannung
35	nb	10er Fahrstufe 2 ¹
36	nb	+24 V UE Versorgungsspannung
37	Codierstift	Instrumentenbeleuchtung "Ein"

Tabelle 3.1: Steckerbelegung MFA 1/2n

Die einzige Änderung war der Umbau der Geschwindigkeitsanzeige. Im Fahrzeug wird sie von einem kleinen permanenterregten Synchrongenerator, welcher an einer Radsatzwelle angeflanscht ist, gespeist. Dieser liefert eine geschwindigkeitsproportionale Spannung von bis zu 180 V, welche im Geschwindigkeitsanzeigeinstrument gleichgerichtet wird. Das Messwerk selber benötigt zum Maximalausschlag eine kleinere Spannung. Daher sind sowohl im Messwerk als auch auf einer Leuchtmelderkarte Widerstände und Trimmpotenziometer in Reihe in den Messkreis geschaltet. Mit dem Trimmpotenziometer im Anzeigeinstrument wird das Messwerk beim Hersteller kalibriert. Der Trimmpotenziometer auf der Leuchtmelderkarte ist hingegen im eingebauten Zustand der MFA zugänglich und dient dem Raddurchmesserabgleich.

3.1 MFA 1/2nb

Da die eingesetzte Steuerung keine so großen Spannungen liefern kann, wurden die Vorwiderstände und auf der Leuchtmelderkarte auch das Trimmpotenziometer überbrückt. Leider wurde der Gleichrichter nicht überbrückt, so dass die Kennlinie aufgrund Diodenschwellenspannung nun nicht linear ist, was in der Software ausgeglichen werden muss.




Abbildung 3.2: umgebaute Leuchtmelderkarte der MFA 1/2n

Mit dem Trimmpotenziometer im Anzeigeinstrument wurde der Endausschlag auf ungefähr 9,5 V eingestellt.

Um an das Innere des Anzeigeinstruments zu kommen, muss der Ring, der die Scheibe einfasst, aufgebördelt werden. Nach der Modifikation muss dies rückgängig gemacht werden, was aber ohne spezielles Werkzeug nur unvollständig gelingt, weswegen sich die Scheibe nach dem Umbau verdrehen lässt.





Abbildung 3.3: geöffneter Geschwindigkeitsanzeiger der MFA 1/2n

3.1 MFA 1/2nb



Abbildung 3.4: modifizierte Leiterkarte im Geschwindigkeitsanzeiger der MFA 1/2n



Abbildung 3.5: MFA 3/2b

3.2 MFA 3/2b

3.2 MFA 3/2b

Im Rahmen der Abstellung vieler Maschinen der Baureihe 120 konnte eine MFA 3/2b (Abbildung 3.5) erworben werden, welche die Anzeige von LZB-Führungsgrößen erlaubt und zudem einen Geschwindigkeitsanzeigebereich bis 220 $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ und eine Zug-/Bremskraftanzeige mit für die meisten Baureihen geeigneten Kräften hat.

Die MFA ist über zwei 37-poligen Rundstecker (Typ TE Connectivity 182926-1) mit dem Führertisch verbunden. Diese sind gemäß Tabelle 3.2 belegt.

Kontakt	Stecker X1A	Stecker X2A
1	Codierstift	+ V-ist
2	- Sollwert Fahren	0 V V-ist
	+ Sollwert Bremsen	nb
3	+ Sollwert Fahren	nb
	- Sollwert Bremsen	nb
4	nb	nb
5	nb	nb
6	- Fahren	+ LED extern
	+ Bremsen	
7	+ Fahren	+ LED extern
	- Bremsen	nb
8	nb	0 V LED extern
9	nb	0 V LED extern
10	nb	Codierstift
11	0 V V-soll PWM	nb
12	+ V-soll PWM	+24 V int. (Leuchtmelder)
13	nb	+24 V int. (Leuchtmelder prüfen)
14	nb	Elektrische Bremse (LM 5)
15	nb	Hohe Abbremsung (LM 1)
16	V40-1	ZS aus (LM 2)
17	S-1	HS aus (LM 6)
18	0 V-LZB	T (LM 3)
19	Prüftaste/Stör-1	Prüftaster Lampen (LM 7)
20	Ü (+24 V) extern	Notbremse (LM 8)
21	nb	Sifa (LM 4)
22	nb	nb
23	Reserve-Kontakt	nb
24	Reserve-Kontakt	nb
25	Drucker-Interface	nb
26	nb	nb
27	nb	nb
28	nb	Codierstift
29	nb	nb
30	nb	nb
31	nb	nb
32	nb	nb
33	nb	nb
34	nb	0 V UE Versorgungsspannung
35	0 V Telegramm	nb
36	+60 V Telegramm	+110 V UE Versorgungsspannung
37	Codierstift	Instrumentenbeleuchtung "Ein"

Tabelle 3.2: Steckerbelegung MFA 3/2b

3.2 MFA 3/2b

Da die Baureihe 120, wie alle elektrischen Neubaulokomotiven der Deutschen Bundesbahn, eine Bordnetznennspannung von 110 V hat, wird auch die MFA 3/2b mit dieser Spannung versorgt. Die maschinentechnischen Leuchtmelder müssen hingegen mit 24 V angesteuert werden, die die MFA 3/2b an X2A:12 bereitstellt.

3.2.1 Geschwindigkeitsanzeiger

Nach den mäßigen Erfahrungen mit den Umbau des Geschwindigkeitsanzeigers bei der MFA 1/2n wurde für die MFA3/2b davon abgesehen und der Geschwindigkeitsanzeiger aus einem dazu entworfenen Verstärker gespeist.

3.2.2 Netzteil für 24 V

Die MFA 3/2b wird in der Baureihe 120 aus dem 110 V-Bordnetz gespeist. Im Fahrsimulator wird hingegen aus Sicherheitsgründen ausschließlich Kleinspannung, also hier 24 V verwendet. Dies machte den Neuentwurf eines Netzteils mit einer Eingangsspannung von 24 V und potenzialgetrennten geregelten Ausgangsspannungen von 24 V / 1 A und 5 V / 3 A notwendig. Das neue Netzteil ist kompatibel zu dem vorhandenen Netzteil bzw. zu den für andere MFA ausgeführten 24 V-Netzteilen.

Die Leiterkarte hat Europakartenformat (160 mm x 100 mm) und an einer Schmalseite eine Messerleiste nach DIN 41612 Bauform C mit 32 Kontakten in Anordnung a+c, wie beispielsweise Harting 09031326921, mit einer Belegung nach Tabelle 3.3.

Anschluss	Funktion
4 a/c	$U_{ m E}$ 0 V
6 a/c	$U_{ m E}$ 24 V
10 a/c	Steuereingang ein/aus ("1"= ein)
26 a/c	$U_{ m A2} \ \ 24{ m V}/1{ m A}$
22/28 a/c	$U_{ m A1}$ 0 V
24/30 a/c	$egin{array}{ccc} U_{ m A1} & 5{ m V}/3{ m A} \ U_{ m A2} & 0{ m V} \end{array}$
32 a/c	$U_{ m A2}$ 0 V

Tabelle 3.3: Steckerbelegung des Netzteils

Der Steuereingang schaltet das Netzteil aus, wenn er mit dem negativen Pin der Eingangsspannung verbunden wird. Diese Funktion ist durch das Stecken eines Jumper deaktivierbar.

3.2 MFA 3/2b

Die Ausgangsspannungen sind dabei mit einer Isolationsspannung von $2250\,\mathrm{V}$ gegen die Eingangsspannung und ohne spezifizierte Isolationsspannung untereinander isoliert. Bei einer Eingangsspannung im Bereich von $9\,\mathrm{V}$ bis $36\,\mathrm{V}$ funktioniert das Netzteil ohne Leistungseinschränkung. Die Ausgangsspannungen haben eine Toleranz von $\pm 5\,\%$. Die Baugruppe ist verpolungs- und kurzschlussfest. Bezüglich der elektromagnetischen Störabstrahlung wird die EN 55032 Klasse B eingehalten.

Um die Realisierung möglichst einfach zu halten, basiert das Netzteil auf fertigen DC/DC-Wandlern. Dafür wurden die Typen TEN 20-2411WIR $(5\,\mathrm{V})$ und TEN 40-2415WIR $(24\,\mathrm{V})$ der Firma Traco ausgewählt.

Im Eingangskreis des TEN 20-2411WIR ist eine träge 4 A-Sicherung und eine antiparallele Diode für den Verpolungsschutz. Am Ausgang befindet sich eine Kapazität von $680\,\mu\text{F}$ / $10\,\text{V}$. Ansonsten ist die Schaltung gemäß den Empfehlungen des Herstellers zum EMV-gerechten Design aufgebaut.

Im Eingangskreis des TEN 40-2415WIR ist eine flinke 8 A-Sicherung und eine antiparallele Diode für den Verpolungsschutz. Am Ausgang befindet sich eine Kapazität von $220\,\mu\text{F}$ / $40\,\text{V}$. Ansonsten ist die Schaltung gemäß den Empfehlungen des Herstellers zum EMV-gerechten Design aufgebaut.

Da die Logik für die Freigabe der Wandler zwischen dem Eingang auf der Steckerleiste und dem Eingang der Wandler invertiert ist, kommt ein kleines zweipoliges Relais mit Ruhekontakt zum Einsatz.




Abbildung 3.6: Leuchtdioden und Prüfbuchsen

Auf der anderen Schmalseite der Leiterkarte (Abbildung 3.6) befinden sich in gleicher Anordnung wie bei den vorgefundenen 110 V-Karte Prüfbuchsen und gelbe Leuchtdioden. Die Bauteile stammen von der Firma Mentor.

3.2 MFA 3/2b

Das Layout der Leiterkarte hat große Kupferflächen für die stromführenden Bahnen. Dabei liegen die Massepotenziale vorwiegend auf der Bestückungsseite und die restliche Potenziale vorwiegend auf der Lötseite. Der Eingang ist durch mindestens 5 mm große Abstände klar von den Ausgängen getrennt.

Ist der Aushebegriff von Schroff noch erhältlich oder gibt es ein ähnliches Produkt?

3.2.3 Eingang für Skalenbeleuchtung

Der Eingang für das Einschalten der Skalenbeleuchtung mit ebenfalls mit $110\,\mathrm{V}$ geschaltet. Daher muss der Vorwiderstand für das geschaltete Relais angepasst werden

Beschreibung folgt.

Alle andere Funktionen werden hingegen im Fahrzeug mit potenzialfreien Kontakten angesteuert, welche aus der MFA 3/2b mit 24 V versorgt werden.

3.2.4 Nachrüstung Fahrstufenanzeige

Bei der Baureihe 120 mit Drehstromantrieb macht eine Fahrstufenanzeige keinen Sinn. Daher fehlt sie in der MFA3/2b auch.

Beschreibung Nachrüstung folgt.

3.2 MFA 3/2b




Abbildung 3.7: Stromlaufplan des neuen Netzteils

4 Anpassung pneumatische Bremse

Da in den Fahrzeugen die Ansteuerung und die Energieübertragung der Bremse pneumatisch erfolgt, sind die entsprechenden Einrichtungen in dem Führertisch ebenfalls pneumatisch. Dies soll soweit wie möglich erhalten bleiben, um einen möglichst realistischen Eindruck der Simulation zu erzeugen.

4.1 Führerbremsventil

Im Führertisch ist ein Führerbremsventil vom Typ Knorr FHD 1P mit angebauten E-Bremssteller eingebaut. Im Fahrzeug gehört noch eine Relaiseinheit dazu, die hier aber nicht vorhanden ist. Während das Führerbremsventil nur einen Steuerdruck (A-Druck) erzeugt, füllt und leert die Relaiseinheit die Hauptluftleitung des Zuges.

Zum Einlesen der Stellung des Führerbremsventil wird dieses über den Anschluss der Hauptluftbehälterleitung (HB) mit einem Druck von 8 bar bis 10 bar gespeist. Mit einem Druck-Strom-Umformer (Festo SPTW-P10R-G14-A-M12) wird dann der Druck in der A-Leitung gemessen. In der Füllstellung beträgt dieser Druck 5 bar und sinkt bis zur Vollbremsstellung stufenweise auf 3,4 bar. In der Schnellbremsstellung beträgt der Druck 3,0 bar. Bei einem Füllstoß wird die L-Leitung, deren Druck ebenfalls gemessen wird, mit der HB-Leitung verbunden. Die Z-Leitung ist über ein Drosselventil mit der HB-Leitung verbunden und der Druck wird wiederum gemessen. Bei einer Betätigung des Angleichers wird die Leitung entlüftet. Alle beschriebenen Funktionen funktionieren auch ohne Bremsventilschlüssel. Bei betätigtem Bremsventilschlüssel wird die Ab-Leitung mit der HB-leitung verbunden, was ebenfalls gemessen wird.

Zusätzlich zu den Druckluftanschlüssen verfügt das Führerbremsventil auch noch über einen elektrischen Anschluss für die AFB. Der Kontakt mit den Anschlüssen ist bei den Stellungen geschlossen und der Kontakt mit den Anschlüssen bei der Stellungen.

4.2 Zusatzbremsventil

Für das Zusatzbremsventil vom Typ Knorr Zb4 wurde keine brauchbare Möglichkeit der pneumatische Auswertung gefunden. Daher werden seitlich an das Ventil zwei Mikroschalter gesetzt. Um wenigstens beim Anlegen der Zusatzbremse ein zischendes Geräuch 4.2 Zusatzbremsventil 15

zu erzeugen, wird das Ventil mit Druckluft versorgt und an der Leitung zu den Bremszylindern wird ein Durchflussbegrenzer angebracht.

4.3 Manometer 16




Abbildung 4.1: Mikroschalter am Zusatzbremsventil (Bild: Jens Eggert)

4.3 Manometer



Abbildung 4.2: Manometer der pneumatischen Bremse

4.3 Manometer 17

Im Führertisch sind ein Doppel- und zwei Einfachmanometer eingebaut, die folgende Drücke anzeigen:

- Hauptluftleitung
- Hauptluftbehälterleitung
- Bremszylinder
- Zeitbehälter

Damit die Manometer die Werte aus der Simulation anzeigen, müssen sie mit entsprechenden Luftdrücken versorgt werden. Dazu wird die von außen eingespeiste Druckluft mit ungefähr 7 bar verwendet. Folglich kann der Druck der Hauptluftbehälterleitung bis maximal zu dem Druck der Speiseluft angezeigt werden, was in Kauf genommen wird.

Der gewünschten Druck wird jeweils mit einem Proportional-Druckregelventil vom Typ Festo VEAA-L-3-D11-Q4-A eingestellt.

5 Schnittstelle von der Simulation zum Führertisch

Alle drei betrachteten Simulationsprogramme senden die Daten über die Ethernetschnittstelle zum Fahrpult, allerdings jeweils über ein eigenes proprietäres Protokoll. Für jedes der Simulationsprogramme wurde je ein Adapterprogramm geschrieben, welches typischerweise auf demselben Rechner wie das Simulationsprogramm läuft und die Signale von dem jeweiligen Simulationsprogramm empfängt, aufbereitet und mit einem Protokoll, welches an das SEP-Protokoll von Loksim3D angelehnt ist, an die beiden Führertischrechner weiterschickt.

Somit muss zu dem gewählten Simulationsprogramm immer nur das passende Adapterprogramm gestartet werden, während die Programme in den Führertischrechnern immer dieselben sein können.

Sämtliche Software ist in Python 3 geschrieben und unabhängig vom verwendeten Betriebssystem nutzbar. Der erstellte Quelltext ist nach "LGPL2 oder neuer" lizenziert.

Im ersten Abschnitt wird diese Datenschnittstelle definiert. In den folgenden Abschnitten wird dann festgelegt, wie die Programmschnittstellen darauf abgebildet werden. Danach ist noch die Abbildung der Daten auf die Hardware erläutert.

Die von der Simulation eingelesenen Daten werden in ein Dictionary mit dem Namen Anzeigedaten geschrieben. Anzeigedaten enthält folgende Schlüssel:

Schlüssel	Bedeutung	Einheit	Datentyp
Vist	Geschwindigkeit	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	float
Fzb	Zug-/Bremskraft gesamt	kN	float
Fzba	Zug-/Bremskraft pro Achse	kN	float
Fzbrel	Zug-/Bremskraft relativ	%	float
Fzbsoll	Zug-/Bremskraft-Soll gesamt	kN	float
Fzbasoll	Zug-/Bremskraft-Soll pro Achse	kN	float
Fzbsollrel	Zug-/Bremskraftkraft relativ	%	float
LMSchleudern	Leuchtmelder Schleudern	-	bool
LMGleiten	Leuchtmelder Gleiten	-	bool
LMHS	Leuchtmelder Hauptschalter aus	-	bool
LMGetriebe	Leuchtmelder Getriebe	-	bool
LMSA	Leuchtmelder Stromabnehmer	-	SA
LMZS	Leuchtmelder Zugsammelschiene	-	bool
LMEB	Leuchtmelder Elektrische Bremse	-	bool
LMHAB	Leuchtmelder Hohe Abbremsung	-	bool
LMNBrems	Leuchtmelder Notbremsung	-	LM
LMSifa	Leuchtmelder Sifa	-	bool
LMTuer	Leuchtmelder Türen	-	LM
FSt	Fahrstufe	1	int
LM85	Leuchtmelder 85	-	LM
LM70	Leuchtmelder 70	-	LM
LM55	Leuchtmelder 55	-	LM
LM1000Hz	Leuchtmelder 1000 Hz	-	LM
LM500Hz	Leuchtmelder 500 Hz	-	LM
LMB40	Leuchtmelder Befehl 40	-	LM
LMH	Leuchtmelder H (Nothalt)	-	LM
LMG	Leuchtmelder G (Geschwindigkeit)	-	LM
LME40	Leuchtmelder E40 (Ersatzauftrag)	-	LM

Schlüssel	Bedeutung	Einheit	Datentyp
LMEL	Leuchtmelder EL	-	LM
LMEnde	Leuchtmelder Ende	-	LM
LMV40	Leuchtmelder V40	-	LM
LMB	Leuchtmelder B (Betrieb)	-	LM
LMS	Leuchtmelder S (Schnellbremsung)	-	LM
LMUe	Leuchtmelder Ü (Übertragung)	-	LM
${\bf LMLZBStoer}$	Leuchtmelder LZB Störung	-	LM
LMPZB	Leuchtmelder PZB	-	LM
LMGNT	Leuchtmelder GNT	-	LM
LMGNTUe	Leuchtmelder GNT Ü	-	LM
LMGNTG	Leuchtmelder GNT G	-	LM
LMGNTS	Leuchtmelder GNT S	-	LM
LMStoer	Leuchtmelder Störung	-	LM
${\it HupePZB}$	PZB-Hupe	-	LM
${\bf Schnarre LZB}$	LZB-Schnarre	-	LM
SummerTuer	Tür-Summer	-	LM
HupeSifa	Sifa-Hupe	-	bool
ZbSifa	Sifa-Zwangsbremse	-	bool
LZBVsoll	LZB Soll-Geschwindigkeit	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	float
LZBVziel	LZB Ziel-Geschwindigkeit	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	float
LZBSziel	LZB Zielentfernung	m	float
MFADVz	MFA Dunkelschaltung LZBVziel	-	bool
MFADaZ	MFA Dunkelschaltung LZBSziel ana	-	bool
MFADdZ	MFA Dunkelschaltung LZBSziel dig	-	bool
MFADVs	MFA Dunkelschaltung LZBVsoll	-	bool
BRH	BRH-Wert (Bremshundertstel)	%	int
BRA	BRA-Wert (Bremsart)	-	int
ZL	ZL-Wert (Zuglänge)	m	int
VMZ	VMZ-Wert (Höchstgeschwindigkeit)	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	int
ZDK	Zugdatenanzeige in der MFA	-	bool
LZBSystem	Bauart des LZB/PZB-System	-	int

Schlüssel	Bedeutung	Einheit	Datentyp
PZBZa	PZB-Zugart (1:U, 2:M, 3:O)	-	int
AFBaktiv	AFB aktiv	-	bool
AFBVsoll	AFB Soll-Geschwindigkeit	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	float
Uol	Fahrleitungsspannung	V	float
Iol	Oberstrom	A	float
Umot	Motorspannung	V	float
Nmot	Dieselmotordrehzahl	$/\min$	float
AnzModus	Anzeigemodus	-	int
DruckHB	Druck Hauptluftbehälter	bar	float
DruckHL	Druck Hauptluftleitung	bar	float
DruckZ	Druck Zeitbehälter	bar	float
DruckC	Druck Bremszylinder	bar	float
TuerSystem	Türsystem	-	int
TuerL	Status Türen links	-	Tür
TuerR	Status Türen rechts	-	Tür
Streckenkm	Streckenkilometer	m	int
Simkm	Relative Position	m	int
SimZeit	Simulationszeit im UNIX-Format	\mathbf{S}	int
Zugnr	Zugnummer	-	int
VmaxTfz	Höchstgeschwindigkeit des Tfz	$\mathrm{km/h}$	int
NVR	Eindeutige Fahrzeugnummer des Tfz	-	string

Wert	Datentyp Anzeigemodus				
Bit 0-	Bit 0-1: Äußere Anzeige Zugkraft				
0	keine Anzeige				
1	Schleudern				
2	Sollzugkraft pro Achse				
3	Zugkraft zweite Lok pro Achse				
Bit 2-	4: Äußere Anzeige Bremskraft				
0	keine Anzeige				
4	Gleiten				
8	Sollbremskraft Lok				
12	Bremskraft zweite Lok				
16	Bremskraft Drehgestell 2				
Bit 5:	Innere Anzeige Bremskraft				
0	Bremskraft Lok				
32	Bremkraft Drehgestell 1				
Bit 6:	Anzeige Spannung				
0	Fahrdrahtspannung				
64	Motorspannung bei Fahrstufe > 0				
Bit 7:	Anzeige Oberstrom				
0	Oberstrom				
128	Dieselmotordrehzahl				

5.1 Datenschnittstelle ______23

Wert	Datentyp LM	LZBSystem
0	Aus	ungültig
1	An	I54 und I60
2	ungültig	I60 mit ER24
3	Intervall mit 0,5 Hz	I60 mit ER24 und PZB90
4	ungültig	I60R
5	Intervall mit 1 Hz	I60R mit PZB90
6	ungültig	I80 mit LZB
7	ungültig	I80 mit PZB90 und LZB
8	ungültig	PZ80
9	ungültig	PZ80R
10	ungültig	PZ80R mit PZB90
11	Intervall invertiert mit 0,5 Hz	ungültig
13	Intervall invertiert mit 1 Hz	ungültig

Wert	Datentyp SA	Datentyp Tür	Türsystem
0	ungültig	Türfreigabe	
1	gehoben	Offen	undefiniert
2	wird gehoben	Schließvorgang	SAT
3	wird gesenkt	Fahrgastwechsel	TB0
4	gesenkt	ungültig	TAV
5	ungültig	ungültig	SST

5.2 UDP-Schnittstelle zu Loksim3D

Loksim3D schickt die Daten über vom Anwender frei zu definierende UDP-Ports. Das UDP-Protokoll ist verbindungslos und es erfolgt im Gegensatz zu den Zusi-Protokollen auch kein spezieller Verbindungsaufbau. Die zur Verfügung stehenden Signale sind in https://github.com/MMory/SEPreference/tree/SEP_Spec_0.95/spec erläutert. Die aktuell implementierten Signale sind in https://www.loksimulatoren.de/forum/index.php?thread/8363-sep-schnittstelle-des-loksim3d/aufgelistet.

Die zu erstellende Datei Fahrpult-TH-Koeln.json kommt in das Hauptverzeichnis des Programms, wo auch die Loksim.exe liegt.

Die hier getroffene Definition ist in folgender Tabelle wiedergegeben. Bei Variablen, die weniger als 8 bit in Anspruch nehmen, befindet sich nach einer Gruppe von 8 bit ein Querstrich in der Tabelle.

Telegramm auf UDP-Port 51435

Benennung	Beschreibung	Тур	Skalierung	Variable
IndLzbBef40	PZB-LM "Befehl 40"	indicator		LMB40
IndLzb1000	PZB-LM "1000 Hz "	indicator		LM1000Hz
IndLzb500	PZB-LM "500Hz"	indicator		LM500Hz
IndLzbO	PZB-LM "85"	indicator		LM85
IndLzbM	PZB-LM "70"	indicator		LM70
$\operatorname{IndLzbU}$	PZB-LM "55"	indicator		LM55
IndLzbH	LZB-LM "H"	indicator		LMH
$\operatorname{IndLzbG}$	LZB-LM "G"	indicator		$_{ m LMG}$
IndLzbE40	LZB-LM "E40"	indicator		LME40
IndLzbEl	LZB-LM "El"	indicator		LMEL
IndLzbEnd	LZB-LM "Ende"	indicator		LMEnde
IndLzbV40	LZB-LM "V40"	indicator		LMV40
IndLzbB	LZB-LM "B"	indicator		LMB
IndLzbS	LZB-LM "S"	indicator		LMS
IndLzbUe	LZB-LM "Ü"	indicator		LMUe
IndLzbStoe	LZB-LM "Stör"	indicator		LMStoer
IndLzbHupe	PZB-Hupe	indicator		HupePZB
IndLzbSchn	LZB-Schnarre	indicator		${\bf Schnarre LZB}$
IndLzbShow	LZB-Führungsgrößen anzeigen	digital		not MFADxx
IndLzbShowTd	LZB-Zugdaten im MFA anzeigen	digital		ZDK
Digblanc	Platzhalter	digital		
Digblanc	Platzhalter	digital		

Benennung	Beschreibung	Typ	Skalierung	Variable
IndBlanc	Platzhalter	indicator		
LzbSpeedPermitted	LZB Soll-Geschwindigkeit	uint16	0,1	LZBVsoll
LzbSpeedTarget	LZB Ziel-Geschwindigkeit	uint16	0,1	LZBVziel
LzbTargetDistance	LZB Ziel-Entfernung	uint16	1	LZBSziel
LzbBrakePercent	Bremshundertstel ("BRH")	uint16	1	BRH
LzbTrainLength	Länge des Zuges ("ZL")	uint16	1	ZL
LzbVMaxTrain	Max. Zuggeschw. ("VMZ")	uint16	1	VMZ
LzbBrakeTyp	Bremsart ("BRA")	uint4	1	BRA
IndMtMsO	LM Hauptschalter aus	digital		LMHS
$\operatorname{IndMtHD}$	LM hohe Abbremsung	digital		LMHAB
$\operatorname{IndMtEB}$	LM Elektrische Bremse	digital		LMEB
IndMtHvtl	LM Zugsammelschiene	digital		LMZS
IndMtEm	LM Notbremsung	indicator		LMNBrems
IndWhSp	LM Schleudern	digital		LMSchleudern
IndSlipp	LM Gleiten	digital		LMGleiten
IndDsd	LM "Sifa"	digital		LMSifa
$\operatorname{IndDsdAcu}$	Hupe "Sifa"	digital		HupeSifa
IndDoorSat	LM Türsystem SAT	indicator		LMTuer
$\operatorname{IndDoorTav}$	LM Türsystem TAV	indicator		LMTuer
InfDoorStatusL	Status Türen links	uint4		TuerL
Inf Door Status R	Status Türen rechts	uint4		TuerR
IndDoorAcu	Türsummer	indicator		
IndPanto	Stellung Stromabnehmer	unit4		
speed	Ist-Geschwindigkeit	uint16	0,1	Vist
DbcSpeedSet	AFB-Sollgeschwindigkeit	uint16	0,1	AFBVsoll
tractiveForceAbs	Zugkraft absolut kN	uint16	0,01	Fzb
brakingForceAbs	Bremskraft absolut in kN	uint16	0,01	-Fzb
ContactLineVoltage	Fahrleitungsspannung in V	uint16	1	Uol
ContactLineCurrent	Oberstrom in A	uint16	1	Iol
tractionModeSet	Vorgegebene Fahrstufe	uint8	1	FStW
tractionMode	Fahrstufe	uint8	1	FSt
mainBrakePipe	Hauptluftleitung in bar	uint16	0,001	DruckHL
brakeCylinderPressure	Bremszylinderdruck in bar	uint16	0,001	DruckC
mainAirReservoir	Hauptluftbehälter in bar	uint16	0,001	DruckHB
timeContainerPressure	Zeitbehälter in bar	uint16	0,001	DruckZ

5.3 TCP-Schnittstelle zu Zusi 2

Zusi 2 schickt die Daten über der TCP-Port 1435. Das Programm in der Steuerung agiert dabei in der Zusi-Nomenklatur als TCP-Server.

Eine Linksammlung mit Musterimplementationen für diverse Programmiersprachen steht auf https://forum.zusi.de/viewtopic.php?f=39&t=11779.

Eine knappe Beschreibung findet man unter https://github.com/Loksim3D/loksim3d-interfaces/blob/master/TCP/TCP-Variablen.md. Hier die daraus ausgewählten Signale:

ID		Bedeutung	Skalierung	Variable
2561	0A01	Geschwindigkeit	$1 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	Vist
2562	0A02	Druck Hauptluftleitung	$0,001\mathrm{bar}$	DruckHL
2563	0A03	Druck Bremszylinder	$0,001\mathrm{bar}$	DruckC
2564	0A04	Druck Hauptluftbehälter	$0,001\mathrm{bar}$	DruckHB
2565	0A05	Zugkraft gesamt	$0,001{\rm N}$	Fzb
2566	0A06	Zugkraft pro Achse	$0,001{ m N}$	Fzba
2568	0A08	Spannung	1 V	Uol
2569	0A09	Motordrehzahl	$1/\min$	Nmot
2573	0A0D	LZB Ziel-Geschwindigkeit	$1 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	LZBVziel
2574	0A0E	LZB Soll-Geschwindigkeit	$1 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	LZBVsoll
2575	0A0F	LZB Zielentfernung	1 m	LZBSziel
2576	0A10	Fahrstufe	1	FSt
2578	0A12	AFB Soll-Geschwindigkeit	$1 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	AFBVsoll
2580	0A14	LM PZB 1000Hz		LM1000Hz
2581	0A15	LM PZB 500Hz		LM500Hz
2582	0A16	LM PZB Befehl		LMB40
2583	0A17	LM PZB Zugart U		LM55
2584	0A18	LM PZB Zugart M		LM70
2585	0A19	LM PZB Zugart O		LM85
2587	0A1B	LM LZB G		LMG
2590	0A1E	LM LZB Ende		LMEnde
2592	0A20	LM LZB B		LMB
2594	0A22	LM LZB Ü		LMUe

I	D	Bedeutung	Skalierung	Variable
2596	0A24	LM Sifa		LMSifa
2597	0A25	LM Hauptschalter		LMHS
2599	0A27	LM Schleudern		LMSchleudern
2600	0A28	LM Gleiten		LMGleiten
2604	0A2C	LM Hohe Abbremsung		LMHAB
2607	0A2F	LM Türen		LMTuer
2608	0A30	LM Tfz-Nummer	?	NVR
2635	0A4B	LM LZB Zielentfernung	1 m	LZBSziel
2636	0A4C	LZB Soll-Geschwindigkeit	$1\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	LZBVsoll
2654	0A5E	Bremshundertstel	1%	BRH

5.4 TCP-Schnittstelle zu Zusi 3

Zusi 3 schickt die Daten über der TCP-Port 1436. Der Aufbau des Telegramms und seine Signale sind in [3] erläutert.

Eine Linksammlung mit Musterimplementationen für diverse Programmiersprachen steht auf https://forum.zusi.de/viewtopic.php?f=73&t=12650.

Da Zusi 3 bereits den TCP-Server enthält, agiert der Führertischrechner hier als Client.

Da die Schnittstelle von Zusi3 sehr umfangreich ist und sehr viele Signale davon eingelesen werden, sei an dieser Stelle auf die implementierte Software verwiesen.

5.5 UDP-Schnittstelle zu Führertischrechner 1

Telegramm auf UDP-Port 51436

Beschreibung	Typ	Einheit	Variable
Ist-Geschwindigkeit	single	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	Vist
Zug-/Bremskraft gesamt	single	kN	Fzb
Zug-/Bremskraft pro Achse	single	kN	Fzba
Sollzug-/-bremskraft gesamt	single	kN	Fzbsoll
Sollzug-/-bremskraft pro Achse	single	kN	Fzbasoll
LM Schleudern	digital		LMSchleudern
LM Gleiten	digital		LMGleiten
LM Hauptschalter aus	digital		LMHS
LM Getriebe	digital		LMGetriebe
LM Zugsammelschiene	digital		LMZS
LM Elektrische Bremse	digital		LMEB
LM Hohe Abbremsung	digital		LMHAB
LM Sifa	digital		LMSifa
LM Türen	indicator		LMTuer
Fahrstufe	uint8		FSt
LZB-LM Ü	indicator		LMUe
LZB-LM Stör	indicator		${\bf LMLZBStoer}$
PZB-Hupe	indicator		HupePZB
Türsummer	indicator		SummerTuer
Sifa-Hupe	digital		HupeSifa
AFB-Sollgeschwindigkeit	single	$\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$	AFBVsoll
Fahrleitungsspannung	single	V	Uol
Oberstrom	single	A	Iol
Motorspannung	single	V	Umot
Dieselmotordrehzahl	single	/ min	Nmot
Anzeigemodus	uint8		AnzModus

5.6 UDP-Schnittstelle zu Führertischrechner 2

Führertischrechner 2 bedient die vier Druckluftanzeigen der Bremsanlage.

Telegramm auf UDP-Port 51437

Benennung	Beschreibung	Тур	Variable
mainBrakePipe	Hauptluftleitung in bar	single	DruckHL
brakeCylinderPressure	Bremszylinderdruck in bar	single	DruckC
mainAirReservoir	Hauptluftbehälter in bar	single	DruckHB
time Container Pressure	Zeitbehälter in bar	single	DruckZ

5.7 Hardwareausgabe an Führertischrechner 1

Die Daten aus dem Dictonary werden mit Hilfe der Python-Bibliothek revpimodio2 auf die Ausgänge des Revolution Pi-Systems geschrieben. Dabei gilt folgende Zuordnung:

Variable	Bedeutung	Ausgangsname	Ausgang
LMSifa	LM Sifa	aLMSifa	DIO1 O7
LMHAB	LM Hohe Abbremsung	LMHAB	DIO1 O8
LMEB	Leuchtmelder Elektrische Bremse	aLMEB	DIO1 O9
LMTuer	LM Türen	aLMTuer	DIO1 O10
	Prüftaster Lampen	aLMPTL	DIO1 O11
LMNBrems	Leuchtmelder Notbremsung	${\it aLMNBrems}$	DIO1 O12
LMHS	LM Hauptschalter	aLMHS	DIO1 O13
LMZS	Leuchtmelder Zugsammelschiene	aLMZS	DIO1 O14
LMUe	Leuchtmelder Ü	aLMUe	DIO2 O1
	Leuchtmelder Störung		DIO2 O2
Fst	Fahrstufe Einer bit 0	aFstEb0	DIO2 O3
Fst	Fahrstufe Einer bit 1	aFstEb1	DIO2 O4
Fst	Fahrstufe Einer bit 2	aFstEb2	DIO2 O5
Fst	Fahrstufe Einer bit 3	aFstEb3	DIO2 O6
Fst	Fahrstufe Zehner bit 0	aFstZb0	DIO2 O7
Fst	Fahrstufe Zehner bit 1	aFstZb1	DIO2 O8

Variable	Bedeutung	Ausgangsname	Ausgang
Fst	Fahrstufe Freigabe	aFstENB	DIO2 O9
HupeSifa	Sifa-Hupe	aHupeSif	DIO2 O11
	Warnton Türen		DIO2 O12
HupePZB	PZB-Hupe	aHupePZB	DIO2 O13
Vist	Geschwindigkeit	aVist	AIO1 $1/5$
Fzba	Zugkraft pro Achse	aFzba	AIO1 2/6
Uol	Fahrdrahtspannung	aUol	AIO2 2/6
Iol	Oberstrom	aIol	AIO3 1/5

5.8 Hardwareausgabe an Führertischrechner 2

Variable	Bedeutung	Ausgangsname	Ausgang
DruckHL	Druck Hauptluftleitung	aDruckHL	AIO4 3/7
DruckC	Druck Bremszylinder	aDruckC	AIO4 4/8
DruckHB	Druck Hauptluftbehälter	aDruckHB	AIO5 $3/7$
DruckZ	Druck Zeitbehälter	aDruckZ	AIO5 4/8

6 Schnittstelle vom Führertisch zur Simulation

6.1 Datenschnittstelle

Die von der Hardware eingelesenen Daten werden in ein Dictionary mit dem Namen Bediendaten geschrieben. Bediendaten enthält folgende Schlüssel:

Schlüssel	Bedeutung	Einheit	Datentyp
FS	Fahrschalterstellung	-	int
	0: Nullstellung		
	1: Ab-Befehl		
	2: Fahrt		
	3: Auf-Befehl		
	4: Zugkraftvorgabe		
AFSZ	Fahrschalter Sollwert Zugkraft	%	float
RS	Richtungsschalter Stellung	-	int
	-1: R-Stellung		
	0: 0-Stellung		
	1: M-Stellung		
	2: V-Stellung		
TSifa	Taster Sifa	-	bool
FbV	Führerbremsventilstellung	-	int
	0: Abschluss		
	1: Betriebsbremse		
	2: Schnellbremse		
	14: Füllstoß		
	15: Fahrt		
DruckFbVA	Führerbremsventil A-Druck	bar	float
FbVAg	Führerbremsventil Angleicher		bool
FbVSchl	Führerbremsventil Schlüssel		bool

Schlüssel	Bedeutung	Einheit	Datentyp
BS	Bremssteller Sollwert Bremskraft	%	float
ZbVBr	Zusatzbremsventil Bremsen		bool
ZbVLoe	Zusatzbremsventil Lösen		bool
SLP	Schalter Luftpresser	-	bool
SLST	Schalter Lüfter stark	-	bool
SLSW	Schalter Lüfter schwach	-	bool
TSAN	Taster Stromabnehmer nieder	-	bool
TSAH	Taster Stromabnehmer hoch	-	bool
THSA	Taster Hauptschalter Aus	-	bool
THSE	Taster Hauptschalter Ein	-	bool
SZSE	Schalter Zugsammelschiene Ein	-	bool
TZSA	Taster Zugsammelschiene An	-	bool
Tb	Taster Indusi Befehl	-	bool
Tf	Taster Indusi Frei	-	bool
Tw	Taster Indusi Wachsam	-	bool
STFG0	Schalter Türfreigabe 0	-	bool
STFGR	Schalter Türfreigabe rechts	-	bool
STFGL	Schalter Türfreigabe links	-	bool
TZLA	Taster Zugbeleuchtung Aus	-	bool
TZLE	Taster Zugbeleuchtung Ein	-	bool
TSAND	Taster Sanden	-	bool
TSSB	Taster Schleuderschutzbremse	-	bool
TBL	Taster Bremse lösen	-	bool
SFL	Schalter Fernlicht	-	bool
SSL	Schalter Signallicht	-	bool
TMF	Taster Makrofon	-	bool
TTFGTZ	Taster Türfreigabe TZ	-	bool
TTFGT0	Taster Türfreigabe T0	_	bool
TFIS	Taster FIS-Fortschaltung	-	bool

6.2 Hardwareeingabe an Führertischrechner 1

Die Daten werden mit Hilfe der Python-Bibliothek revpimodio2 von den Eingängen des Revolution Pi-Systems in das Dictonary geschrieben. Dabei gilt folgende Zuordnung:

Eingang	Eingangsname	Bedeutung	Variable
DIO1 I1		Indusi-Prüftaster	
DIO1 I2		MFA-Reserve	
DIO1 I3		MFA-Prüftaster	
DIO1 I4		Leuchtmelder prüfen	
DIO1 I5		Störung quittieren	
DIO1 I6		Fahrschalter Schnell-Auf-Befehl	
DIO1 I7	eFSFGZ	Fahrschalter Freigabe Zugkraftvorgabe	FS
DIO1 I8	eFSAUF	Fahrschalter Auf-Befehl	FS
DIO1 I9	eFSAB	Fahrschalter Ab-Befehl	FS
DIO1 I10	eFSFA	Fahrschalter Fahrt	FS
DIO1 I11	eFSNSA	Fahrschalter Nullstellung Aus	-
DIO1 I12	eFSNSE	Fahrschalter Nullstellung Ein	FS
DIO1 I13	eRSMV	Richtungsschalter M- oder V-Stellung	RS
DIO1 I14	eFSSIFA	Fahrschalter Sifa-Taster	TSifa
DIO2 I1	eRSR	Richtungsschalter R-Stellung	RS
DIO2 I2	eRS0	Richtungsschalter 0-Stellung	RS
DIO2 I3	eRSV	Richtungsschalter V-Stellung	RS
DIO2 I4	eBSBE	Bremssteller Bremsen Ein	BSBE
DIO2 I5	eBSFE	Bremssteller Fahren Ein	BSFE
DIO2 I6	eBSSBE	Bremssteller Schnellbremsen Ein	BSSB
DIO2 I7	eBSSBA	Bremssteller Schnellbremsen Aus	
DIO2 I8	eBSB3	Bremssteller Bremsventil 3 Ein	
DIO2 I9	eBSB2	Bremssteller Bremsventil 2 Ein	
DIO2 I10	eBSB4	Bremssteller Bremsventil 4 Ein	
DIO2 I11	eTBL	Taster Bremse lösen	TBL
DIO2 I12	eTSSB	Taster Schleuderschutzbremse	TSSB
DIO2 I13	eTSAN	Taster Stromabnehmer nieder	TSAN
DIO2 I14	eTSAH	Taster Stromabnehmer hoch	TSAH

Eingang	Eingangsname	Bedeutung	Variable
DIO3 I1	eTHSA	Taster Hauptschalter Aus	THSA
DIO3 I2	eTHSE	Taster Hauptschalter Ein	THSE
DIO3 I3	eSLP	Schalter Luftpresser	SLP
DIO3 I4	eSLST	Schalter Lüfter stark	SLST
DIO3 I5	eSLSW	Schalter Lüfter schwach	SLSW
DIO3 I6	eTSAND	Taster Sanden	TSAND
DIO3 I7	eSZSE	Schalter Zugsammelschiene Ein	SZSE
DIO3 I8	eTZSA	Taster Zugsammelschiene An	TZSA
DIO3 I9		Taster FIS-Fortschaltung	
DIO3 I10	eTFSIFA	Fußtaster Sifa	TSifa
DIO3 I11	eTFMF	Fußtaster Makrofon	TMF
DIO3 I12	eTMF	Taster Makrofon	TMF
DIO3 I13	eTw	Taster Indusi Wachsam	Tw
DIO3 I14	eTb	Taster Indusi Befehl	Tb
DIO4 I1	eTf	Taster Indusi Frei	Tf
DIO4 I2	$\operatorname{eTTFGTZ}$	Taster Türfreigabe TZ	TTFGTZ
DIO4 I3	eTTFGTZ0	Taster Türfreigabe TZ $+$ 0	TTFGTZ
DIO4 I4	eSTFG0	Schalter Türfreigabe 0	STFG0
DIO4 I5	eSTFGR	Schalter Türfreigabe rechts	STFGR
DIO4 I6	eSTFGL	Schalter Türfreigabe links	STFGL
DIO4 I7	eTZLA	Taster Zugbeleuchtung Aus	TZLA
DIO4 I8	eTZLE	Taster Zugbeleuchtung Ein	TZLE
DIO4 I9	eSFL	Schalter Fernlicht	SFL
DIO4 I10		Schalter Heizen	
DIO4 I11		Schalter Lüften	
DIO4 I12			
DIO4 I13			
DIO4 I14			
AIO1 28/24	eAFSZ1	Fahrschalter Sollwert Zugkraft 1	AFSZ
AIO1 27/23	eAFSZ2	Fahrschalter Sollwert Zugkraft 2	AFSZ
AIO1 21/17		Sollwert Raumtemperatur	

Eingang	Eingangsname	Bedeutung	Variable
AIO1 15/11	eABSSW	Bremssteller Sollwert	ABSSW
AIO1 14/12		Raumtemperatur	

6.3 Hardwareeingabe an Führertischrechner 2

Eingang	Eingangsname	Bedeutung	Variable
DIO6 I1	eZbVBr	Zusatzbremsventil Bremsen NICHT	ZbVBr
DIO6 I2	eZbVLoe	Zusatzbremsventil Lösen	ZbVLoe
DIO6 I3	eFbVFFs	FbV Fahren und Füllstoß	
DIO6 I4	${ m eFbVBb}$	FbV Betriebsbremsbereich	
AIO4 28/24	eDruckVers	Versorgungsdruck	DruckVers
AIO4 27/23	${\it eDruckFbVA}$	FbV Druck A-Leitung	${\bf DruckFbVA}$
AIO4 21/17	${\it eDruckFbVAb}$	FbV Druck Ab-Leitung	FbVSchl
AIO4 15/11	${\rm eDruckFbVZ}$	FbV Druck Z-Leitung	FbVAg
AIO5 28/24	${\rm eDruckFbVL}$	FbV Druck L-Leitung	FbVFs
AIO5 27/23	eDruckHB	Rücklesewert Druck Hauptluftbehälter	
AIO5 21/17	eDruckHL	Rücklesewert Druck Hauptluftleitung	
AIO5 15/11	eDruckC	Rücklesewert Druck Bremszylinder	

6.4 UDP-Schnittstelle vom Führertischrechner 1 zum Adapterprogramm

Schlüssel	Beschreibung	Тур
FS	Fahrschalterstellung	uint4
	0: Nullstellung	
	1: Ab-Befehl	
	2: Fahrt	
	3: Auf-Befehl	
	4: Zugkraftvorgabe	
RS	Richtungsschalter Stellung	uint4
	0: 0-Stellung	
	1: M-Stellung	
	2: V-Stellung	
	4: R-Stellung	
AFSZ	Fahrschalter Sollwert Zugkraft	single
BS	Sollwert Dynamische Bremse	single
TSifa	Taster Sifa	bool
SLP	Schalter Luftpresser ein	bool
SLST	Schalter Lüfter stark	bool
SLSW	Schalter Lüfter schwach	bool
TSAN	Taster Stromabnehmer nieder	bool
TSAH	Taster Stromabnehmer hoch	bool
THSA	Taster Hauptschalter Aus	bool
THSE	Taster Hauptschalter Ein	bool
SZSE	Schalter Zugsammelschiene Ein	bool
TZSA	Taster Zugsammelschiene An	bool
Tb	Taster Indusi Befehl	bool
Tf	Taster Indusi Frei	bool
Tw	Taster Indusi Wachsam	bool
STFG0	Schalter Türfreigabe 0	bool
STFGR	Schalter Türfreigabe rechts	bool

Schlüssel	Beschreibung	Тур
STFGL	Schalter Türfreigabe links	bool
TZLA	Taster Zugbeleuchtung Aus	bool
TZLE	Taster Zugbeleuchtung Ein	bool
TSAND	Taster Sanden	bool
TSSB	Taster Schleuderschutzbremse	bool
TBL	Taster Bremse lösen	bool
SFL	Schalter Fernlicht	bool
SSL	Schalter Signallicht	bool
TMF	Taster Makrofon	bool
TTFGTZ	Taster Türfreigabe TZ	bool
TTFGT0	Taster Türfreigabe T0	bool
TFIS	Taster FIS-Fortschaltung	bool

6.5 UDP-Schnittstelle vom Führertischrechner 2 zum Adapterprogramm

Schlüssel	Beschreibung	Тур
FbV	Führerbremsventilstellung	uint4
	0: Abschluss	
	1: Betriebsbremse	
	2: Schnellbremse	
	14: Füllstoß	
	15: Fahrt	
FbVAg	Führerbremsventil Angleicher	bool
FbVSchl	Führerbremsventil Schlüssel	bool
ZbVBr	Zusatzbremsventil Bremsen	bool
ZbVLoe	Zusatzbremsventil Lösen	bool
DruckFbVA	Führerbremsventil A-Druck	single

6.6 Schnittstelle zu Loksim3D

Loksim3D kann entweder über eine Tastatur oder über ein Gamepad gesteuert werden. Da auch analoge Werte, wie die Stellung des Führerbremsventils, des Stellers für die dynamische Bremse und die Fahrstufe bei Nachlaufsteuerung übergeben werden sollen, wird die Gamepadschnittstelle ausgewählt.

Die Bediendaten werden über eine virtuelle Gamepadschnittstelle übertragen, welche mit der Software vJoy https://sourceforge.net/projects/vjoystick/ realisiert ist. Die Anbindung an Python erfolgt mit der Bibliothek https://gist.github.com/Flandan/fdadd7046afee83822fcff003ab47087, wobei es auch andere Implementierungen wie https://github.com/maxofbritton/pyvjoy und https://github.com/tidzo/pyvjoy gibt.

Die Gamepad-Tasten und -Achsen werden dabei wie folgt belegt:

Eingang	Nummer	Funktion
X-Achse	17	Führerbremsventil
Y-Achse	5	Dynamische Bremse
Z-Achse	9	Auf-Ab-Steuerung
Button 1	25	Richtungsschalter Vorwärts, Taster
Button 2	26	Richtungsschalter Null, Taster
Button 3	27	Richtungsschalter Rückwärts, Taster
Button 4	13	Bügel Auf/Ab
Button 5	7	Hauptschalter Ein/Aus
Button 6	21	Schnellbremsung
Button 7	22	Nullstellung
Button 8	20	Sifataste
Button 9	4	PZB Wachsam
Button 10	3	PZB Frei
Button 11	24	PZB Befehl
Button 12	9	Makrofon
Button 13	31	Sanden Ein
Button 14	33	Licht Ein
Button 15	34	Fernlicht Ein
Button 16	8	Türen, Auf/Zu

Die Schalterstellungen der Kipptaster für Stromabnehmer und Hauptschalter werden dabei mit den Statussignale aus der UDP-Schnittstelle verknüpft, so dass beispielsweise die Bedienung des Einschaltens des Hauptschalters das Signal "Hauptschalter Ein/Aus" nicht setzt, wenn der Hauptschalter schon als eingeschaltet gemeldet wird.

Damit die Analogachsen mit physikalischen Joysticks gut funktionieren, sind die Endbereiche und der Mittenbereich bei der Auswertung durch Loksim3D ausgeklammert. Wenn man Werte von 0 % bis 100 % an den Eingang legt, ergibt sich folgende Zuordnung für einen Schalter mit 100 Stufen.

Eingangswert	Wert in Loksim3D
0 - 6	0
7 - 39	1 - 49
40 - 60	50
61 - 93	51 - 99
94 - 100	100

Die Steigung beträgt also Ausgangswert = 1,5 * Eingangswert.

Damit die Bedienung funktionieren kann, muss die Anzahl der Stufen des jeweiligen Bedienelementes des gewählten Führerstandes bekannt sein. Diese werden dann in Prozentwerte umgerechnet und in einem zweiten Schritt für die Übertragung an Loksim3D entsprechend gespreizt.

6.7 Schnittstelle zu Zusi 3

Zusi kann über eine Tastatur, ein Gamepad oder die in 5.4 beschriebene TCP-Schnittstelle gesteuert werden. Da auch analoge Werte, wie die Stellung des Führerbremsventils, des Stellers für die dynamische Bremse und die Fahrstufe bei Nachlaufsteuerung übergeben werden sollen, kommen die Gamepad- und die TCP-Schnittstelle in Frage.

Der Vorteil der Gamepadschnittstelle besteht darin, dass der Wertebereich des Schnittstellensignal automatisch auf die vorhandenen Stufen des Kombischalters umgerechnet wird. Dies ist aber nur bei Bedienelementen mit kontinuierlicher Funktion wie der Steller der dynamischen Bremse oder der $v_{\rm soll}$ -Steller ein Vorteil. Beim Fahrschalter muss man auf die Aufteilung kennen (Fahrstufen, Auf-Ab, Auf-Ab mit Z-Bereich oder nur Z-Bereich). Das Gleiche gilt beim Führerbremsventil (Zeit- oder Stellungsabhängig, mit oder ohne Abschlussstellung) oder Fahrtrichtungswahlschalter (mit oder ohne M-Stellung).

Die Vorteile der TCP-Schnittstelle bestehen darin, dass keine zusätzliche Software auf dem Simulationsrechner benötigt wird und dass in Zusi 3 keine Konfiguration notwendig ist.

Da die Vorteile der TCP-Schnittstelle überwiegen, wurde diese zur Realisierung ausgewählt.

Jeder Führerstand, den man mit dem Fahrpult bedienen möchte, muss angepasst werden. Dies liegt zum einen daran, dass in vielen Führerständen Bedienelemente wie beispielsweise Sanden als Schalter definiert sind, was dazu führt, dass die erste Bedienung die Funktion einschaltet und die zweite wieder aus. Das ist für die Bedienung mit einem Fahrpult nicht zielführend, da dort ja bereits Schalter verbaut sind. Diese Elemente sind folglich in Schalter zu ändern.

Zudem hat die TCP-Schnittstelle von Zusi 3 aktuell einen Fehler, der dazu führt, dass bei einer Bedienung des Führerbremsventils über den Kombischalter der Angleicher dauerhaft betätigt ist. Dies lässt sich umgehen, indem der Angleicher im Führerstand nicht dem Führerbremsventil sondern einer Variablen Fahrpultinternxx zugeordnet wird. Zur Bedienung des Angleichers über TCP muss dann natürlich auch diese Variable angesprochen werden. Ich habe Fahrpultintern20 gewählt, in der Hoffnung, dass dies noch in keinem Führerstand belegt ist.

Um die Belegung der Kombischalter zu ermitteln, ist es geplant, die Führerstandsdefinitionsdatei einzulesen und zu interpretieren. Dies ist aber aktuell noch nicht implementiert.

Die einzelnen Elemente gemäß der folgenden Tabelle angesprochen. Bei Tasten steht immer die das Herunterdrücken zuerst und danach das Loslassen.

Funktion	Zuordnung	Kommando	Aktion	Schalterposition
Fahrschalter	0x01	0x00	0x07	Schalterposition
Dynamische Bremse	0x02	0x00	0x07	Schalterposition
Führerbremsventil	0x04	0x00	0x07	Schalterposition
Angleicher	0x29	0x1F	0x01	0x00
	0x29	0x20	0x02	0x00
Zusatzbremsventil Bremsen	0x05	0x00	0x07	0x00
Zusatzbremsventil Abschluss	0x05	0x00	0x07	0x01
Zusatzbremsventil Lösen	0x05	0x00	0x07	0x02
Richtungsschalter	0x07	0x00	0x07	Schalterposition
Sander	0x09	0x2F	0x01	0x00
	0x09	0x30	0x02	0x00

Funktion	Zuordnung	Kommando	Aktion	Schalterposition
Pfeife	0x0C	0x45	0x01	0x00
	0x0C	0x46	0x02	0x00
Lüfter	0x0E	0x49	0x01	0x00
	0x0E	0x4A	0x02	0x00
PZB Wachsam	0x0F	0x33	0x01	0x00
	0x0F	0x34	0x02	0x00
PZB Frei	0x0F	0x35	0x01	0x00
	0x0F	0x36	0x02	0x00
PZB Befehl	0x0F	0x37	0x01	0x00
	0x0F	0x38	0x02	0x00
Sifa	0x10	0x39	0x01	0x00
	0x10	0x3A	0x02	0x00
Hauptschalter Ein	0x11	0x4F	0x01	0x00
	0x11	0x50	0x02	0x00
Hauptschalter Aus	0x11	0x51	0x01	0x00
	0x11	0x52	0x02	0x00
Schleuderschutz	0x13	0x31	0x01	0x00
	0x13	0x32	0x02	0x00
Stromabnehmer Hoch	0x2B	0x53	0x01	0x00
	0x2B	0x54	0x02	0x00
Stromabnehmer Nieder	0x2B	0x55	0x01	0x00
	0x2B	0x56	0x02	0x00

7 Ansteuerung von Instrumenten mit 5 A oder 200 V

7.1 Stromverstärker

Die Anzeiger für Motor- und Oberstrom werden in älteren Triebfahrzeugen durch Stromwandler gespeist. Diese Wandler bilden den Maximalstrom meist auf 5 A ab. Als Anzeigeinstrumente kommen entweder Dreheisenmesswerke oder Drehspulmesswerke mit Gleichrichter zum Einsatz. Während die Dreheisenmesswerke direkt mit dem Strom arbeiten und somit auch für den Betrieb mit Gleichstrom geeignet sind, scheinen bei den Drehspulmesswerken die Eingangsklemmen an einen weiteren Stromwandler angeschlossen zu sein, der den Strom vermutlich auf Ströme im mA-Bereich transformiert. Diesem folgt dann ein Gleichrichter und dann das Messwerk. Dieses bedingt zwangsweise den Betrieb mit Wechselstrom. Bei 16,7 Hz stimmt das auf dem Instrument angegebene Verhältnis zwischen Strom und Anzeige. Bei einer Messung mit 50 Hz hat das Instrument bereits bei einem geringfügig geringeren Strom als 5 A Vollausschlag gezeigt. Ein Betrieb mit 16,7 Hz ist daher anzustreben, aber ein Betrieb mit 50 Hz sollte auch möglich sein.

Die im Simulator eingesetzte Steuerelektronik kann jedoch nur einen Gleichstrom bis zu 20 mA oder eine Gleichspannung bis zu 10 V erzeugen. Daher wird ein Verstärker entwickelt, der eine Gleichspannung von 10 V in einen Strom von $I_{\rm eff}=5\,{\rm A}$ bei einer Frequenz von vorzugsweise 16,7 Hz übersetzt. Schwankungen in der Eingangsspannung im Bereich von 16,8 V bis 30 V dürfen sich nicht auf das Übersetzungsverhältnis der Schaltung auswirken. Es ist zudem eine gute Linearität anzustreben. Der benötigte hohe Strom wird mit einem Ausgangsübertrager erzeugt. Der abgegebene Spannung braucht maximal 1 V zu betragen.

7.2 Spannungsverstärker

Die Geschwindigkeitsanzeiger wird in dem meisten Triebfahrzeugen mit einem permanenterregten Achsgenerator gespeist, der eine der Drehzahl und somit der Fahrgeschwindigkeit proportionale Spannung erzeugt. Diese Spannung erreicht bei Vollausschlag des Geschwindigkeitsanzeigers bis zu 200 V. Zudem werden bei vielen Fahrzeugen der Oberspannungsanzeiger aus einem Spannungswandler gespeist, der meist ein Übersetzungsverhältnis von 100:1 hat, also aus 15 kV eine Spannung von 150 V erzeugt.

43

Die im Simulator eingesetzte Steuerelektronik kann jedoch nur Spannungen bis zu $10\,\mathrm{V}$ erzeugen. Daher wird ein Verstärker mit einem Verstärkungsfaktor von 20 entwickelt, der maximal $200\,\mathrm{V}$ ausgeben kann und über den ganzen Spannungsbereich eine gute Linearität aufweist. Die benötigte hohe Spannung soll in der Schaltung aus $24\,\mathrm{V}$ Versorgungsspannung erzeugt werden. Schwankungen in der Eingangsspannung im Bereich von $16,8\,\mathrm{V}$ bis $30\,\mathrm{V}$ dürfen sich nicht auf das Übersetzungsverhältnis der Schaltung auswirken. Der abgegebene Strom soll aus Sicherheitsgründen maximal $20\,\mathrm{mA}$ betragen.

8 Ansteuerung der MFA über die serielle Schnittstelle

8.1 Physikalische Schnittstelle

Die Schnittstelle besteht auf der Empfängerseite im der MFA aus eine Optokoppler vom Typ PC900V in Reihe mit einem Widerstand. Für eine logische 1 müssen 60 V angelegt werden und für eine logische 0 entsprechend 0 V.

Zu diesem Zweck wurde eine potentialtrennender Pegelwandler entworfen. Das Signal wird zunächst von einem MAX232 vom V24-Normpegel auf TTL-Pegel gewandelt und danach mit Optokopplern potenzialgetrennt. Die Ausgangsschaltung besteht aus einem NPN-Transistor, der mit dem Emitter an Masse und mit dem Kollektor über einen $10\,\mathrm{k}\Omega$ -Widerstand an $+60\,\mathrm{V}$ angeschlossen ist. Die Schnittstelle ist parallel zu dem Widerstand geschaltet.

Für eine spätere Verwendung mit einem ZDE-Gerät (Zugdateneingabe) gibt es auch den Weg von $60\,\mathrm{V}$ zu V24-Normpegeln. Dafür wird ein Optokoppler über einen $10\,\mathrm{k}\Omega$ -Widerstand an die LZB-Leitung angeschlossen und treibt seinerseits wieder den MAX232.

Die benötigten $60\,\mathrm{V}$ werden mit einer Reihenschaltung von zwei DC/DC-Wandler vom Typ Traco TMR 3-2423WIR erzeugt, die von dem MAX232 benötigte Spannung mit einem TMR 3-2411WIR. Die Baugruppe ist verpolungsfest. Bezüglich der elektromagnetischen Störabstrahlung wird die EN 55032 Klasse B eingehalten.

8.2 Schnittstellenprotokoll

Für die MFA wird ein Protokoll nach VÖV 6325 zum Einsatz. Es hat eine Übertragungsgeschwindigkeit von 1200 bit/s und 50 Telegrammbytes, welche jeweils aus einem Startbit, sechs Nutzdaten Bytes, einem Adress-/Datenbit, einen geraden Paritätsbit und zwei Stoppbits bestehen. Damit ergibt sich eine Übertragungsdauer von 458,33 ms. Das Telegramm wird zyklisch alle 562,5 ms gesendet.

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
1	0	0	Startbit des Startbytes	
	1	1	Startbyte	
	2	0	Startbyte	
	3	0	Startbyte	
	4	0	Startbyte	
	5	0	Startbyte	
	6	1	Startbyte	
	7	1	Adresse / Daten	
	8	1	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
2	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
3	0	0	Startbit	
	1	64	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	2	128	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	3	256	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
4	0	0	Startbit	
	1	1	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	2	2	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	3	4	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	4	8	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	5	16	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	6	32	Sollgeschwindigkeit in km/h	LZBVsoll
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
5	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
6	0	0	Startbit	
	1	320	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZB-Vziel
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
7	0	0	Startbit	
	1	5	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZBVziel
	2	10	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZBVziel
	3	20	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZBVziel
	4	40	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZBVziel
	5	80	Zielgeschwindigkeit in km/h	LZBVziel
	6	160	Zielgeschwindigkeit in $\mathrm{km/h}$	LZBVziel
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
8	0	0	Startbit	
	1	$12,5 \ / \ 1600$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	2	25 / 3200	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	3	50 / 6400	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	4	100 / 12800	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	5	200 / 25600	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	6	400 / 51200	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Parität	
	9	0	Stoppbit	
	10	0	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
9	0	0	Startbit	
	1	$0,1953125\ /\ 25$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	2	$0,\!390625\ /\ 50$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	3	$0,78125 \ / \ 100$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	4	$1,5625 \ / \ 200$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	5	$3{,}125 / 400$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	6	$6,25 \ / \ 800$	Zielentfernung in m	
			Fein: WXZ = 0 / Grob: WXZ = 1	LZBSziel
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
10	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
11	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
12	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	WXZ	Umsch. Auflösung Zielentfernung	$LZBSZiel > 399\mathrm{m}$
	3	D(VZ)	Absch. Zielgeschwindigkeitsanz.	LZBZeig nicht
	4	D(aZ)	Absch. analoge Zielentfernungsanz.	LZBZeig nicht
	5	D(dZ)	${\bf Absch.\ digitale\ Zielent fernungs anz.}$	LZBZeig nicht
	6	D(VS)	Absch. Sollgeschwindigkeitsanz.	LZBZeig nicht
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
13	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
14	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
15	0	0	Startbit	
	1	Stoe	LM-Dauerlicht Störung	LMStoer
	2	V40	LM-Dauerlicht V40	LMV40
	3	Bf40	LM-Dauerlicht Befehl 40	LMB40
	4	Ende	LM-Dauerlicht Ende	LMEnde
	5	S	LM-Dauerlicht S	LMS
	6	EL	LM-Dauerlicht EL	LMEL
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
16	0	0	Startbit	
	1	G	LM-Dauerlicht G	LMG
	2	Н	LM-Dauerlicht H	LMH
	3	В	LM-Dauerlicht B	LMB
	4	Ü	LM-Dauerlicht Ü	LMUe
	5	$1000 \mathrm{Hz}$	LM-Dauerlicht 1000 Hz	LM1000Hz
	6	E40	LM-Dauerlicht E40	LME40
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
17	0	0	Startbit	
	1	Stoe	LM-Blinklicht Störung	LMStoer
	2	V40	LM-Blinklicht V40	LMV40
	3	Bf40	LM-Blinklicht Befehl 40	LMB40
	4	Ende	LM-Blinklicht Ende	LMEnde
	5	S	LM-Blinklicht S	LMS
	6	EL	LM-Blinklicht EL	LMEL
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
18	0	0	Startbit	
	1	G	LM-Blinklicht G	LMG
	2	H	LM-Blinklicht H	LMH
	3	В	LM-Blinklicht B	LMB
	4	Ü	LM-Blinklicht Ü	LMUe
	5	$1000 \mathrm{Hz}$	LM-Blinklicht 1000 Hz	LM1000Hz
	6	E40	LM-Blinklicht E40	LME40
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
19	0	0	Startbit	
	1	55	LM-Dauerlicht 55	LM55
	2	70	LM-Dauerlicht 70	LM70
	3	85	LM-Dauerlicht 85	LM85
	4	500 Hz	LM-Dauerlicht 500 Hz	LM500Hz
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
20	0	0	Startbit	
	1	55	LM-Blinklicht 55	LM55
	2	70	LM-Blinklicht 70	LM70
	3	85	LM-Blinklicht 85	LM85
	4	500 Hz	LM-Blinklicht $500~\mathrm{Hz}$	LM500Hz
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
21	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
22	0	0	Startbit	
	1	Schnarr1	Schnarre Wert 1	
	2	Schnarr2	Schnarre Wert 2	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
23	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
24	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
25	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
26	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
27	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
28	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
29	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
30	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
31	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
32	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
33	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
34	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
35	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
36	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
37	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
38	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
39	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
40	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
41	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
42	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
43	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
44	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
45	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
46	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittstelle
47	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
48	0	0	Startbit	
	1	0	nicht relevant für MFA	
	2	0	nicht relevant für MFA	
	3	0	nicht relevant für MFA	
	4	0	nicht relevant für MFA	
	5	0	nicht relevant für MFA	
	6	0	nicht relevant für MFA	
	7	1	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Byte	Bit	Signal	Bedeutung	Signal Datenschnittste
49	0	0	Startbit	
	1	0	Gerade Parität auf Bit 1 der Telegrammbytes 1-48	
	2	0	Gerade Parität auf Bit 2 der Telegrammbytes 1-48	
	3	0	Gerade Parität auf Bit 3 der Telegrammbytes 1-48	
	4	0	Gerade Parität auf Bit 4 der Telegrammbytes 1-48	
	5	0	Gerade Parität auf Bit 5 der Telegrammbytes 1-48	
	6	0	Gerade Parität auf Bit 6 der Telegrammbytes 1-48	
	7	0	Adresse / Daten	
	8	p	Gerade Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	
50	0	0	Startbit	
	1	1	Telegrammende	
	2	1	Telegrammende	
	3	1	Telegrammende	
	4	1	Telegrammende	
	5	1	Telegrammende	
	6	1	Telegrammende	
	7	1	Adresse / Daten	
	8	1	Parität	
	9	1	Stoppbit	
	10	1	Stoppbit	

Für die Signale an die Leuchtmelder kommt folgendes Schema zu Einsatz:

LM-Dauerlicht	LM-Blinklicht	Verhalten
0	0	Aus
1	0	An
0	1	Blinken
1	1	Blinken invertiert

Für die Schnarre gilt:

Schnarre Wert 1	Schnarre Wert 2	Verhalten
0	0	Aus
0	1	Intervall mit niedriger Frequenz
1	0	Intervall mit höherer Frequenz
1	1	An

Literaturverzeichnis

- [1] Deutsche Bahn Stromlaufplan GVT 8 104 050-61
- [2] Jens Eggert, Uwe Klein Simulator Exchanging Protokoll Version 0.99
- [3] Carsten Hölscher Zusi 3 Dokumentation Stand 15. Mai 2021
- [4] Konsortium LZB80, Siemens AG / Alcatel-SEL AG

 Pflichtenheft LZB80/16 CIR-ELKE-Funktionen (Entwicklungstufe1)

 Ausgabe 9 / 26.04.2001