

Technisches Handbuch





+49 (0)89-900 686-0

+49 (0)89-900 686-50

Tel.

info@nanotec.de

Mikroschritt Leistungsendstufe SMC11



Impressum / Zu diesem Handbuch

© 2010

Nanotec[®] Electronic GmbH & Co. KG Gewerbestraße 11 D-85652 Landsham / Pliening

Tel.: +49 (0)89-900 686-0 Fax: +49 (0)89-900 686-50

Internet: www.nanotec.com

Alle Rechte vorbehalten!

MS-Windows 2000/XP/Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Nanotec Mikroschritt Leistungsendstufe entschieden haben!

Zielgruppe

Dieses Technische Handbuch richtet sich an Konstrukteure und Entwickler, die ohne größere Erfahrung in der Schrittmotortechnologie einen Nanotec[®] Schrittmotor in Betrieb nehmen müssen.

Zu diesem Handbuch

<u>Vor der Installation und Inbetriebnahme</u> der Steuerung ist dieses Technische Handbuch sorgfältig durchzulesen.

Nanotec[®] behält sich im Interesse seiner Kunden das Recht vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen von Hard- und Software zur Verbesserung der Funktionalität dieses Produktes ohne besondere Ankündigung vorzunehmen.

Dieses Handbuch wurde mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Es dient ausschließlich der technischen Beschreibung des Produktes und der Anleitung zur Inbetriebnahme. Die Gewährleistung erstreckt sich gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich auf Reparatur oder Umtausch defekter Geräte, eine Haftung für Folgeschäden und Folgefehler ist ausgeschlossen. Bei der Installation des Gerätes sind die gültigen Normen und Vorschriften zu beachten.

Für Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse oder per Email an: info@nanotec.de

Version/Änderungsübersicht

Version	Datum	Änderungen
0.7	27.02.2007	Neuanlage
1.0	08.08.2008	Überarbeitung C+P
1.1	01.12.2008	Überarbeitung C+P
1.2	30.09.2009	Überarbeitung C+P
1.3	25.11.2009	Überarbeitung C+P
1.4	20.01.2010	Überarbeitung C+P
1.5	10.02.2010	Anschlussplan



Inhalt

1	Übersicht	4
2	Inbetriebnahme	6
3	Anschlüsse	7
3.1	Eingänge: Stecker X2	7
3.1.1	Pinbelegung	8
3.1.2	Spannungsversorgung	8
3.1.3	Eingangsbeschaltung	10
3.1.4	Eingang "Takt" (CLK)	12
3.1.5	Eingang "Richtung" (DIR)	12
3.1.6	Eingang "Enable" (EN)	13
3.1.7	Eingang "Automatische Stromabsenkung"	13
3.1.8	Zeitverhalten der Eingangssignale	15
3.2	Ausgänge für Motoranschluss: Stecker X1	16
4	Einstellungen	18
4.1	Phasenstrom einstellen	18
4.2	Schrittmodus einstellen	20
5	Technische Daten	22
5.1	Kennwerte	22
5.2	Abmessungen	23
5.3	Erfüllte EMV-Normen	24
Index		25



1 Übersicht

Zweck und Anwendung

Die SMC11 ist eine äußerst kompakte Bipolar Konstantstrom Mikroschritt Leistungsendstufe zur Ansteuerung von 4-, 6- und 8-Leiter-Schrittmotoren. Die kleine Gehäuseabmessung ermöglicht die Verwendung mehrerer Schrittmotor-Endstufen auf engstem Raum.

Die SMC11 wurde für die Schrittmotorgröße 20 (Nema 8), 28 (Nema 13) und 40 (Nema 17) entwickelt. Abhängig vom Phasenstrom kann sie auch mit größeren Schrittmotoren der Baugröße 56 (Nema 23) und 86 (Nema 34) eingesetzt werden.

Funktionen der SMC11

Die SMC11 bietet folgende Funktionen:


- Schrittauflösung über Lötbrücken (bei SMC11 und SMC11G) bzw. DIP-Schalter (bei SMC11GE) einstellbar.
- Phasenstrom von 0,3 A bis 2,5 A stufenlos über Potentiometer einstellbar.
- Ansteuerung der Eingänge "Takt", "Richtung", "Enable" und "Stromabsenkung" über 3,5 V Low Voltage Prozessoren oder über ein 3,5 V bzw. 5 V TTL-Signal möglich.
- Integrierter Überstrom- und Temperaturschutz
- Transienter Überspannungsschutz
- Automatische Stromabsenkung (nur SMC11-2): Um die thermische Belastung des Motors und der Endstufe im Stillstand zu reduzieren, wird der Phasenstrom nach einer Taktpause von maximal 1,5 sek. automatisch auf < 50% des eingestellten Wertes abgesenkt.

Ausführungen

Die Leistungsendstufe ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

- Offene Ausführung: SMC11
 - Variable Stromeinstellung f
 ür unterschiedliche Bipolar Motoren
 - Befestigung über Schrauben (für einfache Verdrahtung auch für die Montage auf der Motorrückseite geeignet)
- Gehäuse-Ausführung: SMC11G / SMC11GE
 - Für höheren Strom und größere Motoren geeignet
 - Variable Stromeinstellung
 - Befestigung über TS35 DIN-Tragschiene
 - Nur SMC11GE: Externe Schrittmodus-Einstellung über Kodierschalter

Bild





Varianten

Die SMC11 ist in den Varianten SMC11-1 und SMC11-2 erhältlich, die SMC11G(E) nur in der Variante SMC11-2. Die Varianten unterscheiden sich in folgenden Merkmalen:

• Mögliche Schrittmodus-Einstellungen

SMC11-1: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
SMC11-2: 1/1, 1/2, 1/4, 1/16

Automatische Stromabsenkung nur bei SMC11-2 möglich

Vorteile

Die SMC 11 basiert auf dem SMD Leistungstreiber (A3979SLP-T). Aufgrund der langjährigen Erfahrung mit Schrittmotoren und auch im optimalen Design von Schrittmotorsteuerungen hat Nanotec eine kleine Platine entwickelt, die es Konstrukteuren und Entwicklern erleichtert, schnell und einfach diesen Baustein in seinem kompletten Funktionsumfang zu testen. Neben dem Leistungstreiber wurden zusätzliche nützliche Funktionen und Schutzschaltungen berücksichtigt sowie ein EMV-gerechtes Layout zu Grunde gelegt, so dass die SMC 11 nicht nur als Evaluation Board gut geeignet ist, sondern aufgrund der Robustheit und Funktionsergänzung, vor allem aber wegen des attraktiven Preises in unzähligen kleineren und mittleren Applikationen als Standard-Schrittmotorsteuerung verwendet wird.

Angesichts der hohen Stückzahl bietet Nanotec den IMT 903 zu Distributerpreisen an, so dass der Kunde bis zu 2000 Stück neben dem fairen Preis und Support auch mit einer hohen Verfügbarkeit unterstützt wird.

Abgesehen von den Vorteilen der SMC 11 wurden auf der Basis des IMT 903 bereits weitere baugrößen- und funktionsoptimierte, kundenspezifische Schaltungen und Platinen entwickelt, die bereits in vielen spezifischen Anwendungen ihren Dienst tun - evtl. auch in Ihrer.



2 Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise



VORSICHT!

Gefahr vor Zerstörung der Endstufe!

- Anschlüsse sorgfältig prüfen.
- · Motoranschlüsse niemals unter Spannung ziehen.



VORSICHT!

Elektromagnetische Wechselfelder!

Elektromagnetische Wechselfelder um die stromführenden Leitungen, insbesondere um die Versorgungs- und Motorleitungen, können die Endstufe und andere Geräte stören.

- Leitungen abschirmen. Den Anschluss des Schirms einseitig oder beidseitig auf kurzem Weg erden.
- Kabel mit paarweise verdrillten Adern verwenden.
- Stromversorgungs- und Motorleitungen so kurz wie möglich halten.
- Endstufengehäuse und Motor großflächig auf kurzem Weg erden.
- Versorgungs-, Motor- und Steuerleitungen getrennt verlegen.

Vorgehensweise


Gehen Sie wie folgt vor, um die Endstufe sicher in Betrieb zu nehmen:

Schritt	Tätigkeit	Siehe auch
1	Gewünschten Schrittmodus über die entsprechenden Lötbrücken oder den DIP-Schalter einstellen.	Abschnitt 4.2
2	Motor an die Ausgänge anschließen.	Abschnitt 3.3
3	Spannungsversorgung anschließen. Parallel zur Spannungsversorgung (Klemme x) je nach Motorgröße einen Ladekondensator von mind. 4700µF anschließen.	Abschnitt 3.2.2
4	Ggf. am Potentiometer den entsprechenden Phasenstrom des Motors einstellen.	Abschnitt 4.1
5	Ggf. Stromabsenkung aktivieren.	Abschnitt 3.2.7
6	Ggf. Schrittmodus ändern.	Abschnitt 4.2
7	Spannungsversorgung einschalten. Der Motor macht eine kurze Bewegung und richtet sich in die stabile Phasenlage ein. Im Motor wirkt das Haltemoment. Die Endstufe ist betriebsbereit und kann über den Eingang "Takt" abhängig vom Richtungssignal in die entsprechende Richtung bewegt werden.	



3 Anschlüsse

3.1 Anschlussplan





3.2 Eingänge: Stecker X2

3.2.1 Pinbelegung

Die Pins an Stecker X2 sind wie folgt belegt:

Pin-Nr.	Name	Bemerkung	
1	V_{BB}	Betriebsspannung +9 V DC +35 V DC	
2	EN	Eingang "Enable":	
		• Low (< 0,8 V) = aktiv	
		• High (3,15 – 5,5 V) oder offen = disable	
3	DIR	Eingang "Richtung":	
		• Low (< 0,8 V) = aktiv	
		• High (3,15 – 5,5 V) oder offen = disable	
4	CLK	Eingang "Takt":	
		• Low (< 0,8 V) = aktiv	
		• High (3,15 – 5,5 V) = disable	
		• Pulsbreite > 2 μs	
		• Pulspause > 2 μs	
5	GND	Masse (0V)	
6	_	Automatische Stromabsenkung auf ca. 50%:	
		• Low (< 0,8 V) = aktiv	
		• High (3,15 – 5,5 V) oder offen = disable	

3.2.2 Spannungsversorgung

Spannungsquelle

Die Betriebs- oder Versorgungsspannung liefert eine Batterie (Kleinspannung 12 – 24 V), ein Transformator mit Gleichrichtung und Siebung oder besser ein Schaltnetzteil (NANOTEC NTS24) mit 24 V oder höher (max. 35 V für maximale Drehzahl- und Leistungsausnutzung).

Zulässige Betriebsspannung

Die zulässige Betriebsspannung liegt im Bereich von +9 bis +35 V DC.

An der Versorgungsspannung muss ein Ladekondensator von mindestens 4700 μ F/50 V angeschlossen sein, um ein Überschreiten der zulässigen Betriebsspannung (z.B. beim Bremsvorgang) zu vermeiden.



VORSICHT!

Gefahr vor elektrischer Überspannung


Ladekondensator von mind. 4700 µF anschließen!

Eine Betriebsspannung > 50 V zerstört die Endstufe! Ein Vertauschen der Anschlüsse kann die Endstufe zerstören!

- Bei anliegender Betriebsspannung niemals den Zwischenkreis trennen!
- Leitungen niemals unter Spannung trennen!



Installieren Sie den Ladekondensator so nahe wie möglich an der SMC11:



Obwohl die SMC11 für die kleineren Baureihen bis ST4118L1804 konzipiert wurde, haben Tests ergeben, dass die SMC11G auch mit den Schrittmotor-Baureihen der Größen ST59, ST60 und ST89 bis zu Phasenströmen von 2 A funktionssicher arbeitet, wenn das Netzteil intern die zulässigen 35 V in keinem Lastfall überschreitet und die Rückspeisung durch moderate Bremsrampen mit min. 0,5 s durchgeführt wird. Die externen Trägheitsmomente J_{ex} sollten bei den Motorgrößen ST59 und ST89 dabei nicht größer als $E_{ex} = J_{motor} \,^*$ 5 / 2 sein.

Zubehör Spannungsversorgung

Netzteile und Ladekondensatoren sind als Zubehör erhältlich:

Benennung	Bestellbezeichnung
Netzteil	NTS24 (24 V)
Netzteil	NTS12 (12 V) Weiteres Netzteil einfügen bei 35V Versorgung für größere Drehzahlen.
Ladekondensator	Z-K4700/50

Hinweis:

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf der Nanotec-Webseite: www.nanotec.com

Serienschaltung von Netzteilen



VORSICHT!


Gefahr vor Zerstörung der Endstufe!

• Maximale Spannung über die Potentiometer der Netzteile (Voltage Adj. Range) einstellen: NTS24: 23V; NTS12: 11 V.

In Anwendungen, in denen unbedingt die maximale Leistung des Schrittmotors in Verbindung mit der Endstufe SMC11 zu realisieren ist und kein 35 V Netzgerät erhältlich ist, können die Netzteile NTS24 und NTS12 in Serie geschaltet werden (siehe Anschlussplan) .









3.2.3 Eingangsbeschaltung

Eingangsbeschaltung 5 V / 15 mA





Eingangsbeschaltung 24 V / 15 mA



Überspannungsschutz

Alle Eingänge sind durch Schutzdioden vor Überspannung geschützt.

Die integrierten Schmitt-Trigger ermöglichen unabhängig von der Flankensteilheit ein sicheres Schalten der Eingangssignale.




3.2.4 Eingang "Takt" (CLK)

Funktion

Durch eine negative Flanke am Eingang "Takt" erfolgt die Schrittausführung.

Phasenstromverlauf

Folgende Abbildung zeigt den Phasenstromverlauf in Abhängigkeit vom Eingangssignal:



3.2.5 Eingang "Richtung" (DIR)


Funktion

Der Eingang "Richtung" legt die Drehrichtung des Motors fest. Zwischen dem Umschalten der Drehrichtung und der Aktivierung des Eingangs muss eine Pause >120 µs eingehalten werden.

Pegel Eingang "Richtung"	Zustand	Motordrehrichtung	
High oder offen	disable	Motor dreht in die beim Betriebsstart eingestellte Drehrichtung.	
Low	aktiv	Motor dreht in die Gegenrichtung.	

Phasenstromverlauf

Folgende Abbildung zeigt den Phasenstromverlauf in Abhängigkeit vom Eingangssignal:



1 und 3: Motor dreht nach rechts

2: Motor dreht nach links



3.2.6 Eingang "Enable" (EN)


Funktion

Nach dem Setzen des Signals auf "High" (positive Flanke) schaltet die Endstufe die Phasenströme ab und der Motor wird nicht bestromt. Das Low-Signal bestromt den Motor wieder.

Wird das Enable-Signal während des laufenden Taktsignals deaktiviert (Pegel auf "High"), wird die Endstufe stromlos. Der interne Ringzähler läuft mit dem externen Taktsignal weiter.

Phasenstromverlauf

Folgende Abbildung zeigt den Phasenstromverlauf in Abhängigkeit vom Eingangssignal:



Die graufarbenen Linien im Bild zeigen, dass die Endstufe intern den Motor vier weitere Schritte von der Position 1 zur Position 2 geführt hat. So wird bei der Reaktivierung des Enable-Signals (Pegel auf Low) der Motor von der Position 2 aus weiterbetrieben (nur bei bleibender Versorgungsspannung V_{BB} und konstanter Taktfrequenz).

3.2.7 Eingang "Automatische Stromabsenkung"

Hinweis:

Diese Funktion steht nur bei SMC11-2 zur Verfügung.

Funktion

Um die thermische Belastung des Motors und der Endstufe während des Motorstillstands zu reduzieren, kann die Stromabsenkung über ein Low-Signal (disable) an Pin 6 aktiviert werden.


Bei aktivierter Stromabsenkung wird der Phasenstrom nach einer Taktpause von maximal 1,5 sek. automatisch auf < 50% des eingestellten Stromwertes abgesenkt:

Schrittmodus	Phasenstrom in A (Pin 6 = aktiv)	Phasenstrom in A (Pin 6 = disable)	Stromabsenkung in %
Vollschritt	0,5	0,2	40
	1,5	0,48	32
	2,4	0,68	28
Halbschritt	0,5	0,23	46
	1,5	0,46	31
	2,5	0,72	29
Mikroschritt	0,5	0,24	48
	1,5	0,56	37
	2,5	0,8	32




Phasenstromverlauf bei aktivierter Stromabsenkung

Folgende Abbildung zeigt den Phasenstromverlauf bei aktivierter Stromabsenkung:




Phasenstromverlauf bei Deaktivierung der Stromabsenkung

Bei Deaktivierung der automatischen Stromabsenkung geht der Phasenstrom ohne nennenswerte Zeitverzögerung auf seinen ursprünglich eingestellten Phasenstromwert zurück:



Phasenstromverlauf bei deaktivierter Stromabsenkung


Folgende Abbildung zeigt den Phasenstromverlauf bei deaktivierter Stromabsenkung:





3.2.8 Zeitverhalten der Eingangssignale

In folgender Abbildung ist das Zeitverhalten der Eingangssignale "Takt", "Richtung", und "Automatische Stromabsenkung" schematisch dargestellt:



Α	> 2 µs	Pulsbreite
В	> 2 µs	Pulspause
С	> 2 µs	DIR-Aktivzeit vor Puls
D	> 2 µs	DIR-Aktivzeit nach Puls
Е	> 2 µs	Stromabsenkung deaktiv nach Puls-ein
F	< 1,5 s	Stromabsenkung aktiv nach Puls-aus



3.3 Ausgänge für Motoranschluss: Stecker X1

Hinweise

Folgende Hinweise sind zu beachten:

- Die SMC11 dient ausschließlich zur Ansteuerung von 2-Phasen-Schrittmotoren mit 4, 6 oder 8 Anschlusslitzen im Bipolarbetrieb.
- Ein Vertauschen der Anschlussleitungen innerhalb einer Phase (A mit A/ oder B mit B/) ändert die Drehrichtung des Motors.
- Bei Verwendung eines Motors mit 6 oder 8 Anschlüssen sind die Wicklungen zu verschalten.
- Die nicht benötigten Motorleitungen sind getrennt zu isolieren (siehe Anschlusspläne).
- Die paarweise Verdrillung und Abschirmung der Motorkabel kann die Störeinflüsse auf andere Geräte bzw. die durch andere Geräte hervorgerufenen Störungen reduzieren.
- Die Kennzeichnung der entsprechenden Motoranschlüsse können aus dem Datenblatt des jeweiligen Schrittmotors entnommen werden.

Pinbelegung

Folgende Tabelle zeigt die Pinbelegung für den Stecker X1:

Pin-Nr.	Name	Bemerkung
1	A	Datenblatt des angeschlossenen
2	A/	Schrittmotors beachten (Farbcode der 4 Adern).
3	В	der 4 Adem).
4	B/	



VORSICHT!

Gefahr vor elektrischer Überspannung


Ein Vertauschen der Anschlüsse kann die Endstufe zerstören!

- Bei anliegender Betriebsspannung niemals den Zwischenkreis trennen!
- Leitungen niemals unter Spannung trennen!




Anschlusspläne


Motor mit 4 Leitungen:



Motor mit 6 Leitungen:



Motor mit 8 Leitungen:





4 Einstellungen

4.1 Phasenstrom einstellen



VORSICHT!

Gefahr vor Sachbeschädigung durch Überstrom!

Mögliche Schrittverluste sowie Überhitzung bzw. Durchbrennen der Motorwicklungen!

• Maximal zulässige Stromwerte von Motor und Steuerung nicht überschreiten.


Einstellung bei niedriger Taktfrequenz

Aufgrund der Eigenresonanzen der Schrittmotoren, die besonders beim Vollschrittbetrieb in den unteren Drehzahlen bzw. Frequenzen auftreten, entstehen Stromspitzen, die über dem eingestellten Phasenstromwert liegen und zu Überstromaussetzern (Schrittverlusten) im Treiberchip führen können.

Der Betrieb im Resonanzbereich ist auch aufgrund des unstabilen Laufverhaltens, des höheren Laufgeräuschs sowie des geringeren Drehmoments zu vermeiden.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Vollschrittbetrieb bei niedrigen Drehzahlen bzw. Frequenzen vermeiden.
- Maximalen Phasenstrom im unteren Drehzahlbereich reduzieren, siehe folgende Abbildung.



Richtwerte

Der zulässige Phasenstrom, mit dem die Endstufe die Motoren ohne Überstromaussetzer (Schrittverluste) treiben kann, hängt von den Betriebsbedingungen wie der Betriebsspannung, der Frequenz, dem Schrittmodus, dem zu treibenden Motor, der Last, der Umgebungstemperatur und der effektiven Abkühlung der Endstufe (über größere Kühlflächen oder Lüfter) ab.

Die hier angegebenen Werte sind als Richtwerte zu verstehen, die abhängig von den Einbaubedingungen schwanken können.



Folgende Punkte sind zu beachten:

- Thermische Aspekte (Abführung der Wärme).
- Bei einer Einstellung von höheren Phasenströmen einen Test von mindestens 2 Stunden durchführen. Bleibt der Temperaturwert nach dieser Zeit stabil und die Endstufe zeigt keine Stromaussetzer (Schrittverluste), so kann die Endstufe bei gleicher Betriebsbedingung eingesetzt werden. Andernfalls ist eine bessere Wärmeableitung sicherzustellen.


Die folgende Tabelle zeigt Richtwerte für die Einstellung des maximalen Phasenstroms bei einer Umgebungstemperatur bis max. 40 °C:

Schrittmodus	SMC11	SMC11G(E)
Vollschritt	1,0 A	1,8 A
Halb- bis Mikroschritt	1,4 A	2,2 A

Einstellung über Potentiometer

Der Phasenstrom kann mit dem integrierten Potentiometer stufenlos eingestellt werden.

Eine Drehung im Uhrzeigersinn ergibt einen größeren Phasenstromwert. Die Einstellung in folgender Abbildung entspricht der Stufe 6,5.



Folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Phasenstromwerte zu den Stufen des Potentiometers:

Stufe	Phasenstrom (in A)		
	Vollschritt	Halbschritt	Mikroschritt
1			
2		0,1 - 0,3	0,2 - 0,4
3	0,3	0,5	0,5
4	0,6	0,8	0,8
5	0,9	1,2	1,2
6	1,2	1,6	1,6
7	1,5	2,0	2,0
8	1,8	2,4	2,4
9	2,1	2,8	2,8
10	2,4		
11	2,5		

Hinweis:

Die Werte in der Tabelle enthalten eine Abweichung von bis zu 10%.



Überstromschutz

Die Endstufe ist durch den eingebauten Übertemperatur- und Überstromschutz gegen Zerstörung geschützt. Je nach eingestelltem Phasenstrom entsteht im Chip eine starke Wärmeentwicklung, welche den internen Übertemperaturschutz (Sperrschicht-Temperatur max. 165 °C, Chip-Oberflächentemperatur ca. 85 °C) aktiviert und ggf. die Endstufe automatisch deaktiviert bzw. den Phasenstrom abschaltet.


Phasenstrom prüfen

Der eingestellte Stromwert kann mit einer Stromzange (z.B. Typ E3N von Chauvin Arnoux) in der Motorzuleitung einer Phase ermittelt werden.

4.2 Schrittmodus einstellen

SMC11 und SMC11G

Der Schrittmodus wird bei SMC11 und SMC11G über die Lötbrücken J1 und J2 eingestellt. Die Lötbrücken sind bei SMC11-1 und SMC11-2 unterschiedlich angeordnet, siehe folgende Abbildung:




Schrittmodus	Lötbrücke	
	J2	J1
1/1	Х	х
1/2		Х
1/4	х	
1/8 (SMC11-1) bzw. 1/16 (SMC11-2)		



SMC11GE

Der Schrittmodus wird bei SMC11GE über den DIP-Schalter eingestellt:



Schrittmodus	Schalter		
	1	2	
1/1	On	On	
1/2	Off	On	
1/4	On	Off	
1/8 bzw. 1/16	Off	Off	

Hinweise

Alle SMC11-Modelle werden vorkonfektioniert im Mikroschrittmodus ausgeliefert (Achtelschritt bei SMC11-1 bzw. Sechzehntelschritt bei der SMC11-2).

Vorteile des Mikroschritt-Betriebs:

- Höhere Schrittauflösung und ein damit verbundenes ruhigeres Laufverhalten des Motors
- Weniger Resonanzen bei kleineren Drehzahlen



5 Technische Daten


5.1 Kennwerte

Betriebsspannung V _{BB}	DC +9 V bis +35 V
Max. Phasenstrom	SMC11: 1,4 A/Phase
	SMC11G(E): 2,5 A/Phase
Stromabsenkung	< 50% vom Phasenstrom
	Taktpause < 1,5 sek.
	Abklingdauer < 1,5 sek.
Schnittstellen	Steckklemmen JST-XHP
Schrittauflösung	Vollschritt
	Halbschritt
	1/4-Schritt
	1/8-Schritt (bei SMC11-1)
	1/16-Schritt (bei SMC11-2)
Betriebsart	Bipolar-Chopper-Driver
Schrittfrequenz	0 bis 200 kHz (bezogen auf Steuerung)
Signaleingang	5 V / 15 mA
	Aktiv: Low (< 0,8 V)
	Disable: High (3,1 - 5,5 V oder offen)
Motorausgang	$V_{OUT} = V_{BB}$; bis 35 V
Takt	$V_{DD} = 3.0 - 5.5 \text{ V}$, typisch 5 V
	Low: 0 - 0,8 V
	High: 3,1 - 5,5 V
	Pulsbreite: >2 μs
	Pulspause: >2 μs
Umgebungstemperatur	0 bis 40 °C
Befestigung	SMC11:
5 5	 2x M2,5 Bohrungen im Abstand von 19,05 mm
	2x M3 Bohrungen
	• SMC11G(E):
	• auf DIN-Tragschiene EN 50022, 35 x 7,5 mm
Abmessungen	SMC11: 41,5 x 36 x 15,6 (L x B x H) ohne Kühlblock
	SMC 11G(E):
	43 x 43 x 26 (L x B x H) ohne Stecker und Halteclip für DIN-Tragschiene
	I




5.2 Abmessungen

SMC11




SMC11G



A: Halteclip für DIN-Tragschiene



SMC11GE



A: Halteclip für DIN-Tragschiene

5.3 Erfüllte EMV-Normen

Bei der SMC11 sind folgende Tests zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) gemäß der EMV-Richtlinie (EMC-Directive) 89/336/EWG durchgeführt worden:

Norm	Prüfung	Gesamtergebnis
EN 61000-6-1 (2002)	Fachgrundnorm Störfestigkeit (Electromagnetic compatibility (EMC) generic Immunity standard)	Norm erfüllt.
EN 61000-6-3 (2002)	Fachgrundnorm Störaussendung (Electromagnetic compatibility (EMC) generic emission standard)	Norm erfüllt.
EN61000-4-4	Störfestigkeit gegen schnelle Transienten (Burst)	Norm erfüllt.
EN61000-4-2	Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD Luftentladung)	Norm erfüllt.
EN61000-4-6	Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen (Leitungsgebundene HF-Einkopplung. Induziert durch hochfrequente Felder über 9 kHz)	Norm erfüllt.
EN61000-4-5	Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge)	Norm erfüllt.
EN61000-6-3	Leitungsgebundene Störspannung	Norm erfüllt.



Index

Α	N	
Abmessungen23	Netzteil	9
Anschlüsse7	Normen	24
Anschlussplan Motor17	P	
Ausführungen4	-	
Ausgänge16	Phasenstrom	18
Automatische Stromabsenkung13	Pinbelegung	
D	Stecker X1	
B	Stecker X2	
Befestigung22	Potentiometer	19
Betriebsbedingungen18	R	
Betriebsspannung8	Richtungs-Eingang	12
С		
CLK (Eingang Takt)12	S	
_	Schnittstellen	7
D	Schrittmodus	20
DIP-Schalter21	Schutzdioden	11
DIR (Eingang Richtung)12	Spannungsquelle	8
E	Spannungsversorgung	8
	Störaussendung	24
Eigenresonanz18	Störfestigkeit	24
Eingänge8	Stromabsenkung	13
Zeitverhalten15	Stromspitzen	18
Eingangsbeschaltung	Т	
EMV24	-	
EN (Eingang Enable)13	Takt-Eingang	
Enable-Eingang13	Technische Daten	22
F	Ü	
Funktionen4	Überspannungsschutz	11
•	Überstromaussetzer	18
J	Überstromschutz	20
Jumper20	Übertemperatur	19, 20
L	V	
Ladekondensator9	-	-
Lötbrücken20	Varianten	t
NA	W	
M	Wärmeableitung	19
Motoranschluss16		



X	X1-Stecker	
	X2-Stecker	8