IEC 61131-3 3rd edition



## 声明变量的数据类型

### **BECKHOFF**

一个变量名包含了一个数据的类型. 变量名是所要声明数据的地址. 变量在运行过程中值是可以变化的.



# 变量声明

- 变量的首字符可以是
- 字母 (abcd....) 或者下划线 (\_)
- 后面可以由
- 数字 (123...) ,字母 (abc...) 和下划线 (\_) 组成。
- 变量不区分大小写 (abc与ABC表示同一个变量)
- 变量不可以有特殊字符 (例如:!,",\$等等)
- 变量名中不可以存在空格 (a b) , 连续的下划线 (a\_\_\_\_\_b) 。

# 关键字

### **BECKHOFF**

在IEC61131-3中的关键字不可以做为变量名.

例如:

逻辑运算关键字: AND, OR, NOT...

数据类型关键字: BOOL, INT, REAL...

类型和结构定义关键字: TYPE, STRUCT

块或程序的关键字: FUNCTION, FUNCTION\_BLOCK, PROGRAM

不能和功能块名一样

关键字在程序中会自动以蓝色大写出现



## **BECKHOFF**

变量声明示例:

nInputand\_inout1lightLight1dintP outPoint\_1net@163auto\_matictc\_3\_PLCPLC\_\_C



## **BECKHOFF**

变量声明示例:

nInput and \_inout 1light
Light1 dint P out Point\_1

net@163 auto\_matic tc\_3\_PLC PLC\_\_\_C

# 基本数据类型1

Туре	Lower	Upper	Size	Prefix
BOOL	FALSE	TRUE	1BIT	x b
BYTE	0	255	8 BIT	n
WORD	0	65535	16 BIT	n
DWORD	0	4294 967 295	32 BIT	n

# 基本数据类型2

Туре	Lower	Upper	Size	Prefix
SINT	-127	127	8 Bit	n
USINT	0	255	8 BIT	n
INT	-32768	32767	16 BIT	n
UINT	0	65535	16 BIT	n
DINT	-2147 483 648	2147 483 647	32 BIT	n
UDINT	0	4294 967 295	32 BIT	n
LINT	$-2^{63}$	$2^{63} - 1$	64 BIT	n
ULINT	0	$2^{64} - 1$	64 BIT	n

# EL3102相关数据类型举例

## **BECKHOFF**



2-channel analog input terminals

-10...+10 V, (模数转换)

根据输入信号值的范围声明 为INT型变量.


Input signal = Value	Value	
EL310x	Decimal	Hexadecimal
10 V	32767	0x7FFF
5 V	16383	0x3FFF
0 V	0	0x0000
-5 V	-16383	0xC001
-10 V	-32768	0x8000



溢出

### **BECKHOFF**

## 进行数据操作的时候注意溢出问题



# 基本数据类型3

Туре	Lower	Upper	Size	Prefix	
REAL			4 Byte	f	
LREAL			8 Byte	f	

# 字符串类型1

### **BECKHOFF**


Туре	Description	Example	Size	Prefix
STRING String in ASCII	String in ASCII code. Standard	'1234ABCDE'	80 +1	S
	length 80	'ABCDE\$R\$L'		
	characters. Maximum length 255. Strings are zero-terminated	'ABCDE\$0D\$0A'		


#### String length specifications Assignment Result SIZEOF Result LEN Example declaration sVar : STRING; sVar:='ABC'; 81 3 sVar1:STRING(1); sVar := 'X'; 2 sVar: STRING(255); sVar:='ABC'; 3 256

# 字符串类型2

Constants		
\$<2 Hex values>		ASCII Code
\$0D		CR
\$R	\$r	CR
\$L	\$I	Line Feed
\$N	\$n	New Line
\$T	\$t	Tab

# 字符串查找功能





# **WSTRING**

Туре	Description	Example	Description	Pre fix
WSTRING String in Unicode format		"Обучение"	Level 0,Block 0x0400-0x4FFF Cyrillic	WS
	"培训、讲座、研讨 会"			
		"Training, seminar"	Level 0 Block 0x0000- 0x007F Basic Latin	

# 日期、时间的数据类型

Туре	Lower	Upper	Size	Prefix
TIME_OF_DAY	TOD#0:0:0	TOD#23:59:59	32 Bit	tod
DATE	D#1970-01-01	D#2106-02-07	32 Bit	date
DATE_AND_TIME	DT#1970-01-01- 00:00:00	DT#2106-02-07- 06:28:15	32 Bit	dt
TIME	T#0S	T#49D17H2M47 S295MS	32BIT	tim

# 数据单位表示形式

Variable	е Туре	Examples				
BOOL		TRUE	2#1		16#1	1
		FALSE	2#0		16#0	0
WORD, DWORE		2#10101111	2#101011111111110		16#AFFE	45054
INT		2#10000000	000000	01	16#8001	-32768
TIME		t#1h			t#60m	t#3600000ms
d	day					
h	hours	t#0.5d			t#12h	t#43200000ms
m	min					
S	sec	t#30m18s90ms t#0.50		5025h	t#1818090ms	
ms	ms					
REAL		0.3333		3.333e	·-1	

## 注释是以(\* 开始,以\*)结束,可以放在程序中除字符串当中的任何地方.

```
(*The Beginning*)
bStart AT %IX0.0 :BOOL;(*bool*)
```

(\*WORD\*) TemK1 AT %|W10 (\*Byte 10-11\*):WORD;

### 单行注释可以由//表示.

bStart AT %IX0.0 :BOOL; //Single Line


变量名在特殊情况下是可以与地址进行连接的 对于确定输入,输出固定地址变量,可以使用AT%I\*和AT%Q\*进行变量类型的 声明.

```
Identifier
                               Data type;
VAR GLOBAL
    Kl2531Velocity AT%Q* :INT;
    K12531Ctrl
                    AT%Q* :BYTE;
    Kl2531ExtCtrl AT%O* :WORD;
    K12531Position AT%I* :UINT:
    K12531Status
                    AT%I* :BYTE:
    K12531ExtStatus AT%I* :WORD:
END VAR
```

## 固定地址变量2

### **BECKHOFF**

## 对于知道完整地址的变量:



StrWord AT %MW10: WORD;



### **BECKHOFF**

# 局部变量只能用在我们声明变量所在的块或程序内.

Keywords

VAR ..

END\_VAR VAR\_INPUT ..

END\_VAR VAR\_IN\_OUT ..

END\_VAR VAR\_OUTPUT ..

END\_VAR

全局变量可以用在一个项目的多个块中.

Keywords

VAR\_GLOBAL ..

END\_VAR VAR\_CONFIG ..

END\_VAR

## 变量名重复

### **BECKHOFF**

Project machine Example name: VAR GLOBAL GvI1 Var1:WORD; END VAR **PROGRAM A** VAR Var1:WORD; END VAR LD Var1 LD Gvl1.Var1

当全局变量与局部变量重名的 时候,例如左边这种情况.全局变 量中的Var1则会进行处理.

对于全局变量的是重复变量访问则通过<mark>命名空间</mark>与变量名的组合进行访问.

例如:左边的全局变量是在GvI1中的,则访问路径为:GvI1.Var1. 而局部变量则是Var1.



### **BECKHOFF**

# 在程序B中声明的固定地址变量.在程序A中可以通过固定地址读取.他们是同一个值.

### Project machine

**PROGRAM A** 

**VAR** 

END\_VAR

LD %MB2


PROGRAM B

**VAR** 

locVar AT%MB2:WORD;

END\_VAR

在PRESISTENT中声明的变量在PLC关机时会保存其数值,在PLC上电后会读取己保存的数值.






### 断电保持型变量: PERSISTENT

### **BECKHOFF**

可以通过功能块对PERSISTENT型变量进行写操作.

■ 注意:调用写掉电保持数据功能块的时候,不要更改变量的值

FB\_WritePersistentData Tc2\_Utilities.LIB



## 初始化和常量

### **BECKHOFF**

初始化变量值, 在PLC启动和复位时会对变量进行赋于预设定的值.

**VAR** 

AccelerationTime : TIME := T#3s200ms;

**END\_VAR** 

### 只读:

```
VAR_GLOBAL CONSTANT Global pi:REAL:=3.141592654; 常量.

END_VAR

VAR CONSTANT pi:REAL:=3.141592654;

END_VAR
```


## 衍生数据类型

### **BECKHOFF**

使用者可以通过基本的数据类型或者己经创建的数据类型来定义出自己的类型.新创建的类型是在整个项目中找到的. 自定义类型以TYPE 开始以 END\_TYPE 结束.

### **TYPE**


### END\_TYPE



# 自定义类型

### **BECKHOFF**


如果创键了一个字符串类型的别名,那么只需修改自定义类型里面的数据长度即可.



# 自定义类型

### **BECKHOFF**


如果创键了一个字符串类型的别名,对于相同类型使用只需修改自定义类型里面的数据即可.



## 结构体声明

### **BECKHOFF**

### Example: KL5101 编码器端子.



TYPE KL5101\_IN:
STRUCT
State:UINT;
Counter:UINT;
Latch:UINT;
END\_STRUCT
END\_TYPE

TYPE KL5101\_OUT:
STRUCT
Ctrl:USINT;
RegData:UINT;
END\_STRUCT
END\_TYPE

结构体是自定义类型. 结构体类型帮助使用者方便的管理过程数据. 并且结构体方便封装数据传送到功能块.结构体类型可以用于单个变量. 枚举类型是由多个字符串常量组成的自定义数据类型.这些常量是枚举变量的值. 枚举量的值在整个项目中都是确定的.对于只有几个确定值的变量最好声枚举变量. 枚举变量声明以关键字 TYPE 开始以关键字 END\_TYPE 结束

```
Syntax:

TYPE <Bezeichner>:(<Enum_0> ,<Enum_1>, ...,<Enum_n>);

END_TYPE

Example:

TYPE enmu1:(Mo, Di, Mi, Dn, Fr, Sa, So:=10);(*Mo = 0 Di = 1..

.. Sa = 6 So = 10*)

END_TYPE

TYPE enmu2:(Up, Dn);(*Up = 0 Dn = 1*)

END_TYPE
```

由于枚举名字区别相同的枚举量可以用两次.例如 Example: Woche.Dn Richtung.Dn

## 枚举类型

### **BECKHOFF**


# 不使枚举类型


### Declaration

#### VAR

LightState :INT; (\*0:RED, 1: YELLOW, 2:GREEN\*)

SignalRed AT %Q\*: BOOL; SignalYELLOW AT %Q\*: BOOL; SignalGREEN AT %Q\*: BOOL; END\_VAR






枚举类型

### **BECKHOFF**

## 使用枚举类型



# 自定义类型

### BECKHOFF

别名的目的声明出变量,常量,功能块的备用名声,方便使用.

以关键字TYPE 开始以关键字 END\_TYPE 结束.

```
Syntax:
   TYPE
    <Bezeichner>:<Zuweisungsausdruck>;
   END TYPE
                    Type
 TYPE
                 NetID: STRING(23);
            END_TYPE
                Declaration
VAR
   NetIDCX1: NetID:='172.16.17.100.1.1';
   NetIDPC1: NetID:='172.16.17.100.1.2';
   NetIDPBX : NetID:='172.16.17.101.1.1';
END_VAR
```

别名

### **BECKHOFF**

如果创键了一个字符串类型的别名,对于相同类型使用只需修改自定义类型 里面的数据即可. TYPE myString : STRING(90); END TYPE 2 🎉 Globale\_Variablen MAIN (PRG-FUP) 0001 VAR GLOBAL 0001 PROGRAM MAIN StrVar: myString; 0002 0002 VAR 0003 END VAR fb1\_1: fb1; 0004 END\_VAR fct2 (FUN-ST) 🎉 fb1 (FB-ST) 0005 < 100 0001 FUNCTION fct2 : BOOL 0001 FUNCTION\_BLOCK fb1 0001 0002 VAR 0002 VAR\_INPUT fb1\_1 0003 END VAR 0003 END\_VAR fb1 0004 VAR\_IN\_OUT 0004 VAR IN OUT StrVar⊣strln ⊳ 0005 strln: myString; 0005 strln: myString; 0006 END\_VAR 0006 END\_VAR 0007 0002 0007 < < 0001 (\* Insert Code... \*) 0001 (\*Insert Code\*); fct2 StrVar-|strln ▷



**BECKHOFF** 

■ 共用体,变量共用内存.

```
TYPE unionStringArray :
                                       VAR
UNION
                                            unionStringKonvert : unionStringArray;
    sVar : STRING:
                                       END VAR
    aVar : ARRAY[0..80] OF BYTE;
END UNION
END TYPE
     unionStringKonvert
                                unionStringArray

ø sVar

                                STRING
                                                 'ABCDE$R$N'
        aVar
                                ARRAY [0..80] OF B...
         aVar[0]
                                BYTE
                                                 16#41
                                                                           В
         aVar[1]
                                BYTE
                                                 16#42
         aVar[2]
                                BYTE
                                                 16#43
         aVar[3]
                                BYTE
                                                 16#44
         aVar[4]
                                BYTE
                                                 16#45
         aVar[5]
                                BYTE
                                                 16#0D
         aVar[6]
                                BYTE
                                                 16#0A
                                                                           $R
         aVar[7]
                                BYTE
                                                 16#00
                                                                           $N
         aVar[8]
                                BYTE
                                                 16#00
```

■ 使用Union代替%MB定义的便利.

```
VAR
                                               可以.
    //---mask String / Array
    sVar AT%MB100 : STRING;
    aVar AT%MB100 :ARRAY[0..80] OF BYTE;
END VAR
                                         好.使用者不用内存管理
                                                 地址.
TYPE unionStringArray :
                               VAR
UNION
                                   unionStringKonvert : unionStringArray;
    sVar : STRING;
                               END VAR
    aVar : ARRAY[0..80] OF BYTE;
END UNION
END TYPE
```

```
数组表示一系列,或者一个区域的数据. 在数组中所有元素都是同一种类型.
数组也可以由使用者自己的数据类型组成.
IEC支持一维,二维,三维数组.
      VAR
         Feld_1 :ARRAY[0..9] OF BYTE;
                                               1-维
                                              2-维
         Feld 2:ARRAY[0..9, 0..1] OF UINT;
                                              3-维
         Feld_3 :ARRAY[0..9, 0..1,0..1] OF DINT;
      END VAR
 使用者可以直接定义数组的内存地址.
      VAR
         Feld 1 AT%MB100:ARRAY[1..10] OF BYTE;
      END VAR
 访问数组中的元素
      Feld_1[2] := 120; (* Expliziter Zugriff*)
      Feld_2[i,j] := EXPT(i,j); (*Indizierter Zugriff*)
```

## 下标越界


```
VAR
 Feld_1 :ARRAY[1..10] OF BYTE;
 Feld_2 :ARRAY[1..10, 2..5] OF UINT;
END_VAR
i:= 9
                     9
Feld_1[i+2] := 120;
Feld_1[9];
Feld_2[1,2];
                      120
```

## 检查数组长度

#### **BECKHOFF**

## 在PLC运行时可以通过功能块进行 监视

## 这个功能块能够避免下标越界的情 况发生




```
FUNCTION CheckBounds: DINT
          VAR_INPUT
                   I,L,U: DINT;
          END_VAR
          IF I< L THEN
Error case
                   CheckBounds := L;
          ELSIF I > U THEN
Error case
                   CheckBounds := U;
          ELSE
"OK" case
                   CheckBounds := I;
          END_IF
```

## 填加CheckBounds (FUN)

#### **BECKHOFF**

填加CheckBounds (FUN):




## 填加CheckBounds (FUN)

```
CheckBounds
         // Implicitly generated code : DO NOT EDIT
         FUNCTION CheckBounds : DINT
        VAR INPUT
             index, lower, upper: DINT;
         END VAR
         // Implicitly generated code : Only an Implementation suggestion
         IF index < lower THEN</pre>
             CheckBounds := lower:
         ELSIF index > upper THEN
             CheckBounds := upper;
         ELSE
             CheckBounds := index;
         END IF
     9
```

#### checker functions

## **BECKHOFF**

#### 以下是其它checker functions TwinCAT 3:




块类型

#### **BECKHOFF**

# 在IEC61131-3 的POU (PROGRAM ORGANISATION UNIT)中包含了三种类型的块:

- Program
- Function Block
- Function



## 块类型: program PRG

#### **BECKHOFF**

## **Program PRG**

- ■由任务调用 (一个program能够调用另一个program)
- 可以调用: FBs, functions, (programs)
- 局部变量: 静态, 即局部变量的数据可以在下个周期使用.
- 输入: 默认是没有输入类型的变量的, 在VAR\_INPUT是可以定义输入变量的.
- 输出: 默认是没有输出的变量的, 在VAR\_OUTPUT 是可以 定义输出音量的.
- 输入输出型变量是可以在VAR\_IN\_OUT定义的.
- <u>监视</u>: 在线控制状态下变量的值是实时可见的.

## 块类型: function block FB

#### **BECKHOFF**

#### **Function block FB**

- 由programs或者其它的FBs调用
- ■可以调用: FBs, functions,
- 局部变量: <u>静态</u>, 即局部变量数据可以在下个运行周期使用. 多个功能块中,每个FB都有自己的局部变量.
- ■输入: 0,1,2,3...VAR\_INPUT
- 输出: 0,1,2,3.. VAR\_OUTPUT
- ■输入输出: 0,1,2,3.. VAR\_IN\_OUT
- <u>监视:</u>在线控制状态下对于每个指定的功能块,局部变量是可见的.

## 块类型: Function: FC

#### **BECKHOFF**

**Function: FC** 

- 由programs, function blocks和其它的functions调用
- ■可以调用: Functions
- 局部变量: 临时的, 即局部变量数据仅在当前function执行时可以使用. 之后这个数据区就被用于其它内容.
- ■输入: 1,2,3...... VAR\_INPUT
- ■输出: 只有1个!
- <u>输入输出:</u> 1,2,3...... VAR\_IN\_OUT ,
- ■监视: 在线状态下仅能看到 "???". 使用断点.

### **BECKHOFF**

## 条件语句,满足条件执行内部语句

```
Keywords:

IF Condition THEN

Instruction block;


ELSIF Condition THEN


Instruction block;

ELSE

Instruction block;

END_IF
```






```
IF Condition1 THEN
    Instruction block A;
ELSE
    IF Condition2 THEN
        Instruction block B;
                                    ditic
    ELSE
                                            No
        IF Condition3 THEN
                                       Yes
            Instruction block C;
                                                              No
        ELSE
                                                      Yes
            Instruction block D;
        END_IF
                                                                             No
                                                                     Yes
    END_IF
END_IF
```

## **BECKHOFF**

IF Condition1 THEN
Instruction block A;
ELSIF Condition2 THEN
Instruction block B;
ELSIF Condition3 THEN
Instruction block C;
ELSE
Instruction block D;
END\_IF




#### **BECKHOFF**

### 布尔表达式

条件:

- 布尔类型变量 ———— IF bVar THEN
- 比较 ———— IF a>b THEN
- 功能块的值的判断 ———— IF LEFT(STR:= strVar, SIZE:=7) = 'TwinCAT' THEN
- 功能块中的值 —— IF Ton1.Q THEN
- 仅功能块调用 ———— IF Ton1(IN:=bVat, PT:=T#1s ) THEI


#### **ST CASE Instruction**



## ST: CASE例子

```
Instructions for the step
CASE State OF
                                 (Actions)
 0:
           Q0:=TRUE;
               IF Transition THEN state := 1; END_IF
 1:
           Q1:=TRUE;
                                                               "Step-further condition"
               IF Transition THEN state := 2; END_IF
                                                               (Transition)
 2:
           Q2:=TRUE;
               IF Transition THEN state := 3; END_IF
 3:
           Q3:=TRUE;
               IF Transition THEN state := 0; END_IF
END_CASE
```

### ST: CASE



# ST: CASE instruction "Integer Selector Value" with Enum types

#### **BECKHOFF**

```
Enum-Typ:
```

TYPE Schritte:

(INIT:=0, START, AUTOMATIK, ENDE);

END\_TYPE

**CASE State OF** 

INIT: Instructions;(\*State=0\*)

START: Instructions;(\*State=1\*)

AUTOMATIK: Instructions;(\*State=2\*)

ENDE: Instructions;(\*State=3\*)

END\_CASE

# ST: CASE instruction: suggestion for a step chain / state machine

```
TYPE Schritte:
      (INIT:=0, START, AUTOMATIK, ENDE);
END_TYPE
                               Instructions for the step
CASE State OF
                               (Actions)
  INIT:
               Q0:=TRUE;
                                                          "Step-further condition"
               IF Transition THEN state := START; END_IF
                                                          (Transition)
  START:
               Q1:=TRUE;
               IF Transition THEN state := AUTOMATIK; END_IF
  AUTOMATIK: Q2:=TRUE; Step
               IF Transition THEN state := ENDE; END_IF
  ENDE:
               Q3:=TRUE;
               IF Transition THEN state := INIT; END IF
END CASE
```



# ST: CASE instruction "Integer Selector Value" with constants

```
VAR CONSTANT
      Step1 : INT:=
                       0;
      Step2 : INT:=
                       1;
      Step3 : INT:=
                       2;
      Step4 : INT:=
                       3;
END_VAR
VAR
      State:INT;
END_VAR
```

```
CASE State OF

Step1: Instructions;(*State=0*)

Step2: Instructions;(*State=1*)

Step3..Step4: Instructions;(*State=2 oder 3*)

END_CASE
```

## ST: Loops (overview)

## **BECKHOFF**

## 所有循环在遇到关键字EXIT时,便跳出循环.

	Expression	Processing	n cycle fix
FOR	SINT/INT/DINT	Instructions follow condition	Yes
WHILE	BOOL	Instructions follow condition	No
REPEAT	BOOL	Condition follows instructions	No

## ST: FOR loop

#### **BECKHOFF**


FOR循环语句如下工作方式为: Cycle n

- 1.首先赋值i然后
- 2.执行后判断 i 是否达到关键字TO 后的状态,达到则退出,
- 3.未达到执行循环内的语句
- 4. i 增加关键字BY后的数值并再次 执行2-4.

FOR i:=1 TO 12 BY 2 DO

Feld[i]:=i\*2;(\*Anweisung\*)

END\_FOR




## ST: WHILE loop

#### **BECKHOFF**

WHILE循环 当关键字WHILE后面的布尔表达示的 值为TRUE.则一直执行循环.

```
i:=0;
WHILE i<100 DO
    Feld[i]:=i*2;(*Anweisung*)
    i:=i+1;
END_WHILE</pre>
```



## ST: REPEAT loop


#### **BECKHOFF**

REPEAT循环在布尔表达式的值是 FALSE一直执行循环,在布尔表达式的值 变为TRUE时退出循环.程序至少被执行 一次.


```
i:=0;

REPEAT
  Feld[i]:=i*2;(*Anweisung*)
  i:=i+1;
UNTIL i>100


END_REPEAT
```



#### ST: FB calls in ST




## ST: FB calls in ST (alternative)



## 读系统时间

#### **BECKHOFF**


## 通过功能块FB\_LocalSystemTime可以读出系统时间 (功能块在Tc2\_Utilities库中)



## DT类型使用

## **BECKHOFF**

#### DT类型数据可以用在IEC的标准操作中.



## 联系我们

#### **BECKHOFF**

#### 德国倍福自动化有限公司

#### 上海总部

上海市汶水路299弄9号(市北智汇园)



扫一扫,关注倍福官方微信!

#### © 德国倍福自动化有限公司

本 PowerPoint 演示文稿中的所有照片及图片均受版权保护。未经许可,任何用户不得擅自复制、使用、转载或 将其提供给任何第三方。

电话:

E-Mail:

Web:

FTP:

021-6631 2666

虚拟学院: http://tr.beckhoff.com.cn

support@beckhoff.com.cn

www.beckhoff.com.cn

ftp://ftp.beckhoff.com.cn

传真: 021-6631 5696

技术热线: 4008207388

Beckhoff®、TwinCAT®、EtherCAT®、Safety over EtherCAT®、TwinSAFE®、XFC® 和 XTS®是德国倍福自 动化有限公司的注册商标。本 PowerPoint 演示文稿中所使用的其它名称可能是商标名称,任何第三方为其自身 目的而引用,都可能触犯商标所有者的权利。

本PowerPoint 演示文稿中所包含的信息仅是一般描述或性能特征简介,在实际应用中并不总是与所述完全一致 或者可能由于产品的进一步开发而不完全适用。仅在书面认同情况下,才提供相关特性信息。