



MONTAGEANLEITUNG TESL II GERÄTE

Wir freuen uns, dass Sie durch einen TESL II Elektronik Wasseraufbereiter die Vorteile und den Komfort einer effizienten Wasserbehandlung kennen lernen.

Warum physikalische, umweltsaubere Wasserbehandlung heute sein soll:

Unter dem Motto „Die Natur braucht den Menschen nicht, aber der Mensch die Natur hingegen sehr wohl“ wird uns immer bewusster, dass wir die Natur schützen und schonen müssen. Das TESL II Gerät arbeitet ohne Chemie nur mit dem Prinzip der Natur, daher also keine organische Belastung für Mensch und Natur.

MONTAGEBEDINGUNGEN:

Das TESL II wird entweder vor oder nach dem Druckreduzierventil, nach der Wasseruhr und möglichst nach einem Wasserfilter eingebaut. Es kann seriell (zur Verstärkung) oder parallel (je nach Wassermengenbedarf) eingebaut werden, entweder mit einer Umgehung (Bypass) oder direkt – je nach Wasserbeschaffenheit und Durchflussmenge. Der Einbau kann horizontal oder vertikal erfolgen.

Der Steuerkasten muss mindestens 1 Meter vom Boden montiert werden uns darf nicht an einer heißen Stelle über 40°C angebracht werden.*

WICHTIG:

Der 24 Volt Anschluss am wasserführenden Teil muss vor dem Anschluss an das Stromnetz passieren.*

BETRIEBSBEDINGUNGEN:

Das TESL II arbeitet wartungsfrei. Eine rote LED Lichtemissionsdiode zeigt Ihnen an, dass die primärseitige Stromzufuhr erfolgt, die grünen LED Lampen hingegen zeigen die magnetische Induktion im bipolaren Wechseltakt an. Bei Störung erfolgt auch ein akustisches Signal. Sollte durch eine Verunreinigung im Leitungswasser das Gerät gereinigt werden müssen, wäre dies einfach – ohne Demontage vom Leitungsrohr kann für den „Homeworker“ das Gerät mittels Schraubenschlüssel leicht geöffnet und gereinigt werden. Durch Lösung bestehender Ablagerungen könnte es zu Verstopfungen kommen, Perlatoren, Duschköpfe, etc. wären dann auszuspielen. Durch die Verwendung des TESL II kann in Waschmaschinen Schaumbildung entstehen. Hier sollten Sie reduzieren, denn Waschmittel und Glanztrocknerreste bilden weißgraue Ablagerungen.*

WICHTIG:

Beim Montieren darf der Rohrstutzen nicht tiefer als 0,5cm in den Flanschstutzen eingedreht werden (Gewindeblockierung)

STÖRUNGEN:

- Sollte eine der Lampen nicht aufleuchten kontrollieren Sie bitte die Stromzufuhr zur Steckdose (z.B. Haussicherung) bzw. den 24 Volt Stecker beim wasserführenden Teil (muss ganz eingerastet sein).
- Die Primär- oder Sekundärsicherung im Elektrokasten kann kaputt sein, Ihr Händler tauscht sie Ihnen gerne aus.
- Sollte eine der LED Lampen trotzdem nicht aufleuchten oder sonstige Störungen sein wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns.

Bei Nichteinhaltung der Montageanleitung erlöschen sämtliche Garantieansprüche. Änderungen vorbehalten.

***Entfällt bei TESL II Permanentmagnet**

INSTRUCTION FOR INSTALLTION OF TESL II

Thank you for choosing TESL II and helping the environment and are now the proud owner of a truly efficient, economical and effective water treatment system. The TESL II should only by installed by a licensed plumber.

INSTALLATION:

The Tesl II is connected to the pip system directly downstream of the pressure-reduction valve, the water meter and water filter. It can be mounted in a vertical or horizontal position and is available from 3/8" up to 3" lines. Bypass connections are optional. If water condition and/or amount of through-put require several units, these can either be installed parallel or in series.

IMPORTANT:

The electronic control box must be attached to unit before plugging unit in!

The electronic part must be installed at least at one meter high off the floor.

In order to obtain an excellent function, please take care for an equalization of electric potential difference (galvanic bridge).

OPERATING CONDITIONS:

Under normal circumstances, the TESL II is completely maintenance free. If water filter is lacking or shut off, the unit may become clogged; to clean the TESL II, just open it slightly with the appropriate hexagonal Allan Wrench, rinse and close again – dies not need to be removed from pipe.

Operation is shown by the red LED-indicator lamp on the TESL II. If it should not light up when the unit is turned on: the green leads are for the induction of the coils changing in intervals of few seconds:

- Make sure that unit is plugged into electric socket correctly and receiving current. (check house fuses if necessary)
- Make sure that unit is correctly attached to electronic control
- Make sure (by the dealer) that fuse in control box is functioning (spare fuse included)

If the red lamp still does not light up after making the above checks, or if other problems occur, please contact dealer immediately.

PLEASE NOTE:

Since water treated with the TESL II breaks down existing lime and rust deposits, shower heads faucet sieves, etc. may become blocked, or sludges may appear in boilers etc., wherever standing water is present. Just rinse away.

Since TESL II's activated water means soaps work more efficiently, please reduce amounts of detergents, antispotting rinses etc. in washing machines and dishwashers. Excess detergents lead to ugly grey-white deposits on glasses, etc.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TESL II

Ci congratuliamo con Voi per l'osquisito dell'attivatore d'acqua TESL II. Avete acquistato un apparecchio che soddisfa tutte le esigenze della depurazione fisica dell'acqua. L'apparecchio funziona automaticamente e non richiede nessuna forma di manutenzione.

Tutti sappiamo che l'inquinamento danneggia la natura, con l'applicazione del TESL II riusciamo a preservare l'ambiente e la natura stessa, perchè questo apparecchio funziona elettricamente senza aggiunta di prodotti chimici, mantenendo così l'equilibrio naturale.

CONDIZIONI DI MONTAGGIO

L'apparecchio TESL II viene montato a valle del contatore dell'acqua e del filtro (in caso ci sia). È possibile montare due o più apparecchi sia in serie che in parallelo, dirittamente o con bypass, questo dipende dalla struttura dell'acqua e dalla portata richiesta, facendo attenzione che le spine di alimentazione elettrica risultino posizionate nelle stessa direzione. La direzione del flusso d'acqua e la posizione dell'apparecchio non ha nessuna importanza, pertanto l'apparecchio può essere installato sia in posizione verticale che in posizione orizzontale. In caso di un basso consumo d'acqua la posizione verticale dell'attivatore garantisce un funzionamento più efficiente. Per evitare l'ostruzione dell'apparecchio TESL II consigliamo inserire un filtro a monte del sistema.

***IMPORTANTE**

Prima di collegare l'apparecchio TESL II alle rete elettrica la centralina deve essere collegata all'attivatore d'acqua TESL II. Allo scopo di ottenere un funzionamento distinto vogliate badare per un equilibrio potenziale (ponte galvanico).

L'attivatore d'acqua TESL II non richiede nessuna forma di manutenzione e non è soggetto all'obbligo di controllo.

*La lampadina che troviamo sull'apparecchio viene chiamata "led", la quale indica il funzionamento dell'attivatore stesso. Può succedere che l'apparecchio si ostruisca da scorie entrate dalla rete idrica, in questo caso l'apparecchio può essere pulito facilmente senza essere completamente smontato.

Può succedere inoltre, con l'uso dell'attivatore TESL II, un aumento di schiuma nelle lavastoviglie, lavatrici ecc., per evitare questo basta ridurre il dosaggio dei detersivi.

***MANCATO FUNZIONAMENTO**

Nel caso che il "led" di controllo non fosse acceso, controllare la presenza di corrente nella presa. Verificare l'integrità del fusibile per il rappresentante.

Se l'apparecchio non dovesse ancora funzionare pregasi rivolgere al rappresentante o all'assistenza più vicina. La garanzia decade qualora le istruzioni di montaggio non vengano rispettate.

*non tocca il TESL II magnetici permanente.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE TESL II

Nous vous félicitons de votre achat : TESL II est conçu pour vous faire connaître les avantages et le confort du traitement électronique de l'eau.

Pourquoi le traitement physique de l'eau est-il aujourd'hui une nécessité à notre environnement ?

Nous prenons de plus en plus conscience que notre devoir est de protéger la nature. TESL II fonctionne sans charge organique (produit chimique) pour l'homme et son environnement.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Le montage se fait soit avant soit après le réducteur la pression, après le compteur et, si possible, après le filtre. TESL II peut être monté en série (pour renforcer son efficacité) ou parallèlement (selon la quantité d'eau à traiter), soit directement ou indirectement (principe Bypass) sur la conduite, selon les caractéristiques et la quantité d'eau utilisée. L'appareil peut être installé horizontalement ou verticalement.

Le montage sur conduite de cuivre comporte la livraison d'un support adapté.

*L'armoire de commande doit être montée à au moins un mètre du sol et dans un endroit ne dépassant pas 40°C.

***IMPORTANT**

Il est indispensable de relier le câble à 24 volts à la conduite d'eau avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique.

Afin d'obtenir un fonctionnement excellent, veuillez prendre soin pour une compensation de différence potentielle (pont galvanic).

CONDITIONS DE MISE EN SERVICE

L'appareil TESL II fonctionne sans entretien particulier.

*La lampe rouge indique le passage du courant. Les lampes vertes prouvent l'existence du champ magnétique au niveau bipolaire. Encas de bouchage ou de mauvais fonctionnement du conduit d'eau, il est inutile de démonter l'appareil : il suffit de l'ouvrir, à l'aide d'une clé anglaise et d'en effectuer le nettoyage. La dissolution de dépôts peut éventuellement boucher les diffuseurs des douches et des robinets : Rincez les abondamment. En cas de formation de mousse dans les laveries, réduisez la quantité de poudre à laver ainsi que les adoucisseurs et brillants de rinçage format des dépôts blancs-grisâtre.

ATTENTION

Lors du montage, veiller à ce que les supports tubulaires ne soient pas vissés à plus de 0,5 cm dans l'ouverture du raccord.

DÉFECTION

*En cas de non-fonctionnement d'une des lampes témoin, contrôler si le courant passe bien (prise de courant, fusible) et si le câble à 24 volts est convenablement branché sur la prise de courant.

*Si l'une des lampes ne s'allume pas ou si vous constatez d'autres défauts, adressez-vous à votre concessionnaire.

*Contrôler si les fusibles primaires et secondaires de l'appareil sont en bon état. Votre concessionnaire vous les échange volontiers.

Au cas où les instructions de montage ne seraient pas suivies, il ne serait possible d'effectuer des réparations sous le couvert de la garantie.

Sous réserve de modifications.

*sans objet avec le TESL II magnétique permanent.