

SSTV sur la 11 m — démarrage rapide (sdroxide — CB/11 m)

Un guide court et pratique pour recevoir et émettre des **images SSTV sur la bande 11 m (27 MHz)** avec **sdroxide** : quelle fréquence, comment régler le poste, comment recevoir une image et comment en envoyer une. La SSTV est un mode d'image analogique — une image est envoyée en tonalités, ligne par ligne, sur une bande latérale ordinaire — et en 11 m c'est le mode image de la communauté, aux côtés du trafic FT8. Pour le détail de chaque commande, voir [USER MANUAL.md](#) §3.6 et la bande 11 m en §6.1 ; pour l'esprit de ce fork, voir le [README](#).

Ceci est le fork CB/SWL de sdroxide. La SSTV elle-même vient d'upstream ; ce que ce fork ajoute en 11 m, ce sont la bande, les plans de canaux par pays, les canaux SSTV 11 m et l'indicatif CB dans la bannière.

English: [sstv-11m-quickstart.en.md](#). Nederlands: [sstv-11m-quickstart.nl.md](#). Italiano: [sstv-11m-quickstart.it.md](#). PDF : [sstv-11m-quickstart.fr.pdf](#).

Les noms en gras comme **SETTINGS** et **Callsign** sont des boutons et des champs tels qu'ils apparaissent à l'écran. Settings > Radio est un chemin de menu.

La fréquence (à lire en premier)

- **27,700 MHz est la fréquence d'appel SSTV en 11 m** — celle que la communauté utilise vraiment. Elle se trouve dans le « freeband » au-dessus des quarante canaux (la bande va jusqu'à 27,860 pour que ce canal y soit inclus).
 - Les canaux image dans la bande sont **27,255 (canal 23)** et **27,375 (canal 37)**.
 - **Vous n'avez rien à taper à la main.** Choisir une bande puis **SSTV** place la fréquence sur celle de la SSTV pour cette bande — 27,700 en 11 m — et la touche **↕ FREQ** est là si vous en voulez une autre, ou si vous voulez enregistrer la vôtre. La Partie C.2 explique les deux.
 - Choisissez le mode **SSTV** — pas **SSTV-FM**, qui est pour la VHF/UHF. La SSTV suit la pratique phonie et non l'USB fixe des modes numériques : **LSB sur 80 et 40 m, USB sur 20 m et au-dessus**, et la 11 m est au-dessus, donc le poste est mis en **USB**.
 - **Une image est lente.** D'environ une minute (Robot 36) et deux (Martin 1, PD120) à quatre et demie (Scottie DX). Une station occupe la fréquence tout ce temps — écoutez avant d'émettre, et quittez la fréquence d'appel pour discuter afin que d'autres puissent appeler.
-

Ce qu'il vous faut

- **Un SDR ou un poste que sdroxide prend en charge** : RTL-SDR, RX-888, Airspy HF+, SDRplay RSP, HackRF, ELAD, PlutoSDR, un **poste CAT** en série + carte son, TCI, OpenHPSDR ou SoapysDR.
- **Une antenne 27 MHz** adaptée à votre récepteur.
- **sdroxide installé** (ci-dessous).
- **Pour émettre une image il faut un transceiver**, manipulé par **VOX** (un poste à carte son) ou par **CAT**. Un dongle en réception seule entend et décode les images mais ne peut pas les émettre.

Installation

- **Windows** — l’installateur (.msi) ou le .zip portable : voir la [page Releases](#).
- **Linux** — l’**AppImage** (un seul fichier, chmod +x puis exécuter), le .deb, ou l’archive portable.
- **macOS** — le .dmg.

Vous pouvez aussi lancer sdroxide en **serveur** et l’ouvrir dans un navigateur : `sdroxide --server`, puis `http://localhost:4950`.

Partie A — Configuration initiale

Tout ici est enregistré sous `~/ .config/sdroxide-brown/`, donc à faire une seule fois.

1. Choisir votre poste

Ouvrez **SETTINGS** et allez à l’onglet **Radio**. Choisissez votre interface (par exemple **RTL-SDR**, **RX-888** ou **Airspy HF+**), puis la **fréquence d’échantillonnage** et le **gain**. Les changements s’appliquent juste après **Apply / reconnect**.

- **Linux** — **récepteurs USB** : installez les règles udev fournies, sinon sdroxide voit l’appareil mais n’arrive pas à l’ouvrir : `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, puis rebranchez.
- **Windows** — **RX-888** : associez l’appareil à **WinUSB** une fois avec [Zadig](#) — pour **les deux** identifiants USB (04B4:00F3 et 04B4:00F1).

2. Renseigner vos informations

Allez à l’onglet **General** :

- **Callsign** — votre identifiant CB, par exemple 26AT715. Il est dessiné dans la bannière de l’image et envoyé comme **FSK ID**, ce qui permet à une autre station ou à un répéteur de lire qui émet.
- **Locator / grid** — votre carré Maidenhead, utilisé pour la carte et les trajets orthodromiques ; il n’est **pas** transmis en 11 m.
- **CB plan** — **World / freeband**, **CEPT/EU**, **Allemagne 80 canaux**, **UK 27/81**, **USA** ou **Australie**. C’est lui qui fixe les canaux et leurs numéros.

3. Seulement pour émettre : autoriser la 11 m

L’émission en 11 m est désactivée par défaut — voir la Partie C. Pour envoyer une image, activez **Allow transmit on 11 m (CB)** dans l’onglet General et confirmez la mention une fois. La réception ne demande aucun interrupteur.

Partie B — Recevoir une image

1. Appuyez sur **11M** dans la barre de bandes.
2. Ouvrez la fenêtre **Band / Mode** et choisissez **SSTV** dans la rangée **DIGITAL**. Le panneau SSTV apparaît sous la chute d’eau : la galerie **RECEIVED** à gauche, le compositeur d’émission à droite et une rangée de boutons de mode en haut.
3. Accordez-vous sur **27,700 MHz** (ou 27,255 / 27,375). Les boutons de bande tombent sur les fréquences d’appel SSTV de la bande, donc les fréquences SSTV du 11M vous y amènent.
4. Une image entrante se construit **ligne par ligne** dans la vue **LIVE** à mesure qu’elle arrive, puis rejoint la galerie **RECEIVED**, la plus récente d’abord.

5. **Auto** (par défaut) lit le mode dans l'en-tête VIS — ou la cadence de synchro si vous êtes arrivé en cours d'image — donc vous n'avez rien à choisir. Le **Signal**-mètre montre le niveau audio reçu, pour vérifier que l'audio arrive au décodeur. Si un en-tête a été mal lu comme un mode lent, **Restart RX** abandonne la demi-image et relance la recherche.
 6. Les images reçues sont enregistrées en PNG sous `~/ .config/sdroxide-brown/sstv_rx/` et rechargent dans la galerie la fois suivante.
-

Partie C — Émettre une image

Émettre est la moitié de la SSTV que la plupart des gens n'essaient jamais, parce qu'il y faut un émetteur. Cette Partie est tout : ce qui doit être vrai d'abord, où émettre, quoi émettre, et quelles sont les règles.

C1. Ce qui doit être vrai d'abord

Quatre choses, et le programme les vérifie toutes pour vous :

- **Un transceiver, manipulé par VOX ou CAT.** Un dongle en réception seule — la plupart des installations RTL-SDR, RX-888 et Aispy HF+ — décode les images magnifiquement mais ne peut pas les émettre. Dans ce cas **TX** est grisé et dit pourquoi : « *This radio can only receive — it has no transmitter to key.* » Tout le reste continue de fonctionner, vous pouvez donc charger et composer une image et l'émettre plus tard.
- **Le mode SWL désactivé.** En mode SWL, la moitié **TRANSMIT** n'est pas dessinée.
- **Allow transmit on 11 m (CB)** activé (Partie A.3). La 11 m n'est pas une bande amateur, et le verrouillage des bandes amateurs du programme est générique ; la CB est donc activée au lieu d'être supposée. La première fois que vous l'activez, un message vous demande de confirmer que vous savez ce que votre pays autorise sur 27 MHz ; c'est mémorisé ensuite, il n'est pas redemandé à chaque session.
- **Une fréquence dans la bande.** Voir C2 — cette partie s'occupe d'elle-même.

Votre **indicatif n'est pas obligatoire** pour émettre. Sans lui, le **FSK ID** n'est tout simplement pas envoyé et le {call} de la bannière reste vide. Renseignez-le quand même dans **Settings > General > Station** : c'est ainsi qu'une autre station, ou un relais, sait qui émet.

C2. Où émettre — la touche FREQ

La touche **FREQ** est en haut à gauche du panneau SSTV, et c'est le seul réglage qui dit où vous êtes.

- **Choisir une bande puis SSTV vous amène automatiquement sur la fréquence SSTV de cette bande.** En 11 m c'est **27,700 MHz**, la fréquence image de la communauté. Les touches SSTV de la bande 11M y mènent aussi, donc en général il n'y a rien à faire.
- Si vous **écoutez déjà sur l'une des fréquences SSTV, vous y restez exactement.** Une fréquence que vous avez placée vous-même n'est jamais déplacée ; ceci ne récupère qu'une fréquence qui ne sert à rien.
- Appuyez sur **FREQ** pour voir la liste. Elle montre la fréquence d'appel et les alternatives, et **choisir une règle la fréquence.** En 11 m ce sont **27,700** (la primaire), **27,255** (canal 23) et **27,375** (canal 37).
- La touche sert aussi de relevé : elle affiche **F 27,700** quand la fréquence est sur l'une d'elles et simplement **FREQ** sinon, pour voir d'un coup d'œil si vous êtes là où la SSTV est attendue.
- Vous pouvez **enregistrer votre propre fréquence** dans la même liste, et la supprimer — c'est ainsi qu'on garde une fréquence sur laquelle un groupe local s'est mis d'accord.

C3. Quoi émettre

- Le côté **TRANSMIT** a **cinq emplacements** qui fonctionnent comme des onglets. **Load image...**, ou double-clic sur un emplacement, choisit une **PNG ou JPEG** (limite 16 Mo). Elle est recadrée au centre et

- mise à l'échelle des dimensions du mode — il n'y a aucun réglage de cadrage — et enregistrée sous `~/ .config/sdroxide-brown/sstv_tx/`. **Clear** vide l'image d'un emplacement mais garde son message.
- Tapez un **message** pour l'emplacement actif. La **première ligne est dessinée en double taille comme titre**, et un aperçu en direct montre exactement ce qui part.
 - **Banner...** règle le bandeau en haut de chaque image que vous envoyez. Il comprend `{call}`, `{grid}` et `{version}`, et vous pouvez le styler : couleurs, dégradé, contour du texte, remplacement arc-en-ciel, et sa hauteur.
 - Choisissez un mode, ou laissez **Auto** (qui émet en **Martin 1** jusqu'à en avoir détecté un). Il y en a 16, de 320×256 à 800×616. **PD120** et **PD180** donnent une image 640×496 pour à peu près le même temps d'antenne que les modes plus petits — à utiliser pour une plus belle image.

C4. Appuyer sur TX

TX compose l'image et manipule le poste. **ABORT TX** arrête une image en cours. Trois réglages sont du côté réception, et les trois méritent leur place :

- **FSK ID** (actif par défaut) envoie votre indicatif en tonalités après l'image, comme le fait MMSSTV. C'est ainsi qu'on vous identifie, et cela coûte environ **deux secondes et demie** en plus d'une émission qui a déjà duré une minute.
- **TX lead** (0–3000 ms) couvre le délai de commutation du poste. Une image commence par environ une seconde de leader et de code VIS, et **un décodeur qui en rate une partie n'affiche aucune image du tout** — donc si un WebSDR vous entend mais n'affiche rien, augmentez d'abord ceci.
- **TX slant** (±5000 ppm) corrige l'horloge d'émission. Quelques Hz d'erreur sur une image de deux minutes donnent une inclinaison visible, et c'est la correction.

Une image est lente et le canal est partagé. Environ une minute pour Robot 36, deux pour Martin 1 ou PD120, quatre et demie pour Scottie DX — et elle occupe environ **2,7 kHz** de la bande latérale. Une station occupe la fréquence tout ce temps. **Écoutez avant d'émettre**, et sur la fréquence d'appel restez bref puis décalez-vous pour que d'autres puissent appeler.

Les garde-fous d'émission s'appliquent comme pour tout mode : un refus nomme la raison — ROS, la plage d'émission propre du poste, une autre radio déjà en l'air, ou le poste déjà manipulé par son propre PTT.

C5. Les règles

- **La CB est faite pour émettre et recevoir, et dans la plupart des pays elle ne demande aucune licence** — les canaux CEPT libres, à puissance limitée. Ce fork traite la 11 m comme une vraie bande.
- L'interrupteur **Allow transmit on 11 m (CB)** ouvre **la 11 m et rien d'autre** — les bandes de radiodiffusion restent en réception seule.
- Tenez-vous aux canaux, à la puissance et aux modes de votre pays — la courtoisie CB ordinaire. **Vérifiez la réglementation en vigueur où vous êtes.**
- Ce fork est fait pour toute la CB — la voix et les modes numériques — aux côtés de l'écoute SWL et du décodage. La CB et le radioamateurisme sont voisins sur le même spectre.

Partie D — Garder une trace

- Les images reçues sont des fichiers **PNG** sous `~/ .config/sdroxide-brown/sstv_rx/` ; la galerie est stockée sur la machine où le poste est branché, donc chaque écran voit la même collection. Clic droit sur une vignette pour la supprimer.
- **Profils (Settings > Profiles)** : enregistrez toute une configuration — fréquence et mode, gain, drive, l'identité numérique et les piles de bandes — sous un nom.

- Le panneau SSTV est identique dans le **client navigateur** ; le décodage et l'encodage tournent dans le moteur du serveur.
-

Aide et liens

- [README](#) — la vue d'ensemble du fork.
- [USER MANUAL.md](#) — le manuel ; §3.6 est la SSTV en entier.
- [Releases](#) — la dernière version pour chaque plateforme.

Rendez-vous sur 27,700 ! 73