

Démarrage rapide CB (sdroxide — 11 m)

Un guide court et pratique pour mettre en route **sdroxide** sur la bande **11 m (27 MHz)** : régler votre SDR ou votre poste CAT, utiliser les plans de canaux par pays et suivre le trafic numérique WSJT-CB. Pour le détail de chaque commande, voir [USER_MANUAL.md](#) ; pour l'esprit de ce fork, voir le [README](#).

Ceci est le fork CB/SWL de sdroxide. La bande 11 m et les bandes de radiodiffusion sont ajoutées par-dessus ; les bandes amateurs et tout le reste viennent d'upstream et sont inchangés.

English: [cb-quickstart.en.md](#). Nederlands: [cb-quickstart.nl.md](#). Italiano: [cb-quickstart.it.md](#). PDF : [cb-quickstart.fr.pdf](#).

Les noms en gras comme **SETTINGS** et **Callsign** sont des boutons et des champs tels qu'ils apparaissent à l'écran. Settings > Radio est un chemin de menu.

Ce qu'il vous faut

- **Un SDR ou un poste pris en charge.** Pour la 11 m, les choix habituels :
 - **RTL-SDR** (clé USB) — natif, pas besoin de SoapySDR.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — natif ; le firmware est envoyé automatiquement au récepteur.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — natif, 0,5 kHz-31 MHz.
 - Également possible : HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, ou un **poste CAT** (Icom/Yaesu/Xiegu) via port série + carte son, TCI, OpenHPSDR ou SoapySDR.
- **Une antenne 27 MHz** adaptée à votre récepteur.
- **sdroxide installé** (ci-dessous).

Installation

- **Windows** — l'installateur (.msi) ou le .zip portable (qui contient sdroxide.exe) : voir la [page Releases](#).
- **Linux** — l'**ApplImage** (un seul fichier, chmod +x puis exécuter), le .deb, ou l'archive portable.
- **macOS** — le .dmg.

Vous pouvez aussi lancer sdroxide en **serveur** et l'ouvrir dans un navigateur : sdroxide --server, puis <http://localhost:4950>. Pratique quand l'antenne est ailleurs.

Partie A — Réglage initial

Tout est enregistré sous ~/.config/sdroxide/, donc à faire une seule fois.

1. Lancer sdroxide

La fenêtre principale a la barre de commandes en haut, et le panadapter et la cascade en dessous.

2. Choisir le poste

Ouvrez **SETTINGS** puis l'onglet **Radio**. Choisissez l'interface (par exemple **RTL-SDR, RX-888** ou **Airspy HF+**), puis la **fréquence d'échantillonnage** et le **gain**. Les changements s'appliquent après **Apply / reconnect**.

- **Linux — récepteurs USB** : installez les règles udev fournies, sinon sdroxide verra l'appareil mais ne pourra pas l'ouvrir : `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, puis rebranchez.
- **Windows — RX-888** : liez l'appareil à **WinUSB** une fois avec [Zadig](#) — pour les deux identifiants USB (04B4:00F3 et 04B4:00F1).

3. Vos informations

Onglet **General** :

- **Callsign** — pour le CB/WSJT-CB, saisissez ici votre identifiant CB.
- **Locator / grid** — votre locator Maidenhead ; la carte et le décodage l'utilisent.
- **IARU region** — la région qui définit le plan de bandes.
- **CB plan** — le plan de canaux de votre pays : **World / freeband, CEPT/EU** (France, Belgique, Pays-Bas, ...), **Germany 80 channels, UK 27/81, USA, Australia**. C'est lui qui détermine les canaux et le numéro de canal affiché sur la cascade.

Partie B — Écouter la 11 m

1. Choisissez la bande **11 m** sur la barre de bandes. Elle va de **26,965 à 27,860 MHz**.
2. Avec le plan **CEPT/EU**, **canal 1 = 26,965 MHz** et **canal 40 = 27,405 MHz** (pas de 10 kHz). Le numéro de canal apparaît sur le panadapter.
3. Choisissez le **mode** : **AM** ou **FM** pour la voix, **USB/LSB** pour la BLU en freeband.
4. **Écoute seule ?** Activez **SWL mode** : toutes les commandes d'émission (PTT, TUNE, CALL CQ, ...) disparaissent. Avec **Simple UI**, vous ne voyez que l'essentiel, avec **AM • FM • USB • LSB** en tête.

Partie C — Numérique sur 27 MHz (WSJT-CB / famille FT8)

Ce fork parle le même échange WSJT haché que [WSJT-CB](#) utilise sur 27 MHz.

1. Choisissez **FT8** (ou FT4/FT2).
2. Choisissez le canal numérique dans le plan / la liste de canaux de votre plan CB.
3. Dans la **liste de décodage** : cliquez une ligne pour amener votre audio sur ce signal, puis **REPLY** ou **Call CQ**.
4. Chaque station décodée affiche son **drapeau de pays** — sdroid suit les conventions d'indicatif et la numérotation des pays de WSJT-CB.
5. En **SWL mode**, vous pouvez tout lire sans émettre.

Partie D — Sauvegarder votre configuration (profils)

Sous **Settings > Profiles**, vous enregistrez toute une configuration sous un nom et la remettez en un clic : fréquences et VFO, mode et filtres, gain, puissance et antennes, l'identité numérique et les piles de bandes. Pratique pour passer de « 11 m à la maison » à « écoute des ondes courtes ».

Partie E — En plus

- **CW au clavier** : maintenez la **barre d'espace** — votre clavier sert de straight key.
- **Exporter la liste de décodage** en **CSV** ou en **ADIF** *received-report*.
- Le **client navigateur** peut **importer** des fichiers ADIF et **CHIRP**.
- **Alertes sonores** pour les appels et les nouveaux DXCC/grids.
- **Thèmes** : dix thèmes de couleurs supplémentaires.

Émettre en CB

- **La CB est faite pour émettre et recevoir, et dans la plupart des pays elle ne demande aucune licence** — les canaux CEPT libres, à puissance limitée. Ce fork traite la 11 m comme une vraie bande, pas comme un extra de réception.
- **Pour émettre, activez Allow transmit on 11 m (CB)** dans l'onglet General et confirmez la mention une fois. Ce n'est un interrupteur que parce que le verrouillage des bandes amateurs du programme est générique et refuse toute bande qui n'est pas une allocation amateur ; la CB est un service radio distinct, donc on l'active au lieu de la supposer. Ensuite, émettre en 11 m marche comme sur n'importe quelle bande.
- **Pour émettre les modes numériques (FT8, SSTV), il faut un transceiver**, manipulé soit par **VOX** (un poste à carte son — le programme envoie l'audio à son entrée micro et la radio se manipule toute seule), soit par **CAT**. Un dongle en réception seule (la plupart des installations RTL-SDR, RX-888 et Airtyspy HF+) les entend mais ne peut pas les émettre.

- L'interrupteur ouvre **la 11 m et rien d'autre** — les bandes de radiodiffusion restent en réception seule. (--oob-tx / tx_ham_only = false reste disponible pour l'émission hors bandes sous licence.)
 - Tenez-vous aux canaux, à la puissance et aux modes de votre pays — la courtoisie CB ordinaire. **Vérifiez la réglementation en vigueur où vous êtes.**
 - Ce fork est fait pour toute la CB — la voix et les modes numériques — aux côtés de l'écoute SWL et du décodage. La CB et le radioamateurisme sont voisins sur le même spectre ; ce programme sert volontiers les deux.
-

Aide et liens

- [README](#) — l'aperçu complet du fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — le manuel, commande par commande.
- [WSJT-CB](#) — le projet numérique 11 m sur lequel ceci s'appuie.
- [Releases](#) — la dernière version pour chaque plateforme.

À bientôt sur la 11 m ! 73