

Avvio rapido CB (sdroxide — 11 m)

Una guida breve e pratica per far funzionare **sdroxide** sulla banda **11 m (27 MHz)**: configurare l'SDR o la radio CAT, usare i piani canali per paese e seguire il traffico digitale WSJT-CB. Per il dettaglio di ogni comando vedi [USER_MANUAL.md](#); per lo spirito di questo fork vedi il [README](#).

Questo è il fork CB/SWL di sdroxide. La banda 11 m e le bande di diffusione sono aggiunte sopra; le bande amatoriali e tutto il resto sono upstream e restano invariati.

English: [cb-quickstart.en.md](#). Nederlands: [cb-quickstart.nl.md](#). Français: [cb-quickstart.fr.md](#). PDF: [cb-quickstart.it.pdf](#).

I nomi in grassetto come **SETTINGS** e **Callsign** sono pulsanti e campi esattamente come appaiono sullo schermo. Settings > Radio è un percorso di menu.

Cosa serve

- **Un SDR o una radio supportata.** Per gli 11 m le scelte abituali:
 - **RTL-SDR** (dongle) — nativo, senza SoapySDR.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — nativo; il firmware viene caricato automaticamente sul ricevitore.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — nativo, 0,5 kHz–31 MHz.
 - Possibili anche: HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, o una **radio CAT** (Icom/Yaesu/Xiegu) via porta seriale + scheda audio, TCI, OpenHPSDR o SoapySDR.
- **Un'antenna per i 27 MHz** adatta al tuo ricevitore.
- **sdroxide installato** (sotto).

Installazione

- **Windows** — l'installer (.msi) o lo .zip portatile (che contiene sdroxide.exe): vedi la [pagina Releases](#).
- **Linux** — l'**ApplImage** (un solo file, chmod +x e avvia), il .deb, o l'archivio portatile.
- **macOS** — il .dmg.

Puoi anche avviare sdroxide come **server** e aprirlo nel browser: `sdroxide --server`, poi `http://localhost:4950`. Comodo quando l'antenna è altrove.

Parte A — Configurazione iniziale

Tutto viene salvato in ~/.config/sdroxide/, quindi si fa una volta sola.

1. Avvia sdioxide

La finestra principale ha la barra dei comandi in alto e sotto il panadapter e la cascata.

2. Scegli la radio

Apri **SETTINGS** e vai alla scheda **Radio**. Scegli l'interfaccia (per esempio **RTL-SDR**, **RX-888** o **Airspy HF+**), poi la **frequenza di campionamento** e il **guadagno**. Le modifiche si applicano dopo **Apply / reconnect**.

- **Linux — ricevitori USB:** installa le regole udev fornite, altrimenti sdioxide vede il dispositivo ma non riesce ad aprirlo: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, poi ricollega.
- **Windows — RX-888:** associa il dispositivo a **WinUSB** una volta con [Zadig](#) — per entrambi gli id USB (04B4:00F3 e 04B4:00F1).

3. I tuoi dati

Scheda **General**:

- **Callsign** — per CB/WSJT-CB inserisci qui il tuo identificativo CB.
- **Locator / grid** — il tuo locator Maidenhead; la mappa e la decodifica lo usano.
- **IARU region** — la regione che definisce il piano bande.
- **CB plan** — il piano canali del tuo paese: **World / freeband**, **CEPT/EU** (Italia, ...), **Germany 80 channels**, **UK 27/81**, **USA**, **Australia**. Decide i canali e il numero di canale mostrato sulla cascata.

Parte B — Ascoltare gli 11 m

1. Scegli la banda **11 m** sulla barra delle bande. Va da **26,965 a 27,860 MHz**.
2. Con il piano **CEPT/EU**, **canale 1 = 26,965 MHz** e **canale 40 = 27,405 MHz** (passo di 10 kHz). Il numero di canale compare sul panadapter.
3. Scegli il **modo**: **AM** o **FM** per la voce, **USB/LSB** per la SSB in freeband.
4. **Solo ascolto?** Attiva **SWL mode**: tutti i comandi di trasmissione (PTT, TUNE, CALL CQ, ...) spariscono. Con **Simple UI** vedi solo l'essenziale, con **AM · FM · USB · LSB** in testa.

Parte C — Digitale sui 27 MHz (WSJT-CB / famiglia FT8)

Questo fork parla lo stesso scambio WSJT con hash che [WSJT-CB](#) usa sui 27 MHz.

1. Scegli **FT8** (o FT4/FT2).
2. Scegli il canale digitale dal piano / elenco canali del tuo piano CB.

3. Nella **lista dei decode**: clicca una riga per portare l'audio su quel segnale, poi **REPLY** o **Call CQ**.
 4. Ogni stazione decodificata mostra la **bandiera del paese** — sdroid segue le convenzioni di nominativo e la numerazione dei paesi di WSJT-CB.
 5. In **SWL mode** puoi leggere tutto senza trasmettere.
-

Parte D — Salvare la configurazione (profili)

In **Settings > Profiles** salvi un'intera configurazione con un nome e la rimetti con un clic: frequenze e VFO, modo e filtri, guadagno, potenza e antenne, l'identità digitale e gli stack di banda. Comodo per passare da "11 m a casa" ad "ascolto onde corte".

Parte E — Extra

- **CW dalla tastiera**: tieni premuta la **barra spaziatrice** — la tastiera fa da straight key.
 - **Esporta la lista dei decode** in **CSV** o in **ADIF received-report**.
 - Il **client browser** può **importare** file ADIF e **CHIRP**.
 - **Avvisi sonori** per chiamate e nuovi DXCC/grid.
 - **Temi**: dieci temi di colore in più.
-

Trasmettere in CB

- **La CB serve a trasmettere e a ricevere, e nella maggior parte dei paesi non richiede licenza** — i canali CEPT liberi, a potenza limitata. Questo fork tratta gli 11 m come una banda vera, non come un extra per la ricezione.
- **Per trasmettere attiva Allow transmit on 11 m (CB)** nella scheda General e conferma l'avviso una volta. È un interruttore solo perché il blocco delle bande amatoriali del programma è generico e rifiuta ogni banda che non sia un'allocazione amatoriale; la CB è un servizio radio separato, quindi si abilita invece di darla per scontata. Dopo, trasmettere sugli 11 m funziona come su qualsiasi altra banda.
- **Per trasmettere i modi digitali (FT8, SSTV) serve un transceiver**, manipolato via **VOX** (una radio con scheda audio — il programma manda l'audio al suo ingresso microfono e la radio si manipola da sola) oppure via **CAT**. Un dongle in sola ricezione (la maggior parte delle installazioni RTL-SDR, RX-888 e Airspy HF+) li sente ma non può trasmetterli.
- L'interruttore apre **solo gli 11 m** — le bande di diffusione restano in sola ricezione. (--oob-tx / tx_ham_only = false resta per l'emissione fuori banda sotto licenza.)
- Attieniti ai canali, alla potenza e ai modi del tuo paese — la normale cortesia CB. **Controlla la normativa vigente dove ti trovi.**

- Questo fork è per tutta la CB — voce e modi digitali — accanto all'ascolto SWL e alla decodifica. La CB e il radioamatore sono vicini sullo stesso spettro; questo programma serve volentieri entrambi.
-

Aiuto e link

- [README](#) — la panoramica completa del fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — il manuale, comando per comando.
- [WSJT-CB](#) — il progetto digitale 11 m su cui questo si basa.
- [Releases](#) — l'ultima versione per ogni piattaforma.

A presto sugli 11 metri! 73