

CB-quickstart (sdroxide — 11 meter)

Een korte, taakgerichte handleiding om **sdroxide** op de **11 meter (27 MHz)** aan de praat te krijgen: je SDR of CAT-radio instellen, de kanalen per land gebruiken, en het digitale WSJT-CB-verkeer volgen. Voor de volledige uitleg per knop zie [USER_MANUAL.md](#); voor het waarom van deze fork zie de [README](#).

Dit is de CB/SWL-fork van sdroxide. De 11 m en de omroepbanden zijn eraan toegevoegd; de amateurbanden en de rest zijn upstream en ongewijzigd.

English: [cb-quickstart.en.md](#). Français: [cb-quickstart.fr.md](#). Italiano: [cb-quickstart.it.md](#). PDF: [cb-quickstart.nl.pdf](#).

Vetgedrukte namen zoals **SETTINGS** en **Callsign** zijn knoppen en velden zoals ze op het scherm staan. Settings > Radio is een menupad.

Wat je nodig hebt

- **Een SDR of een radio die sdroxide ondersteunt.** Voor 11 m het meest gebruikt:
 - **RTL-SDR** (dongle) — native, geen SoapySDR nodig.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — native; de firmware wordt automatisch naar de ontvanger geüpload.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — native, 0,5 kHz–31 MHz.
 - Ook mogelijk: HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, of een **CAT-radio** (Icom/Yaesu/Xiegu) via serieel + geluidskaart, TCI, OpenHPSDR of SoapySDR.
- **Een 27 MHz-antenne** die bij je ontvanger past.
- **sdroxide geïnstalleerd** (zie hieronder).

Installeren

- **Windows** — de installer (.msi) of de portable .zip (met sdroxide.exe): zie de [Releases-pagina](#).
- **Linux** — de **AppImage** (één bestand, chmod +x en starten), de .deb, of de portable tarball.
- **macOS** — de .dmg.

Je kunt sdroxide ook als **server** draaien en in de browser openen: `sdroxide --server` en dan `http://localhost:4950`. Handig als de antenne ergens anders staat.

Deel A — Eenmalig instellen

Alles hier wordt bewaard onder `~/.config/sdroxide/`, dus je doet dit één keer.

1. Start sdroxide

Het hoofdvenster heeft de bedieningsbalk bovenin en daaronder de panadapter en de waterval.

2. Kies je radio

Open **SETTINGS** en ga naar het tabblad **Radio**. Kies je interface (bijvoorbeeld **RTL-SDR**, **RX-888** of **Airspy HF+**), daarna de **sample rate** en de **gain**. Veranderingen gelden direct na **Apply / reconnect**.

- **Linux — USB-ontvangers:** installeer de meegeleverde udev-regels, anders ziet sdroxide het apparaat wel maar kan het niet openen: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, daarna opnieuw aansluiten.
- **Windows — RX-888:** bind het apparaat eenmalig aan **WinUSB** met [Zadig](#) — voor **beide** USB-id's (04B4:00F3 en 04B4:00F1).

3. Vul je gegevens in

Ga naar het tabblad **General**:

- **Callsign** — voor CB/WSJT-CB vul je hier je CB-roepnaam in.
- **Locator / grid** — je Maidenhead-grid; de kaart en de decodering gebruiken die.
- **IARU region** — de regio die de bandindeling bepaalt.
- **CB plan** — kies het kanaalplan van jouw land: **World / freeband**, **CEPT/EU** (Nederland), **Duitsland 80 kanalen**, **UK 27/81**, **USA**, **Australië**. Dit bepaalt de kanalen en het kanaalnummer op de waterval.

Deel B — Op de 11 meter luisteren

1. Kies de **11 m**-band op de bandbalk. De band loopt van **26,965 tot 27,860 MHz**.
2. Met het **CEPT/EU**-plan is **kanaal 1 = 26,965 MHz** en **kanaal 40 = 27,405 MHz** (10 kHz-spacing). Het kanaalnummer verschijnt op de panadapter.
3. Kies de **mode**: **AM** of **FM** voor spraak, **USB/LSB** voor SSB op de freeband.
4. **Alleen luisteren?** Zet **SWL mode** aan: alle zendfuncties (PTT, TUNE, CALL CQ, ...) verdwijnen en je houdt een schone ontvanger over. Met **Simple UI** zie je alleen de knoppen die je nodig hebt, met **AM · FM · USB · LSB** vooraan.

Deel C — Digitaal op 27 MHz (WSJT-CB / FT8-familie)

Deze fork spreekt dezelfde gehashte WSJT-uitwisseling die [WSJT-CB](#) op 27 MHz gebruikt.

1. Kies **FT8** (of FT4/FT2).
 2. Kies het digitale kanaal uit het kanaalplan / de kanalenlijst van je CB-plan.
 3. In de **decodelijst**: klik een regel om je audio op dat signaal te zetten en druk **REPLY** of **Call CQ**.
 4. Elke gedecodeerde zender laat zijn **landvlag** zien — sdroidxide volgt de roepnaamconventies en de landnummering van WSJT-CB.
 5. In **SWL mode** kun je alles meelezen zonder te zenden.
-

Deel D — Je opstelling bewaren (profielen)

Onder **Settings > Profiles** sla je een hele opstelling op onder een naam en zet je hem later met één klik terug: frequenties en VFO's, mode en filters, gain, drive en antennes, de digitale identiteit en de bandstacks. Handig om tussen “thuis op de 11 m” en “luisteren op de kortegolf” te wisselen.

Deel E — Extra's

- **CW met je toetsenbord**: houd de **spatiebalk** ingedrukt — je toetsenbord werkt als een straight key.
 - **Decodelijst exporteren** naar **CSV** of een *received-report* **ADIF**, voor wie bijhoudt wat er te horen was.
 - **Browserclient** kan **ADIF** en **CHIRP**-bestanden importeren.
 - **Hoorbare meldingen** bij oproepen en nieuwe DXCC/grids.
 - **Thema's**: tien extra kleurenthema's.
-

Zenden op de 11 meter

- **CB is bedoeld om te zenden en te ontvangen, en in de meeste landen heb je geen vergunning nodig** — de vergunningvrije CEPT-kanalen, met beperkt vermogen. Deze fork behandelt de 11 m als een volwaardige band, niet als een extraatje voor de ontvangst.
- **Om te zenden zet je Allow transmit on 11 m (CB)** aan op het tabblad General en bevestig je de mededeling één keer. Het is alleen maar een schakelaar omdat de amateurband-lockout van het programma generiek is en elke band weigert die geen amateurallocatie is; CB is een aparte radiodienst en wordt daarom aangezet in plaats van aangenomen. Daarna werkt zenden op de 11 m als op elke andere band.
- **Om de digitale modes (FT8, SSTV) te zenden heb je een transceiver nodig**, getast via **VOX** (een radio met geluidskaart — het programma speelt de audio naar de microfooningang en de radio tast zichzelf) of via **CAT**. Een dongle die alleen ontvangt (de meeste RTL-SDR-, RX-888- en Airspy HF+-opstellingen) hoort ze wel maar kan ze niet zenden.

- De schakelaar opent **alleen 11 m** — de omroepbanden blijven alleen ontvangen. (`--oob-tx / tx_ham_only = false` blijft bestaan voor gelicentieerd gebruik buiten de banden.)
 - Houd je aan de kanalen, het vermogen en de modes van jouw land — gewone CB-beleefdheid. **Controleer de actuele regelgeving waar je bent.**
 - Deze fork is voor het hele CB-gebruik — spraak en de digitale modes — naast SWL en decoderen. CB en amateurradio zijn burens op hetzelfde spectrum; dit programma bedient ze allebei graag.
-

Hulp en links

- [README](#) — het volledige overzicht van de fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — de handleiding per functie.
- [WSJT-CB](#) — het digitale 11 m-project waarop dit voortbouwt.
- [Releases](#) — de nieuwste versie voor elk platform.

Tot horens op de 11 meter! 73