

FT8 sugli 11 m — avvio rapido (sdroxide — CB/11 m)

Una guida breve e pratica per lavorare in **FT8 sulla banda 11 m (27 MHz)** con **sdroxide**: quale frequenza, come configurarla, come leggere i decodificati e come rispondere a una stazione. Sugli 11 m tutto lo scambio segue le convenzioni del client della comunità [WSJT-CB](#) e non quelle della FT8 amatoriale — perché è chi c'è sulla banda. Per il dettaglio di ogni comando vedi [USER_MANUAL.md](#) §3.2.8 e §3.2; per lo spirito di questo fork vedi il [README](#).

Questo è il fork CB/SWL di sdroxide. La FT8 in sé è upstream; ciò che questo fork aggiunge sugli 11 m sono la banda, i piani canali per paese, lo scambio WSJT-CB e le bandiere dei paesi.

English: [ft8-11m-quickstart.en.md](#). Nederlands: [ft8-11m-quickstart.nl.md](#). Français: [ft8-11m-quickstart.fr.md](#). PDF: [ft8-11m-quickstart.it.pdf](#).

I nomi in grassetto come **SETTINGS** e **Callsign** sono pulsanti e campi esattamente come appaiono sullo schermo. Settings > Radio è un percorso di menu.

La frequenza (leggi prima questo)

- **La FT8 sugli 11 m è sui 27,265 MHz — canale 26** della griglia a 40 canali (la stessa griglia sotto CEPT, FCC e ACMA).
 - Il **canale di chiamata digitale della banda è il canale 25 = 27,245 MHz**, ed è lì che ti porta **11M**. La FT8 ha la sua frequenza appena sopra.
 - Il modo è **USB**. La voce in CB è in AM/FM, ma i modi digitali vivono in USB.
 - Tutto accade in uno **slot di 15 secondi** — vedi *Occhio all'orologio*.
 - Il piano britannico **27/81** ha una numerazione propria e non ha il canale 25: usa lì la frequenza FT8 che la banda propone.
-

Cosa serve

- **Un SDR o una radio che sdroxide supporta**: RTL-SDR, RX-888, Airtyspy HF+, SDRplay RSP, HackRF, ELAD, PlutoSDR, una **radio CAT** via seriale + scheda audio, TCI, OpenHPSDR o SoapySDR.
- **Un'antenna per i 27 MHz** adatta al tuo ricevitore.
- **sdroxide installato** (sotto).
- **Un orologio preciso**. La FT8 non decodifica se l'orologio del computer è fuori di più di circa un secondo. Attiva la sincronizzazione automatica dell'ora (NTP).

Installazione

- **Windows** — l'installer (.msi) o lo .zip portatile: vedi la [pagina Releases](#).
- **Linux** — l'**ApplImage** (un solo file, chmod +x ed esegui), il .deb, o l'archivio portatile.
- **macOS** — il .dmg.

Puoi anche avviare sdroxide come **server** e aprirlo nel browser: `sdroxide --server`, poi `http://localhost:4950`.

Parte A — Configurazione una volta sola

Tutto qui è salvato in `~/.config/sdroxide-brown/`, quindi si fa una volta sola.

1. Scegli la radio

Apri **SETTINGS** e vai alla scheda **Radio**. Scegli l'interfaccia (per esempio **RTL-SDR**, **RX-888** o **Airspy HF+**), poi il **sample rate** e il **gain**. Le modifiche valgono subito dopo **Apply / reconnect**.

- **Linux — ricevitori USB:** installa le regole udev fornite, altrimenti sdroxide vede il dispositivo ma non riesce ad aprirlo: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, poi ricollega.
- **Windows — RX-888:** associa il dispositivo a **WinUSB** una volta con [Zadig](#) — per **entrambi** gli id USB (04B4:00F3 e 04B4:00F1).

2. Inserisci i tuoi dati

Vai alla scheda **General**:

- **Callsign** — il tuo identificativo CB, per esempio 26AT715. Le prime cifre sono il **numero di paese CB** (026 = Inghilterra), ed è quello che disegna la bandiera accanto a un decodificato.
- **Locator / grid** — il tuo locatore Maidenhead. Sugli 11 m serve per la mappa e i percorsi ortodromici, ma **non viene trasmesso**: le stazioni CB non hanno locatore.
- **CB plan** — **World / freeband**, **CEPT/EU**, **Germania 80 canali**, **UK 27/81**, **USA** o **Australia**. È quello che fissa i canali e i loro numeri.

3. Solo per trasmettere: abilita gli 11 m

La trasmissione sugli 11 m è disattivata per impostazione predefinita — vedi *Nota sulla trasmissione*. Per lavorare le stazioni attiva **Allow transmit on 11 m (CB)** nella scheda General e conferma l'avviso una volta. Se vuoi solo ascoltare, salta: vedi Parte B.5.

Parte B — Prima ascolta

1. Premi **11M** nella barra delle bande. La banda si apre sul canale di chiamata digitale.
 2. Apri la finestra **Band / Mode** e scegli **FT8** dalla riga **DIGITAL**. Il panadapter si blocca sulla sotto-banda digitale e il pannello FT8 compare sotto il waterfall.
 3. La **barra dello slot** si riempie una volta per turno di 15 secondi. Quando arriva in fondo il decodificatore parla e comincia il turno successivo — una lista vuota sotto una barra che si sta ancora riempiendo è un turno non finito.
 4. Guarda la lista **DECODES**. Ogni riga porta l'SNR, il tono audio, l'indicativo, la **bandiera del paese**, il continente, la distanza e il messaggio completo; le chiamate CQ sono evidenziate. Usa **Sort** (SNR / Dist / Country), **CQ only** e **New only** per sfoltire. Un badge (**DXCC / BAND / GRID / NEW / DUPE**) dice quanto la riga varrebbe per il tuo log.
 5. **Solo ascolto?** Attiva **SWL mode**: spariscono tutti i comandi di trasmissione e **REPLY** è in grigio. La lista completa e le bandiere restano.
-

Parte C — Rispondere a una stazione

1. Clicca una riga di decodifica per mettere il tuo audio di trasmissione su quella stazione, oppure premi il suo pulsante **REPLY**. Il sequencer compila lo scambio e inizia a trasmettere nello slot opposto.
 2. Per chiamare tu, premi **CALL CQ. STOP QSO** chiude il contatto.
 3. Lo scambio è quello di WSJT-CB, un indicativo alla volta come testo libero — 26AT715 -07, 26AT715 R+05, 26AT715 RR73, 26AT715 73 — e **senza alcun locatore**.
 4. La **station card** mostra il passo corrente e una trascrizione dello scambio (le tue righe in oro, le loro in verde).
 5. Non esce nulla dalla radio finché non hai abilitato la trasmissione (Parte A.3).
-

Occhio all'orologio

Il turno della FT8 è di 15 secondi e entrambe le estremità devono concordare dove inizia. La station card mostra **DT** — quanto il tuo orologio dista dalle stazioni che senti. Grigio entro mezzo secondo, ambra oltre, rosa oltre 1,5 s. Positivo significa che trasmetti in anticipo. Un orologio abbastanza fuori che nessuno ti decodifica, dal tuo lato sembra esattamente una banda morta: è la prima cosa da controllare quando nessuno risponde. Attiva la sincronizzazione automatica dell'ora del sistema.

Parte D — Tenere traccia

- **Esporta la lista dei decodificati** in **CSV** o in **ADIF received-report** (il chip **SAVE**) — comodo per un log di ciò che c'era sulla banda.
- **Profili (Settings > Profiles)**: salvi un'intera configurazione sotto un nome — frequenza e modo, gain, drive, l'identità digitale e le pile di bande.
- **Avvisi sonori** per le chiamate e per nuovi paesi o locatori.

- In un log di ascolto (**LOG** in SWL mode) tieni un rapporto **SINPO/SIO** per ogni ricezione invece di un QSO.
-

Trasmettere

- **La CB serve a trasmettere e a ricevere, e nella maggior parte dei paesi non richiede licenza** — i canali CEPT liberi, a potenza limitata. Questo fork tratta gli 11 m come una banda vera.
 - **Per trasmettere la FT8 (o la SSTV) serve un transceiver**, manipolato via **VOX** (una radio con scheda audio — il programma manda l'audio al suo ingresso microfono e la radio si manipola da sola) oppure via **CAT**. Un dongle in sola ricezione — la maggior parte delle installazioni RTL-SDR, RX-888 e Airspy HF+ — decodifica la banda benissimo ma non può trasmettere; per trasmettere serve un transceiver dietro.
 - **Per trasmettere attiva Allow transmit on 11 m (CB)** nella scheda General e conferma l'avviso una volta. È un interruttore solo perché il blocco delle bande amatoriali del programma è generico e rifiuta ogni allocazione non amatoriale; la CB è un servizio radio separato, quindi si abilita invece di darla per scontata.
 - L'interruttore apre **solo gli 11 m** — le bande di diffusione restano in sola ricezione.
 - Attieniti ai canali, alla potenza e ai modi del tuo paese — la normale cortesia CB. **Controlla la normativa vigente dove ti trovi.**
 - Questo fork è per tutta la CB — voce e modi digitali — accanto all'ascolto SWL e alla decodifica. La CB e il radioamatore sono vicini sullo stesso spettro.
-

Aiuto e link

- [README](#) — la panoramica completa del fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — il manuale, comando per comando.
- [WSJT-CB](#) — il progetto digitale per gli 11 m su cui questo si basa.
- [Releases](#) — l'ultima versione per ogni piattaforma.

Ci vediamo sui 27,265! 73