

Démarrage rapide écoute (sdroxide — ondes courtes & radiodiffusion)

Un guide court et pratique pour utiliser **sdroxide** en **écouteur** : parcourir la grille des émissions, régler les grandes ondes, les ondes moyennes et les ondes courtes, noter ce que vous entendez et envoyer un rapport de réception. Rien ici n'exige une licence ni un émetteur — l'écran de l'écouteur est un récepteur propre par choix. Pour le détail de chaque commande, voir [USER_MANUAL.md](#) ; pour l'esprit de ce fork, voir le [README](#).

Ceci est le fork CB/SWL de sdroxide. Les outils d'écoute sont ajoutés par-dessus le programme amateur ; le côté amateur, et tout le reste, viennent d'upstream et sont inchangés.

English: [listening-quickstart.en.md](#). Nederlands: [listening-quickstart.nl.md](#). Italiano: [listening-quickstart.it.md](#). PDF : [listening-quickstart.fr.pdf](#).

Les noms en gras comme **SETTINGS** et **SWL LOG** sont des boutons et des champs tels qu'ils apparaissent à l'écran. Settings > Radio est un chemin de menu.

Ce qu'il vous faut

- **Un SDR ou une radio que sdroxide prend en charge.** N'importe lequel fera l'affaire ; pour l'écoute, les choix habituels sont :
 - **RTL-SDR** (dongle) — natif, sans SoapySDR.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — natif ; le firmware est téléversé automatiquement.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — natif, 0,5 kHz-31 MHz.
 - Un **récepteur d'écoute seule** comme l'**ATS Mini** (un ESP32 + Si4732) — l'ordinateur le syntonise et ne démodule rien lui-même ; l'audio revient par une carte son.
 - Également possible : HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, ou un **poste CAT** via port série + carte son, TCI, OpenHPSDR ou SoapySDR.
- **Une antenne.** En ondes courtes, même un long fil fait des merveilles ; une bande de radiodiffusion veut plus de fil qu'un brin de 11 m.
- **sdroxide installé** (ci-dessous).

Installation

- **Windows** — l'installateur (.msi) ou le .zip portable : voir la [page Releases](#).

- **Linux** — l'**Applimage** (un fichier, `chmod +x` puis exécuter), le `.deb`, ou l'archive portable.
- **macOS** — le `.dmg`.

Vous pouvez aussi lancer `sdroxide` en **serveur** et l'ouvrir dans un navigateur : `sdroxide --server`, puis `http://localhost:4950`.

Partie A — Réglage initial

Tout ici est enregistré sous `~/.config/sdroxide-brown/`, donc vous le faites une fois.

1. Choisissez votre radio

Ouvrez **SETTINGS** et allez à l'onglet **Radio**. Choisissez votre interface, la **fréquence d'échantillonnage** et le **gain**. Les changements s'appliquent juste après **Apply / reconnect**. L'**ATS Mini** se choisit aussi ici, comme source d'écoute seule.

2. Activez l'écran de l'écouteur

Settings > Radio > Transmit controls > SWL mode masque toute commande d'émission — PTT, TUNE, CALL CQ et le reste — et remplace les puces amateur par celles de l'écouteur (**SCHEDULE**, **SWL LOG**). C'est réglé **par radio**, donc un poste d'écoute et un émetteur peuvent coexister. **Settings > UI > Start in SWL mode**, ou `--swl` en ligne de commande, transforme chaque radio en écouteur. Une radio en écoute seule (un SDR public, un RTL-SDR) propose **Listening controls** dans sa bannière d'avertissement, ce qui fait la même chose.

3. Renseignez vos données

Allez à l'onglet **General** :

- **Locator / grid** — votre locator Maidenhead. La fenêtre SWL LOG en pré-remplit le **locator** de chaque réception.
 - **IARU region** — la région qui fixe le plan de bandes.
 - À l'onglet **Spots, Report as (SWL)** — l'identité qui signe vos rapports de réception et les téléversements PSK Reporter/WSPR. Elle est distincte d'un indicatif à dessein : elle n'est jamais manipulée en émission, journalisée ni spottée.
-

Partie B — Écouter

1. Choisissez une bande de radiodiffusion sur la barre de bandes : **LW**, **MW**, **SW** ou **FM** — ou **AIR** et **MIL** pour les bandes aéronautiques civile et militaire.
2. En ondes courtes, la **bande métrique** est nommée — SW 49m · AM — et proposée en raccourci, pour sauter directement à la tranche d'une bande.

3. Choisissez le **mode** : **AM** pour les bandes de radiodiffusion, **SAM** pour l'AM synchrone, **WFM** pour la FM.
 4. **ECSS**. En **SAM**, les presets **ECSS-U** et **ECSS-L** gardent une bande latérale et rejettent l'autre — l'astuce DX des ondes moyennes pour écarter un canal voisin.
 5. **Tone**. La ligne **Tone** de la fenêtre SWL LOG agit sur les graves, les médiums et les aigus de l'audio démodulé, avant les haut-parleurs. L'audio de radiodiffusion veut une commande de tonalité que la chaîne de parole amateur n'a jamais eue.
 6. **Manqué quelque chose ? REPLAY** rejoue les deux dernières minutes au lieu du direct — pour attraper l'identification du station que vous venez d'entendre.
-

Partie C — La grille des émissions

La fenêtre **SCHEDULE** est la liste de travail de l'écouteur : elle transforme la même grille EiBi qui étiquette le waterfall en un tableau d'environ 4 600 émissions de radiodiffusion. Filtrez par une **heure UTC** (ou **now**), du texte libre, la **langue**, la **zone cible** et une **bande métrique**, et marquez d'une étoile ce que vous suivez avec ★ **FAVS**. Une ligne peut être **TUNE** — le même réglage qu'un clic sur son étiquette dans le waterfall — ou **LOG**ée directement dans le journal de réception, avec le station, la langue et le site d'émission déjà remplis. **SOLAR TIME** place l'heure locale à l'émetteur à côté de son site.

Partie D — Le journal de réception (SWL LOG)

La fenêtre **SWL LOG** est votre trace de ce qui a été entendu :

- + **NEW** journalise la station sur laquelle le récepteur est maintenant, avec la fréquence, le mode et la valeur du S-mètre en direct ; **LOG** sur une ligne **SCHEDULE** remplit le reste. Le formulaire contient le station, la fréquence, le mode, la langue, les chiffres **SINPO** ou **SIO** et vos notes.
 - **Antenna** — l'antenne utilisée, dans vos propres mots (« Longwire 20 m », « boucle MLA-30 »). Réglez-la une fois ; chaque réception la capture.
 - **REPORT** écrit la réception sélectionnée sous forme de rapport texte à envoyer au radiodiffuseur — les chiffres, le locator **received-at** et l'antenne, signés de votre identité de rapport et avec **sdroxiide_SWL** comme nom de programme.
 - **report sent** et **QSL received** suivent toute la boucle, *entendre* → *rapporter* → *attendre le QSL* : **REPORT** tamponne la première, et une petite marque **sent** ou **QSL** sur la ligne montre où en est chaque prise.
 - **rcl** sur une ligne revient en un clic à la fréquence et au mode de cette réception, pour vérifier si le station est revenu.
 - **Pirate** marque une diffusion non autorisée ; la ligne porte un **Jolly Roger**.
 - **Show** filtre la liste par texte libre, **bande** et **jour**, avec un interrupteur **Pirates only**. **CSV** et **ADIF** enregistrent tout le journal — l'ADIF sous forme de rapports de réception, pas de contacts.
-

Partie E — Extraits pour les écouteurs

- **SIG ID** nomme ce qui est sur le cadran, classé selon le mode, la fréquence, la bande et la bande passante à partir d'un catalogue intégré d'environ 60 signaux, avec un lien **sigidwiki** vers l'échantillon.
 - **JOBS** enregistre une bande sur minuterie — laissez tourner et revenez à des fichiers nommés par UTC, fréquence et mode.
 - **Le balayage** parcourt une bande et nomme ce sur quoi il s'arrête.
 - **Les étiquettes de radiodiffusion et utilitaires** — émetteurs EiBi, signaux horaires, VOLMET et le reste — sont tracées sur le waterfall et le panadapter.
-

Aide et liens

- [README](#) — la présentation complète du fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — le manuel, commande par commande.
- [Releases](#) — la dernière version pour chaque plateforme.

Bonne écoute et bon DX ! 73