

Avvio rapido all'ascolto (sdroxide — onde corte & radiodiffusione)

Una guida breve e pratica per usare **sdroxide** come **ascoltatore**: sfogliare il palinsesto delle trasmissioni, sintonizzare onde lunghe, onde medie e onde corte, annotare quello che senti e inviare un rapporto di ricezione. Niente qui richiede una licenza o un trasmettitore — lo schermo dell'ascoltatore è un ricevitore pulito per scelta. Per il dettaglio di ogni comando vedi [USER_MANUAL.md](#); per lo spirito di questo fork vedi il [README](#).

Questo è il fork CB/SWL di sdroxide. Gli strumenti d'ascolto sono aggiunti sopra il programma amatoriale; il lato amatoriale, e tutto il resto, è upstream e resta invariato.

English: [listening-quickstart.en.md](#). Nederlands: [listening-quickstart.nl.md](#). Français: [listening-quickstart.fr.md](#). PDF: [listening-quickstart.it.pdf](#).

I nomi in grassetto come **SETTINGS** e **SWL LOG** sono pulsanti e campi esattamente come appaiono sullo schermo. Settings > Radio è un percorso di menu.

Cosa ti serve

- **Un SDR o una radio supportata da sdroxide.** Va bene qualsiasi cosa; per l'ascolto le scelte più comuni sono:
 - **RTL-SDR** (dongle) — nativo, senza SoapySDR.
 - **RX-888 / RX-888 Mk2** — nativo; il firmware viene caricato automaticamente.
 - **Airspy HF+** (Dual / Discovery / Ranger) — nativo, 0,5 kHz–31 MHz.
 - Un **ricevitore in sola ricezione** come l'**ATS Mini** (un ESP32 + Si4732) — il computer lo sintonizza e non demodula nulla da sé; l'audio torna indietro tramite una scheda audio.
 - Possibili anche: HackRF, Airspy R2/Mini, SDRplay RSP, ELAD, PlutoSDR, o una **radio CAT** via porta seriale + scheda audio, TCI, OpenHPSDR o SoapySDR.
- **Un'antenna.** Sulle onde corte anche un lungo filo fa miracoli; una banda di radiodiffusione vuole più filo di uno stilo da 11 m.
- **sdroxide installato** (qui sotto).

Installazione

- **Windows** — l'installer (.msi) o lo .zip portatile: vedi la [pagina Releases](#).
- **Linux** — l'**ApplImage** (un file, chmod +x ed esegui), il .deb, o l'archivio portatile.

- **macOS** — il .dmg.

Puoi anche avviare sdroxide come **server** e aprirlo in un browser: `sdroxide --server`, poi `http://localhost:4950`.

Parte A — Configurazione iniziale

Tutto qui è salvato sotto `~/ .config/sdroxide-brown/`, quindi si fa una volta sola.

1. Scegli la radio

Apri **SETTINGS** e vai alla scheda **Radio**. Scegli l'interfaccia, la **frequenza di campionamento** e il **gain**. Le modifiche valgono subito dopo **Apply / reconnect**. Anche l'**ATS Mini** si sceglie qui, come sorgente in sola ricezione.

2. Attiva lo schermo dell'ascoltatore

Settings > Radio > Transmit controls > SWL mode nasconde ogni comando di trasmissione — PTT, TUNE, CALL CQ e il resto — e sostituisce i chip amatoriali con quelli dell'ascoltatore (**SCHEDULE, SWL LOG**). È impostato **per radio**, così una postazione d'ascolto e un ricetrasmittitore possono convivere. **Settings > UI > Start in SWL mode**, o `--swl` da riga di comando, rende ogni radio un ascoltatore. Una radio in sola ricezione (un SDR pubblico, un RTL-SDR) offre **Listening controls** nel suo banner di avviso, che fa lo stesso.

3. Compila i tuoi dati

Vai alla scheda **General**:

- **Locator / grid** — il tuo locatore Maidenhead. La finestra SWL LOG ne pre-compila il **locatore** di ogni ricezione.
- **IARU region** — la regione che fissa il piano di banda.
- Nella scheda **Spots, Report as (SWL)** — l'identità che firma i tuoi rapporti di ricezione e i caricamenti PSK Reporter/WSPR. È separata da un nominativo di proposito: non viene mai trasmessa, registrata né spottata.

Parte B — Ascoltare

1. Scegli una banda di radiodiffusione sulla barra delle bande: **LW, MW, SW** o **FM** — oppure **AIR** e **MIL** per le bande aeronautiche civile e militare.
2. Sulle onde corte la **banda metrica** è nominata — SW 49m · AM — ed è offerta come scorciatoia, per saltare direttamente alla fetta di una banda.
3. Scegli il **modo**: **AM** per le bande di radiodiffusione, **SAM** per l'AM sincrona, **WFM** per la FM.
4. **ECSS**. In **SAM**, i preset **ECSS-U** ed **ECSS-L** tengono una banda laterale e respingono l'altra — il trucco DX delle onde medie per scansare un canale

adiacente.

5. **Tone.** La riga **Tone** della finestra SWL LOG agisce su bassi, medi e acuti dell'audio demodulato, prima degli altoparlanti. L'audio di radiodiffusione vuole un controllo di tono che la catena di fonia amatoriale non ha mai avuto.
6. **Perso qualcosa? REPLAY** riproduce gli ultimi due minuti invece del vivo — per cogliere l'identificazione della stazione che hai appena sentito.

Parte C — Il palinsesto delle trasmissioni

La finestra **SCHEDULE** è la lista di lavoro dell'ascoltatore: trasforma lo stesso palinsesto EiBi che etichetta il waterfall in una tabella di circa 4.600 trasmissioni. Filtrala per un'ora **UTC** (o **now**), testo libero, **lingua**, **area target** e una **banda metrica**, e segna con la stella quelle che segui con ★ **FAVS**. Una riga può essere **TUNE** — la stessa sintonizzazione di un clic sulla sua etichetta nel waterfall — oppure **LOG**gata direttamente nel registro di ricezione, con stazione, lingua e sito trasmittente già compilati. **SOLAR TIME** mette l'ora locale alla *trasmittente* accanto al suo sito.

Parte D — Il registro di ricezione (SWL LOG)

La finestra **SWL LOG** è la tua traccia di ciò che è stato sentito:

- + **NEW** registra la stazione su cui è ora il ricevitore, con frequenza, modo e lettura dell'S-meter in diretta; **LOG** su una riga SCHEDULE compila il resto. Il modulo contiene la stazione, la frequenza, il modo, la lingua, le cifre **SINPO** o **SIO** e le tue note.
- **Antenna** — l'antenna in uso, nelle tue parole («Longwire 20 m», «loop MLA-30»). Impostala una volta; ogni ricezione la cattura.
- **REPORT** scrive la ricezione selezionata come rapporto testuale da inviare all'emittente — le cifre, il locatore **received-at** e l'antenna, firmati con la tua identità di rapporto e con **sdroxide_SWL** come nome del programma.
- **report sent** e **QSL received** seguono tutto il ciclo, *sentire* → *rapportare* → *attendere il QSL*: **REPORT** timbra il primo, e un piccolo segno **sent** o **QSL** sulla riga mostra a che punto è ogni presa.
- **rcl** su una riga ritorna con un clic alla frequenza e al modo di quella ricezione, per controllare se la stazione è tornata.
- **Pirate** segna una trasmissione non autorizzata; la riga porta un **Jolly Roger**.
- **Show** filtra l'elenco per testo libero, **banda** e **giorno**, con un interruttore **Pirates only**. **CSV** e **ADIF** salvano tutto il registro — l'ADIF come rapporti di ricezione, non contatti.

Parte E — Extra per gli ascoltatori

- **SIG ID** nomina ciò che è sul quadrante, classificato per modo, frequenza, banda e banda passante da un catalogo integrato di ~60 segnali, con un link **sigidwiki** all'esempio.
 - **JOBS** registra una banda a tempo — lascialo andare e torna a file denominati per UTC, frequenza e modo.
 - **La scansione** percorre una banda e nomina ciò su cui si ferma.
 - **Le etichette di radiodiffusione e utility** — emittenti EiBi, segnali orari, VOLMET e il resto — sono disegnate sul waterfall e sul panadapter.
-

Aiuto e link

- [README](#) — la panoramica completa del fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — il manuale, comando per comando.
- [Releases](#) — l'ultima build per ogni piattaforma.

Buon ascolto e buon DX! 73