

SSTV sugli 11 m — avvio rapido (sdroxide — CB/11 m)

Una guida breve e pratica per ricevere e trasmettere **immagini SSTV sugli 11 m (27 MHz)** con **sdroxide**: quale frequenza, come configurarla, come ricevere un'immagine e come inviarne una. La SSTV è un modo immagine analogico — un'immagine viene inviata come toni, riga per riga, su una normale banda laterale — e sugli 11 m è il modo immagine della comunità, accanto al traffico FT8. Per il dettaglio di ogni comando vedi [USE R_MANUAL.md](#) §3.6 e la banda 11 m in §6.1; per lo spirito di questo fork vedi il [README](#).

Questo è il fork CB/SWL di sdroxide. La SSTV in sé è upstream; ciò che questo fork aggiunge sugli 11 m sono la banda, i piani canali per paese, i canali SSTV degli 11 m e l'indicativo CB nella bandierina.

English: [sstv-11m-quickstart.en.md](#). Nederlands: [sstv-11m-quickstart.nl.md](#). Français: [sstv-11m-quickstart.fr.md](#). PDF: [sstv-11m-quickstart.it.pdf](#).

I nomi in grassetto come **SETTINGS** e **Callsign** sono pulsanti e campi esattamente come appaiono sullo schermo. Settings > Radio è un percorso di menu.

La frequenza (leggi prima questo)

- **27,700 MHz è la frequenza di chiamata SSTV sugli 11 m** — quella che la comunità usa davvero. Sta nel “freeband” sopra i quaranta canali (la banda arriva a 27,860 proprio perché quel canale ci stia dentro).
 - I canali immagine dentro la banda sono **27,255 (canale 23)** e **27,375 (canale 37)**.
 - Scegli il modo **SSTV** — non **SSTV-FM**, che è per VHF/UHF. La SSTV segue la pratica della fonia e non l'USB fisso dei modi digitali: **LSB su 80 e 40 m, USB su 20 m e oltre**, e gli 11 m sono oltre, quindi la radio va in **USB**.
 - **Un'immagine è lenta**. Da circa un minuto (Robot 36) e due (Martin 1, PD120) fino a quattro e mezzo (Scottie DX). Una stazione occupa la frequenza per tutto quel tempo — ascolta prima di trasmettere, e spostati dalla frequenza di chiamata per chiacchierare, così gli altri possono chiamare.
-

Cosa serve

- **Un SDR o una radio che sdroxide supporta**: RTL-SDR, RX-888, Airspy HF+, SDRplay RSP, HackRF, ELAD, PlutoSDR, una **radio CAT** via seriale + scheda audio, TCI, OpenHPSDR o SoapySDR.
- **Un'antenna per i 27 MHz** adatta al tuo ricevitore.

- **sdroxide installato** (sotto).
- **Per trasmettere un'immagine serve un transceiver**, manipolato via **VOX** (una radio con scheda audio) oppure via **CAT**. Un dongle in sola ricezione sente e decodifica le immagini ma non può trasmetterle.

Installazione

- **Windows** — l'installer (.msi) o lo .zip portatile: vedi la [pagina Releases](#).
- **Linux** — l'**ApplImage** (un solo file, chmod +x ed esegui), il .deb, o l'archivio portatile.
- **macOS** — il .dmg.

Puoi anche avviare sdroxide come **server** e aprirlo nel browser: `sdroxide --server`, poi `http://localhost:4950`.

Parte A — Configurazione una volta sola

Tutto qui è salvato in `~/.config/sdroxide/`, quindi si fa una volta sola.

1. Scegli la radio

Apri **SETTINGS** e vai alla scheda **Radio**. Scegli l'interfaccia (per esempio **RTL-SDR**, **RX-888** o **Airspy HF+**), poi il **sample rate** e il **gain**. Le modifiche valgono subito dopo **Apply / reconnect**.

- **Linux — ricevitori USB**: installa le regole udev fornite, altrimenti sdroxide vede il dispositivo ma non riesce ad aprirlo: `sudo cp 60-sdroxide-*.rules /usr/lib/udev/rules.d/ && sudo udevadm control --reload`, poi ricollega.
- **Windows — RX-888**: associa il dispositivo a **WinUSB** una volta con [Zadig](#) — per **entrambi** gli id USB (04B4:00F3 e 04B4:00F1).

2. Inserisci i tuoi dati

Vai alla scheda **General**:

- **Callsign** — il tuo identificativo CB, per esempio 26AT715. Viene disegnato nella bandierina dell'immagine e inviato come **FSK ID**, ed è così che un'altra stazione o un ripetitore legge chi sta trasmettendo.
- **Locator / grid** — il tuo locatore Maidenhead, usato per la mappa e i percorsi ortodromici; sugli 11 m **non** viene trasmesso.
- **CB plan** — **World / freeband**, **CEPT/EU**, **Germania 80 canali**, **UK 27/81**, **USA** o **Australia**. È quello che fissa i canali e i loro numeri.

3. Solo per trasmettere: abilita gli 11 m

La trasmissione sugli 11 m è disattivata per impostazione predefinita — vedi *Trasmettere*. Per inviare un'immagine attiva **Allow transmit on 11 m (CB)** nella scheda General e

conferma l'avviso una volta. La ricezione non ha bisogno di interruttori.

Parte B — Ricevere un'immagine

1. Premi **11M** nella barra delle bande.
 2. Apri la finestra **Band / Mode** e scegli **SSTV** dalla riga **DIGITAL**. Il pannello SSTV compare sotto il waterfall: a sinistra la galleria **RECEIVED**, a destra il compositore di trasmissione e in alto una riga di pulsanti di modo.
 3. Sintonizzati su **27,700 MHz** (o 27,255 / 27,375). I pulsanti di banda cadono sulle frequenze di chiamata SSTV della banda, quindi le frequenze SSTV del tasto 11M ti portano lì.
 4. Un'immagine in arrivo si costruisce **riga per riga** nella vista **LIVE** mentre arriva, poi finisce nella galleria **RECEIVED**, la più recente per prima.
 5. **Auto** (predefinito) legge il modo dall'installazione VIS — o dalla cadenza di sincronismo se sei arrivato a metà immagine — quindi non devi scegliere nulla. Il **Signal**-metro mostra il livello audio in ricezione, per confermare che l'audio arriva al decodificatore. Se un'installazione è stata letta male come modo lento, **Restart RX** scarta la mezza immagine e riparte in ricerca.
 6. Le immagini ricevute sono salvate come PNG in `~/.config/sdroxide/sstv_rx/` e si ricaricano nella galleria la volta dopo.
-

Parte C — Trasmettere un'immagine

1. **Serve un transceiver** (VOX o CAT) — un dongle in sola ricezione non può trasmettere. Attiva prima **Allow transmit on 11 m (CB)** (Parte A.3).
 2. Sul lato **TRANSMIT** i cinque slot funzionano come schede. **Load image...** (o doppio clic su uno slot) sceglie un'immagine; viene ritagliata e scalata alle dimensioni del modo e salvata in `~/.config/sdroxide/sstv_tx/`.
 3. Digita un **messaggio** per lo slot attivo — la **prima riga è disegnata a doppia dimensione come titolo**, e un'anteprima dal vivo mostra esattamente cosa parte. La **bandierina** porta il tuo indicativo.
 4. Scegli un modo, o lascia **Auto** (che trasmette in **Martin 1** finché non ne ha rilevato uno). **PD120** e **PD180** danno un'immagine 640×496 per più o meno lo stesso tempo d'aria dei modi più piccoli — da usare per un'immagine migliore.
 5. Premi **TX** per trasmettere; **ABORT TX** ferma un'immagine in corso. **FSK ID** è attivo per default e invia il tuo indicativo come toni dopo ogni immagine; **TX lead** copre il ritardo di commutazione della radio (alzalo se un WebSDR ti sente ma non mostra alcuna immagine); **TX slant** corregge l'orologio di trasmissione in ppm.
 6. **Ascolta prima di trasmettere**, e sulla frequenza di chiamata sii breve poi spostati per chiacchierare — un'immagine è una lunga trasmissione.
-

Parte D — Tenere traccia

- Le immagini ricevute sono file **PNG** in `~/.config/sdroxide/sstv_rx/`; la galleria è salvata sulla macchina a cui è collegata la radio, quindi ogni schermo vede la stessa raccolta. Clic destro su una miniatura per eliminarla.
 - **Profili (Settings > Profiles)**: salvi un'intera configurazione — frequenza e modo, gain, drive, l'identità digitale e le pile di bande — sotto un nome.
 - Il pannello SSTV è identico nel **client browser**; decodifica e codifica girano nel motore del server.
-

Trasmettere

- **La CB serve a trasmettere e a ricevere, e nella maggior parte dei paesi non richiede licenza** — i canali CEPT liberi, a potenza limitata. Questo fork tratta gli 11 m come una banda vera.
 - **Per trasmettere la SSTV serve un transceiver**, manipolato via **VOX** (una radio con scheda audio — il programma manda l'audio al suo ingresso microfono e la radio si manipola da sola) oppure via **CAT**. Un dongle in sola ricezione — la maggior parte delle installazioni RTL-SDR, RX-888 e Airspy HF+ — decodifica le immagini benissimo ma non può trasmetterle.
 - **Per trasmettere attiva Allow transmit on 11 m (CB)** nella scheda General e conferma l'avviso una volta. È un interruttore solo perché il blocco delle bande amatoriali del programma è generico e rifiuta ogni allocazione non amatoriale; la CB è un servizio radio separato, quindi si abilita invece di darla per scontata.
 - L'interruttore apre **solo gli 11 m** — le bande di diffusione restano in sola ricezione.
 - Attieniti ai canali, alla potenza e ai modi del tuo paese — la normale cortesia CB. **Controlla la normativa vigente dove ti trovi.**
 - Questo fork è per tutta la CB — voce e modi digitali — accanto all'ascolto SWL e alla decodifica. La CB e il radioamatore sono vicini sullo stesso spettro.
-

Aiuto e link

- [README](#) — la panoramica completa del fork.
- [USER_MANUAL.md](#) — il manuale; §3.6 è la SSTV per intero.
- [Releases](#) — l'ultima versione per ogni piattaforma.

Ci vediamo sui 27,700! 73