BETJENING AF HYDRUS

Normalt er målerens display slukket. Ved at aktivere den optiske knap under displayet vil displayet tænde og vise menuens første visning. Symbolet ▶ i højre side indikerer enheden for den viste værdi.

Sådan betjenes måleren:

- Hold fingeren på den optiske knap i ca. 2 sek.
- Symbolet -- viser, at trykket er registreret.
- Måleren viser nu første visning, vandmængde i m³.
- Ved efterfølgende tryk skiftes til næste menuvisning, se bagsiden.

Fejlkoder:

Såfremt en fejl registreres i måleren, tændes displayet, og fejlkoden vises.

Fejlkoden bliver stående, indtil forholdene rettes, eller fejlkoden nulstilles.

Vises A, C eller E fulgt af tal i displayet, kontakt da vandleverandøren straks.

TIP!

Hvis du anvender lommelygte ved aflæsning, lys ikke direkte på den optiske knap, da displayet skifter menu.





Displayvisninger

Vandmængde i m³

Aktuelt flow i m3/h

Vandmængde m. høj opløsning

Fejlkoder

Fejltid i timer

Sekundær adresse = målernr. (skifter automatisk)

Softwareversion

Displaytest

Batterilevetid

6<u>283</u>°

12<u>345</u>).

6283<u>123</u>) 1.3

E-----

Eh 0

SEC_Adr

378264 15

F02-003

[39299,

LAFF

180330

Fejlkoder:

- [| RAM-fejl.
- E | Temperaturmåling defekt.
- E 4 Hardwarefejl i ultralydsmåling.
- E 5 Optisk aflæsning er midlertidigt afbrudt.
- E 7 Luft i måler.
- Baglæns flow.
- R 5 Lækagealarm.
- R 5 Temperatur under 3°C.
- R 9 Batteri næsten brugt.

