

ال Jetson

لجعل النظام يعمل كخدمة (Service) في الخلفية مباشرة أول ما تشتغل شريحة ال Jetson، يرجى فتح نافذة الأوامر (Terminal) واتباع الخطوات التالية بدقة:

1. نسخ ملف الخدمة إلى مجلد خدمات النظام

قم بنسخ ملف الخدمة الذي تم إنشاؤه مسبقاً إلى مجلد النظام عبر الأمر التالي:

```
sudo cp /home/mahdi/jetson_super_001/roadvision.service
```

```
/etc/systemd/system/
```

2. تحديث قائمة الخدمات

لإخبار النظام بأن هناك خدمة جديدة تمت إضافتها، نفذ الأمر:

```
sudo systemctl daemon-reload
```

3. تفعيل الخدمة لتعمل تلقائياً عند التشغيل

هذا الأمر هو الذي يربط الخدمة ببدء تشغيل النظام:

```
sudo systemctl enable roadvision.service
```

4. بدء تشغيل الخدمة الآن (اختياري)

إذا أردت تشغيل النظام فوراً في الخلفية بدون الحاجة لإعادة تشغيل ال Jetson:

```
sudo systemctl start roadvision.service
```

أوامر مفيدة للتحكم بالنظام مستقبلاً:

• لإيقاف النظام مؤقتاً:

```
sudo systemctl stop roadvision.service
```

• لإعادة تشغيل النظام:

```
sudo systemctl restart roadvision.service
```

• لمشاهدة سجلات النظام (Log) للتأكد من عمله أو رؤية الأخطاء:

```
sudo journalctl -u roadvision.service -f
```