

Procedura za instaliranje drajvera za USB Blaster na virtualnoj mašini AiR

1. Kada se ubaci USB Blaster u gornjem dijelu ekrana se pojave ikone od VirtualBoxa i tu je potrebno selektirati /aktivirati forwardovanje USB porta za Altera USB Blaster

2. Pokrenuti CMD prompt kao administrator i ukucati sljedeće linije:

```
bcdedit.exe /set nointegritychecks off
```

```
bcdedit /set testsigning on
```

3. Nakon toga restartati Windows i uraditi instalaciju kao i inače (Device Manager > Update drivers, find drivers manually, folder c:\intelfpga_lite\20.1\quartus\drivers, „install drivers anyway“ i nakon toga (ako je sve bilo uspješno) u Device Manageru se pojavi Altera USB Blaster bez uzvičnika, pod USB DEVICES.
4. Instalirati Quartus II 13.0 programmer (sa USB sticka ili sa classrooma, ili na linku <https://cdrv2.intel.com/v1/dl/getContent/711920/711939?filename=QuartusProgrammerSetup-13.0.1.232.exe>)
5. Pokrenuti Quartus II 13.0 programmer iz Start menija (ili iz c:\altera\13.0\programmer\bin\quartus_prgw.exe)
6. Učitati .POF file od kompajliranog projekta „Add file“ (nalazi se u folderu output_files od projekta).