


دانشكده مهندسي كامپيوتر

درس برنامه نویسی تجهیزات اینترنت اشیا نمیسال دوم۱٤۰۲ برنامه نویسی ماژول وای فای



نحوه برنامه نویسی ماژول وای فای

- انتخاب گزینه preferences از منوی فایل
- درج لینک مربوط به ماژول در محل مشخص شده
- http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json




Preferences




نصب كتابخانه هاى لازم براى ماژولهاى

ESP8266


• انتخاب گزینه Boards Manager





ESP8266


esp8266 جستجوى ماژول



نصب كتابخانه هاى لازم براى ماژولهاى

ESP8266

• چک کردن موفقیت درنصب



ESP32


- انتخاب گزینه preferences از منوی فایل
- درج لینک مربوط به ماژول در محل مشخص شده
- https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

	Preferences X				
	Settings Network				
	Sketchbook location:				
	G:\Installs\EDA\arduino-1.8.5-windows\arduino-1.8.5\newfiles Browse				
	Editor language: System Default v (requires restart of Arduino)				
	Editor font size: 12				
	Interface scale: Automatic 100 % (requires restart of Arduino)				
	Show verbose output during: 🔽 compilation 💟 upload				
	Compiler warnings: None V				
	Display line numbers				
	☐ Enable Code Folding				
	☑ Verify code after upload				
	Use external editor				
	✓ Aggressively cache compiled core ✓ Check for updates on startup ✓ Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)				
	☑ Save when verifying or uploading				
	Additional Boards Manager URLs: https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json				
	More preferences can be edited directly in the file				



ESP32

• انتخاب گزینه Boards Manager






ESP32

- esp32 جستجوى ماژول
- در قسمت Espressif گزینه more Info را بزنید
 - گزینه Install را انتخاب تا نصب شود



ESP32

• چک کردن موفقیت درنصب(نمایش Installed در قسمت Al Thinker ESP32-CAM) و (اضافه شدن بورد Manager) در قسمت Board)



نحوه برنامه نویسی ماژول وای فای

- کار با ماژول به دو صورت انجام می شود:
- اتصال آن به یک میکروکنترلر و فرمان دادن به آن از طریق UART

برنامه نویسی مستقیم ماژول(بدون نیاز به میکروکنترلر دیگر)


مدهای کاری ماژول

STAtion •




مدهای کاری ماژول

(AP) Access Point •



مدهای کاری ماژول

BOTH مد





- دستورات AT
- فرامین به صورت رشته هایی توسط پورت سریال برای دستگاه ارسال خواهد شد
 - انتهای هر دستور دو کاراکتر ۲ و n باید باشد
 - سرعت پیشفرض 115200 است
 - مثلا فرمان زیر برای تست اتصال مورد استفاده قرار می گیرد:
- AT\r\n

• در پاسخ، ماژول پیام OK را برمی گرداند

دسته بندی فرامین AT

- فرامین را می توان در سه دسته زیر تقسیم کرد:
 - Basic AT Commands
 - WiFi AT Commands •
 - TCP/IP AT Commands •

• دستورات پایه(Basic AT Commands)

دستور AT			
عملكرد	پاسخ برنامه	دستور	نوع دستور
ماژول را تست میکند	OK	AT	Execute

دستور AT+RST			دستور	
	نوع دستور	دستور	پاسخ برنامه	عملکرد
	Execute	AT+RST	ОК	تمام تنظیمات ماژول را ریست میکند

دستور AT+GMR				
نوع دستور	دستور	پاسخ برنامه	عملكرد	
Execute	AT+GMR	version, OK	ورژن ماژول را نمایش میهد	

• دستورات مربوط به وای فای(WiFi AT Commands)

WiFi AT Commands	5
AT+CWMODE	
AT+CWJAP	
AT+CWLAP	
AT+CWQAP	
AT+CIPSTA	
AT+CWSAP	
AT+CWLIF	

این دستورات برای کنترل ویژگیهای وای فای مورد استفاده قرار می گیرد(از قبیل: تعیین مود عملکرد، دریافت لیست APها، اتصال به اکسس یوینت، تعیین آدرس MAC و... - جزئیات دستورات در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.electronicshub.org/esp8266-at-commands/

• انواع دستورات AT

نوع	مثال	توضيح
Test	?=AT+CIPSTART	مقدار مقادیر مجازی که پارامترهای هر دستور میتواند دریافت کند
Query	?AT+CMD	مقدار پارامتر هر دستور را مشخص میکند
Set	AT+CMD=Parameter	به پارامترهای هر دستور ، مقداری نسبت داده میشود
	AT+CMD	دستور را بدون پارامترهایش ااجرا میکند

دستور AT+GSLP

نوع دستور	دستور	پاسخ برنامه	عملکرد
set	AT+GSLP=time	time ,OK	مقدار زمانی که ماژول در حالت sleep قرار میگیرد

برخی از دستورات

دستور AT+CWMODE – WIFI mode

نوع دستور	دستور	پاسخ برنامه	عملكرد
Test	?=AT+CWMODE	CWMODE:+ (1-m)OK	مقدارهای مجاز برای پارامتری این دستور را نمایش میدهد
Query	?AT+CWMODE	CWMODE:mode+	مدی که ماژول در آن قرا ردارد را بر میگرداند.(مد کلاینت ، هاست یا هردو)
Execute	AT+CWMODE=mode	OK	مد ماژول را تعیین میکند

برخی از دستورات

دستور AT+CWJAP – Connect to AP

نوع دستور	دستور	پاسخ برنامه	عملكرد
Query	?AT+CWJAP	+ CWJAP:ssid OK	نام اکسس پوین (مودم) که ماژول به آن متصل است را بر میگرداند
Execute	AT+CWJAP=ssid,pwd	OK	به وسیله این دستور به مودم وای فای یا اکسس پوینتی که رمزش را داریم متصل میشویم

TCP/IP Commands

AT+CIPSTATUS

AT+CIPSTART

AT+CIFSR

AT+CIPMUX

AT+CIPSERVER

AT+CIUPDATE

• دستورات مربوط به ارتباطات

(TCP/IP AT Commands)

این دستورات برای ایجاد ارتباطات شبکه و ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود.

• جزئیات دستورات در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://www.electronicshub.org/esp8266-at-commands/

پراگرام کردن خود تراشه در آردوینو

- مرحله اول: نصب كتابخانه 8266 در نرم افزار آردوينو
 - مرحله دوم: انتخاب بورد وای فای از منوی Board بخش Tools
 - استفاده از دستورات زیر:

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "XXX";
const char* password = " YYYYYYYY ";

پراگرام کردن خود تراشه در آردوینو

استفاده از دستورات:

WiFi.begin(ssid, password); WiFiServer server(80); server.begin(); WiFiClient client =server.available(); client.readStringUntil

ledOnoFF §

```
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "WifiTest";
const char* password = "12345678";
int ledPin = D4;
WiFiServer server(80);
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    delay(10);
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    // Connect to WiFi network
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Connecting to ");
    Serial.println(ssid);
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
      delay(1000);
      Serial.print(".");
      digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
```

```
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// Start the server
server.begin();
Serial.println("Server started");
// Print the IP address
Serial.print("Use this URL : ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
}
```

```
void loop() {
// Check if a client has connected
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {
  return:
  // Wait until the client sends some data
  Serial.println("new client");
  while (!client.available()) {
  delay(1);
  // Read the first line of the request
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  // Match the request
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1) {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  value = LOW; }
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1){
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  value = HIGH;
  // Return the response
  client.println("HTTP/1.1 200 OK");
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println(""); // do not forget this one
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
```

```
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
client.print("Led pin is now: ");
if(value == HIGH) {
client.print("On");
digitalWrite(ledPin, LOW);
} else {
client.print("Off");
digitalWrite(ledPin, HIGH);
client.println("<br>>");
client.println("Click <a href=\"/LED=ON\">here</a> turn the LED on pin 5 ON<br>");
client.println("Click <a href=\"/LED=OFF\">here</a> turn the LED on pin 5 OFF<br>");
client.println("</html>");
delay(1);
Serial.println("Client disconnected");
Serial.println("");
```