

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
42.2	کد خطا
Solenoid valve Y2 does not open	نام خطا
شیر برقی Y2 باز نمیشود.	·

علت: عمل نكردن شير برقي

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی ،خرابی برد I/O ،ایراد کابل و اتصالات ،رسوب گرفتگی محفظهی کنترل

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- بررسی وضعیت شیر برقی کنترل
- وارد منوی تکنسین شوید ، رمز:TECLEVEL
 - وارد تست عملکردی شوید.
 - شیر برقی Y2 را بررسی کنید.
 - بررسی سنسور CDS در زمان فعال شدن
 ۲2
 - iCareSystem بررسی در فاز
 - وارد منوی تکنسین شوید
 - steam launcher را انتخاب
 - خطایایی را انتخاب کنید.
 - وضعیت شیر برقی ورودی را با الکترود سطح مقایسه کنید.
 - وجود آب در محفظهی کنترل را بررسی کنید.
- منبع آب و شیر برقی را رسوب گرفتگی را بررسی کنید.
 - اتصالات را بررسی کنید.
 - بررسی ولتاژ
- برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.
 - ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید ،این مقدار باید 230 ولت باشد.
 - ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید.



