

Test num 1 in 1401/09

| Rational | كارخانه سازنده |
|---------------------------------|----------------|
| iCombi | سرى |
| iCombi pro | مدل |
| 42.4 | کد خطا |
| Solenoid valve Y4 does not open | نام خطا |
| شیر برقی Y4 باز نمیشود. | |

علت: عمل نکردن شیر برقی

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی ،خرابی برد I/O ،ایراد کابل و اتصالات ،رسوب گرفتگی محفظهی کنترل

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- بررسی وضعیت شیر برقی کنترل
- وارد منوی تکنسین شوید ، رمز:TECLEVEL
 - وارد تست عملکردی شوید.
 - شیر برقی Y4 را بررسی کنید.
 - بررسی سنسور CDS در زمان
 فعال شدن Y4
 - o بررسی در فاز iCareSystem
 - ارد منوی تکنسین شوید
 - steam launcher .II را انتخاب کنید.
 - III. خطایابی را انتخاب کنید.
- IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکترود سطح مقایسه کنید.
 - منبع آب را برای رسوب گرفتگی بررسی کنید.
 - بررسی ولتاژ
- برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.
 - ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید ،این مقدار باید ۲۳۰ ولت باشد.
- ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید، این مقدار باید X ولت باشد.



