| Superservice | شرایط نصب و گارانتی شرکت سوپر سرویس | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------|
| اسپرسوساز | نوع دستگاه | LACIMBALI | برند |
| 3 GR | تعداد گروپ | M23 UP | مدل |

| موقعیت نصب | |
|--|---------------------------|
| بررسی تراز بودن در طول/ عرض و مورب روی سطح | تراز بودن دستگاه |
| متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲سانتیمتر فاصله از دیواره های کناری | فاصله از دیوارهای کناری |
| فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتیمتر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر | فاصله از دیوار پشتی و جلو |
| روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و متناسب با استفاده کاربر | ارتفاع نصب |
| طول: ۵۵ سانتیمتر /عرض: ۱۰۲ سانتیمتر /عمق: ۵۲ سانتیمتر | سايز دستگاه |
| با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه 78 Kg را داشته باشد. | نوع پایه |
| برای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در مرکز پایه قرارگیری دستگاه ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است: قطر سوراخ: ۱۰ سانتی متر فاصله طول (مرکز سوراخ از دیواره کناری): ۲۶ سانتی متر فاصله عرض (مرکز سوراخ از دیواره پشتی): ۲۶ سانتی متر | توضيحات |
| 10-32 °C 50 % | دما و رطوبت محیط |
| | |

| اتصالات برق | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|
| 380-415 V~3PH+N 220-240 V~1PH+PE | ولتاژ ورودی دستگاه | | | |
| درصورت رعایت شرایط لازم، بصورت تکفاز و سه فاز قابل نصب است | تبديل ولتاژ | | | |
| 380-415 V~3PH+N 11A 220-240 V~1PH+PE 29A (power reduced 13A and 16A) | جريان دستگاه | | | |
| • براى حالت ٣ فاز: 16A فيوز و قطع كننده مدار • براى حالت تكفاز: 32A | محافظ جريان | | | |
| برای حالت سه فاز محافظ جان/کنتاکتور /کنترل فاز باید استفاده شود. | تابلو برق و مدار محافظ | | | |
| برای سه فاز: 5G x 2,5 mm^2 یا 5G x 1,5 mm^2 برای تک فاز: 3 G x 6 mm^2 | اندازه کابل | | | |
| وجود ارت الزامي ميباشد. | زمين | | | |

| اتصالات آب | | |
|---|--------------|--|
| 3/8" | شير آب مستقل | |
| Cold: 1-6 bar | فشار آب | |
| Cold: 15-60°c | دمای آب | |
| Cold: 150-170 ppm | سختی آب | |
| نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است. | نوع فيلتر | |
| توصیه میشود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود. | توضيحات | |

| اتصالات تهويه | |
|--|---------|
| این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود. | توضيحات |

| اتصالات فاضلاب (درين) | | |
|--|--------------------|--|
| زمینی و دیواری | نوع تخليه | |
| ارتفاع: پایین تر از دستگاه | محل تخليه (فاضلاب) | |
| طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتیمتر | مشخصات لوله تخليه | |

ليست اتصالات

- در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال"3⁄8 به "2½ استفاده شود
 - شير پيسوار
 - و پنج شاخهی سه فاز صنعتی برای سه فاز و سه شاخه صنعتی برای تک فاز

