Superservice	شرایط نصب و گارانتی شرکت سوپر سرویس		
اسپرسوساز	نوع دستگاه	LACIMBALI	برند
2 GR	تعداد گروپ	M100 RE-GT AND HD(TM)	مدل

موقعیت نصب	
بررسی تراز بودن در طول/ عرض و مورب روی سطح	تراز بودن دستگاه
متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲سانتیمتر فاصله از دیواره های کناری	فاصله از دیوارهای کناری
فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتیمتر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر	فاصله از دیوار پشتی و جلو
روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر و متناسب با استفاده کاربر	ارتفاع نصب
طول: ۵۸ سانتیمتر /عرض: ۸۳ سانتیمتر /عمق: ۵۶.۵ سانتیمتر	سايز دستگاه
با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه 89 Kg را داشته باشد.	نوع پايه
رای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در مرکز پایه قرارگیری دستگاه ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است: قطر سوراخ: ۱۰ سانتی متر فاصله طول (مرکز سوراخ از دیواره کناری): ۲۰ سانتی متر فاصله عرض (مرکز سوراخ از دیواره پشتی): ۲۶ سانتی متر 10-32 °C 50 %	توضیحات
10-32 °C 50 %	دما و رطوبت محیط

اتصالات برق				
380-415 V~3PH+N 220-240 V~1PH+PE	ولتاژ ورودی دستگاه			
درصورت رعایت شرایط لازم، بصورت تکفاز و سه فاز قابل نصب است	تبديل ولتاژ			
380-415 V~3PH+N 10A 220-240 V~1PH+PE 30A	جريان دستگاه			
برای حالت ۳ فاز: 12A فیوز و قطع کننده مدار برای حالت تکفاز: 32A	محافظ جريان			
برای حالت سه فاز محافظ جان/کنتاکتور /کنترل فاز باید استفاده شود.	تابلو برق و مدار محافظ			
● برای سه فاز: 5G x 2,5 mm^2 یا 5G x 1,5 mm^2	اندازه کابل			
• برای تک فاز: G x 6 mm^2 یا 3 G x 4 mm^2				
وجود ارت الزامي ميباشد.	زمین			

اتصالات آب		
3/8"	شير آب مستقل	
Cold: 1-6 bar	فشار آب	
Cold: 15-60°c	دمای آب	
Cold: 150-170 ppm	سختی آب	
نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است.	نوع فيلتر	
توصیه میشود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود.	توضيحات	

اتصالات تهويه		
این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود.	توضيحات	

اتصالات فاضلاب (درين)		
زمینی و دیواری	نوع تخليه	
ارتفاع: پایین تر از دستگاه	محل تخليه (فاضلاب)	
طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتیمتر	مشخصات لوله تخليه	

ليست اتصالات

- در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال"3⁄8 به "½ استفاده شود
 - شير پيسوار
 - و پنج شاخهی سه فاز صنعتی برای سه فاز و سه شاخه صنعتی برای تک فاز

