

Test num1 in 1401/09/28

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
10	کد خطا
Water level in the steam generator not dropping	نام خطا
سطح آب بویلر کم نمیشود.	

علت: سطح آب در ژنراتور بخار (بویلر) در طول عملکرد اتوماتیک پمپ کاهش نمییابد.

دلایل ممکن: اتصال کوتاه سنسور سطح، رسوب گرفتن یا کثیف بودن پمپ و شیلنگ، خرابی فیوزها، خرابی برد I/O یا برد کنترل پمپ، معیوب بودن کابل یا سوکت

نحوه ی تست:

- بررسی عملکرد پمپ شست و شو
- وارد منوی تکنسین(service level) شوید.
- رمز تکنسین را وارد کنید(TECLEVEL).
- در گزینه ی بررسی عملکرد (functional test)، SC pump را فعال کنید.
 - آیا پمپ صحیح کار می کند؟
 - مشكل پمپ شست و شو (SC pump-M4)
 - آیا پمپ سالم است؟
 - فیوز های کنترلی F1,F2 (4 آمپر) روی برد I/O را بررسی کنید.
 - سالم بودن بردهای I/O وکنترل پمپ را بررسی کنید.
 - سنسور (الكترود) سطح
 - تميز كردن رسوبات از سنسور
 - بررسی سلامت سنسور
 - رسوب گرفتگی

بررسی کنید که آیا در موارد زیر رسوب یا انسدادی وجود دارد:

- بو بل
- مخزن پشت بویلر
 - مسير آب
- شیلنگ باید بدون گرفتگی و پارگی یا قطعی باشد.
- بررسی کنید که سوکت و کابل پمپ سالم
 باشد.



