| Electrolux | كارخانه سازنده |
|--|----------------|
| Hood Dishwasher | سرى |
| EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI | مدل |
| A1 | کد خطا |
| Want of water | نام خطا |
| درخواست آب | |

* این خطا موجب توقف کار دستگاه میشود.

علت: دستگاه آب لازم برای کار را دریافت نکرده است.

دلایل ممکن: قطع بودن یا فشار کم آب ورودی، خرابی شیربرقی ورودی، کثیف بودن فیلترها، گرفتگی لوله ها یا جرم بویلر، شکستگی یا قرار ندادن لوله سرریز، خرابی سوئیچهای فشار

نحوه تست:

قطع بودن آب ورودی

- آیا آب ورودی دستگاه متصل است (شیر آب ورودی باز است)؟
 - آیا شیلنگ ورودی متصل است (یارگی یا قطعی ندارد)؟

جریان آب ورودی

• حداقل جریان آب ورودی باید ۵ لیتر در دقیقه باشد. (حداقل 0.5 bar)

شیربرقی ورودی

- تست سالم بودن شیربرقی (اعمال ولتاژ مستقیم به بوبین یا اتصال آهنربا در سیمپیچ)
 - بررسی گرفتگی و رسوب در نازلها و لولههای ورودی و خروجی

فیلتر ورودی

- بررسی کنید که فیلتر ورودی آب تمیز باشد.
- بررسی کنید که فیلتر ورودی شیربرقی تمیز باشد.

گرفتگی لوله ها و جرم

• بررسی کنید که لوله های ورودی، بویلر و ورودیها و خروجیهای آن گرفتگی نداشته باشد.

overflow) لولهسرريز

- بررسی کنید که لوله سرریز بدرستی در جای خود قرار گرفته باشد.
 - سالم بودن واشر دور لوله را بررسی کنید.

سوئيچ فشار

• بررسی کنید سوئیچهای فشار بویلر و تانک سالم باشند.

