

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
GFCITCB	کد خطا
The ground fault circuit interrupter (GFCI) triggered The circuit breaker triggered	نام خطا
فعال شدن قطع كننده مدار اتصال زمين	

علت: اتصالی

دلایل ممکن: نشتی داشتن فن، نشتی داشتن موتور، نشتی داشتن المنت، نشتی داشتن شیربرقی، نشتی داشتن پمپ مواد شوینده

نحوه ی تست:

- بررسی فن خنک کننده
- نشتی داشتن فن خنک کننده را بررسی کنید
 - فن خنک کننده را تعویض کنید
- $t=int, T=30^{\circ}c, V=2$ دستگاه را روی مشخصات مذکور تنظیم کنید. \circ
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از موتورها نشتی دارد، بنابراین با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم قرمز و سیاه سوکت موتورها را بررسی کنید.
 - موتوری که نشتی دارد را تعویض کنید
 - o دمای دستگاه را روی **260** درجه تنظیم کنید.
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از المنتها نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم سوکت هر کانکتور المنتها را بررسی کنید
 - المنتى كه نشتى دارد را تعويض كنيد.
 - دستگاه را روی بخار %100 تنظیم کنید.
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، شیربرقی نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابلهای شیربرقی را بررسی کنید
 - شیربرقی معیوب را تعویض کنید

