| Electrolux | كارخانه سازنده |
|--|----------------|
| Hood Dishwasher | سری |
| EHT8/HHT8/KHT8/NHT8/XHT8/VHT7/ZHT8/AHT8I/ EHT8I/HHT8I/XHT8I/VHT7I/ZHT8I/ZHT8TI/EHT8TI | مدل |
| C6 | کد خطا |
| boiler temperature sensor out of order | نام خطا |
| سنسور دمای بویلر خارج از دسترس است | |

^{*} این خطا موجب توقف کار دستگاه نمیشود.

علت: اطلاعات سنسور دمای بویلر توسط برد کنترل دریافت نمی شود.

دلایل ممکن: قطعی یا شکستگی سنسور دما، عدم اتصال و قرار گیری صحیح سنسور دما (کد: ۰۰۷۵۹)

نحوه تست:

- قطعی یا شکستگی سنسور دما
- سلامت فیزیکی سنسور دما را بررسی کنید.
 - اتصال كابل سنسور دما را بررسى كنيد.
- عدم اتصال و قرار گیری صحیح سنسور دما
- اتصال صحیح سنسور به برد را بررسی کنید.
 - معیوب بودن برد
- برد را تعویض کرده و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.





