

| Unox | كارخانه سازنده |
|---|----------------|
| CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS | سرى |
| All XEVC and XEBC unit | مدل |
| AF43 | کد خطا |
| Single Point or Multi-Point Core Probe completely damaged | نام خطا |
| سنسور هسته معيوب است | |

علت: عدم دریافت ازاطلاعات از سنسور هسته

دلایل ممکن: تنظیمات نامناسب سنسور هسته در منو، ایراد سنسور هسته، ایراد برد تغذیه

نحوه ی تست:

- در صورتی که کاربر از سنسور هسته استفاده نمی کند مراحل زیر را طی کنید.
 - وارد منو سرویس-Service menu- شوید.
 - گزینه Settings Accessory را انتخاب کنید.
 - گزینه Core probe را روی حالت Off قرار دهید.
- برای سنسور تک نقطه، پین P15 و برای سنسور چند نقطه پین P14 را خارج کنید. \circ
- امپدانس سنسور هسته را بررسی کنید، برای این کار، با استفاده از مولتیمتر، مقاومت بین کابل سفید و
 تک تک کابلها را بررسی کنید.
 - مقاومت برای هر کابل در دمای ۲۵ درجه معادل ۱۱۰ اهم است.
 - o سنسور هسته را تعویض کنید.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.

