Superservice	انتی شرکت سوپر سرویس	شرایط نصب و گار	
اسپرسوساز	نوع دستگاه	LACIMBALI	برند
4 GR	تعداد گروپ	M39 TE	مدل

از دیوارهای کناری اضافه از دیوار پشت حداقل ۲سانتی متر فاصله از دیواره های کناری از دیواره های کناری از دیوار پشتی و جلو فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتی متر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر ارتفاع نصب روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اسانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اسانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر ایمی است. با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه گل کل را داشته باشد. عمل میز کار ۱25 Kg سانتی متر ۱۵۵۵ سانت	موقعیت نصب
از دیوار پشتی و جلو فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتی متر فاصله جلو متناسب با استفاده کاربر روی میز کار حداقل با ارتفاع ۲۰ سانتی متر و متناسب با استفاده کاربر طول: ۱۲۵۰ ۱۲۵۰ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اعمق این نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه و ۱۵۵۰ ۱۵۵۰ را داشته باشد. 425 (16.7) 425 (16.7) 800 00000000	تراز بودن دستگاه بررسی تراز بودن در طول
ارتفاع نصب روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و متناسب با استفاده کاربر طولی نصب طول: ۶۰ سانتی متر اعرض: ۱۲۵۵ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اعرض: ۱۲۵۵ سانتی متر اعمق: ۵۵ سانتی متر با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه و ۱۵۵ میل داشته باشد. 425 (16.7) 425 (16.7) 425 (16.7)	فاصله از دیوارهای کناری متناسب با استفاده کاربر حداقل ۲س
سایز دستگاه طول: ۶۰ سانتی متر اعرض: ۱۲۵.۵ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر اعمق: ۵۷ سانتی متر ابا استفاده از پایه های خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه ۱25 Kg را داشته باشد. 425 (16.7) 425 (16.7) 000 00000	فاصله از دیوار پشتی و جلو فاصله از دیوار پشت حداقل ۲سانتیمتر
با استفاده از پایههای خود دستگاه روی میز و کابینت قابل نصب است. توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید تحمل وزن دستگاه و 125 Kg را داشته باشد. 425 (16.7) 425 (16.7) 000 00000	ارتفاع نصب روی میز کار حداقل با ارتفاع ۱۲۰ م
125 Kg 000000000 B 000 00000000 000 00000000 000	سایز دستگاه طول: ۶۰ سانتیمتر /عرض: ۲۵.۵
125 Kg 12	با استفاده از پایههای خود دستگاه
- 000 00000	توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید توجه داشته باشید که محل نصب دستگاه باید
برای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ در مرکز پایه قرارگیری دستگاه ایجاد شود که مشخصات آن به صورت زیر است: قطر سوراخ: ۱۰ سانتی متر فاصله طول (مرکز سوراخ از دیواره کناری): ۴۲.۵ سانتی متر فاصله عرض (مرکز سوراخ از دیواره پشتی): ۲۷ سانتی متر	توضیحات برای نصب اتصالات لازم است یک سوراخ <mark>در مرکز پایه قرارگ</mark>
ا و رطوبت محیط 50 % او رطوبت محیط	دما و رطوبت محیط

اتصالات برق					
380-415 V~3PH+N 220-240 V~1PH+PE	ولتاژ ورودی دستگاه				
درصورت رعایت شرایط لازم، بصورت تکفاز و سه فاز قابل نصب است	تبديل ولتاژ				
380-415 V~3PH+N 11A 220-240 V~1PH+PE 31A	جريان				
برای حالت ۳ فاز: 12A فیوز و قطع کننده مدار برای حالت تکفاز: 32A	محافظ جريان				
برای حالت سه فاز محافظ جان/کنتاکتور /کنترل فاز باید استفاده شود.	تابلو برق و مدار محافظ				
 برای سه فاز: 5G x 2,5 mm^2 یا 5G x 1,5 mm^2 برای سه فاز: 3 G x 6 mm^2 یا 3 G x 4 mm^2 	اندازه کابل				
وجود ارت الزامي ميباشد.	زمین				

اتصالات آب		
3/8"	شير آب مستقل	
Cold: 1-6 bar	فشار آب	
Cold: 15-60°c	دمای آب	
Cold: 150-170 ppm	سختی آب	
نصب فیلتر در صورت وجود سختی الزامی است.	نوع فيلتر	
توصیه میشود برای کارایی بهتر فیلتر، همچنین بهبود طعم آب، متناسب با دستگاه های قهوه، از سختی گیر BWT-best protect استفاده شود.	توضيحات	

اتصالات تهويه	
این دستگاه به دلیل تولید بخار و گرما، باید در محیط با تهویه مناسب نصب شود.	توضيحات

اتصالات فاضلاب (درين)		
زمینی و دیواری	نوع تخليه	
ارتفاع: پایین تر از دستگاه	محل تخليه (فاضلاب)	
طول: حداقل ۱.۵ متر زاویه شیب: روبه پایین بدون پیچ خوردگی سایز لوله: ۵ سانتیمتر	مشخصات لوله تخليه	

ليست اتصالات

- در صورت داشتن سختی گیر BWT باید شلنگ اتصال"3⁄8 به "2½ استفاده شود
 - شير پيسوار
 - پنج شاخهی سه فاز صنعتی برای سه فاز و سه شاخه صنعتی برای تک فاز

