

Test num 1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
42.4	کد خطا
Solenoid valve Y4 does not open	نام خطا
شیر برقی Y4 باز نمیشود.	

علت: عمل نکردن شیر برقی

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی ،خرابی برد I/O ،ایراد کابل و اتصالات ،رسوب گرفتگی محفظهی کنترل

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- بررسی وضعیت شیر برقی کنترل
- وارد منوی تکنسین شوید ، رمز:TECLEVEL
 - وارد تست عملکردی شوید.
 - شیر برقی Y4 را بررسی کنید.
 - بررسی سنسور CDS در زمان
 فعال شدن Y4
 - iCareSystem بررسی در فاز
 - ارد منوی تکنسین شوید
 - steam launcher .II را انتخاب کنید.
 - III. خطایابی را انتخاب کنید.
- IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکترود سطح مقایسه کنید.
 - منبع آب را برای رسوب گرفتگی بررسی کنید.
 - بررسی ولتاژ
- برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.
 - ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید ،این مقدار باید 230 ولت باشد.
 - ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید.



