

Unox	كارخانه سازنده
CHEFTOP-BAKERTOP MIND.Map PLUS	سرى
All XEVC and XEBC unit	مدل
GFCITCB	کد خطا
The ground fault circuit interrupter (GFCI) triggered The circuit breaker triggered	نام خطا
فعال شدن قطع كننده مدار اتصال زمين	

علت: اتصالی

دلایل ممکن: نشتی داشتن فن، نشتی داشتن موتور، نشتی داشتن المنت، نشتی داشتن شیربرقی آب، نشتی داشتن شیربرقی بخار، نشتی داشتن پمپ مواد شوینده

نحوه ی تست:

- ترانس را بررسی کنید.
- نشتی داشتن ترانس را بررسی کنید.
 - ترانس را تعویض کنید.
 - بررسی فن خنککننده
- نشتی داشتن فن خنک کننده را بررسی کنید.
 - فن خنککننده را تعویض کنید.
- t=int, T=30°c, V=4 دستگاه را روی مشخصات مذکور تنظیم کنید. \sim
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از موتورها نشتی دارد، بنابراین با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم قرمز و سیاه سوکت موتورها را بررسی کنید.
 - موتوری که نشتی دارد را تعویض کنید.
 - دمای دستگاه را روی 260 درجه تنظیم کنید.
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از المنتها نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین سیم سوکت هر کانکتور المنتها را بررسی کنید.
 - المنتى كه نشتى دارد را تعويض كنيد.
 - o دستگاه را STEAM،MAXI تنظیم کنید. ⊙
- در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از شیربرقی بخار نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابلهای شیربرقی بخار را بررسی کنید.
 - شیربرقی بخارمعیوب را تعویض کنید.
 - دستگاه را DRY.MAXI تنظیم کنید.
 - در صورت فعال شدن قطع کننده مدار، حداقل یکی از شیربرقی نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابلهای شیربرقی را بررسی کنید.
 - شیربرقی معیوب را تعویض کنید.
 - ه دستگاه را در سیکل شستوشو قرار دهید.
- در صورت فعال شدن بلافاصله قطع کننده مدار، حداقل یکی از شیربرقی اب نشتی دارد، با استفاده از مولتی متر، اتصال بین کابلهای شیربرقی را بررسی کنید.
 - شیربرقی آب معیوب را تعویض کنید.
 - در صورتی که قطعکننده مدار در طول آبگیری پمپ فعال میشود، پمپ نشتی شده است.
 - و پمپ را تعویض کنید.

