

Unox	كارخانه سازنده
BAKERLUX SHOP PRO	سرى
All XEFT unit	مدل
TODPS	کد خطا
Contactors are chattering	نام خطا
قطع و وصل مدام كنتاكتور	

علت: خرابی کنتاکتور

دلایل ممکن: ایراد کنتاکتور، کثیف بودن کنتاکتور، ایراد برد تغذیه

نحوه ی تست:

- بررسی برد تغذیه
- ولتاژ پین A1 و A2 کنتاکتور منبع تغذیه را اندازه گیری کنید
 - مقدار ولتاژ پایدار، حدود ۲۳۰ ولت AC است.
 - برد تغذیه را تعویض کنید.
 - بررسی کنتاکتور از طریق اجرا یک برنامه پخت
- یک برنامه پخت تنظیم کنید و در هنگام روشن شدن دستگاه درب را باز و بسته کنید.
 - کنتاکتهای کنتاکتور را با هوای فشرده تمیز کنید
 - کنتاکتورها را تعویض کنید.



