

Test num1 in 1401/09

Rational	كارخانه سازنده
iCombi	سرى
iCombi pro	مدل
42.6	کد خطا
Solenoid valve Y14 does not open	نام خطا
شیر برقی Y14 باز نمیشود.	'

علت: عمل نكردن شير برقى

دلایل ممکن: خرابی شیر برقی ،خرابی برد I/O ،ایراد کابل و اتصالات ،رسوب گرفتگی محفظهی کنترل

نحوه ی تست:

- آپدیت بودن نرم افزار دستگاه
- o بررسی وضعیت شیر برقی کنترل
- وارد منوی تکنسین شوید ، رمز:TECLEVEL
 - وارد تست عملکردی شوید.
 - شير برقى Y14 را
 بررسى كنيد.
 - بررسی سنسور CDS در زمان
 فعال شدن Y14
 - بررسی در فاز

iCareSystem

- I. وارد منوی تکنسین شوید
- steam launcher را فعال کنید.
 - III. خطایابی را انتخاب کنید.
- IV. وضعیت شیر برقی ورودی را با الکترود سطح مقایسه کنید.
 - وجود آب در محفظهی کنترل را بررسی کنید.
 - منبع آب و برقی را برای رسوب گرفتگی بررسی کنید.
 - اتصالات را بررسی کنید.
 - بررسی ولتاژ
- برای بررسی ولتاژ در نظر داشته باشید که ابتدا کانکتور شیر برقی را قطع کنید.
 - ابتدا باید ولتاژ شیر برقی را بررسی کنید ،این مقدار باید 230 ولت باشد.
 - ولتاژ خروجی را در سوکت X19 روی برد I/O را بررسی کنید.



